PROTOOL®

D	Originalbedienungsanleitung / Ersatzteilliste	7 – 21
GB	Original operating manual / Spare parts list	22 – 34
F	Notice d'utilization d'origine / Liste de pièces de rechange	35 – 49
E	Manual de instrucciones original / Lista de piezas de repuesto	50 – 64
I	Istruzioni per l'uso originali / Elenco parti di ricambio	65 – 78
NL	Originele gebruiksaanwijzing / Lijst met reserveonderdelen	79 – 93
S	Originalbruksanvisning / Reservdelslista	94 – 106
FIN	Alkuperäiset käyttöohjeet / Varaosaluettelo	107 – 119
DK	Original brugsanvisning / Reservedelsliste	120 – 132
N	Originalbrugsanvisning / Reservedelsliste	133 – 145
P	Manual de instruções original / Lista de peças sobresselentes	146 – 160
RUS	Оригинал Руководства по эксплуатации / Перечень запасных частей	161 – 175
CZ	Originální návod k použití / Seznam náhradních dílů	176 – 188
PL	Oryginalna instrukcja eksploatacji / Lista części zamiennych	189 – 202
SK	Originálny návod k obsluhe / Zoznam náhradných dielov	203 – 215

SSP 200 EB

638670A


1a
1-1
1-10
1-2
1-9
1-8
1-7
1-6
1-3
1-5
1-4
1c
1-16
1b
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15


2
2-9
2-8
2-5
2-1
2-6
2-7
2-2
2-3
2-4
PROTOOL


3a
PROTOOL
3-1


3b
PROTOOL
3-1
-10°

4a



4b



5



6



7a


7-1
(GRP 800/1400/
3000-2)
7-2
(CL-GRP 300)

7b


0–180°
7-3
(GRP-AG-2)

7c


7-4
(CN-GRP)

7d


7-5
(GRP-RAPID/L)

8



9a



9b



10



11

(D)

Schwertsäge
SSP 200 EB

Inhalt

1 Technische Daten 7
2 Symbole 8
3 Bedienungselemente 8
4 Einsatzbereich der Maschine 8
4.1 Beschreibung der Maschine 8
4.2 Werkzeugeigenschaften 9
5 Sicherheitshinweise 9
5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 9
5.2 Sicherheitshinweise zur Schwertsäge SSP 200 EB 9
5.3 Sicherheitsrestrisiken 13
5.4 Geräusch-/Vibrationsinformation ... 14
6 Transport und Lieferung 14
6.1 Lagerung 14
7 Einstellung 14
7.1 Ziehender Schnitt 14
7.2 Einstellung des Gehrungswinkels ... 14
7.3 Elektronik des Motors 15
8 Inbetriebnahme 15
8.1 Einlegen der Sägekette 15
8.2 Füllen des Ölbehälters 15
8.3 Netzanschluss 16
9 Betrieb 16
9.1 Ein- und Ausschalten 16
9.2 Regelung Schmierung der Kette und der Führungsleiste 16
9.3 Schnittanzeige 16
9.4 Führungsschiene 16
9.5 Absaugung 17
10 Nutzung des Zubehörs 17
10.1 Führungssystem PROTOOL 17
10.2 Befestigen der Führungsschiene (GRP 800/1400/3000-2) 17
10.3 Winkelführung (GRP-AG-2) 17
10.4 Einbau des Verbindungsstücks (CN-GRP) 17
10.5 Schnellspanner (GRP-Rapid/L) 17
11 Wartung und Instandhaltung 18
11.1 Kettenspannung 18
11.2 Wartung, Scharfschleifen der Kette 18
11.3 Kettenschmierung 18
11.4 Wartung der Kettenführungsleiste 18
11.5 Wartung des Kettenrads 19
11.6 Austausch der Kette und der Kettenführungsleiste 19
11.7 Austausch des Kettenrads 19
11.8 Schmierung und Reinigung 19
11.9 Austausch der Kohlebürsten 19
12 Umweltschutz/Entsorgung 20
13 Gewährleistung 20
14 Konformitätserklärung 20
15 Service 21
15.1 Mängel und deren Behebung 21

1 Technische Daten

Netzspannung	230 V~
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme	1600 W
Bewegliche Zuleitung	H07RN-F
Sicherung	15–16 A Stromschutz
Vorwahl der Drehzahl	•
Konstant Elektronik	•
Elektrische Sicherheitsbremse	•
Begrenzung des Anlaufstroms	•
Umdrehungen des Kettenrads je nach Einstellung der Elektronik:	2200–4600 min^{-1}
Maximale Kettengeschwindigkeit	10,6 m/s
Gehrungsschnitt	0°–60°
Gewicht (mit Werkzeug)	6,5 kg
Schnitttiefe [Führungsleiste 8” (20 cm)]	
bei 0°	200 mm
bei 15°	190 mm
bei 30°	170 mm
bei 45°	140 mm
bei 60°	100 mm
Schutzklasse	II / ⧈
Automatisches Schmieren der Führungsleiste	•
Kapazität des Ölbehälters	~240 ml

2 Symbole

Doppelte Isolierung

Warnung vor Gefahr allgemein

Warnung vor Stromschlag

Augenschutz tragen!

Gehörschutz tragen!

Atemschutz tragen!

Schutzhandschuhe tragen!

Keinem Regen aussetzen!

Bei Beschädigung oder Durchschneiden der beweglichen Zuleitung den Stecker sofort vom Stromnetz trennen

Anleitung / Hinweise lesen

Akustischer Ausgabewert

Gehört nicht in den Kommunalabfall

► Hinweis, Tipp

3 Bedienungselemente

[1-1] Entriegelungstaste
[1-2] Schaltertaste
[1-3] Parallelanschlag
[1-4] Kettenschutz
[1-5] Spannschraube für Parallelanschlag
[1-6] Führungstisch
[1-7] Zusatzgriff vorne
[1-8] Ölstandsanzeige
[1-9] Ölbehälterverschluss
[1-10] Spannauswurf, drehbar
[1-11] Kettenspannrad
[1-12] Öldosierungsrad
[1-13] Einstellung ziehender Schnitt
[1-14] Vorwahl Drehzahl
[1-15] Zusatzgriff hinten
[1-16] Parallelanschlag
[2-1] Abdeckung Kettenrad
[2-2] Spannrad
[2-3] Kette
[2-4] Führungsleiste
[2-5] Öffnung für Spannbolzen
[2-6] Spannbolzen
[2-7] Einspannschraube
[2-8] Kettenrad
[2-9] Kettenspannrad
[3-1] Einstellung ziehender Schnitt
[4-1] Kettenanzeige für 0°
[4-2] Handschraube zur Einstellung des Gehrungswinkels
[4-3] Skala
[4-4] Kettenanzeige für 45°
[4-5] Kettenanzeige für 60°
[4-6] Schnittanzeiger für 0°
[5-1] Ölstandanzeige
[5-2] Öldosierungsrad
[6-1] Distanzschrauben
[7-1] Führungsschiene
[7-2] Zwinge
[7-3] Einstellbare Winkelführung
[7-4] Verbindungsstück
[7-5] Schnellspanner
[8-1] Sprengring
[8-2] Scheibe
[8-3] Kettenrad
[8-4] Spindel

Das abgebildete oder beschriebene Zubehör muss nicht im Lieferumfang enthalten sein.

4 Einsatzbereich der Maschine

4.1 Beschreibung der Maschine

Die Schwertsäge SSP 200 EB ist zum vielfältigen Einsatz bei Holzbauarbeiten entwickelt. Mit dieser Maschine kann man rechtwinkelig sowie im einstellbaren Winkel bis zu 200 mm tief sägen. Unterschiedliche Kettentypen ermöglichen die Wahl des richtigen Werkzeugs für jeden Einsatzzweck. Der Schnittwinkel kann anhand von zwei Schwenksegmente und einer gut ablesbaren Skala schnell und problemlos bis 60° eingestellt werden. Die Maschine ist mit einem ausziehbaren Parallelanschlag ausgestattet, der beidseitig des Führungsschlittens eingesetzt werden kann und einen genauen und geraden Schnitt gewährleistet.

Die Führungsleiste kann schnell um 10° nach hinten gekippt werden. Die Kettenspannung erfolgt bequem ohne Werkzeug anhand des Spannrads, welches leicht oben am Hauptgriff zugänglich ist. Die geeignet gestaltete Öffnung zum Spanauswurf sorgt für eine zuverlässige Spanabführung aus der Maschine und ermöglicht den Einsatz von einem Absauggerät. Die Kette wird während des Sägens optimal anhand der Öl-Dosierpumpe geschmiert. Nach dem Einschalten der Maschine läuft der Motor sanft, gesteuert von der elektronischen Steuereinheit bis auf maximale Drehzahl an. Die Elektronik schützt den Motor, bei eventueller plötzlicher Überlastung des Motors wird dieser automatisch abgeschaltet. Bei langfristiger Überlast erfolgt eine Umschaltung in den sog. Kühlbetrieb, wobei die Maschine mit niedriger Kühlungsdrehzahl bis zur Abkühlung läuft und erst dann in den normalen Arbeitsbetrieb zurück geht. Beim Ausschalten der Maschine wird die elektronische Bremse aktiviert, welche wesentlich die Nachlaufzeit der Kette verkürzt. Abhängig von der eingestellten Drehzahl kann die Nachlaufzeit deutlich differieren.

4.2 Werkzeugeigenschaften

Die Schwertsäge SSP 200 EB ist zum Sägen von Quer- und kürzeren Längsschnitten ins volle, massive Holz oder ähnliche Werkstoffe bestimmt. Die Maschine wird von einer Person bedient, die sie an den dazu bestimmten Griffen hält und führt, d. h., am vorderen Zusatzgriff und am hinteren Griff. Die Maschine am hinteren Hilfsgriff zu halten ist nur dann erlaubt, wenn keine Gefahr durch Rückschlag besteht. Jeder andere Einsatz wird für einen für diese Maschine nicht bestimmten Einsatz gehalten. Die Maschine ist nicht zum Baumfällen oder zum Schneiden von Bäumen und Sträuchern bestimmt! Der Maschinenhersteller haftet nicht für durch bestimmungswidrige Nutzung entstandene Schäden. Das Risiko bei so einer Nutzung trägt alleine der Nutzer der Maschine. Zur bestimmungsgerechten Nutzung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller festgelegten Betriebs-, Service- und Reparaturbedingungen. Personen unter 16 Jahre dürfen diese Maschine nicht bedienen.

5 Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR

Die geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet Arbeitssicherheit, die Sicherheitshinweise aus dem Kapitel „Sicherheitshinweise" sowie auch weitere, allgemein geltende Gesundheits- und Arbeitsgrundsätze sind unbedingt einzuhalten. Der Hersteller haftet für keine Schäden, die in Folge von unberechtigten Änderungen an der Maschine entstanden sind.

5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sorgfältig und vollständig die beigelegten Sicherheitshinweise sowie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Maschine in Betrieb setzen.
- Alle beigelegten Unterlagen sind aufzubewahren und bei Übergabe der Maschine an andere Personen auch diese Unterlagen übergeben.

5.2 Sicherheitshinweise zur Schwertsäge SSP 200 EB

- **Wenn die Säge im Betrieb ist, halten Sie alle Körperteile von der Sägekette fern. Vergewissern Sie sich, dass die Kette nichts berührt, bevor Sie die Säge starten.** Ein Augenblick Unaufmerksamkeit bei laufender Schwertsäge kann verursachen, dass ihre Kleidung oder ihr Körper von der Sägekette ergriffen wird.
- **Halten Sie die Säge stets mit beiden Händen.** Die linke Hand am vorderen Zusatzgriff, die rechte Hand am Hauptgriff. Die Säge umgekehrt zu halten erhöht das Verletzungsrisiko für den Bediener und sollte nie zum Einsatz kommen.
- **Tragen Sie eine Schutzbrille und den Gehörschutz.** Weitere Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Füße und Fußsohle wird empfohlen. Entsprechende Arbeitskleidung reduziert die Möglichkeit einer Personenverletzung durch abfliegende Partikel bzw. durch unbeabsichtigte Berührung der Sägekette.
- **Arbeiten Sie mit der Säge nicht auf Bäumen.** Arbeiten mit der Säge oben im Baum kann zur Verletzung von Personen führen. Die Maschine ist zu diesem Einsatzzweck nicht bestimmt.

- **Arbeiten Sie mit der Schwertsäge nur, wenn Sie auf festem, sicherem und ebenem Untergrund stehen.** Glatte und instabile Oberflächen, z. B. Leitern, können dazu führen, dass Sie das Gleichgewicht oder die Kontrolle über die Schwertsäge verlieren.
- **Tragen Sie die Schwertsäge mit der Führungsleiste fern vom Körper und mit aufgesetztem Kettenschutz.**
- **Halten Sie die Hinweise zum Schmieren, zur Kettenspannung sowie zum Zubehörwechsel ein.** Falsch gespannte oder nicht ausreichend geschmierte Ketten können entweder reißen oder die Möglichkeit eines Rückschlags erhöhen.
- **Die Griffe sind trocken, sauber und öl- und schmierstofffrei zu halten.** Fettige, verölte Griffe sind glitschig und führen zum Kontrolleverlust.
- **Sägen Sie nur Holz oder harte Dämmstoffe. Verwenden Sie die Schwertsäge zu keinem anderen als dem bestimmten Zweck. Zum Beispiel: schneiden Sie mit der Säge keine Kunststoffe, kein Mauerwerk oder andere Bauwerkstoffe als Holz.** Der Einsatz dieser Schwertsäge für andere als die bestimmten Tätigkeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Wir empfehlen, einen Trennschutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA oder kleiner zu verwenden.

Ursachen eines Rückschlags und wie ihn der Nutzer vermeiden kann:

Der Rückschlag kann vorkommen, wenn die Nase oder die Spitze der Führungsleiste einen Gegenstand berührt oder wenn der Holzschnitt zugeht und die Sägekette im Schnitt verklemmt wird. In einigen Fällen kann die Berührung der Spitze einen plötzlichen Rückschlag verursachen, die Führungsleiste wird nach oben oder zurück zum Nutzer geworfen. Die Verklemmung der Sägekette entlang der Spitze der Führungsleiste kann die Führungsleiste schnell in Richtung zum Nutzer drücken. Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Ihnen die Säge außer Kontrolle gerät wird. Dies kann schwere Personenverletzungen zur Folge haben. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in der Säge eingebauten Sicherheitselemente. Als Nutzer der Schwertsäge müssen Sie mehrere Schritte vornehmen, um unfall- oder verletzungsfrei zu arbeiten. Der Rückschlag ist die Folge von nicht sachgemäßer Nutzung von Werkzeugen durch falschen Einsatz bzw. falsche Bedienung, und kann vermieden werden, indem die unten angeführten Maßnahmen entsprechend eingehalten werden:

- **Die Griffe sind fest zu halten, wobei die Daumen und die Finger die Griffe der Schwertsäge umspannen. Mit beiden Händen auf der Säge stellen Sie Ihren Körper und den Arm so hin, dass Sie den Rückschlagkräften widerstehen können.** Der Nutzer kann die Rückschlagkräfte unter Kontrolle halten, indem er die richtigen Sicherheitshinweise beachtet.
- **Sägen Sie nicht oberhalb der Schulter.** Dies hilft Ihnen, ungewollte Berührung mit der Spitze zu vermeiden und Sie können so die Schwertsäge in unerwarteten Situationen unter Kontrolle halten.
- **Verwenden Sie nur die vom Hersteller spezifizierten Ersatzführungsleisten und Ersatzketten.** Ungeeignete Ersatzführungsleisten und -ketten können zum Kettenriss bzw. zum Rückschlag führen.
- **Beachten Sie die Hinweise des Herstellers zum Scharfschleifen und zur Wartung der Sägekette.** Eine Höhensenkung des Begrenzungsanschlags kann einen erhöhten Rückschlag verursachen.
- Ist die Kette verdreht oder im Schnitt nicht ausgerichtet, so können die Zähne am hinteren Rand der Kette von oben an die Holzoberfläche anstoßen, die Kette springt aus dem Schnitt hinaus und die Säge wird zurück zum Nutzer geworfen.
- Sollte es zur Verklemmung der Kette kommen, oder sollte es aus irgendeinem Grund erforderlich sein, die Kette zu lösen, schalten Sie die Säge ab und halten Sie die Säge im Werkstoff, bis die Kette komplett steht. Versuchen Sie nie, die Säge aus dem Schnitt hochzuheben oder sie zurückzuziehen, solange die Kette nicht steht; in solchen Fällen kann ein Rückschlag erfolgen. Suchen Sie nach Ursachen der Kettenverklemmung und nach dem Weg, wie die Ursachen behoben werden können.

- Beim Neustart der Säge mit der Kette im Werkstück ist die Kette im Schnitt zu zentrieren und Sie müssen sicherstellen, dass die Zähne nicht an den Werkstoff anstoßen. Falls die Kette verklemmt ist, kann dies nach dem Neustart die Säge nach oben, aus dem Werkstück hinaus drücken oder es kann zum Rückschlag führen.
- Wenn Sie große Platten sägen, so sorgen Sie für gute Auflage, um eine Kettenverklemmung und einen Rückschlag zu verhindern. Großflächige Platten tendieren durch ihr Eigengewicht zum Durchbiegen. Die Unterstützung ist unter der Platte beidseitig des Schnitts und in der Nähe der Plattenränder anzubringen.
- Verwenden Sie nie stumpfe oder beschädigte Ketten. Durch den Einsatz von unscharfen oder falsch eingestellten Ketten entsteht höhere Belastung, was zum Zerstören und zur anschließenden Verletzung führen kann.
- Bevor Sie anfangen zu sägen, sind die Einstellungshebel zum Ankippen und zur Winkeleinstellung der Führungsleiste genügend und zuverlässig festzuziehen. Wenn die Lage der Führungsleiste während des Sägens neu eingestellt wird, so kann es zum Verklemmen und zum Rückschlag führen.
- Tauchschnitte sind grundsätzlich nicht möglich, die Konstruktion mit der Schutzleiste ermöglicht dies nicht. Es ist untersagt, die Schutzleiste zu entfernen.
- **Beachten Sie, dass sich Ihre Hände im sicheren Abstand zum Schnitt und zur Kette befinden. Mit der anderen Hand halten Sie den Zusatzgriff fest.** Wenn Sie die Kette mit beiden Händen halten, so können die Hände nicht verletzt werden.
- **Greifen Sie nicht unter das zu sägende Material.** Die Schutzleiste kann Sie nicht genügend gegen Berührung der Kette unter dem zu sägenden Werkstück schützen.
- **Das zu sägende Werkstück ist nie in der Hand oder über das Knie zu halten. Das Werkstück ist auf einem festen Untergrund zu befestigen.** Es ist wichtig, dass das zu sägende Werkstück ordnungsgemäß unterstützt ist und dass die Berührungsgefahr mit einem Körperteil, die Verklemmung der Kette bzw. der Kontrolleverlust so weit wie möglich minimiert wird.
- **Falls die Kette bei einer Tätigkeit mit einer elektrischen Leitung oder mit der Zuleitung der Säge in Berührung kommen kann, halten Sie das Werkzeug an Griffen aus Isoliermaterial.** Ein Kontakt mit einem unter Spannung stehenden Kabel kann verursachen, dass die Metallteile des Werkzeugs auch unter Spannung stehen und eine Verletzung des Nutzers durch Strom bewirken.
- **Beim Längsschnitt ist immer die Führungsleiste, die Führungsschiene bzw. der Parallelanschlag zu verwenden.** Die Schnittgenauigkeit verbessert sich dadurch und die Gefahr der Kettenverklemmung sinkt.
- **Setzen Sie immer nur vom Hersteller empfohlene Kettenführungsleisten, Ketten und Kettenräder ein.** Die Leiste ist immer richtig zu befestigen.
- **Prüfen Sie die originale Kettenradabdeckung auf Vollständigkeit.** Sollte die originale Kettenradabdeckung unvollständig oder beschädigt sein, so darf sie nicht verwendet werden, man darf sie auch nicht durch andere Bauteile ersetzen, z. B. durch Muttern. Das Spannsystem wurde speziell für Ihre Säge konstruiert, im Hinblick auf die optimale Funktion und auf Arbeitssicherheit.
- Bevor Sie die Säge auf dem Arbeitstisch oder auf dem Fußboden ablegen, prüfen Sie immer, ob die Kette stillsteht und dass die Säge an der Schutzleiste angelehnt liegt. Eine nicht geschützte, nachlaufende Kette verursacht einen Rückschlag und sägt alles durch, was im Wege steht. Berücksichtigen Sie die Zeit, welche nach dem abschalten bis zum Kettenstillstand gebraucht wird. Es ist empfehlenswert, die Säge auf einer Ebene auf den Führungstisch abzulegen, bzw. den Systainer abzulegen.
- Die Schutzleiste ist ein fester Bestandteil der Maschine, diese anzupassen, zu verkürzen oder zu demontieren wird untersagt. Achten Sie darauf, dass sie in der Ebene der Führungsleiste liegt, dass die Kette richtig gespannt ist und die Schutzleiste nicht berührt. Der Mindestabstand der Kette zur Schutzleiste beträgt 5 mm.

- Die Schutzleiste ist nur dann funktionsfähig, wenn sie in der Schnittnut liegt. Die Schutzleiste verhindert den Rückschlag bei kurzen Sägeschnitten nicht.
- Wenn die Schutzleiste verbogen ist, so ist mit der Säge nicht zu arbeiten.
- **Die Schutzleiste darf nicht entfernt oder modifiziert werden.**
- Wichtig ist die richtige Kettenspannung. Prüfen Sie die Kettenspannung bevor Sie beginnen zu arbeiten sowie fortlaufend während der Arbeit. Der Kettenvorschub ist so zu wählen, dass die Kette nicht gestoppt wird.
- Ketten mit Kettenzähnen für stationäre Maschinen dürfen nicht zum Einsatz kommen.
- Während des Sägens ist die gewählte Schnittrichtung nicht gewaltsam zu ändern.
- Die Schutzabdeckungen und Schutzmittel dürfen generell nicht entfernt werden und ihre richtige Funktion darf nicht beeinträchtigt werden.
- Bevor Sie anfangen zu arbeiten, prüfen Sie den Stand des Schmieröls sowie die richtige Schmierfunktion.
- Sägen Sie keine Werkstücke, die für die Maschine zu groß oder zu klein sind.
- Einstich (Eintauchen) mit laufendem Werkzeug in volle, geschlossene Fläche ist untersagt. Verletzungsgefahr durch Rückschlag der Maschine!
- Beim Betrieb der Maschine in einem geschlossenen Raum ist für ausreichende Lüftung zu sorgen oder eine Absaugung zu verwenden. Sägen von gesundheitsschädlichen Werkstoffen, z. B. Asbest, ist zu vermeiden.
- Vom zu sägenden Material sind alle Fremdkörper, insbesondere aus Metall, zu entfernen, welche das Werkzeug beschädigen und Verletzungen verursachen können.
- Achtung beim Spanauswurf! Wenn der Spanauswurf verstopft wird, ist die Maschine auszuschalten und die Netzleitung aus der Dose zu ziehen. Erst wenn die Kette steht, kann man die Kettenradabdeckung abnehmen und die verstopfte Öffnung reinigen. Solange die Maschine nicht vollkommen stillsteht, darf man nicht in den Spanauswurf hineingreifen.
- Die Maschine ist erst dann einzuschalten, wenn sie auf dem zu sägenden Werkstück aufgesetzt ist. Beginnen Sie erst dann zu sägen, wenn die Maschine die volle Drehzahl erreicht hat.
- Die Maschine ist vom zu sägenden Werkstück erst dann zu entfernen, wenn die Kette stillsteht.
- Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Arbeitsplatz. Unordnung auf dem Arbeitsplatz kann einen Arbeitsunfall zur Folge haben.
- Beachten Sie die Umgebungseinflüsse. Lassen Sie die Maschine nicht im Regen stehen und verwenden Sie sie nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsplatzes und arbeiten Sie mit der Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen. Die warme Maschine ist dort nicht abzulegen, wo es zum Entflammen kommen könnte, und sie ist in sauberem Zustand zu halten.
- Prüfen Sie regelmäßig die bewegliche Zuleitung und im Falle einer Beschädigung lassen Sie diese in einer Fachwerkstatt austauschen. Die bewegliche Zuleitung ist nicht zum Tragen der Maschine zu nutzen und man darf sie daran nicht aus der Steckdose ausziehen. Das Kabel ist vor hohen Temperaturen, vor Öl und vor Übergängen über scharfen Kanten zu schützen.
- Die Werkzeuge sind sorgfältig zu pflegen. Nur mit scharfem und sauberem Werkzeug kann man besser und sicherer arbeiten. Mangelhafte, stumpfe Werkzeuge oder Werkzeuge mit ungeeigneten Maßen dürfen nicht eingesetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Werkzeug-Wartung und zum Werkzeugwechsel.
- Wenn die Maschine nicht benutzt wird oder bei Reparatur bzw. Werkzeugwechsel ist der Stecker der beweglichen Zuleitung aus der Steckdose zu ziehen.
- Vor dem Einschalten der Maschine ist zu prüfen, ob die Führungsleiste richtig befestigt und die Kette richtig gespannt ist.
- Unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine ist zu verhindern. Die am Netz angeschlossene Maschine darf nicht mit dem

Finger auf dem Schalter getragen werden. Außerdem soll man sich vergewissern, dass der Schalter vor dem Einstecken in die Steckdose nicht betätigt wird. Die Maschine ist auch nie mit laufender Kette zu tragen.

- Vermeiden Sie, dass sich der Schalter in der Position EIN verklemmt.
- Die Griffe sind sauber, frei von Öl, Fett oder Harz u. ä. zu halten.
- Im Freien sind nur die zulässigen und entsprechend bezeichneten Verlängerungskabel zu verwenden. Das Verlängerungskabel ist regelmäßig zu kontrollieren und bei Beschädigung sofort auszutauschen.
- Seien Sie achtsam. Passen Sie auf, was Sie machen. Fangen Sie vernünftig und ruhig an zu arbeiten. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie nicht völlig konzentriert sind.
- Bei der Arbeit halten Sie Ihren Körper in normaler Arbeitsstellung. Sorgen Sie für einen festen Stand und halten Sie in jedem Augenblick das Körpergleichgewicht.
- Vor jedem Einsatz der Maschine sind alle Schutzabdeckungen und Elemente sowie die beweglichen Teile zu kontrollieren. Alle Teile müssen richtig angebracht und alle Bedingungen zum richtigen Betrieb der Maschine erfüllt sein. Beschädigte Schutzabdeckungen und Elemente sind sachgemäß in einer autorisierten Werkstatt zu reparieren oder auszutauschen. Beschädigte Schalter sind durch eine autorisierte Werkstatt auszutauschen. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn die Schalter nicht ein- oder ausgeschaltet werden können.
- Die bewegliche Zuleitung verlegen Sie so, dass sie vom Werkzeug nicht ergriffen werden kann und dass sie keine zusätzliche Gefahrenquelle ist, z. B. Stolpern.
- Wenn die Maschine nicht im Einsatz ist, so ist immer die Schutzabdeckung der Kette aufzusetzen, dies gilt auch beim Tragen der Maschine.
- Nach dem beendeten Schnitt und Ausschalten der Maschine ist die Maschine in der Arbeitsstellung solange zu halten, bis das Werkzeug vollkommen stillsteht.
- Wir empfehlen Ihnen, die Maschine auf den Führungstisch, bzw. Systainer abzulegen. So vermeiden Sie eine eventuelle Beschädigung der Kette und der Kettenführungsleiste.
- Während der Arbeit mit der Maschine dürfen sich im Arbeitsraum keine Personen aufhalten, insbesondere keine Kinder. Diesen unbefugten Personen ist auch die Berührung der Maschine und deren elektrischen Zuleitung verboten.
- Wenn die Maschine nicht eigesetzt wird, so ist sie sicher, trocken und abgeschlossen, außer Reichweite von Kindern und unbefugten Personen aufzubewahren.
- Verwenden Sie die Maschine zu keinem anderem als dem bestimmten Zweck. Der Einsatz der Maschine als stationäre Säge ist untersagt.
- Tragen Sie geeignete, enge Arbeitskleider. Empfohlen wird eine schnittfeste Schutzkleidung. Tragen Sie keinen Schmuck, keine Armbänder, Uhren usw., welche von den sich bewegenden Teilen ergriffen werden können. Beim Arbeiten im Freien empfehlen wir Gummihandschuhe und Arbeitsschuhe mit rutschfester Sohle. Falls Sie lange Haare haben, sind sie mit einem Haarnetz zu schützen.
- Verwenden Sie nur Zubehör oder Sonderzubehör, welches der Hersteller zur gegebenen Maschine anbietet.
- Reparaturen dürfen nur in einer autorisierter Werkstatt durch geschultes Personal und unter Einsatz von originalen Ersatzteilen vorgenommen werden. Für Schäden infolge des Einsatzes von ungeeigneten Teilen besteht keine Garantie.

5.3 Sicherheitsrestrisiken

Auch beim empfohlenen Einsatz der Maschine und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften können aus Gründen der konstruktiven Anordnung der Maschine und deren Verwendung folgende Sicherheitsrestrisiken entstehen:

- Verletzung an Kettenzähnen beim Kettenwechsel.
- Verletzung bei Berührung der Kette im Sägebereich.
- Ergreifen der Kleidung von laufender Kette.

- Verletzung durch abfliegende Sägeabschnitte oder Werkzeugteile.
- Gefahr durch bewegliches Zuleitungskabel.
- Rückschlag durch Kettenverklemmung oder Arbeit mit der Leistenspitze.
- Gesundheitsgefährdende Konzentration von Holzstaub, wenn in nicht ausreichend gelüfteten Räumen gearbeitet wird.
- Verletzung durch Berührung von unter Spannung stehenden Teilen bei der Demontage der Maschine oder deren Teile und gleichzeitig nicht ausgezogenem Stecker der beweglichen Zuleitung aus der Steckdose.
- Gehörschäden bei langfristiger Arbeit ohne Gehörschutz.

5.4 Geräusch- / Vibrationsinformation

Meßwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:
Schalldruckpegel 92 dB (A);
Schallleistungspegel 103 dB (A).

Akustischer Ausgabewert gemäß festgeschriebener Richtlinie 2000/14/EG, Anhang VI gemessen.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Messung wurde von gemeldeter Person Nr. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, durchgeführt.

Messungunsicherheit K = 3 dB (A).

ACHTUNG

Der bei der Arbeit entstehende Lärm kann das Gehör schädigen.
► Verwenden Sie Gehörschutzmittel.

Die Hand-Arm-Vibration ist typischerweise 3,4 m/s^2.

Messungunsicherheit K = 1,5 m/s^2.

6 Transport und Lieferung

Die Schwertsäge SSP 200 EB wird im einwandfreien und geprüften Zustand, verpackt im Kunststoffsystainer geliefert. Der Ölbehälter der SSP 200 ist nicht mit Öl gefüllt. Nach der Anlieferung der Maschine packen Sie die Maschine sofort aus der Verpackung und prüfen sie auf eventuelle Beschädigungen während des Transports. Eine dem Transport zuzuführende Beschädigung ist sofort dem Spediteur zu melden.

6.1 Lagerung

Die verpackte Säge kann im trockenen und unbeheizten Lager lagern, wo die Temperatur –5 °C nicht unterschreitet. Die ausgepackte Säge ist nur im trockenen, abgeschlossenen Lager aufzubewahren, wo die Temperatur +5 °C nicht unterschreitet und wo keine schlagartigen Temperaturänderungen vorkommen.

7 Einstellung

ACHTUNG

Alle Einstell- und Einrichttätigkeiten sind noch vor dem Einschalten der Maschine vorzunehmen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.

Vor jeder Manipulation mit dem Werkzeug ist der Netzstecker aus der Steckdose auszuziehen.

Schutzhandschuhe tragen!

7.1 Ziehender Schnitt

Die Kettenleiste samt Schutzleiste kann man in der Längsrichtung um 10° nach hinten abkippen. Diese Einstellung wird insbesondere dann genutzt, wenn auf einmal mehrere hintereinander liegende Lagen gesägt werden. Ein Abdrücken des Werkzeugs und ein ungerader Schnitt werden dadurch vermieden.

- den Hebel [3-1] (Abb. [3a]) nach oben lösen.
- durch ziehen am Griff die Kettenleiste nach hinten abkippen und wieder mit dem Hebel [3-1] nach unten arretieren (Abb. [3b]).

7.2 Einstellung des Gehrungswinkels

WARNUNG

Bei Gehrungsschnitten ist die maximale Schnitttiefe begrenzt.

Die Handschrauben [4-2] beidseitig lösen.

Anhand der Skala [4-3] den Schnittwinkel auf den gewünschten Wert einstellen (die Skalenteilung beträgt 1°). Die Handschrauben [4-2] wieder festziehen.

7.3 Elektronik des Motors

Beschränkung des Anlaufstroms

Der elektronisch geregelte, stoßfreie Anlauf sorgt für den Anlauf der Maschine ohne Rückschlag. Bedingt durch den beschränkten Anlaufstrom der Maschine reicht die Sicherung von 16 A.

Drehzahlminderung beim Leerlauf

Beim Leerlauf der Maschine erfolgt durch die Elektronik eine Drehzahlminderung; dadurch reduziert sich auch die Geräuschintensität.

Konstante Drehzahl

Die Elektronik hält die Drehzahl während des Leerlaufs und unter Last konstant auf dem gleichem Wert; dies sorgt für einen gleichmäßigen Vorschub und gute Schnittqualität.

Elektronischer Überlastschutz

Bei extremer Überlast der Maschine schützt die Elektronik die Maschine vor Beschädigung. In so einem Fall wird der Motor gestoppt und läuft erst nach Wiederbetätigung des Schalters an.

Thermischer Überlastschutz

Zum thermischen Überlastschutz unter extremer langfristiger Überlast schaltet die Elektronik nach Erreichung der kritischen Temperatur den Motor in die Kühlungsbetriebsart um. Die Maschine ist nicht belastbar, sie läuft bei niedrigerer Drehzahl. Nach der Abkühlung, ca. nach 3 – 5 Minuten ist die Maschine wieder betriebsbereit und voll belastbar. Bei Maschinen, die durch den Betrieb warm werden, reagiert der thermische Überlastschutz entsprechend früher.

Vorwahl der Drehzahl

Anhand des Drehzahlreglers [1-14] kann man kontinuierlich die Drehzahlvorwahl vornehmen:

Stufe 1: 2200 min^{-1}	Stufe 4: 3600 min^{-1}
Stufe 2: 2600 min^{-1}	Stufe 5: 4100 min^{-1}
Stufe 3: 3200 min^{-1}	Stufe 6: 4600 min^{-1}

8 Inbetriebnahme

8.1 Einlegen der Sägekette

⚠ WARNUNG

Beim Einlegen der Sägekette ist auf die richtige Lage der Kette zu achten. Die Kettenzähne müssen in der Position der Richtung der Kettendrehung sein, d. h. entsprechend der Markierung am Sägekörper.

Bei der Anlieferung der Maschine SSP 200 EB ist die Kette nicht auf der Führungsleiste aufgesetzt. Demontieren Sie die Abdeckung des Kettenrads [2-1] durch Drehen des Spannrads [2-2] gegen den Uhrzeigersinn sieh Abb. [2]. Setzen Sie die neue Kette [2-3] auf die Führungsleiste [2-4] und legen Sie diese in die Maschine ein. Die richtige Lage der Kettenzähne gem. der Drehrichtung ist zu beachten. Die Drehrichtung ist mit einem Pfeil am Maschinenkörper markiert und unter der Kettenradabdeckung befindet sich eine Markierung, welche zeigt, wie die Kette eingelegt wird. Die Führungskettenglieder am Kettenrad [2-8] ausrichten und mit dem Spannrad [2-9] so drehen (im Uhrzeigersinn zum Lösen – bei Ansicht von oben bewegt sich die Schraube nach oben, gegen den Uhrzeigersinn – bei Ansicht von oben bewegt sich die Schraube nach unten), dass die Öffnung in der Führungsleiste der Kette [2-5] auf dem Spannbolzen [2-6] einrastet. Anschließend die Kettenradabdeckung [2-1] auf die Befestigungsschraube [2-7] drauflegen und durch Spannradbetätigung [2-2] im Uhrzeigersinn festziehen. Vor dem vollständigen Festziehen ist die Kette richtig zu spannen, siehe Kapitel 11.1.

8.2 Füllen des Ölbehälters

Bei der Anlieferung der Maschine SSP 200 EB ist der Kettenschmierölbehälter leer. Vor der ersten Inbetriebnahme ist der Behälter mit Kettenschmieröl zu füllen, sodass die Dosierpumpe nicht beschädigt wird. Betreiben der Maschine mit nicht ausreichend gefülltem Ölbehälter bzw. mit nicht funktionierendem Schmiersystem führt zur Zerstörung der Dosierpumpe sowie des gesamten Sägewerkzeugs!

Der Verschluss des Ölbehälters [1-9] ist mit einer Öffnung mit einem Einlassventil zum Luftdruckausgleich versehen. Falls mit der Maschine anders als in waagerechter Lage gearbeitet wird, kann es dazu kommen, dass die Kette nicht geschmiert wird. Der Auslass des Ölbehälters befindet sich an den unteren Teil des Ölbehälters. Beim Umdrehen der Maschine kann die Pumpe kein Öl saugen. Der Ölstand im Behälter wird im Ölstandglas [1-8] angezeigt.

8.3 Netzanschluss

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr beim Einsatz des Werkzeugs unter falscher Netzversorgung.

Die Schwertsäge SSP 200 EB darf nur an einphasiges Netz mit Wechselspannung 230V/50–60Hz angeschlossen werden. Die Maschine hat die Schutzklasse II gegen elektrischen Schlag nach EN 60 745-1 und ist nach EN 55 014 funkentstört.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Spannung der Steckdose den Angaben auf dem Maschinenschild entspricht.

Die bewegliche Zuleitung kann man im Bedarfsfall wie folgt verlängern:
- Länge 20 m, Leiterquerschnitt $3 \times 1{,}5\ mm^2$
- Länge 50 m, Leiterquerschnitt $3 \times 2{,}5\ mm^2$

Verwenden Sie nur Kabel, die zum Einsatz im Freien bestimmt und entsprechend gekennzeichnet sind.

9 Betrieb

9.1 Ein- und Ausschalten

Vor dem Einschalten der Maschine sind alle Befestigungs- und Spannmuttern festzuziehen. Die Maschine mit beiden Händen anpacken und auf das zu sägende Werkstück so aufsetzen, dass die Kette frei und nach dem Einschalten nicht im Eingriff ist.

Einschalten

Oben auf dem Griff die Entriegelungstaste [1-1] drücken und anschließend den Motorschalter [1-2] betätigen.

Ausschalten

Den Motorschalter [1-2] loslassen. Die Entriegelungstaste[1-1] geht in die Ausgangsstellung zurück und verhindert so ein unbeabsichtigtes Einschalten. Beim Ausschalten wird auch gleichzeitig die Bremse aktiviert, welche den Kettennachlauf wesentlich verkürzt.

Die Maschine vom Werkstück erst dann entfernen, wenn die Kette vollkommen stillsteht.

9.2 Regelung Schmierung der Kette und der Führungsleiste

Die Menge des Schmieröls kann anhand des Dosierrads [5-2] geregelt werden. Durch Drücken des Dosierrads [5-2] kann nach der Anzeige die Position 0, 1, 2 und MAX gegenüber der Strichmarke [5-1] eingestellt werden. **Die Position 0** ist die Mindestschmierung für saubere Schnitte, **darf jedoch nicht langfristig verwendet werden** und nach so einem Schnitt ist die Kette und die Leiste immer erhöht durchzuschmieren. Für einen langfristigen Betrieb ist die Mengeneinstellung der Stufe 2 und MAX geeignet.

9.3 Schnittanzeige

Beim Sägen **ohne Führungsschiene** – zur Festlegung der inneren Schnittkante der Kette sind alle Kettenanzeigen an dem Führungsschlitten zu nutzen:
- beim rechtwinkligen Schnitt, Anzeige 0° [4-1]
- beim Schrägschnitt:
  - Anzeige 45° [4-4]
  - Anzeige 60° [4-5]

Für die Festlegung der äußeren Schnittebene benutzen Sie den Schnittanzeiger [4-6].

Beim sägen **mit Führungsschiene** (GRP 800/1400/3000-2) – zur Festlegung der inneren Schnittkante der Kette ist **nur die Schnittanzeige 0°** [4-1] zu nutzen.

9.4 Führungsschiene

Die Führungsschiene [1-3] in die Halterungen im Führungsschlitten [1-6] einsetzen und mit Handschrauben [1-5] arretieren. Die Führungsschiene ermöglicht Parallelschnitte entlang einer parallel laufenden Kante.

9.5 Absaugung

ACHTUNG

Einatmen von Stäuben kann die Atmungswege beschädigen.

► Bei staubbildenden Arbeiten Atemschutz tragen und die Maschine an eine Absaugung anschließen.

Zur Span- bzw. Staubabsaugung kann die Öffnung des drehbaren Absaugaufsatz [1-10] an den Schlauch eines Staubsaugers angeschlossen werden.

10 Nutzung des Zubehörs

Unten am Führungsschlitten ist die Maschine mit einer Längsnut zum Aufsetzen auf die Führungsschiene versehen. Dadurch kann man einfach und genau größere Zuschnitte herstellen.

10.1 Führungssystem PROTOOL

Zur einfachen und sicheren Handhabung beim Sägen von größeren Werkstücken sowie um genauere Winkelschnitte zu erreichen, empfiehlt sich der Einsatz des Führungssystems GRP 800/1400/3000-2.

Dieses ermöglicht saubere Schnitte dank der genauen Maschinenführung entlang der angezeichneten Kante. Das harte Eloxieren der Schiene ermöglicht ferner einen leichteren Verschub der Maschine und reduziert so die erforderliche Verschubkraft bei gleichzeitigem besseren Arbeitsvorschritt. Das seitliche Spiel des Sägeschlittens auf der Führungsschiene kann mit den Distanzschrauben in den Zusatzgriffen [6-1] eingestellt werden.

10.2 Befestigen der Führungsschiene (GRP 800/1400/3000-2)

Das Befestigen der Führungsschiene [7-1] erfolgt anhand von Spezialzwingen CL-GRP 300 [7-2] oder GRP-Rapid/L [7-5], die in die dazu bestimmte Führungsnut (Abb. [7a]) eingesetzt werden. Dies ermöglicht einen sicheren Halt auch auf unebenen Flächen. Unten an der Führungsschiene sind rutschfeste Streifen angebracht, die sicheres Anlegen sicherstellen und Kratzer auf der Materialoberfläche verhindern.

ACHTUNG

Beim Sägen auf Gehrung Säge kann das Werkzeug mit der Zwinge oder mit GRP-Rapid/L kollidieren.

► Die Säge nur in so einem Winkel schwenken, dass die Kette mit der Zwinge nicht kollidiert.

10.3 Winkelführung (GRP-AG-2)

Die Kombination der Führungsschiene und der stufenlos einstellbaren Winkelführung [7-3] ermöglicht die Herstellung von genauen Winkelschnitten, z. B. bei Passungsarbeiten. Die Winkelführung nach Abb. [7b] anbringen. Auf der Skala kann der gewünschte Schnittwinkel eingestellt werden.

10.4 Einbau des Verbindungsstücks (CN-GRP)

Je nach Einsatzfall und Größe des Werkstücks kann man mehrere Führungsschienen unter Nutzung des Verbindungsstücks [7-4] (Abb. [7c]) miteinander verbinden. Um eine feste Verbindung der Führungsschiene zu erreichen, kann man die Verbindungsfeder anhand von Schrauben in den entsprechenden Gewindelöchern arretieren.

10.5 Schnellspanner (GRP-Rapid/L)

Die Führungsleiste kann man schnell anhand dieses Zubehörs [7-5] befestigen, welche in der unteren Nut eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt durch Drücken der Pistolentaste, Drücken der Arretierungstaste löst die Befestigung.

ACHTUNG

Beim Schneiden auf Gehrung kann das Werkzeug mit dem Griff des Schnellspanners kollidieren.

► Der Griff des Schnellspanners ist nach dem Festziehen links zum Werkstoff zu schwenken, dann kommt es auch bei maximaler Gehrung von 60° zu keiner Kollision.

11 Wartung und Instandhaltung

WARNUNG

Vor dem Austausch des Schneidwerkzeugs ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Achtung! Verletzungsgefahr an den Zahnen der Kette!

Achtung! Verletzungsgefahr an Scharfen Kanten der Führungsleiste!

Schutzhandschuhe tragen!

Das Schneidwerkzeug der Schwertsäge SSP 200 EB hat einen Kettengliedabstand von 3/8" und die Treibglieder sind 1,3 mm dick. Der Einsatz von anderem Werkzeug unterliegt der ausdrücklichen Zustimmung des Maschinenherstellers. Der Kettengliedabstand muss identisch mit der Teilung des Kettenrads sowie mit dem Abstand der Führungsrolle der Kettenführungsleiste sein.

Der komplette Schneidwerkzeugsatz besteht aus:

a) Kettenrad [8-3]
b) Kettenführungsleiste [2-4]
c) Kette [2-3]

Die Standzeit des Schneidwerkzeugsatzes hängt vor Allem von der Schmierung und Spannung der Kette ab. Aus diesem Grund ist die Kettenspannung vor dem Arbeitsbeginn sowie während der Arbeit zu kontrollieren und nachzustellen.

11.1 Kettenspannung

Bei leicht gelöster Kettenradabdeckung [2-1] das Spannrad [2-9] in der Pfeilrichtung + so lange drehen, bis die Unterseite der Kette eng an der Führungsleiste anliegt, sieh Abb. [10]. Anschließend die Kettenradabdeckung [2-1] durch Drehen des Spannrads [2-2] im Uhrzeigersinn fest anziehen. Die richtige Kettenspannung kontrollieren, indem man an der Unterseite der Kette leicht gem Abb. [10] zieht. Nach der Entspannung muss die Kette in die ursprüngliche Position zurück gehen und eng an der Führungsleiste anliegen.

Ketten, die warm im Betriebszustand gespannt wurden, sind nach dem Arbeitsabschluss unbedingt zu entspannen. Bei der Abkühlung der gespannten Kette kommen große Schwindspannungen vor, welche die Maschine beschädigen könnten!

11.2 Wartung, Scharfschleifen der Kette

Wenn die Späne zu fein sind – Abb. [11], so ist die Kette scharf zu schleifen.

11.3 Kettenschmierung

Der Ölbehälterinhalt beträgt 240 ml. Um einen hohen Verschleiß zu vermeiden, ist die Kette und ihre Führungsleiste während des Betriebs ununterbrochen zu schmieren. Die Schmierung erfolgt anhand der Dosierpumpe, welche die vorgewählte Ölmenge in die Schmiernut der Führungsleiste dosiert. Es ist sehr wichtig, dass vor jedem Arbeitsbeginn der Ölstand in den Ölstandsanzeiger sowie die Funktionsfähigkeit der Kettenschmierung kontrolliert werden. Sollte der Ölstand in den Ölstandsanzeiger [1-8] an die untere Kante sinken, so ist Öl nachzufüllen.

Empfehlung:

Verwenden Sie nur das Protool Öl zur Schmierung von Sägeketten. Altöl sowie Öle, welche nicht ausdrücklich als Kettenöle bezeichnet sind, dürfen nicht zum Einsatz kommen. Der Bereich des Ölverschlusses ist sorgfältig zu reinigen, bevor der Ölbehälter geöffnet wird! Späne und Staub die in den Behälter geraten, führen zur Verstopfung der Ölkanäle und dadurch zur ernsthaften Störung der Kettenschmierung! Biologisch abbaubare Öle zum Kettenschmieren haben in Folge ihrer Zusammensetzung eine niedrigere Schmierkraft und können nach einer längeren Betriebspause Verharzung der inneren Schmierkanäle verursachen. Daher ist die Empfehlung des Herstellers einzuhalten!

11.4 Wartung der Kettenführungsleiste

Einseitiger Verschleiß der Führungsleiste kann vermieden werden, indem man die Leiste nach jedem Schärfen der Kette umdreht. Ausgewölbte Außengleitflächen (Abb. [9b]) sind ein normaler Betriebsverschleiß. Überstehende Kanten an der Führungsschiene mit Flachfeile abnehmen. Ein

Verschleiß der inneren Führungsflächen (Abb. [9a]) kommt bei nicht genügender Schmierung, bei falscher Kettenschmierung oder bei falscher Bedienung vor. Die Führungsleiste ist auszutauschen!

Die Kettenglieder dürfen keinesfalls den Nutboden der Führungsleiste berühren. Wenn die Kette den Nutboden berührt, so ist die Führungsleiste verschlissen und auszutauschen. Die Schmieröffnungen sowie die Nut der Führungsleiste sind stets sauber zu halten.

11.5 Wartung des Kettenrads

Die meisten Probleme mit der Kette liegen an der falschen Kettenspannung oder an verspätetem Austausch des Kettenrads. Ein verschlissenes Kettenrad zerstört sehr schnell den Rest des teuren Schneidwerkzeugssatzes. Am Austausch des Kettenrads ist keinesfalls zu sparen! Es ist empfehlenswert, das Kettenrad zusammen mit dem zweiten Kettenwechsel oder früher auszutauschen.

11.6 Austausch der Kette und der Kettenführungsleiste

Die Maschine in Grundstellung 0° ausrichten und die Kettenradabdeckung [2-1] durch Drehen des Spannrads [2-2] im Uhrzeigersinn abnehmen, siehe Abb. [2]. Die Kette [2-3] über das Kettenrad [2-8] überziehen und zusammen mit der Führungsleiste [2-4] abnehmen. Neue Kette [2-3] auf (neue) Führungsleiste [2-4] aufsetzen und in die Maschine einsetzen. Die richtige Lage der Kettenzähne zur Drehrichtung beachten. Die Drehrichtung ist auf dem Maschinenkörper mit einem Pfeil markiert und außerdem befindet sich unter der Kettenradabdeckung eine Markierung, wie die Kette eingelegt werden soll. Die Führungsglieder der Kette genau in die Kettenradzähne [2-8] einsetzen, mit dem Spannrad [2-9] drehen (im Uhrzeigersinn zum Lösen – bei Ansicht von oben bewegt sich die Schraube nach oben, gegen den Uhrzeigersinn – bei Ansicht von oben bewegt sich die Schraube nach unten) so, dass die Öffnung in der Führungsleiste der Kette [2-5] auf dem Spannbolzen [2-6] einrastet. Anschließend die Kettenradabdeckung [2-1] auf die Befestigungsschraube [2-7] drauflegen und durch Spannradbetätigung [2-2] im Uhrzeigersinn festziehen. Vor dem Festziehen ist die Kette richtig zu spannen!

11.7 Austausch des Kettenrads

Die Kette mit der Führungsleiste nach der Beschreibung oben abnehmen. Mit Schraubenzieher die Sicherheitsbügelklemme [8-1] von der Spindel [8-4] entfernen, die Scheibe [8-2] und das Kettenrad [8-3] abnehmen. Nach dem Austausch das Kettenrad, Scheibe und Sicherung wieder einlegen.

11.8 Schmierung und Reinigung

Wir empfehlen, dass die Maschine regelmäßig gereinigt wird. Halten Sie die Maschine frei von Staub, Spänen, Harz und sonstigen Verunreinigungen. Bei Nutzung von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln kann es zur Beschädigung der lackierten Flächen oder der Kunststoffteile kommen. Falls solche Reinigungsmittel zum Einsatz kommen sollten, empfehlen wir, dass die Einwirkung erst auf einer kleinen, versteckten Fläche geprüft wird. Bei jedem Scharfschleifen oder beim Austausch des Schneidwerkzeugssatzes ist das Innere der Abdeckung von Staub und Spänen zu befreien, die Führungsnut, die Schmieröffnungen und die Spannung der Kettenführungsleiste zu reinigen. Den drehbaren Absaugaufsatz nicht mit den Fingern reinigen! Die Luftlöcher der Motorhaube dürfen nicht verstopft sein!

11.9 Austausch der Kohlebürsten

⚠ WARNUNG

Um die Schutzklasse einzuhalten, muss man die Säge auf Sicherheit prüfen. Daher ist mit diesen Arbeiten eine berechtigte elektrotechnische Fachwerkstatt zu beauftragen. Vor dem Beginn der Service-Arbeiten ist der Stecker der beweglichen Zuleitung aus der Steckdose auszuziehen!

Beauftragen Sie mit dem Austausch der Kohlebürsten, des Versorgungskabels usw. eine autorisierte Werkstatt. Ebenso nach einem Absturz der Maschinen ist die Maschine in eine autorisierte Werkstatt zu schaffen, um Gefahren seitens Elektrik oder Mechanik zu vermeiden.

Die Kontrolle der Kohlebürsten erfolgt nach ca. 200 Betriebsstunden. Die Kohlebürsten sind nach Abnahme der Haube zugänglich. Wenn die Kohlebürsten kürzer als 5 mm sind, so sind sie auszutauschen.

Die Maschine ist mit selbsttrennenden Kohlebürsten ausgerüstet, bei Erreichen der Mindestlänge werden sie automatisch getrennt. Es sind ausschließlich originale Kohlebürsten einzusetzen!

12 Umweltschutz / Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nur für EU-Länder:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

13 Gewährleistung

Für unsere Geräte leisten wir auf Material- oder Fertigungsfehler Gewährleistung gemäß den länderspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, mindestens jedoch 12 Monate. Innerhalb der Staaten der EU beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein).

Schäden, die insbesondere auf natürliche Abnützung/Verschleiß, Überlastung, unsachgemäße Behandlung bzw. durch den Verwender verschuldete Schäden oder sonstige Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind oder beim Kauf bekannt waren, bleiben von der Gewährleistung ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen bleiben Schäden, die auf die Verwendung von nicht-original Zubehör und Verbrauchmaterialien (z. B. Schleifteller) zurückzuführen sind.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn das Gerät unzerlegt an den Lieferanten oder an eine autorisierte PROTOOL--Kundendienstwerkstätte zurückgesendet wird. Bewahren Sie Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Ersatzteilliste und Kaufbeleg gut auf. Im Übrigen gelten die jeweils aktuellen Gewährleistungsbedingungen des Herstellers.

Anmerkung

Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind Änderungen der hierin gemachten technischen Angaben vorbehalten.

14 Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EG, 2000/14/EG.

CE 09

Manfred Kirchner
Forschung und Entwicklung

Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Service

Reparaturen während und nach der Garantiefrist werden in den in der Aufstellung angeführten Servicewerkstätten ausgeführt.

15.1 Mängel und deren Behebung

Mangel	Ursache	Behebung
Maschine läuft nicht	keine Stromversorgung	Sicherungen und Stromkabel prüfen
	verschlissene Kohlebürsten	Kohlebürsten austauschen
	Schalter verklemmt	Entriegelungstaste drücken
	nach Überlast	Sicherungen prüfen
Schnitt unsauber, Kette läuft seitlich weg	Kettenvorschub zu groß	Vorschub reduzieren
	Werkzeug stumpf	Kette scharfschleifen, bzw. gegen neue ersetzen
	Kette falsch scharfgeschliffen	Kette austauschen
zu große Kraft zum Schnittvorschub erforderlich:	Auflagefläche des Schlittens verunreinigt	reinigen
	Werkzeug stumpf	Kette scharfschleifen, bzw. gegen neue ersetzen
	unterschiedliche Holzeigenschaften	Schnittvorschub anpassen
	Schnittvorschub zu groß	Vorschub kleiner einstellen
keine Kettenschmierung:	verstopfte Schmierkanäle der Führungsleiste	Führungsleiste reinigen
	defekte Öl-Dosierpumpe	Pumpe austauschen (im autorisierten Service)
	Ölbehälter leer	Säge-Kettenöl nachfüllen
	innere Ölkanäle der Maschine verstopft oder biologisches Öl verharzt	Maschine reinigen (im autorisierten Service)

GB

Sword saw
SSP 200 EB

Table of contents

1 Technical data 22
2 Symbols 23
3 Operating elements 23
4 Applications 23
4.1 Description 23
4.2 Tool properties 24
5 Safety instructions 24
5.1 General safety instructions 24
5.2 Safety warnings for the SSP 200 EB sword saw 24
5.3 Residual safety risks 28
5.4 Noise/Vibration Information 28
6 Transport and delivery 28
6.1 Storage 28
7 Adjustment 28
7.1 Tilting the guide bar lengthwise ... 28
7.2 Cutting angle adjustment 29
7.3 Motor electronics 29
8 Preparation for use 29
8.1 Mounting the chain 29
8.2 Filling the oil reservoir 29
8.3 Electrical connection 30
9 Operation 30
9.1 Switching on and off 30
9.2 Controlling chain and guide bar lubrication 30
9.3 Cut indicator 30
9.4 Guide ruler 30
9.5 Exhaust 30
10 Using accessories 30
10.1 The PROTOOL guide system 31
10.2 Assembling the guide rail (GRP 800/1400/3000-2) 31
10.3 Assembling the angle guide (GRP-AG-2) 31
10.4 Assembling the connector (CN-GRP) 31
10.5 Assembling the quick clamp (GRP-Rapid/L) 31
11 Care and maintenance 31
11.1 Chain tension 31
11.2 Maintaining and sharpening the chain 32
11.3 Lubricating the chain 32
11.4 Maintaining the guide bar 32
11.5 Maintaining the chain sprocket 32
11.6 Replacing the chain and guide bar 32
11.7 Replacing the chain sprocket 33
11.8 Lubrication and cleaning 33
11.9 Replacing the carbon brushes 33
12 Environmental Protection/ Disposal 33
13 Warranty 33
14 Declaration of Conformity 34
15 Service 34
15.1 Troubleshooting 34

1 Technical data

System voltage	230 V~
Network frequency	50/60 Hz
Rated input	1600 W
Movable supply	H07RN-F
Circuit breaker	15 – 16 A current protection
Pre-selection of number of rotations	•
Constant electronics	•
Electric safety brake	•
Restricted circuit power	•
Speed of sprocket wheel at the electronics set at the level of:	2200 – 4600 min^{-1}
Maximum chain speed	10.6 m/s
Mutual inclination of the guide reglet	0° – 60°
Weight (tool included)	6.5 kg
Depth of the cut [Guide reglet 8″ (20 cm)]	
at 0°	200 mm
at 15°	190 mm
at 30°	170 mm
at 45°	140 mm
at 60°	100 mm
Protection class	II / ⧈
Automatic lubrication of the guide reglet	•
Oil tank volume	~240 ml

2 Symbols

Double insulation

Warning of general danger

Risk of electric shock

Use protective goggles!

Wear ear protection!

Wear a dust mask!

Use protective gloves!

Do not expose to rain!

Unplug the cord immediately if it is cut or damaged

Read the instructions

Acoustic output value

Not to be included in municipal refuse

► Advice or tip

3 Operating elements

[1-1] Unblock button
[1-2] On/off button
[1-3] Guide ruler
[1-4] Guide bar cover
[1-5] Manual clamp screw
[1-6] Guide runner
[1-7] Front auxiliary handle
[1-8] Oil gauge
[1-9] Oil cap
[1-10] Rotary suction adaptor
[1-11] Chain adjustment wheel
[1-12] Oil feed adjuster
[1-13] Clamping lever for reverse tilt lock
[1-14] RPM selector
[1-15] Rear auxiliary handle
[1-16] Parallel stop
[2-1] Chain sprocket cover
[2-2] Fastening wheel
[2-3] Chain
[2-4] Guide bar
[2-5] Hole for tension bolt
[2-6] Tension bolt
[2-7] Clamping bolt
[2-8] Chain sprocket
[2-9] Chain adjustment wheel
[3-1] Clamping lever for reverse tilt lock
[4-1] Cut indicator for 0°
[4-2] Hand screw for cutting angle adjustment
[4-3] Bevel indicator
[4-4] Cut indicator for 45°
[4-5] Cut indicator for 60°
[4-6] Cut profile indicator for 0°
[5-1] Oil level indicator
[5-2] Oil feed adjuster
[6-1] Distance screws
[7-1] Guide rail
[7-2] Gripper
[7-3] Angle adjuster
[7-4] Connecting spring
[7-5] Quick clamp
[8-1] Safety snap ring
[8-2] Washer
[8-3] Chain sprocket
[8-4] Spindle

Accessories shown or described are not necessarily included with this tool.

4 Applications

4.1 Description

The SSP 200 EB sword saw was developed for multi-purpose carpentry work. The machine can make rectangular cuts and adjustable angle cuts to a depth of 200 mm. Various types of chains allow you to select the right tool for the job. A cutting angle as large as 60° can be set quickly and precisely using two tilting segments and a clearly legible bevel indicator. The machine is equipped with a pull-out guide ruler that can be placed on either side of the runner and guarantees a straight, accurate cut.

The guide bar can be quickly tilted back 10°. Chain tension can be comfortably adjusted using a wheel that is easily accessible from the main handle. A suitably shaped port for routing away sawdust keeps the machine clear and can be attached to a suction hose. During cutting, the chain receives optimal lubrication from the oil feed pump. Once turned on, the motor runs smoothly up to maximum RPM, thanks to an electronic control unit. The motor is electronically protected.

In the event of an accidental overload, it switches off automatically. If overloaded for a longer period, it switches to "cooling mode", during which the machine runs at a low cooling RPM, and once cooled, it returns to the normal operating mode. When the machine is turned off, an electric brake activates, which significantly shortens the machine's run-down time. Depending on the usage, this run-down time may vary considerably.

4.2 Tool properties

The SSP 200 EB sword saw is designed for transversal and shorter longitudinal cuts in dense, solid wood and similar materials. The machine is operated by a person who holds and guides it using designated handles; the basic grip is by the front auxiliary handle and the main handle. Holding the rear auxiliary handle is only permitted if there is no danger of kickback. Any other usage of this machine is considered improper. The machine is not designed for felling or trimming trees or bushes! The manufacturer of the machine is not responsible for any damages caused by its improper use. Risks associated with such use of the machine are borne solely by the user. The specified use of the machine also includes conforming to the operational, maintenance and repair conditions prescribed by the manufacturer. This machine must not be operated by people under 16 years of age.

5 Safety instructions

⚠ DANGER

All applicable rules concerning work safety, the safety guidelines stated in the chapter *Safety Instructions,* and all other generally applicable health and work principles must be adhered to without exception. The manufacturer is not liable for any damages caused by unauthorised alterations to this machine.

5.1 General safety instructions

- Before using the machine, carefully and thoroughly read the attached safety instructions and this user manual.
- Save all included documents and never provide the machine to others without these documents.

5.2 Safety warnings for the SSP 200 EB sword saw

- **Keep all parts of your body clear of the saw chain when the machine is turned on. Before turning on the sword saw, make sure the chain is not touching anything.** A second's distraction when the sword saw is on may cause your clothes or body get caught in the saw chain.
- **Hold the saw with both hands at all times.** The left hand holds the front auxiliary handle, and the right hand holds the main grip. Never hold the saw in the opposite hand configuration, as this increases the risk of operator injury.
- **Use eye and ear protection.** Use of additional protective equipment for the head, hands, legs and feet is recommended. Adequate protective clothing reduces the risk of bodily injury from flying particles or through accidental contact with the saw chain.
- **Do not use the sword saw in a tree.** Using the sword saw in a tree may lead to bodily injury. The machine is not designed for such use.
- **Always stand in the correct position and work with the sword saw only if you are on a solid, safe, even surface.** Any slippery or unstable surfaces, such as ladders, etc., might cause loss of balance or control over the sword saw.
- **Carry the sword saw with the guide bar away from your body and the safety cover mounted.**
- **Follow the instructions for lubrication, chain tension and component replacement.** An incorrectly tightened or greased chain may break or increase the risk of kickback.
- **Keep the grips dry, clean and clear of oil and grease.** Greasy or oily handles are slippery and may cause loss of control.
- **Cut wood only. Do not use the sword saw for other purposes than those described in this manual. For instance: Do not use the sword saw to cut plastic, masonry or non-wood building materials.** Any use of the sword saw for purposes other than those

described in this manual may cause a hazardous situation.

- We recommend using a residual-current device with actuating current of 30 mA or less.

Causes of kickback and how to avoid them:

Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes and grips the saw chain inside the cut. In some cases a touch to the tip may cause instant kickback, throwing the guide bar upward and back toward the user. Gripping the saw chain along the tip of the guide bar may pull the guide bar back toward the user. Each of these reactions can cause loss of control over the saw and may lead to serious bodily injury. Do not rely exclusively on the safety devices built into your sword saw. As a sword saw user, you must take multiple precautions to perform your cutting operations without accident or injury. Kickback is caused by improper use of the tool or incorrect working methods or conditions, and can be avoided by properly following the instructions below:

- **Hold firmly with your thumbs and fingers around the sword saw grip, with both hands on the saw, and position your body and arms for resistance to kickback.** Kickback can be controlled by the user, provided all relevant safety measures are followed.
- **Do not reach or cut above shoulder height.** This prevents unwanted tip contact, and provides better control over the sword saw in unexpected situations.
- **Use only manufacturer-specified replacement bars and chains.** Any unsuitable replacement bars and chains may cause kickback or chain breakage.
- **Follow the manufacturer's instructions for sharpening and maintenance of the saw chain.** A drop in the depth gauge might lead to increased kickback.
- If the chain is skewed or not aligned with the cut, the teeth on the rear chain margin may strike the wood surface from the top, the chain may jump out of the cut and the saw may eject back toward the user.
- If the chain gets stuck, or if cutting has to be interrupted for any reason, release the switch control and hold the saw in place, in the material, unless the chain stops completely. Never attempt to lift the saw from the cut or pull it back if the chain is moving; otherwise kickback may occur. Look for the reason the chain got stuck and find a way to remedy it.
- If you restart the saw with the chain in the work piece, centre the chain in the cut groove and make sure the teeth do not strike the material. If the chain gets stuck, the saw may be pushed upwards from the work piece after restart, or kickback may occur.
- If you cut large boards, make sure you support them properly in order to avoid chain grip and kickback. Large boards have a tendency to bend under their own weight. The boards must be padded on both sides, close to the cut and near the margins.
- Do not use blunt or damaged chains. Chains that are not sharpened or adjusted properly cause excessive strain that may lead to destruction and possible injury.
- Before you start cutting, make sure the levers that determine the cover and tilt of the guide bar are tightened properly. If the guide bar position adjustment changes during cutting, it may get stuck and kickback may occur.
- Do not cut by "dipping into the material"; this is prevented by the guard plate assembly. The guard plate must not be removed.
- **Make sure your hands are at a safe distance from the cut location and from the chain. Grip the auxiliary handle with your other hand.** If you hold the saw with both hands, you cannot cut yourself.
- **Do not put your hands underneath the material you are cutting.** The guard plate cannot protect you fully from the chain underneath the piece you are cutting.
- **Never hold the piece you are cutting in your hand or over your knee. Fix the work piece on a firm base.** The

piece that is being cut must be properly supported to minimise the risk of any part of your body coming into contact with it, getting the chain stuck or losing the control over the tool.

- **If there is a risk of the chain coming into contact with the electrical cord under the surface or with the cord of the saw, hold the tool by the handles made of insulation material.** Contact with a live wire may cause the metal parts of the tool to become charged as well, causing electrical injury to the user.
- **When cutting lengthwise, use the guide bar, guide ruler or parallel stop.** This improves the accuracy of the cut, and reduces the risk of getting stuck in it.
- **Always use the guide bar, the chain and the chain sprocket recommended by the manufacturer.** The bar must be properly secured.
- **Check to make sure the original chain sprocket cover is intact.** The original cover of the chain sprocket must not be used if damaged or incomplete, and must not be replaced with any other component, e.g., a nut. The clamping system must be designed with special consideration of your saw, taking into account optimal operation and work safety.
- Before placing the sword saw on a workbench or on the floor, always make sure the chain is not moving, and the saw is leaning on the guard plate. When running down, an unprotected chain causes reverse motion of the saw and cuts everything in its path. Be aware of the time the chain needs to stop after the switch is released. The saw should be put away on a level surface on the guide runner.
- The guard plate is an integral part of the machine; it must not be modified, shortened or dismantled. Make sure it is aligned with the guide bar, and that the chain is tightened properly and does not touch the guard plate. The minimum distance of the chain from the guard plate is 5 mm, if the chain is already overstretched, it must be replaced with a new one.
- For the guard plate to work, it must be positioned in the cut groove. The guard plate is prone to kickback on short cuts.
- Do not work with the saw if the guard plate is bent.
- **The guard plate must not be removed or modified.**
- Proper chain tension is important. Check the chain tension before you start working and then continuously during the work. The cut movement must be selected so as to avoid chain stoppage.
- Never use chains whose cutting teeth angles are designed solely for stationary machines.
- Do not forcibly change the selected cut direction while cutting.
- Safety covers and devices must not be removed, and their proper operation must not be disabled.
- Before you start working, check the lubrication oil level and make sure the lubrication works.
- Do not cut pieces that are too big or too small for the tool.
- Absolutely never plunge the operating machine into fully enclosed surfaces. This poses a risk of kickback injury!
- When operating the tool in enclosed areas, it is necessary to provide sufficient ventilation or exhaust. Avoid cutting hazardous materials, such as asbestos.
- Remove all foreign particles from the material to be cut, especially metal, which will damage the tool and may lead to injury.
- Use caution when discarding sawdust! If the sawdust removal port is plugged, you must turn off the machine and unplug it. Only when the chain stops can the chain sprocket cover be removed and the plugged port cleaned. Never touch the sawdust removal port until the machine is at a total standstill.
- Turn the machine on only when it is placed on the piece to be cut. Do not start cutting before the machine reaches full RPM.
- Do not remove the machine from the cut piece before the chain has completely stopped.

- Keep your workplace in order. A messy workplace can cause a work injury.
- Beware of environmental factors. Do not leave the machine in the rain, and do not use it in a wet or humid environment. Ensure good lighting at your workplace and do not use the machine near flammable liquids or gases. Do not put the hot machine into an environment where ignition might occur, and keep the machine clean.
- Check the portable cord regularly and have it replaced at an authorised service centre if damaged. Do not use the portable cord to carry the machine or to pull the plug out of the socket. Protect the cord from high temperatures, oil and movement across sharp edges.
- Take good care of the tools. Only sharp, clean tools allow you to work better and safer. Do not use tools that are defective, blunt or of the wrong size. Follow the instructions for maintenance and replacement of the tools.
- If you are not using the machine, during repair or tool replacement, unplug the portable cord.
- Before switching the machine on, check that the plate is secured properly and that the chain is correctly tightened.
- Avoid unintentionally starting the machine. Do not carry the machine plugged-in with your finger on the on/off button. Also, make sure that the on/off button is off before plugging the machine in. Never carry the machine with the chain moving.
- Avoid getting the switch stuck in the ON position.
- Keep the grips and handles clean and free off any oil, grease, resin, etc.
- In open areas, use only permissible and appropriately marked extension cords. Regularly check the extension cord and when it is damaged, replace it immediately.
- Be careful. Pay attention to what you are doing. Start your work reasonably and calmly. Do not use the machine until you have full concentration.
- During work, keep your body in a normal working position. Have a firm working stance and always maintain your balance.
- You must check all safety covers and accessories, as well as the moving parts before each use of the machine. All the parts must be properly assembled, and all conditions for proper operation of the machine must be met. Any damaged safety covers and accessories must be professionally repaired or replaced in an authorised service centre. Damaged switches must be replaced by an authorised service centre. Do not use the machine if the switch cannot be turned on and off.
- Place the portable cord so that the machine cannot snag it and so it does not pose any additional danger, e.g., stumbling.
- When not using the machine, always have the protective chain cover on; the same applies when carrying the machine.
- Once the cut is finished and the machine is switched off, keep the machine in the working position until the tool stops completely.
- We recommend putting the machine on the guide runner. This will help you avoid potential damage to the chain and the guide bar.
- While the machine is operating, all people, especially children, must stay clear of the work area. These unauthorised persons must not be allowed to touch the machine or its electrical cord.
- When you are not using the machine, keep it in a safe, dry, locked location out of the reach of children and unauthorised individuals.
- Do not use the machine for any purpose that it is not designed for. Using the machine as a stationary saw is forbidden.
- Wear suitable tight work clothes. Cut-resistant clothing is recommended. Do not wear any jewellery, bracelets, watches, etc., that may get caught in the moving parts. For work in an open area we recommend wearing rubber gloves and work boots with anti-slip soles. If your hair is long, protect it with a net.

- Use only those accessories or special equipment that are offered for the machine by the manufacturer.
- All repairs must be performed only by an authorised service centre by properly qualified personnel, using original replacement parts. The warranty does not cover any damages caused by the use of any inappropriate parts.

5.3 Residual safety risks

Even if the machine is used to specification and all relevant safety regulations are followed, the following residual safety risks may nonetheless occur due to the design of the machine and its usage:

- Injury from the cutting teeth when replacing the chain.
- Injury from touching the chain on its cutting area.
- Catching clothes in the moving chain.
- Injury from flying scraps or parts of the machine.
- Danger that may be caused by the portable cord.
- Kickback caused by the chain or the operating the tip of the plate jamming.
- Concentration of sawdust jeopardising health in poorly ventilated areas.
- Injury from touching electrically charged parts when dismantling the machine or any part of it while the machine is still plugged in.
- Hearing damage from prolonged work without ear protectors.

5.4 Noise / Vibration Information

Measured values determined according to EN 60 745.

Typically the A-weighted noise levels of the tool are:
Sound pressure level: 92 dB (A).
Sound power level: 103 dB (A).

Acoustic output value measured according to established guideline 2000/14/EC, appendix VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Measurement was performed by notified individual No. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71.

Inaccuracy of measurement K = 3 dB (A).

CAUTION

The noise created during work may damage hearing.
► Use hearing-protective aids!

The typical hand-arm vibration is 3.4 m/s^2.
Inaccuracy of measurement K = 1.5 m/s^2.

6 Transport and delivery

The SSP 200 EB sword saw is delivered in perfect, tested condition, packed in a plastic systainer. The oil reservoir of the machine SSP 200 EB is not filled. When the machine is delivered, take it directly out of the packaging and check for potential damage during transport. Any damage caused during transport must be reported to the carrier immediately.

6.1 Storage

The packed sword saw can be stored in a dry storage area without a heating, where the temperature does not drop bellow –5 °C. Store the unpacked saw only in a dry closed storage where the temperature does not drop below +5 °C, and where sudden temperature changes are prevented.

7 Adjustment

CAUTION!

All adjustments and settings must be carried out before the machine is switched on.

WARNING

Danger of electrical injury.
Unplug any tool before handling.
Wear protective gloves!

7.1 Tilting the guide bar lengthwise

The guide bar, including the guard plate, can be tilted 10° backward. This adjustment is mainly used when multiple layers are cut at the same time. It prevents resistance to the tool and an uneven cut.

- Release lever [3-1] upward (Fig. [3a]).
- By pulling the handle, tilt the guide bar backwards and secure it again with the lever [3-1] downward (Fig. [3b]).

7.2 Cutting angle adjustment

⚠ WARNING

For bevel cuts the maximum cutting depth is limited.

Release the hand screws [4-2] on both sides. Using the bevel indicator [4-3], adjust the cutting angle to the required value (the bevel indicator is divided into 1° increments). Re-tighten the hand screws [4-2].

7.3 Motor electronics

Starting current limitation

Smooth, electronically controlled starting ensures that the machine starts without kickback. Due to the machine's limited starting current, a 16 A circuit breaker is sufficient.

Idle speed reduction

The electronics reduce the machine's RPM during idle, which also decreases wear to the motor and gears.

Constant electronics

Constant electronics maintain the RPM the same at idle and under load, which ensures uniform work movement and a high-quality cut.

Electronic overload protection

If the machine is extremely overloaded, electronic protection guards the motor from damage. In this case, the motor stops and resumes only after discharge, and after the switch is engaged again.

Thermal overload protection

To prevent overheating under an extreme long-term load, the safety electronics switch the motor into cooling mode when the critical temperature is reached. The machine cannot be loaded, and it runs at reduced RPM. After cooling, the tool is once again prepared for operation and can be fully loaded in about 3 – 5 minutes. If the tool gets hot while running, the heat protection reacts correspondingly earlier.

RPM selection

Using the RPM regulator [1-14], it is possible to preselect the RPM continuously:

Level 1: 2200 min^{-1}	Level 4: 3600 min^{-1}
Level 2: 2600 min^{-1}	Level 5: 4100 min^{-1}
Level 3: 3200 min^{-1}	Level 6: 4600 min^{-1}

8 Preparation for use

8.1 Mounting the chain

⚠ WARNING

When mounting the chain make sure it seats correctly. The cutting teeth must be positioned in the direction that conforms to the chain rotation, i. e., the mark shown on the body of the saw.

When the SSP 200 EB is delivered, the chain is not mounted on the guide bar. Remove the chain sprocket cover [2-1] by rotating the fastening wheels [2-2] counter clockwise, as shown in Fig. [2]. Put a new chain [2-3] on the guide bar [2-4] and insert it into the machine. Maintain the proper position of the cutting teeth, according to the direction of rotation. The direction of rotation is indicated by an arrow on the body of the machine, and under the chain sprocket cover there is a symbol showing how the chain should be mounted. Place the guide elements of the chain onto the chain sprocket [2-8] and turn using the chain adjustment wheel [2-9] (when rotated clockwise as seen from above, the pin moves upwards and releases; when rotated counter clockwise as seen from above, the pin moves downward) so that the opening on the guide bar [2-5] snaps into the tension bolt [2-6]. Then put the chain sprocket cover [2-1] on the clamping bolt [2-7] and tighten by rotating the fastening wheel [2-2] clockwise. Before tightening it firmly, tension the chain correctly, as described in Section 11.1.

8.2 Filling the oil reservoir

When the SSP 200 EB is delivered, the lubrication oil reservoir is empty. Before using the machine, you must fill the tank with chain oil to prevent damage to the oil feed pump. If the machine is operated with an insufficiently filled oil reservoir or with a dysfunctional lubricating system, the oil feed pump will be damaged, as well as the tool's entire cutting assembly!

The oil reservoir cap [1-9] has an opening with a one-way suction valve for air pressure compensation. If you use the machine in other than the vertical position, the chain may not get lubricated. The outlet of the oil

reservoir is located down at the back, and when the machine rotates, the pump is not able to suck up the oil. The quantity of oil in the reservoir is indicated by the level in the oil gauge [1-8].

8.3 Electrical connection

⚠ WARNING

If the tool is used with an incorrect power supply, there is a risk of injury.

The SSP 200 EB sword saw can only be connected to a single-phase power supply with 230V/50–60Hz alternating current. The machine has a class II protective covering according to EN 60 745-1 and has noise suppression according to EN 55 014.

Before operating the machine, make sure that the voltage of the socket corresponds to the voltage information stated on the label of the machine.

The portable cord can be extended in the following manner, if necessary:
- Length 20 m, cross-section of wires 3×1.5 mm^2
- Length 50 m, cross-section of wires 3×2.5 mm^2

Use only appropriately marked extension cords intended for use outdoors.

9 Operation

9.1 Switching on and off

Before switching the machine on, tighten all clamping and fixing bolts. Handle the machine with both hands, and put it on the cutting piece so that the chain is loose and will not stick inside the cut after activation.

To turn on

Press the unlocking button [1-1] on the top of the handle and hold it; then press the motor switch button [1-2].

To turn off

Let up on the motor switch button [1-2]. The unlocking button [1-1] will return to its initial position and prevent an unwanted start-up. When the machine is turned off, an electric brake activates and significantly shortens the run-down time of the chain.

Do not remove the machine from the cutting piece until the chain is at a standstill.

9.2 Controlling chain and guide bar lubrication

The quantity of lubricating oil can be controlled using a feed pump [5-2]. When you press the feed pump, [5-2] the 0, 1, 2 and MAX positions can be set at a notch [5-1]. **Position 0** ensures minimum lubrication for clean cuts, **but must not be used permanently**, and after such cuts the chain and plate must be lubricated with an increased quantity. For permanent operation the quantity should be set to level 2 and MAX.

9.3 Cut indicator

When cutting **without the guide rail**, adjust the chain's internal cutting plane using all of the indicators on the guide runner:
- Indicator 0° [4-1] for rectangular cuts
- For bevel cuts:
  - indicator 45° [4-4]
  - indicator 60° [4-5]

To determine the chain's external cutting plane, use cutting profile indicators [4-6].

For cutting **with the guide rail** (GRP 800/1400/3000-2; Fig. [8]), adjust the chain's inner cutting plane using **only cut indicator 0°** [4-1].

9.4 Guide ruler

Slide the guide ruler [1-3] into the holders in the runner [1-6] and secure it with the hand screws [1-5]. The guide ruler allows parallel cuts along an even edge.

9.5 Exhaust

⚠ CAUTION!

Inhaled dust may damage respiratory organs.

► During dusty jobs, wear a respiratory mask and have the machine connected to exhaust equipment.

To exhaust sawdust or dust, ordinary vacuum cleaner suction hoses can be connected to the opening of the rotary exhaust adaptor [1-10].

10 Using accessories

On the bottom part of the suction runner, the machine has a longitudinal groove for mounting on the guide rail. Thus larger dimensions can be made more easily and more precisely.

10.1 The PROTOOL guide system

When cutting larger work pieces, and to achieve accurate angled cuts, use of the GRP 800/1400/3000-2 guide system is recommended for easy and safe handling.

This allows clean cuts by accurately guiding the machine along a marked edge. Hard anodising of the guide bar makes moving the machine even easier, thus reducing the necessary slide force, and at the same time makes for a better working procedure. The saw runner's side clearance can be adjusted using the distance screws in the auxiliary handles [6-1].

10.2 Assembling the guide rail (GRP 800/1400/3000-2)

The guide rail [7-1] is assembled using special clamps CL-GRP 300 [7-2] or GRP-Rapid/L [7-5] to be inserted into the guide grooves designed for this particular purpose (Fig. [7a]). This allows a secure hold on uneven surfaces. Anti-slip strips are attached to the bottom of the guide bar, providing safe placement and preventing scratches to the material surface.

⚠ CAUTION!

If you cut with a tilted saw, the tool and the clamp bolt with the gripper or with GRP-Rapid/L may collide.

► Tilt the saw at such an angle only to avoid collision of the chain with the clamp.

10.3 Assembling the angle guide (GRP-AG-2)

The combination of the guide rail and the continuously adjustable angle unit [7-3] allows accurate angular cuts, e. g., for matching fits. Mount the angle unit as shown in Fig. [7b]. You can set the required cutting angle on the bevel indicator.

10.4 Assembling the connector (CN-GRP)

Depending on the use and size of the work piece, multiple guide rails can be jointed together using a connecting spring [7-4] (Fig. [7c]). For firm connection of multiple guide rails the links can be affixed using the screws in the correspondingly threaded openings.

10.5 Assembling the quick clamp (GRP-Rapid/L)

The guide rail can be mounted quickly using this device [7-5] slipped into the bottom groove. A firm mount is achieved by pressing the trigger, and release is achieved by pressing the stopping button.

⚠ CAUTION!

If you cut with the saw at an incline, the tool and the quick clamp handle may collide.

► The handle of the quick clamp must be turned to the left towards the material after tightening, thus preventing the collision even at the maximum tilt of 60°.

11 Care and maintenance

⚠ WARNING

Before replacing the tool cutting set, unplug the machine.

Caution! The chain cutting edges can cause injury.

Caution! The cutting edges of the guide bar can cause injury.

Wear protective gloves!

The SSP 200 EB sword saw cutting tool set's chain links are 3/8" apart, and their thickness is 1.3 mm. Other tool sets can be used only with explicit approval from the manufacturer. The spacing of the chain links must be identical to the spacing of the chain sprocket and to the spacing of the guide bar pulley.

The complete cutting tool set consists of:

a) chain sprocket [8-3]
b) guide bar [2-4]
c) chain [2-3]

The cutting tool set's service life depends mainly on lubrication and chain tension. For this reason the chain tension must be checked and adjusted both before and during work.

11.1 Chain tension

With the cover of the chain sprocket [2-1] slightly released, rotate the chain adjustment wheel [2-9] in the direction of the + arrow until the bottom part of the chain hugs the guide bar of the chain, as shown in Fig. [10].

Then tighten the chain sprocket cover firmly [2-1] by turning the fastening wheel [2-2] clockwise. Check the chain for correct tension by slightly pulling the bottom part of the chain, as shown in Fig. [10]. Once released, the chain must return to the initial position and closely cling to the guide bar.

Chains that have been tightened while hot must be released when the work is finished. When the tightened chain has cooled, high tension occurs due to its shrinkage, which might cause damage to the machine!

11.2 Maintaining and sharpening the chain

The chain must be sharpened if the sawdust is too fine, see Fig. [11].

11.3 Lubricating the chain

The oil reservoir capacity is 240 ml. To avoid heavy wear, the chain and its guide bar must be continuously lubricated during operation of the machine. Lubrication is provided by an oil feed pump, which delivers an optimal amount of oil into the lubrication groove in the guide bar. It is very important to check the oil reservoir level and the chain lubrication function before you start working. If the oil level [1-8] drops to the bottom indicator on the oil gauge, the oil must be replenished.

Recommendation:

Use only the Protool oil intended for chain saw lubrication. The use of used oil or any oil not intended for chain lubrication is prohibited. Before opening the oil reservoir, carefully clean the area around the oil cap! Sawdust and chips that could get into the reservoir may block the oil channels, which can lead to a serious breakdown in chain lubrication! Due to their composition, biodegradable oils for chain lubrication have reduced lubricating ability, and a prolonged break in the operation of the machine might make the inner lubrication channels sticky. Therefore follow manufacturer recommendations!

11.4 Maintaining the guide bar

The one-sided wear of the guide bar can be prevented by turning it after each time the chain is sharpened. Worn-out outer guide surfaces (Fig. [9b]) are considered a normal operational wear. Use a fine, flat file to remove burred edges. The inner guide surfaces (Fig. [9a]) become worn due to insufficient lubrication, incorrect chain lubrication, or improper working procedure. The guide bar must be replaced!

Under no circumstances can the chain links touch the bottom of the guide bar channel. If the chain touches the bottom of the channel, the guide bar is so worn that it must be replaced. The lubrication ports and the guide bar channel (groove) must be clean at all times.

11.5 Maintaining the chain sprocket

Most difficulties with the chain are caused by incorrect chain tightening or late replacement of the chain sprocket. A worn chain sprocket can very quickly damage the good portion of an expensive cutting tool assembly. Don't be stingy about replacing the chain sprocket! It is recommended that you replace the chain sprocket upon the second replacement of the chain or earlier.

11.6 Replacing the chain and guide bar

Put the machine in the basic position and dismantle the chain sprocket cover [2-1] by rotating the fastening wheel [2-2] counter clockwise, as shown in Fig. [2]. Stretch the chain [2-3] over the chain sprocket [2-8] and remove it together with the guide bar [2-4]. Put a new chain [2-3] on a (new) guide bar [2-4] and insert it into the machine. Maintain the proper position of the cutting teeth, according to the direction of rotation. The direction of rotation is indicated by an arrow on the body of the machine, and under the chain sprocket cover there is a symbol showing how the chain should be mounted. Place the chain's guide links into the chain sprocket teeth [2-8] and turn using the chain adjustment wheel [2-9] (when rotated clockwise as seen from above, the pin moves upwards and releases; when rotated counter clockwise as seen from above, the pin moves downward) so that the opening on the guide bar [2-5] snaps onto the tension bolt [2-6]. Then put the chain sprocket cover [2-1] on the clamping bolt [2-7] and tighten by rotating the fastening wheel [2-2] clockwise. Make sure the chain is tensioned correctly before tightening. Check the chain for correct tension!

11.7 Replacing the chain sprocket

Remove the chain and the guide bar as described above. Using a screwdriver, strip the snap safety ring [8-1] from the spindle [8-4], and remove the washer [8-2] and chain sprocket [8-3]. After replacement, put the washer and safety ring back on.

11.8 Lubrication and cleaning

We recommend cleaning the machine regularly. Remove dust, cuttings, resin and other impurities. Detergents that contain solvents can harm the painted surfaces or plastic parts. If you use such detergents, we recommend that you first test their effect on a small hidden surface. During maintenance or replacement of any part of the tool cutting set, clean the inside of the cover by removing the accumulated dust and cuttings, clean the guide groove, as well as the lubrication and tension ports of the chain's guide bar. Do not clean the rotary suction adaptor with your fingers! The motor cover's ventilation ports must not be blocked!

11.9 Replacing the carbon brushes

⚠ WARNING

The saw must undergo safety inspection to maintain its protection category, and this work must be done at an authorised facility licensed to perform such work. Before servicing the tool, always unplug the cord from the socket!

Have an authorised service facility handle replacement of the brushes, power cord, etc. If the machine is dropped, it must be checked by an authorised service centre to prevent any electrical or mechanical hazard.

After approximately 200 operating hours, the brushes must be checked. The brushes are accessible after removal of the hood. The brushes must be replaced with new ones if they become shorter than 5 mm.

The machine is equipped with self-detaching brushes that come off automatically once the minimum length is reached. Use only original-equipment brushes!

12 Environmental Protection / Disposal

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EC countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for use must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

13 Warranty

For our tools, we give warranty for material and production defects in accordance with the locally applicable legal provisions, but in any case for at least 12 months. Within the EU member states, the warranty period is 24 months (verification through invoice or delivery note).

Damage caused by, in particular, natural wear, overloading, incorrect handling, or damage caused by the operator, or damage caused through use of the equipment contrary that specified in the Operating Instructions, or damage which was known at the time of purchase, is not covered by the warranty. Furthermore, damage caused by the use of non-original PROTOOL accessories and consumable material (e.g. sanding pads) is also excluded.

Complaints can only be recognised if the tool is returned while still assembled to the supplier or an authorised PROTOOL Customer Service workshop. Keep the Operating Instructions, Safety Instructions, Spare Parts List and purchase receipt in a safe place. Otherwise the respective, current warranty conditions of the manufacturer shall apply.

Note

Due to continuous research and development work, we reserve the right to make changes to the technical content of this documentation.

14 Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardization documents:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 according to the provisions of the regulations stipulated in Directive 98/37/EC (until 28 Dec. 2009), 2006/42/EC (from 29 Dec. 2009), 2004/108/EC, 2000/14/EC.

CE 09

Manfred Kirchner
Research and development
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Service

Any repairs during and after the warranty period shall be performed by the service centres listed.

15.1 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The machine will not run	No power supply	Check the safety fuses and the power cords
	Worn brushes	Replace the brushes
	Stuck switch	Press the unblocking button
	When overloaded	Check the safety fuses
The cut is not clean; the chain goes to the side	Moves into cut too far	Reduce the movement
	Blunt tool	Sharpen the chain or replace it with a new one
	The chain is not sharpened properly	Replace the chain with a new one
Strong force required to move the machine into the cut:	The supporting area of the runner is dirty	Clean it
	Blunt tool	Sharpen the chain or replace it with a new one
	Different qualities of wood	Adjust the size of the movement into the cut
	Moves into cut too far	Reduce the movement
The chain is not lubricated:	Blocked lubrication grooves on the guide bar	Clean the guide bar
	Defective oil feed pump	Replace the pump (at an authorised service centre)
	Empty oil reservoir	Replenish chain oil
	The machine's inner oil channels are clogged or the bio oil has solidified	Clean the machine (at an authorised service centre)

(F)

Scie épée
SSP 200 EB

Table des matières

1 Données techniques 35
2 Symboles 36
3 Eléments de contrôle 36
4 Domaine d'utilisation de la machine 36
4.1 Description de la machine 36
4.2 Caractéristiques de l'outil 37
5 Les consignes de sécurité 37
5.1 Les consignes générales de sécurité 37
5.2 Avertissements concernants la scie épée SSP 200 EB 37
5.3 Risques de sécurité résiduels 41
5.4 Bruits et vibrations 42
6 Transport et livraison 42
6.1 Stockage 42
7 Réglage 42
7.1 Inclinaison longitudinale du guide-chaîne 42
7.2 Ajustement de l'angle de la coupe 42
7.3 Electronique du moteur 43
8 Préparation avant utilisation 43
8.1 Installation de la chaîne 43
8.2 Remplissage de réservoir d'huile 43
8.3 Raccordement électrique 44
9 Utilisation 44
9.1 Allumage et arrêt 44
9.2 Commande de la lubrification de la chaîne et du guide-chaîne 44
9.3 Indicateur de coupe 44
9.4 Règle de guidage 45
9.5 Evacuation 45
10 Les accessoires 45
10.1 Système de guidage PROTOOL 45
10.2 Montage du guide (GRP 800/1400/3000-2) 45
10.3 Montage de la barre de guidage angulaire (GRP-AG-2) 45
10.4 Montage de connecteur (CN-GRP) 45
10.5 Montage du dispositif de serrage rapide (GRP-Rapid/L) 45
11 Entretien et maintenance 46
11.1 Tension de la chaîne 46
11.2 Entretien de la chaîne 46
11.3 Graissage de la chaîne 46
11.4 Entretien du guide de chaîne 46
11.5 Entretien du pignon à chaîne 47
11.6 Remplacement de la chaîne et du guide 47
11.7 Remplacement du pignon à chaîne 47
11.8 Graissage et nettoyage 47
11.9 Remplacement des balais de charbon 47
12 Instructions de protection de l'environnement / Elimination de déchets 48
13 Garantie 48
14 Déclaration de conformité 48
15 Service 49
15.1 Dépannage 49

1 Données techniques

Puissance absorbée	230 V ~
Fréquence réseau	50 / 60 Hz
Puissance nominale	1600 W
Câble souple	H07RN-F
Disjoncteur	15 – 16 A protection ampèremétrique
Présélection du nombre de tours	•
Electronique constante	•
Frein de sûreté électronique	•
Limitation du courant de démarrage	•
Tours du pignon pour chaîne à l'ajustement de l'électronique sur degré :	2200 – 4600 min^{-1}
Vitesse maximum de la chaîne	10,6 m/s
Inclinaison du guide	0° – 60°
Poids (avec l'outil)	6,5 kg
Profondeur de coupe [Guide 8" (20 cm)]	
à 0°	200 mm
à 15°	190 mm
à 30°	170 mm
à 45°	140 mm
à 60°	100 mm
Classe de protection	II / ⧈
Graissage automatique du guide	•
Capacité du réservoir d'huile	~ 240 ml

2 Symboles

Double isolement

Avertissement de danger

Avertissement contre le risque d'électrocution

Utilisez les lunettes de protection !

Portez une protection acoustique !

Veillez à porter un masque anti-poussière !

Utilisez les gants de protection !

Exposition à la pluie interdite !

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation s'il est coupé ou endommagé !

Lisez le mode d'emploi / consignes de sécurité

Puissance acoustique

Ne pas mettre aux déchets communaux

► Information, astuce

3 Eléments de contrôle

[1-1] Bouton de déblocage
[1-2] Bouton interrupteur
[1-3] Règle de guidage
[1-4] Protection du guide
[1-5] Vis à main de la bride
[1-6] Chariot de guidage
[1-7] Poignée auxiliaire avant
[1-8] Indicateur d'huile
[1-9] Bouchon du réservoir d'huile
[1-10] Raccord d'aspiration rotatif
[1-11] Galet tendeur de chaîne
[1-12] Galet de dosage d'huile
[1-13] Poignée de serrage pour blocage de l'inclinaison
[1-14] Présélection de tours
[1-15] Poignée auxiliaire arrière
[1-16] Butée d'arrêt parallèle
[2-1] Protection du pignon à chaîne
[2-2] Galet de serrage
[2-3] Chaîne
[2-4] Guide
[2-5] Ouverture pour l'axe tendeur
[2-6] Axe tendeur
[2-7] Boulon de fixation
[2-8] Pignon à chaîne
[2-9] Galet tendeur de chaîne
[3-1] Poignée de serrage pour blocage de l'inclinaison
[4-1] Indicateur de coupe pour 0°
[4-2] Vis à main pour ajustement de l'angle de coup
[4-3] Echelle
[4-4] Indicateur de coupe pour 45°
[4-5] Indicateur de coupe pour 60°
[4-6] Indicateur de découpage du tronçon pour 0°
[5-1] Indication du niveau d'huile
[5-2] Galet de dosage d'huile
[6-1] Vis de délimitation
[7-1] Guide
[7-2] Mordache
[7-3] Guide angulaire ajustable
[7-4] Ressort connecteur
[7-5] Dispositif de serrage rapide
[8-1] Anneau de sûreté d'étrier
[8-2] Cale
[8-3] Pignon à chaîne
[8-4] Broche

Les accessoires montrés ou décrits ne font pas obligatoirement partie du produit livré.

4 Domaine d'utilisation de la machine

4.1 Description de la machine

La scie épée SSP 200 EB est prévue pour un usage multiple lors des travaux de charpente. La machine peut réaliser des coupes rectangulaires et des coupes angulaires réglables en hauteur jusqu'à 200 mm. Les différents types de chaînes offrent la possibilité de sélectionner le bon outil selon les critères de chaque tâche. L'angle de coupe jusqu'à 60° peut être réglé rapidement et avec précision grâce aux deux segments basculants et une échelle facilement lisible. La machine est équipée d'une règle de guidage coulissante avec possibilité de montage sur les deux côtés de la glissière de guidage, ce qui garantit une coupe précise et droite. La glissière de chaîne peut être rabattue rapidement de 10° en arrière.

La tension de la chaîne se règle confortablement sans outil à l'aide du galet tendeur facilement accessible en haut de la poignée principale. Une ouverture bien formée permet l'évacuation des sciures assure leur évacuation de la machine et peut être raccordée à un tuyau d'aspiration. Pendant le sciage la chaîne est suffisamment graissée par la pompe de dosage d'huile. Après la mise en marche de la machine l'unité de contrôle éléctronique assure une marche du moteur continue pour atteindre son régime maximum. Le moteur est protégé par un système électronique, en cas d'une soudaine surcharge du moteur, celui-ci est éteint automatiquement ; en cas d'une surcharge de longue durée le moteur passe en mode « refroidissement » et tourne au ralenti . Une fois refroidi, il retrouve son régime normal. A l'arrêt de la machine un frein électrique est activé, il permet de raccourcir la durée jusqu'à l'arrêt complet. Cette durée varie considérablement en fonction de la tâche exécutée.

4.2 Caractéristiques de l'outil

La scie SSP 200 EB est prévue pour des coupes transversales et des coupes courtes longitudinales dans du bois massif et dans des matériaux similaires. La machine est opérée par la personne qui la tient et la guide à l'aide des poignées spéciales, c'est-à-dire que la machine est tenue par la poignée auxiliaire avant et la poignée principale. Il est permis de la tenir par la poignée auxiliaire arrière uniquement s'il n'existe aucun danger de rebond. Toute autre utilisation est considérée comme une utilisation inappropriée pour cette machine. La machine n'est pas destinée à l'abattage ou au sciage d'arbres ou de buissons ! Le fabricant de la machine ne porte pas la responsabilité des dommages provoqués par une utilisation inappropriée. C'est l'utilisateur de la machine seul qui porte la responsabilité du risque d'une telle utilisation. Le respect des conditions d'utilisation, d'entretien et de réparation fixées par le fabricant fait partie intégrante du terme d'utilisation appropriée concernant la machine. Il est interdit aux personnes de moins de 16 ans d'utiliser cette machine.

5 Les consignes de sécurité

⚠ DANGER

Il est nécessaire de respecter sans conditions toutes les prescriptions légales en vigueur concernant la sécurité du travail, les consignes de sécurité indiquées dans le chapitre « Les consignes de sécurité », ainsi que tous les autres principes sanitaires et de travail en vigueur. Le fabricant n'est pas tenu responsable de tout dommages provoqués par la réalisation de modifications non-autorisés sur la machine.

5.1 Les consignes générales de sécurité

- Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité jointes et le présent mode d'emploi avant d'utiliser la machine.
- Conservez tous les documents fournis et transmettez les toujours aux tiers éventuels à qui vous prêtez votre machine.

5.2 Avertissements concernants la scie épée SSP 200 EB

- **La scie en marche, gardez toutes les parties du corps loin de la chaîne de votre scie. Avant de mettre votre scie en marche, assurez-vous que la chaîne ne touche aucun élément quel qu'il soit.** Un moment d'inattention en utilisant la scie suffit pour que vos vêtements ou une partie de votre corps s'accroche à la chaîne.
- **Tenez toujours votre scie avec les deux mains.** Main gauche sur la poignée auxiliaire avant, main droite sur la poignée principale. L'inversement de la position des mains augmente le risque de blessure et ne doit donc pas être employé.
- **Utilisez des lunettes de sécurité et une protection auditive.** Il est conseillé de porter également une protection de tête, des mains, des jambes et des pieds. Des vêtements de sécurité appropriés diminue le risque de blessure par l'envol des parties détachées ou en cas de contact accidentel avec la chaîne de la scie.

- **N'utilisez pas la scie sur un arbre.** L'utilisation d'une scie en haut d'un arbre peut causer des blessures aux personnes. La machine n'est pas conçue pour une telle utilisation.
- **Gardez toujours une posture appropriée et utilisez la scie uniquement si vous vous trouvez sur une surface solide, sûre et plate.** Les surfaces glissantes ou peu stables, par ex. les échelles, peuvent provoquer une perte d'équilibre ou de contrôle de la machine.
- **Transportez la scie avec la lame à distance de votre corps et avec son cache de protection.**
- **Respectez les consignes de graissage, de tension de la chaîne et de remplacement des accessoires.** Une chaîne mal graissée ou mal tendue peut casser ou augmenter le risque de rebond.
- **Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées grasses avec des traces d'huile glissent et causent une perte de contrôle.
- **Ne coupez que du bois. N'utilisez pas la scie pour d'autres buts que ceux pour lesquels elle a été conçue. Par exemple : n'utilisez pas la scie pour couper du plastique, de la maçonnerie ou d'autres matériaux de construction que le bois.** L'utilisation de la scie pour une autre activité que celle pour laquelle elle a été conçue, peut créer une situation dangereuse.
- Il est conseillé d'utiliser un dispositif de protection contre les courants résiduels avec déclenchement à 30 mA ou moins.

Les causes de rebond et la façon de les éviter :

Le rebond peut se produire lorsque le nez ou la pointe du guide touchent un objet ou lorsque le bois se referme sur la chaîne de la scie dans la coupe. Le contact avec la pointe peut, dans certains cas, causer une soudaine réaction retroactive et projeter le guide vers le haut et contre l'utilisateur de la scie. Le serrement de la chaîne de la scie au long de la pointe du guide peut pousser le guide brusquement vers l'utilisateur. Chacune de ces réactions peut causer une perte de contrôle de la scie et de graves blessures corporelles. Ne vous fiez pas uniquement aux dispositifs de sécurité intégrés à votre scie. En utilisant la scie, vous devez de prendre plusieurs précautions afin de pouvoir effectuer vos travaux de sciage sans accident ni blessure. Les rebonds sont la cause d'une utilisation incorrecte de la machine ou de mauvaises conditions ou méthodes de travail. Ils peuvent être éviter en respectant les consignes suivantes :

- **Tenez la poignée de votre scie fermement serrée avec les doigts et les pouces et placez votre corps et votre bras de façon à ce qu'ils vous permettent de supporter le choc d'un rebond.** La force d'un rebond peut être contrôlée par l'utilisateur si celui-ci respecte les consignes de sécurité.
- **Ne travaillez jamais à une hauteur au-dessus des épaules.** Ceci permet d'éviter le contact spontané de la pointe et permet un meilleur contrôle de la scie dans des situations inattendues.
- **N'utilisez que les guides et les chaînes de rechange spécifiés par le fabricant.** Les guides et les chaînes non autorisés peuvent causer une rupture de la chaîne ou un rebond.
- **Respectez les instructions du fabricant concernant l'affûtage et l'entretien de la chaîne de votre scie.** La baisse de hauteur de la patte de limitation peut augmenter la force d'un rebond.
- Si la chaîne est tournée ou n'est pas en ligne droite dans la coupure, les dents à l'arrière de la chaîne peuvent heurter la surface du bois au sommet, la chaîne saute de la coupe et la scie est projetée par contrecoup vers son utilisateur.
- Si la chaîne est coincée ou s'il est nécessaire, pour une raison quelconque, d'interrompre la coupe, relâchez l'interrupteur et gardez la scie en place dans le matériau jusqu'à ce que la chaîne s'arrête complètement. N'essayez jamais de dégager la scie de la coupe ou de la tirer en arrière si la chaîne est en mouvement. Ce genre de situation peut provoquer des rebonds. Cherchez les raisons du coincement de la chaîne et trouvez un moyen de les supprimer.

- Si vous remettez la scie en marche avec la chaîne dans la pièce d'ouvrage, mettez la chaîne bien au centre de l'entaille de la coupe et assurez-vous que les dents ne heurtent pas le matériau. Si la chaîne se coince, la scie peut être poussée hors de la pièce sciée vers le haut au redémarrage et provoquer ainsi un rebond.
- Si vous coupez des planches de grande taille, assurez-vous qu'elles soient suffisamment maintenues afin d'éviter que la scie ne se coince et provoque un rebond. Les grandes planches ont la tendance à plier sous leur propre poids. Les supports de la planche doivent être placés des deux côtés près de la coupe et près des bords.
- N'utilisez pas de chaînes émoussées ou abîmées. Les chaînes émoussées ou mal ajustées conduisent à une contrainte excessive qui peut provoquer des dommages matériels et corporels.
- Avant de procéder à la coupe, serrez suffisamment et proprement les poignées qui assurent le positionnement et l'inclinaison du guide. Le changement de la position du guide au cours de la coupe peut causer le coincement et le rebond.
- Ne sciez jamais en plongeant dans la matière. Vous en êtes empéché grâce à la plaque de protection qui doit donc TOUJOURS rester en place. Ne la retirez jamais.
- **Gardez vos mains à une distance sûre de la coupe et de la chaîne. Avec l'autre main serrez la poignée auxiliaire.** Si vous tenez la scie à deux mains, il impossible que vous vous coupiez.
- **Ne mettez pas vos mains sous le matériau que vous coupez.** La plaque de protection ne peut pas vous protéger parfaitement contre un contact avec la chaîne sous la pièce coupée.
- **Ne tenez jamais la pièce coupée dans une main ou sur un genou. Fixez la pièce d'ouvrage sur une base solide.** Il est important que la pièce coupée soit proprement supportée et que le danger de contact avec une partie de corps, le coincement de la chaîne et la perte de contrôle soient minimisés.
- **S'il existe un risque que la chaîne entre en contact avec des câbles électrique souterrains ou avec le cordon d'alimentation de la scie, tenez la scie par les poignées qui sont faites en matière isolantes.** Le contact avec un fil conducteur sous tension peut mettre les parties métalliques de l'outil sous tension et l'utilisateur peut être blessé par le courant électrique.
- **Pour les coupes longitudinales utilisez toujours un guide, une règle de guidage ou une butée d'arrêt parallèle.** La précision de la coupe sera améliorée et le risque de coincement évité.
- **Utilisez toujours le guide de la chaîne, la chaîne et le pignon à chaîne recommandés par le fabricant.** Le guide doit toujours être bien fixé.
- **Vérifiez le bon état de la protection du pignon à chaîne d'origine.** La protection du pignon à chaîne d'origine ne doit pas être utilisée si elle est abîmée ou incomplète et ne doit pas être remplacée par une autre pièce, par ex. un écrou. Le système de fixation a été conçu spécifiquement pour votre scie en respectant le fonctionnement optimal et la sécurité du travail.
- Avant de poser la scie sur le plan de travail ou par terre, vérifiez toujours si la chaîne n'est pas en mouvement et si la scie repose sur la plaque de protection. Au moment de l'arrêt, , une chaîne non protégée peut provoquer un mouvement de recul de la scie et couper tout ce qui est sur son passage. Prenez en compte le temps dont a besoin la chaîne pour s'arrêter complètement après que l'interrupteur ait été relaché. Il est conseillé de poser la scie sur une surface plate sur le chariot de guidage.
- La plaque de protection fait partie intégrante de la machine et il est interdit de la modifier, raccourcir ou démonter. Assurez-vous qu'elle soit alignée avec le guide-chaîne, que la chaîne soit correctement tendue et n'entre pas en contact avec la plaque de protection. La distance minimum entre la chaîne et la plaque de protection doit être de 5 mm, si la chaîne est trop tendue, elle doit être remplacée par une nouvelle.

- Pour que la plaque de protection puisse remplir sa fonction, elle doit se trouver dans l'entaille de la coupe. La plaque de protection n'empêche pas les rebonds sur des coupes courtes.
- N'utilisez pas la scie si la plaque de protection est pliée.
- **Il est interdit d'enlever ou de modifier la plaque de protection.**
- Une bonne tension de la chaîne est primordiale. Vérifiez la tension de la chaîne avant de commencer le travail puis régulièrement au cours du travail. Le mouvement de coupe doit être choisi afin d'éviter le coincement de la chaîne.
- N'utilisez jamais une chaîne conçue pour les machines fixes d'établis.
- Ne modifier pas la direction de coupe lors du sciage.
- Les dispositifs de protection ne doivent jamais être enlevés et leur fonctionnement correct ne doit pas être empêché.
- Avant de commencer le travail, vérifiez le niveau d'huile graissage et si le graissage fonctionne correctement.
- Ne sciez pas de pièces trops petites ou trop grandes pour la machine.
- Ne plongez jamais la machine enmarche dans des surfaces complètement pleines. Il aurait sinon risque de blessure par rebond !
- Si la machine doit être utilisée dans une pièce fermée, il est nécessaire de prévoir un système d'aération ou d'aspiration suffisant. Evitez de scier des matières dangereuses telles que l'amiante par exemple.
- Enlevez tous les corps étrangers de la pièce à couper, surtout les éléments en métal qui peuvent endommager la machine et provoquer des blessures.
- Faites attention à la récupération des sciures ! Si l'orifice de récupération des sciures se bouche, vous devez arrêter la machine et la débrancher. Ce n'est qu'après l'arrêt complet de la chaîne que vous pourrez retirer la protection du pignon de chaîne et nettoyer l'orifice bouché. N'intervenez jamais sur l'orifice de récupération des sciures si la machine n'est pas complètement arrêtée.
- Ne mettez pas la machine en marche avant de l'avoir placée sur la pièce coupée. Ne commencez pas à scier avant que la machine ait atteint son régime maximal.
- N'enlevez pas la machine de la pièce coupée avant que la chaîne soit complétement arrêtée.
- Gardez votre lieu de travail propre et rangé. Le désordre sur le lieu de travail peut causer un accident du travail.
- Prenez en considération les facteurs environnants. Ne laissez pas la machine exposée à la pluie et ne l'utilisez pas dans un milieu humide. Veillez à ce que l'aire de travail soit bien éclairée et n'utilisez pas la machine à proximité de liquides inflammables ou de gaz combustibles ; ne placez pas la machine à un endroit où elle pourrait prendre feu ; gardez la machine propre.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et faites-le remplacer s'il est endommagé. N'utilisez pas le cordon pour porter la machine ni pour la débrancher. Protégez le câble contre les températures excessives, la graisse et les bords tranchants.
- Prenez soin de vos accessoires de coupe. Vous ne pouvez réaliser un travail soigné et sûr que si vos accessoires de coupe sont affûtés et propres. N'utilisez pas d'accessoires de coupe qui soient en mauvais état, émoussés ou de mauvaise dimension. Respectez toutes les consignes d'entretien et de remplacement des accessoires de coupe.
- Débranchez le cordon de la prise si vous n'utilisez pas la machine, si vous réparez ou remplacez un accessoire de coupe.
- Vérifiez, avant de mettre la machine en marche, si le guide est bien fixé et la chaîne bien tendue.
- Evitez une mise en marche involontaire de la machine. Ne déplacez pas la machine sous tension le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous, avant de brancher la machine que l'interrupteur soit bien en position éteinte. Ne déplacez jamais la machine avec la chaîne en mouvement.
- Empêchez l'interrupteur de se coincer en position « allumé ».

- Maintenez les poignées propres, exemptes d'huile, de graisse, de résine, etc.
- A l'extérieur, n'utilisez que des rallonges autorisées dont le marquage est correct. Vérifiez régulièrement l'état de la rallonge et remplacez-la immédiatement si elle est endommagée.
- Soyez vigilents. Faites attention à ce que vous faites. Commencez à travailler raisonnablement et calmement. N'utilisez pas la machine si vous n'êtes pas complètement concentré.
- Au cours du travail tenez votre corps dans une position normale. Prenez une position stable et gardez votre corps en équilibre à chaque instant.
- Avant chaque utilisation de la machine vous devez vérifier l'état de tous les dispositifs de protection ainsi que de toutes les pièces mobiles. Toutes les pièces doivent être montées correctement et toutes les conditions pour assurer un bon fonctionnement de la machine doivent être remplies. Tous les dispositifs de protection endommagés doivent être réparés ou remplacés par des professionnels dans un centre de réparation agréé. Les interrupteurs endommagés doivent être remplacés par des professionnels. N'utilisez pas la machine si l'interrupteur ne peut pas être allumé et éteint.
- Positionnez le cordon de façon qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la machine et qu'il ne provoque pas d'autres dangers (trébuchement par exemple).
- Si vous n'utilisez pas la machine ou si vous la déplacez, mettez toujours la protection de la chaîne.
- Après avoir réalisé la coupe et éteint la machine, tenez la machine dans la position de travail jusqu'à ce que l'outil s'arrête complétement.
- Nous vous conseillons de poser la machine sur le chariot de guidage. Vous éviterez ainsi un éventuel endommagement de la chaîne et du guide de chaîne.
- Lorsque la machine est en marche, tenez les tiers éloignés de la zône de travail, surtout les enfants. Ces personnes ne sont pas autorisées à toucher la machine ou son cordon électrique.
- Si vous n'utilisez pas la machine, gardez-la dans un endroit sûr, sec et fermé à clé, hors de la portée des enfants et des personnes non-qualifiées.
- N'utilisez la machine pour aucune autre application que celles pour lesquelles elle a été conçue. Il est interdit d'utiliser la machine comme une scie stationnaire.
- Portez des vêtements de travail appropriés, ne portez pas de vêtements amples. Il est conseillé de porter des vêtements résistants. Ne portez aucun bijoux (bracelets, montre, etc…) qui pourraient être attrapés par les pièces mobiles. Si vous travaillez à l'extérieur, nous vous conseillons de porter des gants en caoutchouc et des chaussures avec semelle antidérapante. Si vous avez de longs cheveux, protégez-les par un filet.
- Utilisez exclusivement les accessoires standard ou spéciaux que le fabricant propose pour la machine en question.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par des personnes qualifiées dans un atelier de réparation agréé qui utilisera des pièces de rechange d'origine. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de pièces non autorisées.

5.3 Risques de sécurité résiduels

Même si l'utilisation indiquée de la machine est respectée, ainsi que toutes les consignes de sécurité, la nature même de la machine ainsi que son utilisation peuvent induire les risques suivants :

- Blessure par les dents de coupe lors de remplacement de la chaîne.
- Blessure causée par un contact avec la chaîne sur sa zône coupante.
- Vêtements attrapés par la chaîne en mouvement.
- Blessure du à l'envol des résidus de coupe ou de pièces de la machine.
- Risques causés par le câble d'alimentation souple.
- Rebond causé par une chaîne coincée ou par le travail avec la pointe du guide.

- Concentration de la poussière du bois dangereuse pour la santé en cas de travail dans des zônes insuffisamment aérées.
- Blessure causée par un contact avec les pièces sous tension lors de démontage de la machine ou de ses pièces si la machine n'est pas débranchée.
- Endommagement de l'ouïe suite à un travail de longue durée sans protection auditive.

5.4 Bruits et vibrations

Valeurs de mesures obtenues conformément à la norme européenne 60 745.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonore de la machine sont:
Intensité de bruit 92 dB (A).
Niveau de bruit 103 dB (A).

Valeur de la puissance acoustique mesurée suivant de la Directive 2000/14/CE, annexe VI en vigueur.
L_{WA} = 103dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Les prises de mesure ont été réalisées par personne No. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71.

Imprécisions de la mesure K = 3 dB (A).

⚠ ATTENTION

Un bruit qui se produit sur le lieu de travail peut altérer la fonction auditive.

► Portez les moyens de protection auditive!

La vibration de l'avant-bras est 3,4 m/s^2.

Imprécisions de la mesure K = 1,5 m/s^2.

6 Transport et livraison

La scie épée SSP 200 EB est fournie dans un état parfait prouvé par les essais, dans un Systainer plastique. Le réservoir d'huile de la machine SSP 200 EB n'est pas rempli d'huile. Après livraison, retirez immédiatement la machine de son emballage et vérifiez qu'elle n'a subi aucun dommage au cours du transport. Tout dommage occasionné par le transport doit être immédiatement signalé au livreur.

6.1 Stockage

Il est possible de stocker la machine emballée peut être stockée dans un entrepôt sec sans chauffage, où la température ne baisse pas sous –5 °C. La machine sans emballage doit être stockée dans un entrepôt sec et fermé, où la température ne baisse pas sous +5 °C et où sont empêchés les brusques changements de température.

7 Réglage

⚠ ATTENTION

Toutes les opérations de réglage et d'ajustement doivent être effectuées avant la mise en marche de la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique.

Débranchez tous vos outils avant de la manipuler.

Portez des gants de protection!

7.1 Inclinaison longitudinale du guide-chaîne

Le guide-chaîne ainsi que la plaque de protection peuvent être inclinés de 10° vers l'arrière. Cette position est principalement utilisée lorsque plusieurs couches sont sciées en même temps. Elle permet d'éviter toute résistance et les coupes irrégulières.

- Libérez la poignée vers le haut [3-1] (fig. [3a]).
- En tirant la poignée inclinez le guide en arrière et bloquez à l'aide de la poignée [3-1] vers le bas (fig. [3b]).

7.2 Ajustement de l'angle de la coupe

⚠ AVERTISSEMENT

La profondeur de coupe est limitée pour les coupes d'angle.

Libérez les vis à main [4-2] sur les deux côtés. A l'aide de l'échelle [4-3] ajustez l'angle désiré de la coupe (l'échelle des angles est divisée en 1°). Resserez les vis à main [4-2].

7.3 Electronique du moteur

Limitation du courant de démarrage

Le démarrage contrôlé électroniquement assure un démarrage de la machine sans rebond. Du fait de cette limitation du courant au démarrage, un disjoncteur de 16 A suffit.

Réduction des tours à vide

Le système électronique réduit le régime au ralenti, diminuant ainsi l'usure du moteur et de la transmission.

Electronique constante

L'électronique constante maintient le régime au ralenti et en cas de sous-charge ce qui un mouvement uniforme et un qualité de coupe de grande qualité.

Protection électronique en cas de surcharge

En cas de surcharge extrême de la machine la protection électronique protège le moteur contre un endommagement. Dans le cas présent le moteur s'arrête et se remet en marche une fois la surcharge supprimé quand l'interrupteur est à nouveau enclenché.

Protection contre les surchauffes

Afin d'éviter la surchauffe, le système électronique de sécurité fait passer le moteur en mode refroidissement dès que la température critique est atteinte. La machine ne peut pas monter en tours, elle reste au ralenti. Après son refroidissement, l'outil est prêt à fonctionner à nouveau et peut monter en régime après 3 à 5 minutes. Si l'appareil devient chaud en cours d'utilisation, la protection contre les surchauffes réagit également plus tôt.

Choix du régime moteur

A l'aide du régulateur de régime [1-14] vous pouvez présélectionner le régime en continu :

Niveau 1 : 2200 min^{-1} Niveau 4 : 3600 min^{-1}
Niveau 2 : 2600 min^{-1} Niveau 5 : 4100 min^{-1}
Niveau 3 : 3200 min^{-1} Niveau 6 : 4600 min^{-1}

8 Préparation avant utilisation

8.1 Installation de la chaîne

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de la chaîne veillez à ce que sa position soit correcte. Les dents de coupe doivent être orientées dans le sens qui correspond au sens de la rotation de la chaîne, c'est-à-dire à la marque située sur le corps de la scie.

A la livraison de la SSP 200 EB la chaîne n'est pas installée sur le guide de la chaîne. Démontez la protection du pignon à chaîne [2-1] en tournant le galet de serrage [2-2] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voir fig. [2]. Installez la chaîne neuve [2-3] sur le guide de la chaîne [2-4] et insérez-le dans la machine. Respectez la position correcte des dents de coupe dans le sens de rotation. Le sens de rotation est indiqué par une flèche sur le corps de la machine et sous la protection du pignon à chaîne se trouve un symbole qui indique l'installation correcte de la chaîne. Installez les éléments de guidage de la chaîne sur le pignon à chaîne [2-8] et tournez le galet tendeur [2-9] (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vu d'en haut, vous détendez la chaîne – l'axe bouge vers le haut, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vue d'en haut – l'axe bouge vers le bas) de façon à ce que l'ouverture sur le guide de la chaîne [2-5] monte sur l'axe tendeur [2-6]. Ensuite, placez la protection du pignon de chaîne [2-1] sur le boulon de fixation [2-7] et serrez en tournant le galet de serrage [2-2] dans le sens des aiguilles d'une montre. Avant de serrer fermement, tendez correctement la chaîne, comme le décrit l'article 11.1.

8.2 Remplissage de réservoir d'huile

A la livraison de la SSP 200 EB, le réservoir d'huile de graissage de la chaîne est vide. Avant de mettre la machine en marche pour la première fois, vous devez remplir le réservoir d'huile de chaîne afin d'éviter d'endommage la pompe d'alimentation en huile. Le manque d'huile ou un système de

lubrification défectueux peut endommager la pompe d'alimentation en huile ainsi que tout le système de coupe de l'appareil.

Le bouchoin du réservoir d'huile [1-9] est muni d'une ouverture avec une soupape d'aspiration à voie unique pour compenser la pression d'air. Si vous utilisez la machine dans une position autre que horizontale, la chaîne n'est pas forcément graissée. L'ouverture d'accès au réservoir d'huile se situe à l'arrière en bas, si la machine est tournée, la pompe n'arrive pas à aspirer l'huile. Le niveau d'huile dans le réservoir est indiqué par le niveau de la jauge à huile [1-8].

8.3 Raccordement électrique

⚠ AVERTISSEMENT

Il existe un risque de blessure si l'alimentation électrique n'est pas correcte !

La scie épée SSP 200 EB doit être raccordée exclusivement à un réseau monophasé avec tension alternative 230V/50–60Hz. Cette machine dispose d'un système de protection de classe II, conformément à la norme EN 60 745-1 et d'un système de silencieux conforme à la norme EN 55 014.

Avant de mettre la machine en marche assurez vous que la tension de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de la machine.

En cas de besoin le câble souple peut être prolongé de façon suivante :

- Longueur 20 m, section des câbles $3 \times 1{,}5\ mm^2$
- Longueur 50 m, section des câbles $3 \times 2{,}5\ mm^2$

N'utilisez que des rallonges conçues pour une utilisation extérieure et proprement marquées.

9 Utilisation

9.1 Allumage et arrêt

Avant de mettre la machine en marche, serrez tous les écrous de fixation et de serrage. Prenez la machine à deux mains et placez-la sur la pièce à couper de sorte que la chaîne soit libre et qu'elle ne soit pas coincée lors de la mise en marche.

Allumage

Appuyez sur le bouton de déverrouillage [1-1] sur la poignée et gardez-le enfoncé, enfoncez ensuite l'interrupteur [1-2].

Arrêt

Relachez l'interrupteur [1-2]. Le bouton de déverrouillage [1-1] retourne dans sa position initiale et évite une mise en marche involontaire. Lorsque la machine est arrêtée, un frein électrique se déclenche afin de réduire la durée jusqu'à l'arrêt complet de la chaîne.

Ne retirez pas la machine de la pièce coupée avant que la chaîne soit complétement arrêtée.

9.2 Commande de la lubrification de la chaîne et du guide-chaîne

La quantité d'huile de graissage peut être réglée grâce à la pompe d'alimentation [5-2]. Lorsque vous appuyez sur la pompe [5-2] vous pouvez ajuster la position 0, 1, 2 et MAX sur l'encoche [5-1]. **La position 0** assure une lubrification minimum pour les coupes nettes, **mais elle ne doit pas être utilisée en permanence,** et après une telle coupe la chaîne et le guide doivent être graissés par une quantité élevée de l'huile. Pour une utilisation en continu, la quantité doit être réglée sur le niveau 2 ou MAX.

9.3 Indicateur de coupe

Si vous coupez **sans utiliser le guide,** réglez le plan de coupe interne de la chaîne en utilisant les indicateurs sur la règle de guidage :

- pour les coupes rectangulaires, indicateur 0° [4-1]
- pour les coupes angulaires :
  - indicateur 45° [4-4]
  - indicateur 60° [4-5]

Pour déterminer le plan de coupe externe de la chaîne, servez vous de l'indicateur de coupe [4-6].

Si vous coupez **avec le guide** (GRP 800/1400/3000-2 ; fig. [8]) – réglez le plan de coupe interne de la chaîne en utilisant **uniquement l'indicateur de la coupe 0°** [4-1].

9.4 Règle de guidage

Insérez la règle de guidage [1-3] dans les supports de la glissière de guidage [1-6] et fixez-la à l'aide des vis à main [1-5]. La règle de guidage permet la réalisation des coupes parallèles le long de l'arête.

9.5 Evacuation

⚠ ATTENTION

Inhalation de la poussière peut endommager les voies réspiratoires.

► Si vous travaillez dans la poussière, portez un respirateur et raccordez la machine à un dispositif d'aspiration.

Pour aspirer les copeaux ou la poussière il suffit de raccorder le tuyau d'un aspirateur ordinaire à l'orifice du raccord rotatif [1-10].

10 Les accessoires

Sur la partie inférieure de la glissière de guidage se trouve une rainure longitudinale pour pouvoir être placée sur le guide. Les découpages plus grands peuvent ainsi être réalisés facilement et avec précision.

10.1 Système de guidage PROTOOL

Pour une manipulation facile et sûre lors du sciage des pièces d'ouvrage de grandes dimensions, ainsi que pour réussir les coupes sous un angle donné, il est conseillé d'utiliser le système de guidage GRP 800/1400/3000-2.

Celui-ci permet une réalisation des coupes nettes grâce au guidage de la machine le long de l'arête tracée. L'anodisation du guide facilite l'avancée de la machine et diminue la force nécessaire, tout en assurant un mode travail plus efficace. Le jeu latéral de la glissière de la scie peut être réglé à l'aide des vis de délimitation [6-1] dans les poignées auxiliaires.

10.2 Montage du guide (GRP 800/1400/3000-2)

Le montage du guide [7-1] est réalisé à l'aide de mordaches spéciales CL-GRP 300 [7-2] ou GRP-Rapid/L [7-5], qui sont introduites dans les rainures spécifiquement conçues pour celles-ci (fig. [7a]). Un support sûr est ainsi assuré même en cas de surfaces non planes. Sur la partie inférieure du guide se trouvent des bandes antidérapantes qui assurent un contact sûr et empêchent un endommagement de la surface du matériau.

⚠ ATTENTION

En cas d'utilisation de la scie en position inclinée, l'outil et la mordache de serrage peuvent s'accrocher.

► Inclinez la scie de façon à éviter une collision entre la chaîne et la mordache.

10.3 Montage de la barre de guidage angulaire (GRP-AG-2)

La combinaison du rail de guidage et du guide angulaire ajustable [7-3] permet une réalisation des coupes précises sous un agle donné, par ex. pour des travaux d'ajustement. Montez le guide angulaire selon la fig. [7b]. L'angle de la coupe peut être réglé sur l'échelle.

10.4 Montage de connecteur (CN-GRP)

Selon l'utilisation et la taille de la pièce d'ouvrage plusieurs guides peuvent être reliés entre eux à l'aide raccord ressort [7-4] (fig. [7c]). Pour un raccordement fixe de plusieurs guides, les connecteurs peuvent être fixés à l'aide de vis dans les trous filetés correspondants.

10.5 Montage du dispositif de serrage rapide (GRP-Rapid/L)

Le guide peut être fixé à l'aide de ce dispositif [7-5], introduit dans la rainure inférieure. Pour un raccordement fixe, appuyez sur la détente, pour la libérer, appuyez sur le bouton d'arrêt.

⚠ ATTENTION

En cas d'utilisation de la scie en position inclinée, l'outil et la poignée du dispositif de serrage rapide peuvent s'accrocher.

► Après le serrage, la poignée du dispositif de serrage rapide doit être tournée à gauche vers le matériel, une collision sera ainsi évitée même en cas d'inclinaison maximale de 60°.

11 Entretien et maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez la machine avant de remplacer les accessoires de coupe.

Attention ! Les sections tranchantes de la scie peuvent provoquer de graves blessures !

Attention ! Les bords tranchants du guide-chaîne peuvent provoquer de graves blessures !

Portez des gants de protection !

Le pas des dents de la chaîne de la scie SSP 200 EB est de 3/8″ et l'épaisseur des éléments de la chaîne est de 1,3 mm. D'autres accessoires de coupe peuvent être utilisés après approbation expresse du fabricant. Le pas des dents de la chaîne doit être identique avec celui du pignon à chaîne et celui du galet du guide-chaîne.

L'accessoire de coupe complet est composé de :

a) pignon à chaîne [8-3]
b) guide de la chaîne [2-4]
c) la chaîne [2-3]

La durée de vie de l'accessoire de coupe dépend surtout du graissage et de la tension de la chaîne. C'est pour cette raison qu'il faut vérifier et régler la tension de la chaîne avant et pendant le travail.

11.1 Tension de la chaîne

Avec la protection du pignon à chaîne [2-1] légèrement détachée, tournez le galet tendeur [2-9] dans le sens de la flèche + jusqu'à ce que la partie inférieure de la chaîne adhère parfaitement au guide de la chaîne, voir fig. [10]. Ensuite serrez la protection du pignon à chaîne [2-1] en tournant le galet de serrage [2-2] dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez la bonne tension de la chaîne en tirant légèrement sur la partie inférieure de la chaîne, voir fig. [10]. Une fois relâchée, la chaîne doit retourner dans sa position initiale et s'allonger sur le guide.

Les chaînes qui ont été tendues « à chaud » au cours du travail doivent être relâchées après le travail. Lors du refroidissement une tension importante est produite suite à la contraction de la chaîne, ce qui pourrait endommager la machine !

11.2 Entretien de la chaîne

La chaîne doit être affûtée si les sciures sont trop fines, fig. [11].

11.3 Graissage de la chaîne

La capacité du réservoir d'huile est de 240 ml. Pour empêcher leur détérioration rapide, la chaîne et son guide doivent être graissés sans arrêt pendant l'utilisation de la machine. Le graissage est assuré par une pompe qui envoie une quantité suffisante d'huile dans la rainure de graissage du guide. Il est très important de vérifier le niveau d'huile et le fonctionnement du graissage de la chaîne avant chaque utilisation de la machine. Si le niveau d'huile [1-8] atteint sa limite inférieure, il faut ajouter de l'huile.

Recommandation :

Utilisez exclusivement l'huile Protool conçue pour le graissage des chaînes de scies. Il est interdit d'utiliser des huiles usagées et des huiles qui ne seraient pas prévues pour la lubrification de chaînes. Avant d'ouvrir le réservoir d'huile, nettoyez la zône du bouchon. Les sciures, la poussière et les copeaux entrés dans le réservoir peuvent boucher les conduits d'huile et causer un dysfonctionnement dans la lubrification de la chaîne ! Les huiles biodégradables pour chaînes ont, du fait de leur composition, une capacité de graissage réduite et peuvent boucher les conduites de graissage en cas d'inutilisation prolongée. Respectez les consignes du fabricant !

11.4 Entretien du guide de chaîne

Vous pouvez empêcher l'usure du guide d'un seul côté si vous retournez le guide après chaque affûtage de la chaîne. L'écrasement des surfaces extérieures (fig. [9b]) est une usure normale. Enlevez les arêtes à l'aide d'une lime fine et plate. Une usure des surfaces intérieures (fig. [9a]) est causée par un manque de graissage ou un graissage incorrect, ou bien par un mode de travail inapproprié. Le guide doit être remplacé !

Les éléments de la chaîne ne doivent en aucun cas toucher le fond de la rainure du guide. Si la chaîne touche le fond de la rainure, le guide est usé à tel point qu'il doit être remplacé. Les trous de graissage et la rainure du guide doivent toujours être propres.

11.5 Entretien du pignon à chaîne

La majorité des problèmes rencontrés avec la chaîne est provoquée par une mauvaise tension ou par le remplacement tardif du pignon à chaîne. Un pignon à chaîne usé peut très rapidement endommager une portion encore saine et un l'ensemble d'un accessoire de coupe très coûteux. Ne soyez pas avare quant il s'agit de remplacer le pignon à chaîne ! Il est conseillé de le remplacer lors du deuxième remplacement de la chaîne, voir plus tôt.

11.6 Remplacement de la chaîne et du guide

Mettez la machine dans sa position de base à 0° et enlevez la protection du pignon à chaîne [2-1] en tournant le galet de serrage [2-2] dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir Fig. [2]. Tirez la chaîne [2-3] par dessus le pignon [2-8] et enlevez-la avec le guide [2-4]. Installez la nouvelle chaîne [2-3] sur le (nouveau) guide de la chaîne [2-4] et insérez le tout dans la machine. Respectez la position correcte des dents de coupe dans le sens de rotation. Le sens de rotation est indiqué par une flèche sur le corps de la machine et sous la protection du pignon à chaîne se trouve un symbole qui indique l'installation correcte de la chaîne. Installez les éléments de guidage de la chaîne correctement dans les dents du pignon à chaîne [2-8] et tournez le galet tendeur [2-9] (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vu d'en haut, vous détendez la chaîne – l'axe bouge vers le haut, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vue d'en haut – l'axe bouge vers le bas) de façon à ce que l'ouverture sur le guide de la chaîne [2-5] monte sur l'axe tendeur [2-6]. Ensuite, placez la protection du pignon à chaîne [2-1] sur le boulon de fixation [2-7] et serrez en tournant le galet de serrage [2-2] dans le sens des aiguilles d'une montre. Avant de serrer fermement, tendez bien la chaîne. Vérifiez la bonne tension de la chaîne !

11.7 Remplacement du pignon à chaîne

Enlevez la chaîne avec le guide, voir ci-dessus. A l'aide d'un tournevis enlevez l'anneau de sûreté [8-1] de l'axe [8-4], enlevez la rondelle [8-2] et le pignon à chaîne [8-3]. Après avoir remplacé le pignon à chaîne, remettez la rondelle et l'anneau à leur place.

11.8 Graissage et nettoyage

Nous vous conseillons de nettoyer la machine régulièrement. Enlevez la poussière, les copeaux, la résine et les autres impuretés. Si vous utilisez des détergents contenant des solvants, vous pouvez endommager les surfaces vernies ou les parties en plastique. En cas d'utilisation de ces produits, nous vous conseillons de les essayer d'abord sur une petite partie du matériau peu visible. Lors de chaque affûtage ou remplacement d'une partie de l'accessoire de coupe, nettoyez l'intérieur du capot de la poussière et des copeaux, nettoyer la rainure de guidage, les ouvertures de graissage et le guide de la chaîne. N'utilisez pas vos doigts pour nettoyez le raccord d'aspiration rotatif ! Les trous de ventilation du capot de moteur ne doivent pas être bouchés !

11.9 Remplacement des balais de charbon

⚠ AVERTISSEMENT

Pour respecter la classe de protection de la scie, elle doit subir un contrôle de sécurité qui doit être réalisé par un organisme agréé. Avant d'intervenir sur la machine, débranchez-la toujours !

En ce qui concerne le remplacement des balais, du câble d'alimentation, etc., confiez votre machine à un centre agréé. La machine doit être confiée à un centre agréé en cas d'une chute, pour éviter les dangers de nature électrique ou mécanique.

Après environ 200 heures de service un contrôle des balais doit être effectué. Les balais sont accessibles après l'enlèvement du capot. Les balais doivent être remplacés s'ils font moins de 5 mm.

La machine dispose de balais auto-détachants qui assurent un détachage automatique dès qu'ils atteignent la longueur minimale. Utilisez exclusivement l'ensemble des balais d'origine !

12 Instructions de protection de l'environnement / Elimination de déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Ne pas jeter les appareils électroportatifs avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée.

13 Garantie

Nous accordons pour nos appareils une garantie pour tout défaut de matière et vice de fabrication conformément aux spécifications légales de chaque pays considéré, toutefois pour un minimum de 12 mois. A l'intérieur des états de l'Union Européenne, la durée de la garantie est de 24 mois (justificatif par la facture ou le bordereau de livraison).

Les dommages provenant en particulier de l'usure naturelle, d'une surcharge, d'une manipulation non conforme ou imputables à l'utilisateur ou à une utilisation contraire à la notice d'utilisation, ou connus au moment de l'achat, sont exclus de la garantie. Sont également exclus les dommages résultant de l'utilisation d'accessoires et de consommables (patins de ponçage par exemple) qui ne sont pas d'origine PROTOOL.

Les réclamations ne peuvent être reconnues que si l'appareil est renvoyé, sans être désassemblé, au fournisseur ou à un service après-vente PROTOOL agréé. Conservez bien la notice d'utilisation, les consignes de sécurité, la nomenclature des pièces de rechange et l'attestation d'achat. Pour le reste, les conditions de garantie en vigueur du fabricant sont applicables.

Remarque

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques mentionnées en raison de nos travaux continus de recherche et de développement.

14 Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés :

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 conformément aux termes des réglementations 98/37/CE (jusqu'au 28 décembre 2009), 2006/42/CE (à partir du 29 décembre 2009), 2004/108/CE, 2000/14/CE.

CE 09

Manfred Kirchner
Recherche et développement
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Service

Le service après vente est réalisé par les centres de service mentionnés dans le sommaire.

15.1 Dépannage

Panne	Cause	Solution
Il n'est pas possible de mettre la machine en route	Pas d'alimentation électrique	Vérifiez les fusibles et le cordon d'alimentation
	Brosses usées	Changez les brosses
	Interrupteur enrayé	Appuyez sur le bouton de déverrouillage
	Surcharge	Vérifiez les fusibles
La coupe n'est pas nette, la chaîne fuit sur le côté	Enfoncement trop loin dans l'entaille	Réduisez l'amplitude du mouvement
	Outil émoussé	Affûtez la chaîne ou remplacez-la
	La chaîne n'est pas affûtée correctement	Remplacez la chaîne
Un force importante est nécessaire pour déplacer la machine dans l'entaille :	La surface d'appui du chariot est encrassée	Nettoyez-la
	Outil émoussé	Affûtez la chaîne ou remplacez-la
	Qualité du bois différente	Ajustez l'ampleur du mouvement dans l'entaille
	Enfoncement trop loin dans l'entaille	Réduisez l'amplitude du mouvement
La chaîne n'est pas graissée :	Les conduits de graissage du guide sont bouchés	Nettoyez le guide
	Panne de la pompe d'alimentation en huile	Faites remplacer la pompe (par le service après-vente agréé)
	Réservoir d'huile vide	Remplissez le réservoir
	Conduits d'huile bouchés à l'intérieur de la machine ou huile biodégradables solidifiée	Faites nettoyer la machine (par le service après-vente agréé)

(E)

Sierra de cadena de carpintería SSP 200 EB

Índice de contenidos

1 Datos técnicos 50
2 Símbolos 51
3 Elementos de control 51
4 Aplicaciones 51
4.1 Descripción 51
4.2 Propiedades de la herramienta 52
5 Instrucciones de seguridad 52
5.1 Instrucciones de seguridad generales 52
5.2 Advertencias de seguridad para la sierra de cadena de carpintería SSP 200 EB 52
5.3 Otros riesgos de seguridad 56
5.4 Información sobre ruidos y vibraciones 57
6 Transporte y entrega 57
6.1 Almacenaje 57
7 Configuración 57
7.1 Abatimiento longitudinal de la hoja de la cadena 57
7.2 Configuración del ángulo de corte .. 58
7.3 Electrónica del motor 58
8 Puesta en funcionamiento 58
8.1 Montaje de la cadena 58
8.2 Llenado del depósito de aceite 59
8.3 Conexión a la red eléctrica 59
9 Funcionamiento 59
9.1 Encendido y apagado 59
9.2 Regulación de la lubricación de la cadena y de la hoja de guía 59
9.3 Indicador de corte 60
9.4 Regla de guía 60
9.5 Extractor 60
10 Uso de accesorios 60
10.1 Sistema de guía PROTOOL 60
10.2 Montaje de la hoja de guía (GRP 800/1400/3000-2) 60
10.3 Montaje del conductor de ángulos (GRP-AG-2) 60
10.4 Montaje de las uniones (CN-GRP) .. 60
10.5 Montaje de la sujeción rápida (GRP-Rapid/L) 61
11 Mantenimiento y cuidado 61
11.1 Tensado de la cadena 61
11.2 Mantenimiento y afilado de la cadena 61
11.3 Lubricado de la cadena 61
11.4 Mantenimiento de la hoja de guía de la cadena 62
11.5 Mantenimiento de las cadenillas ... 62
11.6 Cambio de la cadena y de la hoja de guía de la cadena 62
11.7 Cambio de las cadenillas 62
11.8 Lubricado y limpieza 63
11.9 Sustitución de las escobillas de carbono 63
12 Protección del medio ambiente/ Eliminación 63
13 Garantía 63
14 Declaracion de conformidad 64
15 Servicio técnico 64
15.1 Resolución de averías 64

1 Datos técnicos

Tensión	230 V ~
Frecuencia de red	50/60 Hz
Alimentación nominal	1.600 W
Cable de alimentación	H07RN-F
Interruptor de circuito protección de corriente	15 – 16 A
Preselección del nº de vueltas	•
Electrónica constante	•
Freno eléctrico de seguridad	•
Limitación de corriente de arranque	•
Velocidad de la cadena durante el ajuste gradual de la electrónica:	2.200 – 4.600 min^{-1}
Velocidad máxima de cadena	10,6 m/s
Abatimiento de la hoja de la cadena	0° – 60°
Peso (incluyendo las herramientas)	6,5 kg
Profundidad de corte [hoja de guía 8” (20 cm)]	
a 0°	200 mm
a 15°	190 mm
a 30°	170 mm
a 45°	140 mm
a 60°	100 mm
Nivel de protección	II / ⧈
Lubricación automática de la hoja guía	•
Capacidad del depósito de aceite	~ 240 ml

2 Símbolos

Aislamiento doble

Aviso ante un peligro general

Peligro de electrocución

¡Use gafas protectoras!

¡Utilice protección de oídos!

¡Utilice mascarilla contra el polvo!

¡Use guantes protectores!

¡No lo exponga a la lluvia!

Desconecte inmediatamente el cable de la red eléctrica si muestra daños o se ha cortado

Lea la instrucción/indicaciones de seguridad

Valor de salida acústica

No pertenece a los residuos comunales

► Indicación, consejo

3 Elementos de control

[1-1] Botón de desbloqueo
[1-2] Botón de encendido/apagado
[1-3] Regla de guía
[1-4] Cubierta de la hoja de guía
[1-5] Tuerca de sujeción manual
[1-6] Carro de guía
[1-7] Mango adicional delantero
[1-8] Indicador de aceite
[1-9] Tapa del depósito de aceite
[1-10] Adaptador de aspiración giratorio
[1-11] Rueda de ajuste de la cadena
[1-12] Rueda de dosificación de aceite
[1-13] Manecilla de sujeción para el retén del brazo flexor
[1-14] Preselección de revoluciones
[1-15] Mango adicional trasero
[1-16] Tope paralelo
[2-1] Cubierta de las cadenas
[2-2] Rueda de sujeción
[2-3] Cadena
[2-4] Hoja de guía
[2-5] Orificio del perno de sujeción
[2-6] Perno de sujeción
[2-7] Tornillo de sujeción
[2-8] Cadenilla
[2-9] Rueda de ajuste de la cadena
[3-1] Manecilla de sujeción para el retén del brazo flexor
[4-1] Indicador de corte para 0º
[4-2] Tuerca manual para la fijación de ángulo
[4-3] Escala
[4-4] Indicador de corte para 45°
[4-5] Indicador de corte para 60º
[4-6] Indicador de corte del fragmento para 0°
[5-1] Indicador del nivel de aceite
[5-2] Rueda de dosificación de aceite
[6-1] Tornillos de distanciación
[7-1] Hoja guía
[7-2] Agarradera
[7-3] Conductor de ángulo regulable
[7-4] Resorte de unión
[7-5] Ajustador rápido
[8-1] Anillo de fijación
[8-2] Arandela
[8-3] Cadenilla
[8-4] Cabezal

Los accesorios mostrados o descritos no tienen por qué formar parte de la entrega.

4 Aplicaciones

4.1 Descripción

La sierra de cadena de carpintería SSP 200 EB ha sido desarrollada para usos polivalentes en trabajos de carpintería. Es posible realizar con la máquina cortes rectangulares y cortes angulares regulables de una profundidad de hasta 200 mm. Los diferentes tipos de cadenas le permiten seleccionar la máquina adecuada para cada fin. Es posible configurar el ángulo de corte hasta un valor de 60° de manera rápida y precisa con ayuda de dos segmentos abatibles y una escala de buena lectura. La máquina está dotada de una regla de guía desencajable que se puede acoplar a ambos lados del carro de guía, lo cual asegura un corte preciso y recto. La hoja de la cadena puede abatirse rápidamente hacia atrás con una inclinación de 10°. La tensión de la cadena se puede ajustar cómodamente sin

la máquina con la rueda de tensión, fácilmente accesible desde arriba en el mango principal. Un orificio adecuadamente moldeado para la salida de serraduras garantiza la extracción de la máquina con toda seguridad y, en caso necesario, el uso del alargador de aspiración. Durante el corte, la cadena está lubricada de manera óptima mediante la bomba dosificadora de aceite. Tras encender la máquina, el motor se pone en marcha al máximo número de revoluciones con ayuda de la unidad electrónica de control. Los componentes electrónicos protegen el motor de diferentes modos. Si se superase el esfuerzo de potencia del motor, lo apagan automáticamente; cuando se produce una sobrecarga de larga duración, activan el régimen de enfriamiento, es decir, la máquina funciona con menos revoluciones para enfriarse y, cuando se enfría, vuelve al régimen de trabajo normal. Tras apagar la máquina, se activa un freno eléctrico que reduce significativamente el tiempo de interrupción del funcionamiento de la máquina. En función del modo de utilizado, se puede determinar este tiempo de interrupción del funcionamiento.

4.2 Propiedades de la herramienta

La sierra de cadena de carpintería SSP 200 EB ha sido diseñada para realizar cortes transversales y longitudinales cortos en maderas macizas y materiales similares. La máquina la acciona una persona que la sostiene y la maneja con ayuda de los mangos incluidos; la posición básica de sujeción se realiza con el mango adicional delantero y el mango principal. La sujeción desde atrás con el mango tan sólo debe realizarse cuando no haya riesgos de que se desplace hacia atrás. Cualquier otro uso se considerará un uso no adecuado para esta máquina. ¡La máquina no está diseñada para la tala de árboles o arbustos! El fabricante de la máquina no responde ante cualquier daño provocado por un uso indebido. El usuario será el único responsable de tales riesgos de utilización. La preservación de las condiciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación establecidas por el fabricante también forman parte de los usos designados. Los menores de 16 años no deben manipular esta máquina.

5 Instrucciones de seguridad

⚠ PELIGRO

Es necesario, sin excepción alguna, respetar todas las disposiciones legales en el ámbito de la seguridad laboral y las instrucciones indicadas en el capítulo Instrucciones de seguridad, así como aquellos otros principios de salud y trabajo generalmente aplicables. El fabricante no se hace responsable de ningún daño provocado por la realización de cambios no autorizados en la máquina.

5.1 Instrucciones de seguridad generales

- Antes de utilizar la máquina, lea completa y atentamente las instrucciones de seguridad incluidas y el presente manual de usuario.
- Guarde toda la documentación incluida y, entregue la máquina a otra persona, hágalo siempre con dicha documentación.

5.2 Advertencias de seguridad para la sierra de cadena de carpintería SSP 200 EB

- **Cuando la sierra esté en funcionamiento, mantenga todas las partes del cuerpo fuera de la trayectoria de corte de la sierra. Antes de accionar la sierra de cadena, asegúrese de que la cadena no esté en contacto con nada.** Cuando las sierras de cadena están en funcionamiento, un leve descuido puede provocar que la cadena de la sierra enganche su ropa o su cuerpo.
- **Agarre siempre la sierra con ambas manos.** Coloque la mano izquierda en el mango adicional delantero y la derecha en el mango principal. Si coge la sierra con las manos colocadas al revés corre un mayor riesgo de sufrir daños durante la manipulación, por lo que deberá evitar dicha operación.
- **Utilice gafas de seguridad y protectores de oídos.** Se recomienda asimismo el uso de prendas de protección para la cabeza, las manos, las piernas y los pies. El uso de las prendas de protección disminuye la posibilidad de que se produzcan daños personales por piezas

que salgan despedidas o por el contacto accidental con la cadena de la sierra.

- **No utilice la sierra de cadena para trabajar en árboles.** Cuando se realizan tareas con la sierra de cadena encima de los árboles, pueden producirse daños personales. La máquina no está pensada para dicha utilización.
- **Póngase siempre en una postura adecuada y trabaje sólo con la sierra de cadena cuando se encuentre en una superficie firme, segura y recta.** Las superficies resbaladizas o inestables, como por ejemplo escaleras, pueden provocar una pérdida de equilibrio o de control sobre la sierra de cadena.
- **Mantenga la sierra de cadena con la hoja de la cadena alejada del cuerpo y con la cubierta de protección puesta.**
- **Respete las instrucciones de lubricado, tensión de la cadena y cambio de accesorios.** Una tensión o un lubricado incorrecto puede provocar la rotura de la cadena o aumentar la posibilidad de que se desplace hacia atrás.
- **Mantenga los mangos secos, limpios y carentes de aceite y lubricante.** Los mandos grasientos o aceitosos son resbaladizos y pueden provocar la pérdida de control.
- **Corte únicamente madera. No utilice la sierra de cadena para usos distintos a los indicados. Por ejemplo: no utilice la sierra de cadena para cortar plástico, materiales de mampostería u otros materiales distintos a los materiales de construcción de madera.** La utilización de la sierra de cadena de un modo diferente al indicado puede generar situaciones de riesgo.
- Le recomendamos que utilice un dispositivo de corriente residual con una corriente de activación de 30 mA o inferior.

Causas del desplazamiento hacia atrás y modos de evitarlo:

El desplazamiento hacia atrás puede producirse cuando la cabeza o la punta de la hoja de guía tocan un objeto, o cuando se atraviesa la madera y se engancha la cadena de la sierra durante el corte. En algunos casos, el contacto con la punta puede causar una reacción hacia atrás imprevista, el desplazamiento de la hoja guía hacia arriba o hacia atrás, en la dirección del usuario. Si la cadena de la sierra se engancha a lo largo de la punta de la hoja de guía, esta puede desplazarse rápidamente hacia atrás en la dirección del usuario. Todas estas reacciones pueden hacer que pierda el control de la sierra, lo que puede conllevar graves daños personales. No se limite exclusivamente a los dispositivos de seguridad incluidos en la sierra. Como usuario de una sierra de cadena debe adoptar medidas adicionales para realizar sus trabajos de corte sin que ello conlleve riesgos de accidente o daños. El desplazamiento hacia atrás se produce por una utilización inadecuada de la máquina o por unos procesos o condiciones de trabajo inapropiadas y puede evitarse respetando adecuadamente las siguientes precauciones:

- **Sujete firmemente la herramienta poniendo el pulgar y los dedos en torno a los mangos de la sierra de cadena, con ambas manos en ella, y coloque su cuerpo y brazos de tal modo que pueda resistir la fuerza del desplazamiento hacia atrás.** El usuario puede controlar la fuerza del desplazamiento hacia atrás si respeta adecuadamente las recomendaciones de seguridad.
- **No supere la altura de los hombros.** Esto contribuye a evitar el contacto accidental con la punta de la sierra y le permite controlar mejor la sierra de cadena en situaciones imprevistas.
- **Utilice únicamente las hojas y cadenas de repuesto indicadas por el fabricante.** Si utiliza hojas o cadenas de repuesto incorrectas puede provocarse la rotura de la cadena o el desplazamiento hacia atrás.
- **Respete las instrucciones del fabricante sobre el afilado y el mantenimiento de la cadena de la sierra.** Si baja el nivel de lubricado, podrá producirse un mayor desplazamiento hacia atrás.
- Si la cadena se enrolla o se tuerce en el corte, los dientes de la parte trasera de la cadena pueden chocar desde arriba contra la superficie de la madera, la cadena puede saltar y la sierra se desplazaría hacia atrás en la dirección del usuario.

- Si la cadena se queda atascada o, por cualquier motivo, es necesario interrumpir el corte, suelte el botón de control y sujete la sierra contra el material en el lugar donde estaba, hasta que el corte se detenga completamente. Nunca intente levantar la sierra del corte o echarla hacia atrás cuando la cadena esté en movimiento; en estos casos, podría desplazarse hacia atrás. Busque la causa del atascamiento de la cadena y el modo de evitar el problema.
- Si acciona de nuevo la sierra con la cadena en la pieza, centre la cadena en la ranura y asegúrese de que los dientes no golpean el material. Si la cadena se atasca, cuando se acciona de nuevo, la sierra puede desplazarse hacia arriba con respecto a la pieza o hacia atrás.
- Si corta grandes chapas, fíjelas adecuadamente para evitar que la cadena se enganche o que la sierra se desplace hacia atrás. Las chapas grandes suelen moverse por su propio peso. Bajo la chapa, debe haber un soporte a los lados del corte y de los bordes.
- No utilice cadenas desafiladas o dañadas. Las cadenas desafiladas o incorrectamente colocadas provocan un desgaste excesivo, lo que puede conducir a la destrucción del equipo y a posibles daños relacionados.
- Antes de comenzar a cortar, las palancas de configuración de fijación y inclinación de la hoja guía deben estar adecuadamente apretadas. Si se varía la configuración de la posición de la hoja de guía durante el corte, la máquina podría atascarse o desplazarse hacia atrás.
- En principio, no corte "dentro de los materiales". Esto se evita mediante la configuración de la hoja de protección. No se puede adaptar la hoja de protección.
- **Preste atención para que sus manos permanezcan a una distancia segura del lugar del corte y de la cadena. La otra mano debe colocarla en el mango incluido.** Si sujeta la sierra con ambas manos, evitará que sufran cortes.
- **No toque debajo del material que esté cortando.** La hoja de protección no puede protegerle completamente frente al contacto con la cadena bajo la pieza cortada.
- **Nunca sujete la pieza que corte con las manos o sobre las rodillas. Coloque la pieza sobre una base firme.** Es importante que la pieza cortada esté debidamente fijada y que se reduzcan lo máximo posible los riesgos de contacto con alguna parte del cuerpo, el atascamiento de la cadena o la pérdida de control de la máquina.
- **En caso de que, durante el funcionamiento, la cadena entre en contacto con un conductor eléctrico bajo la superficie o con el conducto de la sierra, sujete la máquina por la parte del agarre de materiales aislantes.** El contacto con un conductor "vivo" puede provocar que las partes de metal de la herramienta también se vuelvan "vivas" y dañen al usuario a causa de la electricidad.
- **Si realiza un corte longitudinal, utilice siempre la hoja de guía, la regla de guía o el tope paralelo.** Así mejorará la precisión del corte y se reducirán las posibilidades de que se atasque peligrosamente el corte.
- **Utilice siempre la hoja guía, la cadena y las cadenillas recomendadas por el fabricante.** Siempre debe fijar adecuadamente la hoja.
- **Compruebe la integridad de la cubierta original de las cadenillas.** No debe emplearse la cubierta original cuando esté dañada o incompleta y no se deben emplear otras piezas para completarla, por ejemplo tuercas. El sistema de sujeción fue diseñado específicamente para su sierra con vistas a conseguir un funcionamiento óptimo y un trabajo seguro.
- Antes de colocar la sierra en la mesa o en la superficie de trabajo, compruebe siempre que la cadena no esté en movimiento y si la sierra se encuentra fijada a la hoja de protección. El funcionamiento de la cadena desprotegida causa un movimiento hacia atrás y provoca el corte de todo lo que encuentre en su camino. Tenga en cuenta el tiempo que tarda la cadena en pararse tras pulsar el botón. Se recomienda dejar la sierra en una superficie plana en la caja de guía.

- La hoja de protección forma parte de la máquina; por eso, está prohibido repararla, acortarla o desmontarla. Tenga cuidado de que la hoja de guía esté nivelada, que la cadena esté debidamente tensada y no toque la hoja de protección. La distancia mínima entre la cadena y la hoja de protección es de 5 mm; cuando se retira la cadena, es necesario cambiarla por otra nueva.
- Para que la hoja de protección funcione adecuadamente, debe colocarse en la ranura de corte. La hoja de protección no impide el desplazamiento hacia atrás cuando los cortes son cortos.
- No trabaje con la sierra cuando la hoja de protección se haya curvado.
- **No se puede adaptar o arreglar la hoja de protección.**
- Es importante tensar adecuadamente la cadena. Compruebe la tensión de la cadena antes de iniciar el trabajo y, después, regularmente durante el mismo. El ajuste del corte debe escogerse de modo que no provoque el detenimiento de la cadena.
- No deben utilizarse cadenas cuyos dientes de corte tengan un ángulo de corte previsto únicamente para máquinas estacionarias.
- No cambie a la fuerza durante el corte la dirección de corte seleccionada.
- No se deben eliminar las cubiertas y los dispositivos de protección y no se debe impedir su correcto funcionamiento.
- Antes de iniciar el trabajo, controle el estado del aceite lubricante y compruebe que el lubricado es correcto.
- No corte piezas que sean demasiado grandes o demasiado pequeñas para la máquina.
- No descienda bruscamente la máquina en funcionamiento en una superficie completamente cerrada. ¡Hay peligro de accidente por el desplazamiento hacia atrás de la máquina!
- Durante el funcionamiento de la máquina en un espacio cerrado, asegúrese de que haya suficiente ventilación o utilice un extractor. Evite cortar materiales perjudiciales para la salud, como por ejemplo el asbesto.
- Quite del material que va a cortar todas las materias extrañas, especialmente de metal, que dañan la máquina y pueden provocar otros daños.
- ¡Preste atención a la salida de serraduras! En caso de que el orificio de salida de las serraduras quede atascado, debe apagar la máquina y extraer la clavija de alimentación eléctrica del enchufe. Sólo cuando la cadena se haya parado podrá quitar la tapa protectora y limpiar el orificio atascado. No toque nunca el orificio de salida de aserraduras si la máquina no está completamente parada.
- Encienda la máquina sólo cuando esté ajustada sobre el trozo a cortar. Empiece con el corte cuando la máquina alcance el número máximo de revoluciones.
- Retire la máquina del trozo cortado sólo cuando la cadena esté parada.
- Mantenga ordenado su lugar de trabajo. El desorden en el lugar de trabajo puede provocar accidentes laborales.
- Preste atención a la influencia del entorno. No deje la máquina bajo la lluvia y no la utilice en un entorno húmedo o mojado. Asegúrese de que haya buena iluminación en el lugar de trabajo y no utilice la máquina cerca de líquidos o gases inflamables, no permita que la máquina recaliente el medio donde pueda provocar daños y mantenga la máquina limpia.
- Controle regularmente el cable de alimentación y haga que lo cambien en caso de deterioro en un servicio técnico especializado. No utilice el cable de alimentación para transportar la máquina o para extraer las clavijas del enchufe. Proteja el cable de temperaturas altas, aceite y pasos sobre bordes afilados.
- Mantenga cuidadosamente la máquina. Para trabajar mejor y con mayor seguridad, debe mantener la máquina limpia y afilada. No debe utilizar máquinas defectuosas, desafiladas o de medidas inadecuadas. Preste atención a las instrucciones de mantenimiento y cambio de la máquina.
- Cuando no utilice la máquina, o bien durante la reparación o cambio de la misma, extraiga las clavijas del cable de alimentación del enchufe.

- Antes de encender la máquina compruebe que la hoja esté firmemente instalada y la cadena debidamente apagada.
- Evite un encendido accidental de la máquina. No transporte la máquina conectada a la red eléctrica con el dedo en el botón de encendido. Aparte de eso, asegúrese de que el botón de encendido esté apagado antes de introducir las clavijas en el enchufe. No transporte nunca la máquina con la cadena en marcha.
- Evite que el botón se quede atascado en la posición de encendido.
- Mantenga los mangos y asas limpios y carentes de aceite, grasa, resinas y similares.
- Al aire libre, utilice siempre únicamente los cables de alargamiento y sustitúyalos inmediatamente en caso de deterioro. Controle regularmente el cable de alargamiento y reemplácelo inmediatamente en caso de deterioro.
- Tenga cuidado. Preste atención a lo que hace. Inicie el trabajo con tranquilidad y sensatez. No utilice la máquina si no está completamente concentrado.
- Durante el trabajo, mantenga una postura del cuerpo normal para el trabajo. Adopte una postura de trabajo firme y mantenga en todo momento el equilibrio del cuerpo.
- Antes de cada utilización debe controlar todas las cubiertas y dispositivos de protección, así como las piezas móviles. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y deben cumplirse todas las condiciones que aseguren el correcto funcionamiento de la máquina. Los dispositivos y las cubiertas de protección deteriorados deben ser reparados por un profesional o reemplazados por el servicio técnico autorizado. Los interruptores deteriorados deben ser reemplazados por el servicio técnico especializado. No utilice la máquina si no puede encender y apagar el interruptor.
- Coloque el conducto móvil de tal modo que no pueda atraparlo la máquina y que no represente ningún otro riesgo, por ejemplo de enganche.
- Cuando no utilice la máquina, deje siempre la cubierta de protección puesta sobre la cadena; esto se aplica asimismo cuando la transporte.
- Tras finalizar el corte y apagar la máquina, mantenga la misma en posición de trabajo hasta que se detenga completamente.
- Le recomendamos que coloque la máquina en el la caja de guía. De esta manera, evitará el posible deterioro de la cadena y de la hoja guía de la cadena.
- Durante el trabajo con la máquina no debe encontrarse en el espacio de trabajo ninguna persona, especialmente niños. Igualmente, se prohíbe que estas personas no autorizadas toquen la máquina y su alimentación eléctrica.
- Cuando no vaya a utilizar la máquina, guárdela en un lugar seguro, seco y bajo llave, fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- No utilice la máquina para fines a los que no está destinada. Está prohibida la utilización de la máquina como sierra estacionaria.
- Utilice una vestimenta de trabajo adecuada y ajustada. Se recomiendan prendas contra cortes. No se ponga joyas, pulseras, relojes y similares, que pudieran engancharse en las piezas en movimiento. Cuando se trabaje al aire libre, le recomendamos que lleve guantes de goma y botas de trabajo con suela no resbaladiza. Si tiene el pelo largo, recójaselo con una redecilla.
- Utilice sólo aquellos accesorios o accesorios especiales que ofrece el fabricante para cada máquina en concreto.
- Las reparaciones deben ser realizadas sólo en un servicio técnico autorizado por operarios cualificados y utilizando recambios originales. La garantía no cubre aquellos daños causados por la utilización de piezas inadecuadas.

5.3 Otros riesgos de seguridad

Incluso si se utiliza la máquina del modo indicado y se respetan todas las normas oportunas de seguridad, pueden surgir los siguientes riesgos de seguridad residuales por causas de la composición de la construcción de la máquina y su utilización:

- Lesión producida por un diente cortante durante el cambio de la cadena.
- Lesión producida por el contacto con la cadena en la zona de corte.

- Enganche de la vestimenta en la cadena en marcha.
- Lesión por fragmentos cortados o partes de la máquina que salgan despedidos.
- Peligro causado por la conducción de alimentación variable.
- Golpe de retorno producido por un atascamiento de la cadena o por la punta de la hoja.
- Concentración de polvo de madera, resultante del trabajo en espacios insuficientemente ventilados, y perjudicial para la salud.
- Lesión por contacto con las partes que se encuentran bajo tensión eléctrica durante el desmontaje de la máquina o de sus partes sin desenchufar anteriormente los enchufes de alimentación variable.
- Daños al oído durante trabajos de larga duración sin protectores auditivos.

5.4 Información sobre ruidos y vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 60 745.

El nivel de ruido de la máquina es de normalmente:
nivel presión acústica 92 dB (A);
nivel de potencia de sonido 103 dB (A).

Valor acústico de salida medido de conformidad con la directiva establecida 2000/14/CE, anexo VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
La medida fue realizada por un individuo notificado Nº ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praga 71.

Inexactitud de medición K = 3 dB (A).

⚠ CUIDADO

El ruido durante el trabajo podría perjudicar el oído.

► ¡Apliquen los medios para la protección de oído!

La vibración en la mano del usario es normalmente 3,4 m/s^2.

Inexactitud de medición K = 1,5 m/s^2.

6 Transporte y entrega

La sierra de cadena SSP 200 EB se entrega probada, en perfecto estado y embalada en un envase Systainer de plástico. El depósito de aceite de la máquina SSP 200 EB no está lleno de aceite. Tras la entrega de la máquina, sáquela inmediatamente de la caja y controle que no haya sufrido daños durante el transporte. Informe inmediatamente al transportista acerca de los daños causados durante el transporte.

6.1 Almacenaje

Puede almacenar la máquina con embalaje en un almacén seco, sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de los –5 °C. La máquina sin embalaje se podrá almacenar únicamente en un almacén seco y cerrado donde la temperatura no descienda por debajo de los +5 °C y donde no se produzcan cambios repentinos de temperatura.

7 Configuración

⚠ CUIDADO

Todas las operaciones de ajuste y configuración deben realizarse antes de encender la máquina.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de accidentes con la corriente eléctrica.

Antes de realizar cualquier manipulación de la herramienta, desenchúfela de la fuente de alimentación.

¡Utilice guantes de protección!

7.1 Abatimiento longitudinal de la hoja de la cadena

Es posible abatir longitudinalmente hacia atrás con un ángulo de 10° la hoja de la cadena, incluido el listón de protección. Esta configuración se utiliza normalmente cuando se cortan al mismo tiempo varias capas situadas unas sobre otras. De esta manera, se evitan empujones de la máquina y que el corte no salga recto.

- Afloje hacia arriba la manecilla [3-1] (fig. [3a]).

- Agarrando el mango, incline la hoja de la cadena hacia atrás y asegure de nuevo la manecilla [3-1] hacia abajo (fig. [3b]).

7.2 Configuración del ángulo de corte

⚠ ADVERTENCIA

En el corte oblicuo, la profundidad máxima del corte está limitada.

Afloje a mano los tornillos [4-2] en ambos lados. Con la escala [4-3], fije el ángulo de corte en el valor deseado (la escala de ángulos está dividida en niveles de 1°). Apriete de nuevo a mano los tornillos [4-2].

7.3 Electrónica del motor

Limitación de corriente de arranque

La unidad electrónica de impulso continuo garantiza el impulso de la máquina sin que se desplace hacia atrás. Debido a la fuente de impulso limitada, la máquina funciona sólo con 16 A.

Disminución de revoluciones en vacío

La unidad electrónica disminuye el número de revoluciones de la máquina cuando funciona en vacío; de este modo, se reduce el ruido y el uso del motor y de la transmisión.

Electrónica constante

La electrónica constante mantiene el número de revoluciones durante el funcionamiento en vacío y con carga, al mismo valor; esto garantiza un adecuado desplazamiento durante el trabajo y un corte de calidad.

Protección electrónica durante una sobrecarga

Cuando se produce una sobrecarga extrema, la protección electrónica de la máquina evita que el motor se dañe. En tales casos, mantiene el estado del motor y sólo lo enciende cuando se alivie la carga y se pulse de nuevo el botón de encendido.

Protección térmica durante una sobrecarga

Para proteger la máquina durante un sobrecalentamiento por una carga extrema y duradera, la unidad electrónica de seguridad del motor conmuta el motor para hacer frente a las temperaturas críticas al régimen de refrigeración. No se puede cargar la máquina cuando funciona con revoluciones reducidas. Tras el enfriamiento al cabo de unos 3 – 5 min., la máquina estará de nuevo lista para funcionar con carga plena. Cuando las máquinas se recalientan por el funcionamiento, se activa la protección térmica en el momento adecuado.

Preselección del n° de revoluciones

Con el regulador de revoluciones [1-14], se puede regular de manera precisa el número de revoluciones:

Nivel 1: 2.200 min^{-1} Nivel 4: 3.600 min^{-1}
Nivel 2: 2.600 min^{-1} Nivel 5: 4.100 min^{-1}
Nivel 3: 3.200 min^{-1} Nivel 6: 4.600 min^{-1}

8 Puesta en funcionamiento

8.1 Montaje de la cadena

⚠ ADVERTENCIA

Preste atención principalmente a que la cadena esté en la posición adecuada. Los dientes de corte deben estar en una posición de dirección que coincida con la dirección de giro de la cadena, es decir, de conformidad con la marca colocada en la superficie de la sierra.

En el momento de la entrega de la máquina SSP 200 EB, la cadena no está instalada en la hoja de guía. Desmonte la cubierta de la cadena [2-1] girando la rueda de sujeción [2-2] en el sentido contrario de las agujas del reloj; consulte la fig. [2]. Coloque la nueva cadena [2-3] en la hoja de guía de la cadena [2-4] e introdúzcala en la máquina. Mantenga la posición correcta de los dientes de corte de acuerdo con el sentido de rotación. El sentido de rotación está marcado con una flecha en la superficie de la máquina y bajo la cubierta de la cadena hay una marca que indica dónde debe instalarse la cadena. Fije los elementos conductores en la cadena [2-8] y con la ruedecilla de tensión [2-9] gire (afloje girando en el sentido de las agujas del reloj según se ve desde arriba y el perno se mueve hacia arriba, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj según se ve desde arriba, el perno se mueve hacia abajo), de modo que el orificio de la hoja de guía de la cadena

[2-5] coincida en el perno de tensión [2-6]. Después, coloque la cubierta de las cadenas [2-1] en el tornillo de sujeción [2-7] y gire y apriete la ruedecilla de sujeción [2-2] en el sentido de las agujas del reloj. Antes del ajuste firme y adecuado, tense la cadena del modo indicado en el punto 11.1.

8.2 Llenado del depósito de aceite

En el momento de la entrega de la máquina SSP 200 EB, el depósito de aceite lubricador de la cadena está vacío. Antes de poner en marcha la máquina, debe llenar el depósito con aceite para la cadena para evitar que se produzca la inutilización de la bomba dosificadora de aceite. El funcionamiento de la máquina con el depósito de aceite inadecuadamente llenado, o con un sistema de lubricado que no funcione, ¡provoca la destrucción de la bomba dosificadora de aceite e incluso de toda la sierra!

La tapa del depósito de aceite [1-9] tiene un orificio con una válvula de aspiración de una sola dirección para equilibrar la presión de aire. Cuando no trabaje en una posición horizontal, es posible que la cadena no se lubrique adecuadamente. La entrada del orificio del depósito de aceite se encuentra en la parte trasera inferior; cuando se gira la máquina, la bomba no puede dosificar el aceite. La cantidad de aceite en el depósito se puede comprobar observando el indicador de nivel de aceite [1-8].

8.3 Conexión a la red eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

Se pueden producir daños cuando se utiliza la herramienta con una conexión inapropiada a la red.

La sierra de cadena SSP 200 EB debe conectarse únicamente a una red monofásica con una tensión alterna de 230 V/50–60 Hz. La máquina tiene protecciones de clase II de prevención de daños a la red eléctrica de conformidad con la norma EN 60 745-1 y posee un supresor de interferencias de radio conforme con la norma EN 55 014.

Antes de poner la máquina en funcionamiento, asegúrese de que la tensión en el enchufe coincide con los datos de tensión indicados en la etiqueta de la máquina.

En función de las necesidades, se puede alargar el cable de alimentación de la siguiente manera:

- longitud de 20 m, diámetro de los cables conductores $3 \times 1{,}5$ mm^2
- longitud de 50 m, diámetro de los cables conductores $3 \times 2{,}5$ mm^2

Utilice únicamente cables de alargamiento destinados al uso exterior y que estén debidamente indicados.

9 Funcionamiento

9.1 Encendido y apagado

Antes de encender la máquina apriete todas las tuercas de sujeción y fijación. Agarre la máquina con ambas manos y colóquela en la pieza que piensa cortar, de manera que la cadena quede libre y tras el encendido no esté todavía cortando.

Encendido

En la superficie del mango, pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo [1-1] y, posteriormente, el botón de conexión [1-2] del motor.

Apagado

Suelte el botón de conexión del motor [1-2]. El botón de desbloqueo [1-1] vuelve a la posición inicial y evita un posterior encendido involuntario. Tras apagar la máquina, se activa simultáneamente un freno que reduce significativamente el tiempo de interrupción del funcionamiento de la cadena.

Retire la máquina del trozo cortado sólo cuando la cadena esté completamente parada.

9.2 Regulación de la lubricación de la cadena y de la hoja de guía

La cantidad de aceite de lubricación se puede regular con la rueda de dosificación [5-2]. Moviendo la rueda de dosificación [5-2], se puede seleccionar según las indicaciones la posición 0, 1, 2 y MAX según las marcas [5-1]. **La Posición 0** garantiza la cantidad mínima de lubricante para un corte limpio; **no obstante, no se puede utilizar continuamente** y tras un corte de este tipo se debe lubricar la cadena y la hoja guía con una mayor cantidad. Para un funcionamiento a más largo plazo, lo mejor es seleccionar el nivel 2 y MAX.

9.3 Indicador de corte

Durante el corte **sin hoja de guía** – para el ajuste del nivel de corte interior, utilice todos los indicadores de corte del carro de guía:
- para cortes rectangulares, indicador 0° [4-1]
- para cortes transversales:
  - indicador 45° [4-4]
  - indicador 60° [4-5]

Para ajustar el nivel de corte exterior de la cadena, utilice el indicador de corte en el fragmento [4-6].

Durante el corte **con la hoja de guía** (GRP 800/1400/3000-2; fig. [8]) – para el ajuste del nivel de corte interior, utilice **únicamente el indicador de corte 0°** [4-1].

9.4 Regla de guía

Introduzca la regla guía [1-3] en la ranura del carro de guía [1-6] y apriete manualmente los tornillos [1-5]. La regla de guía permite realizar cortes paralelos a lo largo de unos bordes paralelos.

9.5 Extractor

⚠ CUIDADO

El polvo respirado puede obstruir las vías respiratorias.

► Cuando realice trabajos con mucho polvo, póngase una mascarilla de respiración y mantenga la máquina conectada al módulo de aspiración.

Para la aspiración de astillas o polvo, puede conectar el adaptador de aspiración de rosca [1-10] al orificio para utilizar un aspirador habitual.

10 Uso de accesorios

En la parte inferior del carro de guía, la máquina tiene una ranura longitudinal para la utilización en la hoja de guía. Permite añadir de manera sencilla y precisa complementos de mayor tamaño.

10.1 Sistema de guía PROTOOL

Para conseguir una manipulación sencilla y segura, durante el corte, de piezas mayores, así como para un corte más preciso según un determinado ángulo, le recomendamos emplear el sistema de guía GRP 800/1400/3000-2.

Éste permite la realización de cortes limpios, pues la máquina va de manera precisa por los trazos marcados. La oxidación electrolítica dura de la hoja de guía permite adelantar más fácilmente la máquina y, por consiguiente, disminuye la fuerza de empuje necesaria para lograr un mejor proceso de trabajo. Los juegos laterales del carro de la sierra se pueden ajustar con los tornillos de distanciamiento del mango adicional [6-1].

10.2 Montaje de la hoja de guía (GRP 800/1400/3000-2)

El montaje de la hoja de guía [7-1] se realiza con unas mordazas especiales CL-GRP 300 [7-2] o GRP-Rapid/L [7-5], que se introducen en las ranuras de guías indicadas (fig. [7a]). Así se consigue un ajuste seguro incluso en superficies desiguales. En la parte inferior de la hoja de guía están enganchadas unas tiras para evitar el deslizamiento, que garantizan una colocación suficientemente segura y evitan que se raye la superficie de los materiales.

⚠ CUIDADO

Durante el corte con la sierra abatida, la máquina puede golpearse y las mordazas pueden cerrarse.

► Únicamente incline la sierra en un ángulo tal que no se golpee en la mordaza.

10.3 Montaje del conductor de ángulos (GRP-AG-2)

La combinación de la hoja guía y el conductor de ángulos regulable [7-3] permite el acabado de cortes precisos de acuerdo con un ángulo, por ejemplo para tareas de ajuste. Monte el conductor de ángulos de conformidad con la fig. [7b]. En la escala puede ajustar el ángulo de corte deseado.

10.4 Montaje de las uniones (CN-GRP)

Según la utilización y el tamaño de las piezas, se pueden añadir más hojas de guías con un resorte de unión [7-4] (fig. [7c]). Para unir firmemente varias hojas de guía, las uniones se pueden fijar con tornillos en los orificios de rosca correspondientes.

10.5 Montaje de la sujeción rápida (GRP-Rapid/L)

La hoja de guía se puede fijar rápidamente con este dispositivo [7-5], deslizada en las ranuras inferiores. Para una fijación firme, se puede apretar el botón de la pistola; para liberarlo, se suelta el botón de retención.

⚠ CUIDADO

Durante el corte con la sierra abatida, la máquina puede golpearse y los mangos de sujeción rápida.

► Tras el ajuste, debe girar el mango de sujeción rápida hacia la izquierda en dirección del material, después no se golpeará ni siquiera en la inclinación máxima de 60°.

11 Mantenimiento y cuidado

⚠ ADVERTENCIA

Antes de cambiar las piezas del conjunto de herramientas de corte, desconecte las clavijas del enchufe.

¡Cuidado! ¡Existe el riesgo de daños con los bordes de corte!

¡Cuidado! ¡Existe riesgo de daños con los bordes afilados de la hoja de guía de la cadena!

¡Utilice guantes de protección!

El conjunto de herramientas de corte de la sierra de cadena SSP 200 EB tiene un espaciado entre los eslabones de la cadena de 3/8" y un grosor de los eslabones de 1,3 mm. La utilización de otros conjuntos de herramientas está condicionada exclusivamente por la conformidad del fabricante de la máquina. El espaciado entre los eslabones de la cadena coincide con el espaciado de la roldana de la hoja de guía de la cadena.

El conjunto de corte completo se compone de:

a) cadenillas [8-3]
b) hoja de guía de la cadena [2-4]
c) cadena [2-3]

La duración del conjunto de herramientas de corte depende principalmente del lubricado y de la tensión de la cadena. Por este motivo, se debe controlar y ajustar el tensado de la cadena antes de iniciar un trabajo y durante el mismo.

11.1 Tensado de la cadena

Afloje ligeramente la cubierta de las cadenillas [2-1] y gire la ruedecilla de tensión [2-9] en el sentido de las agujas del reloj y hasta que la parte inferior de la cadena se ciña ajustadamente a la hoja de guía; consulte la fig. [10]. Después, apriete la cubierta de las cadenillas [2-1] girando la rueda de sujeción [2-2] en el sentido de las agujas del reloj para apretarla firmemente. Compruebe la correcta tensión de la cadena, de manera que tire suavemente de la parte inferior de la cadena según se ilustra en la fig. [10]. Después de que se afloje, la cadena debe volver a la posición original y ceñirse ajustadamente a la hoja de guía.

Tras finalizar el trabajo, es necesario aflojar incondicionalmente las cadenas que fueron tensadas en estado de funcionamiento y que se calentaron. Durante el enfriamiento de la cadena tensada, ¡por influencia de la contracción se produce una gran tensión que podría dañar la máquina!

11.2 Mantenimiento y afilado de la cadena

Es necesario afilar la cadena cuando las limaduras estén demasiado finas, fig. [11].

11.3 Lubricado de la cadena

La capacidad del depósito de aceite es de 240 ml. Para evitar un consumo elevado, la cadena y su hoja de guía deben estar, durante el funcionamiento de la máquina, continuamente lubricados. La lubricación la realiza la bomba dosificadora de aceite, que proporciona la cantidad de aceite necesaria a la ranura de lubricado de la hoja de guía. Es muy importante que controle, antes de cada trabajo, el estado del aceite observando el indicador de nivel de aceite y la efectividad del lubricado de la cadena. Si el nivel de aceite desciende en el indicador de nivel [1-8] hasta su límite inferior, será necesario rellenar el depósito de aceite.

Recomendación:

Utilice únicamente el aceite Protool, pensado para el lubricado de la cadena de la sierra. No se deben utilizar aceites viejos ni aceites que no estén explícitamente indicados como aceites para el lubricado de cadenas. ¡Antes de abrir el depósito de aceite limpie cuidadosamente alrededor del tapón!

¡Aquellas aserraduras, polvo y astillas que pudieran introducirse en el depósito pueden provocar el atascamiento de los canales de aceite y, de esta forma, producir una seria interrupción del lubricado de la cadena! Los aceites biológicamente desechables para el lubricado de la cadena poseen, como resultado de su composición, una capacidad de lubricado menor y pueden producir, tras una pausa prolongada en la utilización de la máquina, la adhesión de los canales interiores de lubricado. Por lo tanto, ¡respete las recomendaciones del fabricante!

11.4 Mantenimiento de la hoja de guía de la cadena

Es posible evitar el desgaste de una sola cara de la hoja de guía si después de cada afilado de la cadena se le da la vuelta a la hoja de guía. La deformación de las superficies deslizantes exteriores (fig. [9b]) es un desgaste normal producido por el funcionamiento. Elimine los bordes deformados con una lima suave. Se produce un desgaste de las superficies de guía interiores (fig. [9a]) cuando el lubricado es insuficiente, incorrecto o tras un proceso de trabajo inadecuado. ¡Es necesario reemplazar la hoja de guía!

En ningún caso los eslabones de la cadena deben tocar el fondo de la ranura de la hoja de guía. Si la cadena llegara a tocar el fondo de la ranura, la hoja de guía se desgastará tanto que será necesario reemplazarla. Los orificios de lubricado y la ranura de la hoja de guía deben estar siempre limpios.

11.5 Mantenimiento de las cadenillas

La mayoría de los problemas con las cadenillas se deben a una tensión inapropiada de la cadena o a una sustitución tardía de las cadenillas. Las cadenillas desgastadas pueden deteriorar rápidamente otras partes caras y en buen estado del conjunto de herramientas de corte. ¡No intente ahorrar dinero a la hora de cambiar la rueda de la cadena! Se le recomienda cambiar las cadenillas con el segundo cambio de cadena, lo antes posible.

11.6 Cambio de la cadena y de la hoja de guía de la cadena

Ajuste la máquina en la posición inicial 0° y retire la cubierta de la cadena [2-1] girando la rueda de sujeción [2-2] en el sentido contrario a las agujas del reloj. Consulte la fig. [2]. Saque la cadena [2-3] de la rueda de la cadena [2-8] y retírela junto con la hoja de guía [2-4]. Coloque la nueva cadena [2-3] en la hoja de guía (nueva) de la cadena [2-4] e introdúzcala en la máquina. Mantenga la posición correcta de los dientes de corte de acuerdo con el sentido de rotación. El sentido de rotación está marcado con una flecha ubicada en la superficie de la máquina y, además, bajo la cubierta de la cadena se encuentra una marca que indica dónde debe instalarse la cadena. Coloque firmemente los elementos conductores de la cadena en los dientes de las cadenillas [2-8] y con la ruedecilla de tensión [2-9] gire (afloje girando en el sentido de las agujas del reloj según se ve desde arriba y el perno se mueve hacia arriba, girando en el sentido contrario de las agujas del reloj según se ve desde arriba, el perno se mueve hacia abajo), de modo que el orificio de la hoja de guía de la cadena [2-5] encaje en el perno de tensión [2-6]. Después, coloque la cubierta de las cadenas [2-1] en el tornillo de sujeción [2-7] y gire y apriete la ruedecilla de sujeción [2-2] en el sentido de las agujas del reloj. Antes de ajustar firmemente, tense correctamente la cadena. ¡Compruebe que la tensión de la cadena es correcta!

11.7 Cambio de las cadenillas

Quite la cadena con la hoja de guía, tal como se indica más arriba. Con un destornillador, retire el anillo de fijación [8-1] del husillo [8-4], el enganche [8-2] y la cadenilla [8-3]. Tras cambiar la cadenilla, coloque de nuevo el enganche y el anillo de fijación.

11.8 Lubricado y limpieza

Le recomendamos que limpie regularmente la máquina. Elimine el polvo, las astillas, la resina y cualquier otra suciedad. Si utiliza detergentes que contengan disolventes, puede producirse un deterioro de las superficies pintadas o de las piezas de plástico. Si utiliza un detergente de este tipo, le recomendamos que pruebe antes estos productos en alguna superficie pequeña oculta. Cada vez que afile o cambie alguna pieza del conjunto de herramientas de corte, quite del interior de la cubierta el polvo y las astillas acumuladas, limpie la ranura de guía, los orificios de lubricado y de sujeción de la hoja de guía de la cadena. ¡No limpie con los dedos el alargador del adaptador de aspiración! ¡Los orificios de ventilación de la cubierta del motor no deben atascarse!

11.9 Sustitución de las escobillas de carbono

⚠ ADVERTENCIA

Para mantener el nivel de protección, debe controlar la sierra desde el punto de vista de la seguridad; esta tarea debe realizarse en un centro electrotécnico especializado que pueda realizar esta tarea. ¡Antes de iniciar cualquier trabajo de reparación, extraiga la clavija del cable de alimentación del enchufe!

Para la sustitución de las escobillas, el cable conductor y otras piezas, lleve la máquina a un servicio técnico autorizado. Asimismo, confíe la máquina a un servicio técnico autorizado cuando se caiga, para evitar que surjan riesgos eléctricos o mecánicos.

Tras alrededor de 200 horas de funcionamiento, realice un control de las escobillas. Puede acceder a las escobillas retirando la cubierta. Es necesario renovar las escobillas cuando tengan una longitud inferior a 5 mm.

La máquina incluye escobillas autodesconectables que aseguran la conexión automática hasta que alcanzan la longitud mínima. ¡Utilice exclusivamente escobillas originales!

12 Protección del medio ambiente / Eliminación

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

Sólo para países de la UE:

¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Conforme a la Directriz Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su conversión en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

13 Garantía

Le ofrecemos una garantía ante defectos en los materiales o de fabricación de nuestros aparatos conforme a las normativas locales vigentes durante un periodo mínimo de 12 meses. El tiempo de validez de la garantía es de 24 meses en los países de la UE (mostrando la factura o el resguardo de entrega).

La garantía no cubre los daños producidos por deterioro/desgaste natural, sobrecarga, manejo inadecuado o daños ocasionados por el usuario o por un uso distinto a lo indicado en el manual de instrucciones, así como tampoco cubre aquellos daños conocidos por el usuario en el momento de la compra. También quedan excluidos los daños provocados a raíz de la utilización de accesorios y materiales de consumo PROTOOL no originales (p. ej. platos lijadores).

Sólo se aceptarán reclamaciones si se envía el aparato sin desmontar al proveedor o a un taller de servicio autorizado por PROTOOL. Conserve el manual de instrucciones, las indicaciones de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el ticket de compra. En otros casos serán válidas las condiciones de garantía del fabricante.

Observación

Sujeto a modificaciones técnicas como resultado de los continuos trabajos de investigación y desarrollo.

14 Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 de acuerdo con las regulaciones 98/37/CE (desde el 28 de diciembre de 2009), 2006/42/CE (a partir del 29 de diciembre de 2009), 2004/108/CE, 2000/14/CE.

CE 09

Manfred Kirchner
Investigación
y desarrollo
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Servicio técnico

Las reparaciones, tanto durante el período de garantía como después de él, se realizarán en un centro de servicio técnico indicado en el apartado general.

15.1 Resolución de averías

Avería	Causa	Eliminación
No es posible poner la máquina en marcha	No hay entrada de corriente	Controle los fusibles y la conducción de alimentación
	Escobillas desgastadas	Reemplace las escobillas
	Interruptor atascado	Pulse el botón de desbloqueo
	Sobrecarga	Controle los fusibles
El corte no es limpio, la cadena se desliza hacia un lado	Desplazamiento en el corte demasiado grande	Cambie el desplazamiento
	Herramienta desafilada	Afile la cadena, y en su caso, cámbiela por otra nueva
	La cadena no está correctamente afilada	Cambie la cadena por otra nueva
Necesidad de un gran esfuerzo en el desplazamiento de la máquina por el corte:	La superficie de apoyo del carro está sucia	Límpiela
	Herramienta desafilada	Afile la cadena o, en caso necesario, cámbiela por otra nueva
	Diferentes propiedades de la madera	Adecue el tamaño del desplazamiento por el corte
	Desplazamiento en el corte demasiado grande	Cambie el desplazamiento
La cadena no está lubricada:	Canales de lubricado de la hoja de guía atascados	Limpie la hoja de guía
	Bomba dosificadora de aceite defectuosa	Cambie la bomba (en un servicio técnico autorizado)
	Depósito de aceite vacío	Rellene con aceite para cadena
	Los canales de aceite interiores de la máquina están atascados o contienen aceite biológico	Limpie la máquina (en un servicio técnico autorizado)

Ⓘ

Mortasatrice a catena SSP 200 EB

Indice

1 Dati tecnici 65
2 Simboli 66
3 Comandi 66
4 Settori per l'uso della macchina ... 66
4.1 Descrizione della macchina 66
4.2 Proprietà della macchina 67
5 Istruzioni di sicurezza 67
5.1 Istruzioni generali di sicurezza 67
5.2 Avvertenze di sicurezza per la mortasatrice a catena SSP 200 EB 67
5.3 Rischi di sicurezza residui 71
5.4 Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione 71
6 Trasporto e fornimento 71
6.1 Immagazzinamento 72
7 Impostazione 72
7.1 Inclinazione longitudinale del listello della catena 72
7.2 Impostazione dell'angolo di taglio... 72
7.3 Elettronica del motore 72
8 Messa in funzione 73
8.1 Inserimento della catena 73
8.2 Riempimento del serbatoio dell'olio 73
8.3 Connessione alla rete 73
9 Funzionamento 73
9.1 Accensione e spegnimento 73
9.2 Regolazione della lubrificazione della catena e del listello di guida... 74
9.3 Indicatore di taglio 74
9.4 Regolo 74
9.5 Aspirazione 74
10 Utilizzo degli accessori 74
10.1 Sistema di guida PROTOOL 74
10.2 Montaggio dei listelli di guida (GRP 800/1400/3000-2) 74
10.3 Montaggio della guida dell'angolo (GRP-AG-2) 75
10.4 Montaggio della giuntura (CN-GRP) 75
10.5 Montaggio del fissatore rapido (GRP-Rapid/L) 75
11 Manutenzione e assistenza 75
11.1 Fissaggio della catena 75
11.2 Manutenzione, molatura della catena 76
11.3 Lubrificazione della catena 76
11.4 Manutenzione del listello di guida.. 76
11.5 Manutenzione della catenella 76
11.6 Sostituzione della catena e del listello di guida 76
11.7 Sostituzione della catenella 76
11.8 Lubrificazione e pulizia 77
11.9 Sostituzione delle spazzole di carbone 77
12 Protezione dell'ambiente/ Smaltimento 77
13 Garanzia 77
14 Dichiarazione di conformità 78
15 Assistenza 78
15.1 Difetti e loro rimozione 78

1 Dati tecnici

Tensione di rete	230 V ~
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza nominale assorbita	1600 W
Conduttore flessibile	H07RN-F
Protezione	15 – 16 A contro correnti
Preselezione del numero di rotazioni	•
Elettronica costante	•
Freno di sicurezza elettrico	•
Limitazione della corrente di avviamento	•
Rotazioni della ruota a catena impostando l'elettronica al livello:	2200 – 4600 min^{-1}
Velocità massima della catena	10,6 m/s
Inclinazione del listello di guida	0°–60°
Peso (compreso lo strumento)	6,5 kg
Profondità di taglio [Listello di guida 8″ (20 cm)]	
a 0°	200 mm
a 15°	190 mm
a 30°	170 mm
a 45°	140 mm
a 60°	100 mm
Classe di protezione	II / ⧈
Lubrificazione automatica del listello di guida	•
Volume del serbatoio dell'olio	~ 240 ml

2 Simboli

Isolamento doppio

Avvertenza di pericolo generico

Avvertenza sulle scosse

Utilizzate gli occhiali protettivi!

Indossare cuffie antirumore!

Usare il respiratore antipolvere!

Utilizzate i guanti protettivi!

Non esporre alla pioggia!

In caso di danneggiamento o perforazione dell'alimentazione mobile, scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica

Leggete le istruzioni / avvertenze di sicurezza

Valore di uscita acustica

Non fa parte dei rifiuti comunali

► Avvertenza, consiglio

3 Comandi

[1-1] Tasto di sblocco
[1-2] Tasto di commutazione
[1-3] Regolo
[1-4] Copertura del listello di guida
[1-5] Vite manuale del morsetto
[1-6] Corsoio
[1-7] Impugnatura anteriore aggiuntiva
[1-8] Indicatore del livello dell'olio
[1-9] Chiusura del serbatoio dell'olio
[1-10] Boccaglio di aspirazione girevole
[1-11] Rotella di tensione della catena
[1-12] Rotella per il dosaggio dell'olio
[1-13] Leve di fissaggio per l'arresto della curvatura
[1-14] Preselezione delle rotazioni
[1-15] Impugnatura posteriore aggiuntiva
[1-16] Bloccaggio parallelo
[2-1] Copertura della catenella
[2-2] Rotella di tensione
[2-3] Catena
[2-4] Listello di guida
[2-5] Foro per il bullone di fissaggio
[2-6] Bullone di fissaggio
[2-7] Vite di fissaggio
[2-8] Catenella
[2-9] Rotella di tensione della catena
[3-1] Leve di fissaggio per l'arresto della curvatura
[4-1] Indicatore del taglio per 0°
[4-2] Vite manuale per impostare l'angolo di taglio
[4-3] Scala
[4-4] Indicatore del taglio per 45°
[4-5] Indicatore del taglio per 60°
[4-6] Indice di sezione del taglio per 0°
[5-1] Indicatore della quantità di olio
[5-2] Rotella di dosaggio della quantità d'olio
[6-1] Viti di delimitazione
[7-1] Listello di guida
[7-2] Morsetto
[7-3] Conduttura regolabile dell'angolo
[7-4] Molla di congiunzione
[7-5] Fissatore rapido
[8-1] Anello di sicurezza filettato
[8-2] Supporto
[8-3] Catenella
[8-4] Mandrino

Gli accessori raffigurati o descritti possono non far parte della fornitura.

4 Settori per l'uso della macchina

4.1 Descrizione della macchina

La mortasatrice a catena SSP 200 EB è stata progettata per diversi ambiti di utilizzo nei lavori di carpenteria. Mediante tale macchina si possono effettuare tagli ad angolo retto fino ad una profondità di 200 mm. I diversi tipi di catene garantiscono la possibilità di scegliere la macchina giusta per ogni scopo d'uso. È possibile impostare velocemente e precisamente l'angolo di taglio fino a 60° mediante due segmenti ribaltabili e una scala ben leggibile. La macchina è munita di listello di guida allungabile, che si può installare su entrambi i lati dei corsoi, e quindi garantisce un taglio preciso e dritto. Il listello della catena si può rapidamente ribaltare all'indietro di 10°. La tensione della catena si imposta comodamente senza la macchina, mediante la rotella di tensione, che è facilmente accessibile in alto sull'impugnatura principale. Il foro ben praticato per lo smaltimento dei

trucioli garantisce la loro espulsione sicura dalla macchina e l'eventuale installazione di un tubo di aspirazione. Durante il taglio, la catena è lubrificata ottimamente mediante la pompa di dosaggio dell'olio. Dopo l'accensione della macchina, il motore si avvia già al massimo dei giri grazie all'unità di comando elettronica. L'Elettronica protegge il motore, in caso di eventuale superamento improvviso del carico del motore, esso viene automaticamente spento, un caso di sovraccarico prolungato, viene commutato al cosiddetto regime di raffreddamento, la macchina funziona a rotazioni ridotte fino al completo raffreddamento e poi torna al normale regime di lavoro. Spegnendo la macchina si attiva il freno elettrico, che in sostanza riduce il tempo di fine corsa della macchina. Secondo il principio d'uso, il tempo di fine corsa può variare sensibilmente.

4.2 Proprietà della macchina

La mortasatrice a catena SSP 200 EB è destinata a tagli trasversali e longitudinali brevi di legno pieno massiccio e materiali simili. La macchina viene azionata da una persona che la tiene e la guida utilizzando le apposite impugnature, quella anteriore aggiuntiva e quella principale. L'impugnatura posteriore di ausilio va usata solo se non c'è pericolo di rinculo. Qualunque altro utilizzo sarà considerato come inadatto alla macchina. La macchina non è destinata all'abbattimento ed al taglio di albero o arbusti! Il produttore non risponderà dei danni provocati dall'utilizzo inappropriato della macchina. Un simile utilizzo è solo a rischio e pericolo dell'utente della macchina. Per l'utilizzo proprio vale anche il rispetto delle condizioni di esercizio, assistenza e di riparazione stabilite dal produttore. I minori di 16 anni non possono azionare questa macchina.

5 Istruzioni di sicurezza

⚠ PERICOLO

È necessario rispettare rigorosamente tutte le norme di legge in vigore relative alla sicurezza sul lavoro, le istruzioni di sicurezza riportate nel capitolo Istruzioni di sicurezza, nonché tutti gli altri principi generali relativi alla salute ed al lavoro. Il produttore non è responsabile dei danni causati dalle modifiche non autorizzate alla macchina.

5.1 Istruzioni generali di sicurezza

- Prima dell'utilizzo della macchina leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza allegate e le presenti istruzioni per l'uso.
- Tutti i documenti allegati vanno conservati e la macchina va ceduta ad altre persone solo completa di detti documenti.

5.2 Avvertenze di sicurezza per la mortasatrice a catena SSP 200 EB

- **Se la mortasatrice è in azione, tenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena. Prima di avviare la mortasatrice, assicurarsi che la catena non tocchi nulla.** Un attimo di disattenzione, durante l'esercizio della mortasatrice, può provocare l'impigliamento della mortasatrice nei vestiti o nel corpo.
- **Tenere la mortasatrice sempre con entrambe le mani.** La mano sinistra tiene l'impugnatura anteriore aggiuntiva, la mano destra l'impugnatura principale. Tenere la mortasatrice al contrario fa aumentare il rischio di infortuni e va pertanto evitato.
- **Utilizzare gli occhiali di protezione e proteggere l'udito.** Si raccomandano altri dispositivi di protezione per la testa, le mani, le gambe ed i piedi. Gli indumenti di protezione adeguati riducono il rischio di infortunio dovuto a particelle vaganti o al contatto accidentale con la catena della mortasatrice.
- **Non utilizzare la mortasatrice a catena sugli alberi.** Lavorare con la mortasatrice a catena sugli alberi può provocare infortuni. La macchina non è destinata ad un simile utilizzo.
- **Assumere sempre la giusta posizione e lavorare con la mortasatrice a catena solo se ci si trova su una superficie salda, sicura e piana.** Le superfici scivolose o instabili, ad es. le scale, possono provocare la perdita di equilibrio o del controllo della mortasatrice.
- **Tenere la mortasatrice a catena con il listello della catena lontana dal corpo e con la protezione adeguata.**

- **Rispettare le istruzioni per la lubrificazione, la tensione della catena e la sostituzione degli accessori.** Una catena con la tensione o la lubrificazione scorretta può spezzarsi o aumentare il rischio di rinculo.
- **Mantenere l'impugnatura asciutta, pulita e priva di olio e lubrificanti.** L'impugnatura grassa e oleosa diventa scivolosa e provoca la perdita del controllo.
- **Tagliare solo il legno. Non utilizzare la mortasatrice a catena per altri scopi, diversi da quelli a cui è destinata. Ad esempio: non utilizzare la mortasatrice a catena per tagliare la plastica, la muratura o altri materiali edili diversi dal legno.** L'utilizzo della mortasatrice a catena per attività diverse da quelle a cui è destinata può causare pericoli.
- Raccomandiamo di utilizzare un dispositivo di protezione con corrente di partenza pari a 30 mA o minore.

Cause del rinculo e modalità per limitarlo:

Il rinculo può insorgere se il naso o la punta del listello di guida tocca un oggetto o quando il legno si chiude e la mortasatrice si blocca durante il taglio. Il contatto della punta può in alcuni casi provocare un'improvvisa reazione, per cui il listello di guida si muove rapidamente prima verso l'alto e poi verso l'utente. Il blocco della mortasatrice alla punta del listello può spingere rapidamente il listello stesso all'indietro verso l'utente. Ognuna di queste reazioni può provocare la perdita di controllo della mortasatrice, con conseguenti infortuni gravi. Non ci si deve affidare esclusivamente ai dispositivi di sicurezza di cui la mortasatrice è munita. In quanto utenti della mortasatrice bisogna intraprendere determinate azioni, per effettuare i tagli senza incidenti o infortuni. Il rinculo è conseguenza dell'utilizzo errato della macchina o di procedimenti o condizioni di lavoro errati e può essere evitato rispettando le seguenti misure:

- **Tenere l'impugnatura saldamente, il pollice e le altre dita di entrambe le mani cingono l'impugnatura della mortasatrice a catena e collocare il corpo ed il braccio in modo da poter resistere alla forza del rinculo.** La forza del rinculo può essere controllata se l'utente rispetta le corrette misure di sicurezza.
- **Non tagliare ad un'altezza superiore a quella delle spalle.** In questo modo si evita il contatto involontario della punta e si permette un migliore controllo della mortasatrice a catena nelle situazioni impreviste.
- **Utilizzare solo listelli e catene di ricambio specificati dal produttore.** Listelli e catene di ricambio inadatti possono provocare la lacerazione della catena o il rinculo.
- **Rispettare le istruzioni del produttore per la molatura e la manutenzione della mortasatrice a catena.** La riduzione dell'altezza della base delimitativa può portare ad un aumento di forza del rinculo.
- Se la catena è avvolta o non equilibrata durante il taglio, i denti del bordo posteriore della catena possono colpire dall'alto la superficie del legno, la catena viene respinta e la mortasatrice rimbalza verso l'utente.
- Se la catena si incaglia o è necessario per qualunque motivo interrompere il taglio, allentare il comando del commutatore e tenere la mortasatrice nel pezzo tagliato finché la catena non si ferma completamente. Mai tentare di levare la mortasatrice dal pezzo tagliato o di tirarla, se la catena è in movimento; in tali casi si può avere il rinculo. Cercare le cause dell'incaglio della catena e le modalità per rimuoverle.
- Se riavviate di nuovo la mortasatrice nel pezzo, centrare la catena nell'incavo del taglio e assicurarsi che i denti non cozzino col materiale. Se la catena si incaglia, può essere spinta verso l'alto riavviando la mortasatrice o si può avere un rinculo.
- Se si tagliano grandi pannelli, fissarli bene per evitare il blocco della catena ed il rinculo. I grandi pannelli hanno la tendenza a contorcersi per il loro stesso peso. Sotto il pannello ci devono essere dei supporti su ambo i lati vicino al taglio ed ai bordi.
- Non utilizzare catene spuntate o danneggiate. Le catene non affilate o impostate erroneamente provocano sforzi eccessivi che possono portare alla distruzione ed all'eventuale infortunio.

- Prima di cominciare a tagliare, le leve che garantiscono l'impostazione della chiusura e dell'inclinazione del listello di guida devono essere ben serrate. Se si modifica l'impostazione della posizione del listello di guida durante il taglio, la catena si può incagliare e si può avere un rinculo.
- Non va assolutamente effettuato il taglio mediante "affondamento nel materiale", non lo permette la struttura con il listello di protezione. È vietato rimuovere il listello di protezione.
- **Prestare particolare attenzione affinché le mani siano ad una distanza di sicurezza dal punto di taglio e dalla catena. L'altra mano stringe l'impugnatura aggiuntiva.** Se si tiene la mortasatrice con entrambe le mani, non ne rischiate il taglio.
- **Non infilare la mano sotto il materiale che si taglia.** Il listello di protezione non può proteggere dal contatto della catena sotto il pezzo tagliato.
- **Non tenere mai il pezzo da tagliare in mano o sulle ginocchia. Fissare il pezzo su una base solida.** È importante che il pezzo da tagliare sia ben fissato ad una base e che il rischio di contatto con parti del corpo, l'incaglio delal catena e la perdita di controllo siano ridotti al minimo.
- **Nel caso in cui la catena durante un'attività entri in contatto con la conduttura elettrica sotto la superficie o con la conduttura della mortasatrice, tenere la macchina afferrando le parti isolanti.** Il contatto con i conduttori "vivi" può rendere "vive" anche le parti in metallo della macchina e provocare infortuni all'utente dovuti alla corrente elettrica.
- **In caso di taglio longitudinale utilizzare sempre il listello di guida, il regolo o il bloccaggio parallelo.** Si migliora così la precisione di taglio e si riduce il pericolo di incaglio durante il taglio.
- **Utilizzare sempre il listello di guida della catena, le catenelle e le catene raccomandate dal produttore.** Il listello va sempre fissato per bene.
- **Controllare la completezza della copertura originale della catenella.** La copertura originale della catenella non può essere utilizzata se è danneggiata o incompleta e non può essere sostituita da un altro pezzo, ad esempio un dado. Il sistema di fissaggio è stato costruito appositamente per questa mortasatrice, per un funzionamento ottimale e per la sicurezza sul lavoro.
- Prima di riporre la mortasatrice sul tavolo da lavoro o sul pavimento, controllare che la catena non sia in movimento e che la mortasatrice non giaccia sul listello di protezione. La catena in moto non protetta provoca il movimento della mortasatrice che taglia tutto quello che trova sulla sua strada. Verificare quanto tempo ci vuole prima che la catena si fermi dopo aver allentato il commutatore. Si raccomanda di deporre la mortasatrice su una superficie piana e con i corsoi rivolti verso il basso.
- Il listello di protezione è una parte fissa della macchina, è vietato ripararlo, accorciarlo o smontarlo. Prestare particolare attenzione, affinché sia al livello del listello di guida, la catena sia correttamente stretta e non tocchi il listello di protezione. La distanza minima della catena dal listello di protezione è 5 mm, se la catena è già logora, è necessario sostituirla con una nuova.
- Affinhé il listello di protezione sia funzionante, deve trovarsi nell'incavo di taglio. Il listello di protezione non limita il rinculo in caso di tagli brevi.
- Non lavorare con la mortasatrice se il listello di protezione è curvo.
- **È vietato rimuovere o modificare il listello di protezione.**
- È importante il corretto serraggio della catena. Controllare il serraggio della catena prima di cominciare il lavoro ed anche durante il lavoro stesso. Il movimento di taglio deve essere scelto in modo che non comporti l'arresto della catena.
- Le catene i cui denti abbiano angoli di taglio destinati solo a macchine fisse, non vanno utilizzate.
- Non modificare repentinamente la direzione di taglio durante il taglio stesso.
- Le coperture ed i mezzi di protezione non vanno rimossi e non va compromesso il loro corretto funzionamento.
- Controllare prima di cominciare il lavoro lo stato dell'olio lubrificante ed assicurarsi che la lubrificazione funzioni.

- Non tagliare pezzi che sono troppo grandi o piccoli per la macchina.
- È vietato utilizzare la macchina in azione in superfici piene chiuse. C'è il rischio di infortunio dovuto a rinculo della macchina!
- Durante l'utilizzo della macchina in ambienti chiusi, assicurare la necessaria aerazione o utilizzare l'aspirazione. Evitare il taglio di materiali dannosi alla salute, ad esempio l'amianto.
- Rimuovere dal materiale tagliato tutti i corpi estranei, in particolare quelli di metallo, che danneggiano la macchina e possono provocare infortuni.
- Attenzione alla rimozione dei trucioli! Se si intasa il foro per lo smaltimento dei trucioli, la macchina va spenta e va tolta la spina dalla presa. Quando la catena si ferma, è possibile rimuovere la copertura della catenella e liberare il foro intasato. Non infilare il dito nel foro per rimuovere i trucioli finché la macchina non è completamente ferma.
- Accendere la macchina solo quando è sul pezzo da tagliare. Cominciare il taglio solo quando la macchina è a pieni giri.
- Rimuovere la macchina dal pezzo taglio solo quando la catena è ferma.
- Mantenere in ordine il posto di lavoro. Il disordine può provocare infortuni.
- Dedicare attenzione alle influenze dell'ambiente circostante. Non lasciare la macchina sotto la pioggia e non utilizzarla in ambienti bagnati o umidi. Assicurare sul posto di lavoro una buona illuminazione e non utilizzare la mortasatrice nei pressi di liquidi infiammabili o gas, non poggiare la macchina calda in un luogo in cui si potrebbe generare un incendio, tenere pulita la macchina.
- Controllare regolarmente la conduttura mobile e farla sostituire in caso di danno da specialisti. Non utilizzare la conduttura mobile per portare la macchina e per staccare la spina dalla presa. Proteggere il cavo dalle temperature calde, dall'olio e dagli spigoli appuntiti.
- Avere cura della macchina. Si può lavorare meglio ed in maggiore sicurezza con macchine affilate e pulite. Non utilizzare macchine difettose, spuntate o inadatte. Rispettare le istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle parti.
- Se non si utilizza la macchina, durante la riparazione o durante la sostituzione delle parti, staccare la spina della conduttura mobile dalla presa.
- Prima di accendere la macchina, controllare che il listello sia regolarmente fissato e la catena ben stretta.
- Evitare l'accensione accidentale della macchina. Non collegare alla rete la macchina tenendo il dito sul tasto di accensione. Assicurarsi inoltre che, prima di attaccare la spina alla presa, il tasto di accensione sia spento. Non spostare la macchina se la catena è in movimento.
- Evitare che il commutare si inceppi nella posizione di accensione.
- Mantenere le impugnature ed i manici puliti e privi di olio, grassi, resine, ecc.
- Utilizzare all'aperto solo prolunghe ammesse e opportunamente identificate. Le prolunghe vanno controllate regolarmente e in caso di danneggiamento vanno immediatamente sostituite.
- State attenti. Attenzione a quello che si fa. Il lavoro va cominciato ragionevolmente e tranquillamente. Non utilizzare la macchina se non si è ben concentrati.
- Durante il lavoro mantenere una normale posizione del corpo. Assumere una posizione salda e tenere sempre in equilibrio il corpo.
- Prima di ogni utilizzo della macchina bisogna controllare tutte le coperture ed i mezzi di protezione, nonché le parti mobili. Tutte le parti devono essere montate correttamente e devono essere soddisfatte tutte le condizioni per garantire il funzionamento corretto della macchina. Le coperture ed i mezzi di protezione danneggiati devono essere riparati da uno specialista o sostituiti in un centro assistenza autorizzato. I commutatori danneggiati devono essere sostituiti da specialisti. La macchina non va utilizzata se il commutare non si può accendere e spegnere.
- Deporre la conduttura mobile in modo che non si impigli alla macchina e non sia fonte di altri rischi, ad esempio l'inciampo.
- Se non si utilizza la macchina, tenere sempre inserita la copertura di protezione della catena, anche in caso di spostamento della macchina.

- Alla fine del taglio e dopo lo spegnimento della macchina, tenere la macchina stessa in posizione di lavoro, finché non si ferma completamente.
- Raccomandiamo di deporre la macchina con i corsoi rivolti verso il basso. In questo modo si impedisce l'eventuale danneggiamento della catena e del listello di guida.
- Durante il lavoro con la macchina non si devono trovare estranei sul posto di lavoro, in particolare bambini. Gli estranei non possono inoltre toccare la macchina e la sua conduttura elettrica.
- Se non si utilizza la macchina, deporla in un luogo sicuro, asciutto e chiuso a chiave, lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Non utilizzare la macchina per scopi a cui non è destinata. È vietato utilizzare la macchina come mortasatrice fissa.
- Utilizzare indumenti di lavoro adatti e resistenti. È consigliato utilizzare indumenti antitaglio. Non indossare gioielli, braccialetti, orologi, ecc., che possono impigliarsi nelle parti mobili. In caso di lavoro all'aperto si raccomanda di indossare guanti di gomma e calzature da lavoro con suola antiscivolo. Se si hanno capelli lunghi, proteggerli con una reticella.
- Utilizzare solo gli accessori ordinari e speciali offerti dal produttore.
- Le riparazioni vanno effettuate solo nei centri assistenza autorizzati, da parte di specialisti appositamente formati e con l'utilizzo di pezzi di ricambio originali. La garanzia non si applica per i danni sorti dall'utilizzo di pezzi non adatti.

5.3 Rischi di sicurezza residui

Anche nel caso di utilizzo corretto della macchina e di rispetto di tutte le norme di sicurezza, a causa della struttura della macchina e del suo uso, sussistono ancora i seguenti rischi:

- Infortunio dovuto ai denti di taglio durante la sostituzione della catena.
- Infortunio in caso di contatto con la parte tagliente della catena.
- Impigliamento degli indumenti nella catena in moto.
- Infortunio dovuto alle particelle vaganti o a pezzi vaganti della macchina.
- Pericoli dovuti alla conduttura mobile.
- Colpo dovuto all'inceppo della catena o alla punta del listello.
- Concentrazione di polvere lignea dannosa per la salute, in caso di lavoro in ambiente non sufficientemene aerati.
- Infortunio in caso di contatto della parte sotto tensione elettrica smontando la macchina o una sua parte, senza togliere la spina dalla presa.
- Danni all'udito in caso di lavoro prolungato senza protezione delle orecchie.

5.4 Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile è di solito di:
Livello di rumorosità 92 dB (A).
Potenza della rumorosità 103 dB (A).

Valore di uscita acustica misurato in base alla linea guida stabilita 2000/14/CE, appendice VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
La misurazione è stata eseguita da persona notificata N. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praga 71.

Imprecisione della misurazione K = 3 dB (A).

⚠ ATTENZIONE

Il rumore generato durante il lavoro può danneggiare l'udito.

► Utilizzate i mezzi di protezione dell'udito!

Le vibrazioni sull'elemento mano-braccio di solito sono 3,4 m/s^2.

Imprecisione della misurazione K = 1,5 m/s^2.

6 Trasporto e fornimento

La mortasatrice a catena SSP 200 EB viene consegnata in stato integro e già testata, imballata in systainer di plastica. Il serbatoio dell'olio della macchina SSP 200 EB è vuoto. Dopo la consegna della macchina, rimuoverla immediatamente dall'imballo e controllare se, durante il trasporto, non sia stata danneggiata. Comunicare immediatamente al trasportatore l'eventuale danno sorto durante il trasporto.

6.1 Immagazzinamento

La mortasatrice imballata si può immagazzinare in un magazzino asciutto senza riscaldamento, dove la temperatura non scende sotto i –5 °C. Conservare la mortasatrice già sballata solo in un magazzino asciutto e chiuso, dove la temperatura non scende sotto i +5 °C e dove sono impediti gli improvvisi sbalzi di temperatura.

7 Impostazione

⚠ ATTENZIONE

Tutte le istruzioni di regolazione ed impostazione devono essere eseguite prima di accendere la macchina.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica.

Prima di qualunque manipolazione della macchina, staccare la spina dalla presa.

Indossare guanti protettivi!

7.1 Inclinazione longitudinale del listello della catena

Il listello della catena e il listello di protezione si possono inclinare longitudinalmente all'indietro di 10°. Si utilizza tale impostazione soprattutto se si tagliano più strati contemporaneamente. Si impedisce così che la macchina venga respinta e che il taglio sia dritto.

- Allentare la leva [3-1] girandola verso l'alto (fig. [3a]).
- Tirando l'impugnatura, inclinare all'indietro il listello della catena e stringere la leva [3-1] girandola verso il basso (fig. [3b]).

7.2 Impostazione dell'angolo di taglio

⚠ AVVERTENZA

Per i tagli trasversali la profondità è limitata.

Allentare le viti manuali [4-2] su ambo i lati. Con l'ausilio della scala [4-3] impostare l'angolo di taglio al valore desiderato (ad ogni tacca della scala corrisponde un angolo di 1°). Stringere nuovamente le viti manuali [4-2].

7.3 Elettronica del motore

Limitazione della corrente di avvio

L'avvio fluido guidato elettronicamente garantisce l'avvio della macchina senza contraccolpi. Grazie alla corrente limitata di avvio della macchina, basta una protezione da 16 A.

Riduzione dei giri a vuoto

L'elettronica riduce il numero di giri a vuoto della macchina; in questo modo si riduce il rumore e l'usura del motore e degli ingranaggi.

Elettronica costante

L'elettronica costante mantiene il numero di giri allo stesso valore, in caso di funzionamento a vuoto e in caso di carico; questo garantisce un movimento uniforme ed un taglio di qualità.

Protezione elettronica in caso di sovraccarico

In caso di estremo sovraccarico della macchina, la protezione elettronica impedisce il danneggiamento del motore. In tal caso il motore resta fermo e parte solo una volta alleggerito e una volta riattivato il commutatore.

Protezione termina in caso di sovraccarico

Per la protezione dal surriscaldamento in caso di costante carico estremo, l'elettronica di sicurezza commuta il motore al regime di raffreddamento, se si raggiungono temperature critiche. La macchina non si può caricare, si muove a giri ridotti. Dopo il raffreddamento, passati circa 3 – 5 min., la macchina è di nuovo pronta all'uso e pienamente caricabile. Se la macchina è surriscaldata, la protezione termica agisce con adeguato anticipo.

Preselezione del numero di giri

Con l'ausilio del regolatore di giri [1-14], si può preselezionare il numero di giri:

Grado 1: 2200 min^{-1}	Grado 4: 3600 min^{-1}
Grado 2: 2600 min^{-1}	Grado 5: 4100 min^{-1}
Grado 3: 3200 min^{-1}	Grado 6: 4600 min^{-1}

8 Messa in funzione

8.1 Inserimento della catena

⚠ AVVERTENZA

Al momento di inserire la catena, prestare attenzione alla sua corretta posizione. I denti devono essere nella direzione corrispondente a quella della rotazione della catena, cioè al simbolo posto sul corpo della mortasatrice.

La macchina SSP 200 EB viene fornita con la catena non inserita nel listello di guida. Smontare la copertura della catenella [2-1], girando la rotella di fissaggio [2-2] in senso antiorario, vedi fig. [2]. Inserire la catena nuova [2-3] nel listello di guida [2-4] e poi nella macchina. Rispettare la posizione corretta dei denti di taglio secondo la direzione di rotazione. La direzione di rotazione è indicata da una freccia sul corpo della macchina e, sotto la copertura della catenella, c'è il simbolo che indica come va inserita la catena. Gli elementi guida della catena vanno fissati alla catenella [2-8], quindi girare la rotella di fissaggio [2-9] (girando in senso orario si allenta – il perno si muove verso l'alto, girando in senso antiorario – il perno si muove verso il basso), in modo che il foro del listello di guida della catena [2-5] coincida con il perno di fissaggio [2-6]. Poi porre la copertura della catenella [2-1] sulla vite di fissaggio [2-7] e, girando la rotella di fissaggio [2-2] in senso orario, serrare. Prima di stringere completamente, fissare correttamente la catena, come descritto all'articolo 11.1.

8.2 Riempimento del serbatoio dell'olio

La macchina SSP 200 EB viene consegnata con il serbatoio dell'olio vuoto. Prima della prima messa in funzione della macchina, bisogna riempire il serbatoio con l'olio, per evitare il danneggiamento della pompa di dosaggio dell'olio. L'azione della macchina con un serbatoio dell'olio non sufficientemente pieno, eventualmente con un sistema di lubrificazione non funzionante, provoca il danneggiamento della pompa di dosaggio dell'olio e dell'intera macchina!

La chiusura del serbatoio dell'olio [1-9] è munita di un foro con valvola di aspirazione unidirezionale, per equilibrare la pressione dell'aria. Se si lavora con la macchina in una posizione diversa da quella orizzontale, la catena potrebbe non essere lubrificata. Il foro di uscita del serbatoio dell'olio è posto dietro in basso, se la macchina è girata, la pompa non può aspirare olio. La quantità di olio nel serbatoio è indicata dall'indicatore di livello dell'olio [1-8].

8.3 Connessione alla rete

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di infortuni nel caso la macchina venga alimentata da una tensione scorretta.

La mortasatrice a catena SSP 200 EB si può collegare solo ad una rete monofase a tensione alternata 230V/50–60Hz. La macchina ha una protezione di II classe contro le scosse elettriche ai sensi della norma EN 60 745-1 ed è schermata contro le radiazioni ai sensi della norma EN 55 014.

Prima della messa in funzione della macchina, assicurarsi che la tensione nella presa corrisponda ai dati di tensione indicati sull'etichetta della macchina.

La conduttura mobile si può prolungare secondo le necessità nel modo seguente:

- Lunghezza 20 m, sezione dei conduttori $3 \times 1{,}5\ mm^2$
- Lunghezza 50 m, sezione dei conduttori $3 \times 2{,}5\ mm^2$

Utilizzare solo le prolunghe che sono destinate all'uso esterno e sono opportunamente identificate.

9 Funzionamento

9.1 Accensione e spegnimento

Prima di accendere la macchina, stringere tutti i dadi di fissaggio. Impugnare la macchina con entrambe le mani e impostarla sul pezzo da tagliare in modo che la catena sia libera e non tagli subito dopo l'accensione.

Accensione

Premere la parte alta del manico e tenere il tasto di sbloccaggio [1-1]; successivamente il tasto di commutazione [1-2] del motore.

Spegnimento

Liberare il tasto di commutazione del motore [1-2]. Il tasto di bloccaggio [1-1] torna alla posizione di partenza ed impedisce l'ulteriore avvio incidentale. Al momento di spegnere si attiva contemporaneamente il freno che riduce notevolmente la fine corsa della catena.

Rimuovere la macchina dal pezzo tagliato solo quando la catena è del tutto ferma.

9.2 Regolazione della lubrificazione della catena e del listello di guida

Si può regolare la quantità di olio lubrificante mediante la rotella di dosaggio [5-2]. Dopo aver allentato la rotella di dosaggio [5-2], si può secondo l'indicatore, impostare la posizione 0, 1, 2 e MAX rispetto al cursore [5-1]. **La posizione 0** garantisce la minima quantità di lubrificante per tagli puliti, **non si deve però usare in maniera costante** e, dopo ogni taglio del genere, è sempre necessario lubrificare la catena ed il listello con una quantità maggiore. Per l'utilizzo costante della mortasatrice è opportuno impostare la quantità al grado 2 e MAX.

9.3 Indicatore di taglio

In caso di taglio **senza listello di guida** – per stabilire il piano interno di taglio della catena, utilizzare tutti gli indicatori di taglio sui corsoi:

- per i tagli ad angolo retto, indicatore 0° [4-1]
- per i tagli trasversali:
  - indicatore 45° [4-4]
  - indicatore 60° [4-5]

Per stabilire il livello esterno di taglio della catena, utilizzare l'indice di sezione del taglio [4-6].

In caso di taglio **con il listello di guida** (GRP 800/1400/3000-2; fig. [8]) – per stabilire il piano interno di taglio della catena, utilizzare **solo l'indicatore di taglio 0°** [4-1].

9.4 Regolo

Infilare il regolo [1-3] nei supporti dei corsoi [1-6] e fissarlo con le viti manuali [1-5]. Il regolo permette tagli paralleli lungo lo spigolo parallelo.

9.5 Aspirazione

⚠ ATTENZIONE

L'inalazione di polvere può danneggiare le vie respiratorie.

► In caso di produzione di polvere indossare un respiratore e tenere la macchina collegata ad un dispositivo di aspirazione.

Per aspirare trucioli e polvere, si può connettere, al foro del boccaglio di aspirazione girevole [1-10], un normale tubo di aspirazione dei comuni aspirapolvere.

10 Utilizzo degli accessori

Nella parte inferiore dei corsoi la macchina ha un incavo longitudinale per inserire il listello di guida. In questo modo si possono realizzare facilmente e precisamente tagli più grandi.

10.1 Sistema di guida PROTOOL

Per una manipolazione facile e sicura durante il taglio di pezzi più grandi, nonché per ottenere tagli perfetti sotto l'angolo, si consiglia di utilizzare il sistema di guida GRP 800/1400/3000-2.

Esso permette tagli puliti, dati dalla guida precisa della macchina lungo lo spigolo tracciato. L'ossidazione elettrolitica del listello di guida permette inoltre uno spostamento più semplice della macchina e riduce dunque la forza necessaria allo spostamento con una migliore procedura di lavoro. I corsoi laterali della mortasatrice si possono impostare mediante le viti di delimitazione nelle impugnature aggiuntive [6-1].

10.2 Montaggio dei listelli di guida (GRP 800/1400/3000-2)

Il montaggio del listello di guida [7-1] si effettua utilizzando i morsetti speciali CL-GRP 300 [7-2] o GRP-Rapid/L [7-5], che infilano negli incavi appositi di guida (fig. [7a]). In questo modo viene permessa una tenuta sicura anche in superfici non piane. Nella parte bassa del listello di guida, vengono fissate strisce antiscivolo, che garantiscono un'applicazione sicura ed impediscono di graffiare la superficie dei materiali.

⚠ ATTENZIONE

Se si taglia con la mortasatrice obliqua si può avere la collisione fra la macchina e il morsetto di fissaggio.

► Inclinare la mortasatrice solo per un angolo tale che non provochi la collisione della macchina col morsetto.

10.3 Montaggio della guida dell'angolo (GRP-AG-2)

La combinazione del listello di guida con una guida dell'angolo liberamente impostabile [7-3] permette la realizzazione di tagli precisi sotto l'angolo, ad esempio per lavori di rettifica. Montare la guida dell'angolo secondo la fig. [7b]. Sulla scala si può impostare l'angolo di taglio desiderato.

10.4 Montaggio della giuntura (CN-GRP)

Secondo l'utilizzo e la dimensione del pezzo si possono collegare più listelli di guida utilizzando una molla di giunzione [7-4] (fig. [7c]). Per congiungere più listelli di guida si possono fissare le molle mediante viti nei corrispondenti fori filettati.

10.5 Montaggio del fissatore rapido (GRP-Rapid/L)

Il listello di guida si può rapidamente fissare mediante questo dispositivo [7-5], infilato nell'incavo inferiore. Viene fissato dopo aver premuto il tasto della pistola, viene liberato premendo il tasto di arresto.

⚠ ATTENZIONE

In caso di taglio con mortasatrice obliqua può aver luogo la collisione fra la macchina ed il manico del fissatore rapido.

► Il manico del fissatore rapido, una volta serrato, va girato a sinistra del materiale, in questo modo la collisione non avrà luogo neanche all'inclinazione massima di 60°.

11 Manutenzione e assistenza

⚠ AVVERTENZA

Prima di sostituire parti della mortasatrice a catena, staccare la spina dalla presa.

Attenzione! Pericolo di infortunio causato dalla lama della catena!

Attenzione! Pericolo di infortunio causato dallo spigolo appuntito del listello di guida!

Indossare guanti protettivi!

Il sistema di taglio della mortasatrice a catena SSP 200 EB ha una distanza fra gli elementi della catena di 3/8" e uno spessore degli elementi stessi pari a 1,3 mm. L'utilizzo di altri sistemi di taglio è subordinato al consenso esplicito del produttore della macchina. La distanza fra gli elementi della catena deve corrispondere a quella della ruota della catena e a qeulla del rullino di guida del listello di guida della catena.

Il sistema completo di taglio è composto da:

a) una catenella [8-3]
b) un listello di guida della catena [2-4]
c) una catena [2-3]

La durata del sistema di taglio dipende soprattutto dalla lubrificazione e dal fissaggio della catena. Per questo motivo bisogna controllare e regolare il fissaggio della catena prima di cominciare e durante il lavoro.

11.1 Fissaggio della catena

Allentando leggermente la copertura della catenella [2-1] giriamo la rotella di fissaggio [2-9] in direzione della freccia + finché la parte inferiore della catena non aderisce al listello di guida della catena, vedi fig. [10]. Poi stringiamo la copertura della catenella [2-1] girando la rotella di fissaggio [2-2] in senso orario. Controllare il fissaggio corretto della catena, tirando leggermente la parte inferiore della catena, come illustrato in fig. [10]. Dopo essersi allentata, la catena dovrebbe tornare alla posizione iniziale e aderire al listello di guida.

La catena fissata nel posto di lavoro ancora calda, va allentata alla fine del lavoro. Raffeddandosi, la catena, a causa della contrazione per l'eccessiva tensione, potrebbe provocare danni alla macchina!

11.2 Manutenzione, molatura della catena

La catena va molata, se i trucioli sono troppo sottili fig. [11].

11.3 Lubrificazione della catena

Il volume del serbatoio dell'olio è 240 ml. Per evitarne l'usura, la catena ed il suo listello di guida devono essere lubrificati costantemente durante il funzionamento della macchina. La lubrificazione è garantita dalla pompa di dosaggio dell'olio, che dosa la quantità prestabilita di olio nell'incavo di lubrificazione del listello di guida. È molto importante, prima di cominciare il lavoro, controllare lo stato dell'olio nell'indicatore del livello ed il funzionamento della lubrificazione della catena. Se il livello dell'olio nell'indicatore [1-8] scende sotto lo spigolo inferiore, è necessario aggiungere altro olio.

Suggerimento:

Utilizzare solo l'olio Protool, destinato alla lubrificazione delle catene della mortasatrice. L'olio vecchio e l'olio non identificato esplicitamente come olio per lubrificare le catene, non va usato. Prima di aprire il serbatoio dell'olio, pulire accuratamente il tappo! I trucioli, la polvere e le schegge, che potrebbero essere finite nel serbatoio, possono intasare i canali dell'olio, e quindi una guasto grave della lubrificazione della catena! Gli oli biodegradabili per la lubrificazione della catena hanno, a causa della loro composizione, una ridotta capacità lubrificante e possono provocare, se la macchina non viene usata per un lungo periodo, l'incollatura dei canali interni. Rispettare dunque le raccomandazioni del produttore!

11.4 Manutenzione del listello di guida

L'usura unilaterale del listello di guida si può impedire, se, dopo ogni molatura della catena, il listello di guida viene girato. La callosità delle superfici esterne scorrevoli (fig. [9b]) è un normale logoramento dovuto all'uso. Gli spigoli usurati si possono correggere mediante una lima piatta delicata. Le superfici di guida interne (fig. [9a]) si usurano in caso di lubrificazione insufficiente, lubrificazione errata della catena o di procedure di lavoro inadatte. Il listello di guida va sostituito!

I componenti della catena non devono in nessun caso toccare il fondo dell'incavo del listello di guida. In caso contrario, il listello di guida viene usurato tanto da rendere necessaria la sostituzione. I fori per la lubrificazione e l'incavo del listello di guida devono essere sempre puliti.

11.5 Manutenzione della catenella

La maggior parte dei problemi con la catena è causata dall'errato fissaggio della catena o dalla tardiva sostituzione della catenella. La catenella usurata però distrugge molto rapidamente la parte non danneggiata del sistema di taglio. Non rinviare mai la sostituzione della ruota della catena! Si raccomanda di sostituire la catenella insieme alla catena o anche prima.

11.6 Sostituzione della catena e del listello di guida

Impostare la macchina alla posizione di base 0° e rimuovere la copertura della catenella [2-1] girando la rotella di fissaggio [2-2] in senso antiorario, vedi fig. [2]. Far passare la catena [2-3] attraverso la sua ruota [2-8] e rimuoverla insieme al listello di guida [2-4]. Infilare la nuova catena [2-3] nel (nuovo) listello di guida della catena [2-4] e inserirla nella macchina. Rispettare la giusta posizione dei denti di taglio secondo la direzione di rotazione. La direzione di rotazione è indicata dalla freccia sul corpo della macchina, e sotto la copertura della catenella c'è il simbolo che indica la giusta sistemazione della catena. Gli elementi di guida della catena vanno inseriti esattamente nei denti della catenella [2-8] e poi giriamo la rotella di fissaggio [2-9] (girando in senso orario, allentiamo – il perno si muove verso l'alto, girando in senso antiorario – il perno si muove verso il basso), in modo che il foro sul listello di guida della catena [2-5] coincida con il perno di fissaggio [2-6]. Poi mettiamo la copertura della catenella [2-1] sulla vite di fissaggio [2-7] e, girando la rotella di fissaggio [2-2] in senso orario, serriamo. Prima di stringere bene, fissiamo correttamente la catena. Controllare la corretta posizione della catena!

11.7 Sostituzione della catenella

Rimuovere la catena con il suo listello di guida, come descritto sopra. Rimuovere

l'anello di sicurezza filettato [8-1] dal mandrino [8-4] con un cacciavite, rimuovere il supporto [8-2] e la catenella [8-3]. Dopo la sostituzione della catenella rimettere il supporto e l'anello di sicurezza.

11.8 Lubrificazione e pulizia

Raccomandiamo di pulire regolarmente la macchina. Rimuovere la polvere, le schegge, le resine e le altre impurità. Se si utilizzano detergenti a base di solventi, si possono danneggiare le parti smaltate o in plastica. Se si utilizzano tali detergenti, raccomandiamo di provare gli effetti di detti detergenti su una piccola superficie nascosta. Durante ogni molatura o sostituzione delle parti del sistema di taglio, rimuovere dall'interno della copertura la polvere e i trucioli, pulire gli incavi di guida, i fori per la lubrificazione e il fissaggio del listello di guida della catena. Non pulire con le dita il boccaglio di aspirazione girevole! I fori di aerazione della copertura del motore non devono essere intasati!

11.9 Sostituzione delle spazzole di carbone

⚠ AVVERTENZA

Per conservare la classe di protezione, la mortasatrice va controllata dal punto di vista della sicurezza, pertanto tali lavori vanno effettuati in un centro elettrotecnico specializzato, autorizzato ad effettuare tali lavori. Prima di cominciare qualsiasi lavoro di assistenza, staccare la spina dalla presa!

Per sostituire le spazzole, il cavo di conduzione, ecc., affidare la macchina ad un centro assistenza autorizzato. È inoltre necessario affidare la macchina ad un centro assistenza autorizzato in caso di caduta della macchina, per limitare l'insorgenza di pericoli elettrici o meccanici.

Dopo circa 200 ore di lavoro, va effettuato il controllo delle spazzole. Le spazzole sono accessibili dopo aver rimosso il coperchio. Le spazzole vanno sostituite con spazzole nuove, se misurano meno di 5 mm.

La macchina è munita di spazzole autoscollegabili, che garantiscono la sconnessione automatica se viene raggiunta la lunghezza minima. Utilizzare solo il set originale di spazzole!

12 Protezione dell'ambiente / Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Solo per i Paesi della CE:

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!

Conformemente alla norma della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

13 Garanzia

Per i nostri elettroutensili forniamo una garanzia per difetti del materiale o difetti di produzione conforme alle disposizioni in vigore nei rispettivi Paesi e comunque con una durata minima di 12 mesi. All'interno degli stati dell'UE la durata della garanzia è pari a 24 mesi (comprovata dalla fattura o dal documento d'acquisto).

Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni che, in particolare, possano essere ricondotti a naturale usura/logoramento, sovraccarico, utilizzo non conforme, oppure danni causati dall'utilizzatore o imputabili ad altri usi contrari a quanto previsto dal manuale d'istruzioni o ancora difetti noti al momento dell'acquisto. Vengono parimenti esclusi anche i danni derivanti dall'impiego di accessori e materiali di consumo (ad es. platorelli) non originali PROTOOL.

Eventuali reclami potranno essere riconosciuti solamente se l'elettroutensile verrà rispedito, integro, al fornitore o ad un Centro di Assistenza Clienti autorizzato PROTOOL. Conservare con cura le istruzioni per l'uso, le avvertenze di sicurezza, l'elenco delle parti di ricambio ed il documento comprovante l'acquisto. Per il resto sono valide le attuali condizioni di garanzia del costruttore.

Nota

In considerazione del continuo lavoro di ricerca e sviluppo ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche alle informazioni tecniche contenute nella presente documentazione.

14 Dichiarazione di conformità

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti:
EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 in base alle prescrizioni delle direttive 98/37/CE (fino al 28 dic. 2009), 2006/42/CE (a partire dal 29 dic. 2009), 2004/108/CE, 2000/14/CE.

CE 09

Manfred Kirchner
Ricerca e sviluppo
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Assistenza

Le riparazioni nel periodo di garanzia e dopo di esso viene effettuato dai centri di assistenza riportati nel prospetto.

15.1 Difetti e loro rimozione

Difetto	Causa	Rimozione
La macchina non si puó mettere in moto	Non c'è la corrente elettrica	Controllare le sicure e l'adduzione
	Spazzole consumate	Sostituire le spazzole
	Interruttore bloccato	Premere il tasto di sblocco
	Dopo il sovraccarico	Controllare le sicure
Il taglio non è pulito, la catena si sposta di lato	Il movimento della catena è troppo grande	Ridurre lo spostamento
	Utensile non tagliente	Affilare la catena, evventualmente sostituirla con una nuova
	La catena non è affilata corretamente	Sostituire la catena con una catena nuova
È necessaria molta forza per muovere la macchina ed effettuare il taglio:	La superficie di appoggio delle slite non è pulita	Pulire
	Utensile non tagliente	Affilare la catena, eventualmente sostituirla con una nuova
	Caratteristiche del legno diverse	Addattare la grandezza del movimento nel taglio
	Il movimento del taglio tropo grande	Ridurre il movimento
Il taglio non viene lubrificato:	I canaletti per la lubrificazione del listello di guida otturati	Pulire il listello di guida
	La pompa ad olio con il dosatore difettosa	Sostituire la pompa (nel centro d'assistenza autorizzato)
	Il serbatoio ad olio vuoto	Riempire con olio per le catene
	Canali interni per l'olio intasati o pieni di olio biologico	Pulire la macchina (nel centro d'assistenza autorizzato)

(NL)

Timmermanskettingzaag
SSP 200 EB

Inhoud

1 Technische gegevens 79
2 Symbolen 80
3 Bedieningselementen 80
4 Gebruiksdoel van de machine 80
4.1 Machinebeschrijving 80
4.2 Eigenschappen van het gereedschap..... 81
5 Veiligheidsinstructies 81
5.1 Algemene veiligheidsinstructies.... 81
5.2 Veiligheidswaarschuwingen voor timmermanskettingzaag SSP 200 EB..... 81
5.3 Overige veiligheidsrisico's..... 85
5.4 Informatie over geluid en vibratie 86
6 Vervoer en levering 86
6.1 Opslag..... 86
7 Instelling 86
7.1 Kettingzwaard in de lengte kantelen 86
7.2 Zaaghoek instellen 86
7.3 Elektronica van de motor 87
8 Ingebruikname 87
8.1 Ketting opzetten 87
8.2 Oliereservoir vullen 87
8.3 Netaansluiting 88
9 Gebruik 88
9.1 Aan- en uitzetten 88
9.2 Smering van ketting en kettingzwaard instellen..... 88
9.3 Wijzer van zaagsnede..... 88
9.4 Geleideliniaal..... 88
9.5 Afzuiging 88
10 Accessoires gebruiken 89
10.1 PROTOOL geleidesysteem..... 89
10.2 Montage van geleider (GRP 800/1400/3000-2) 89
10.3 Montage van hoekgeleider (GRP-AG-2)..... 89
10.4 Montage van verbinding (CN-GRP)..... 89
10.5 Montage van snelspanner (GRP-Rapid/L) 89
11 Onderhoud en verzorging..... 89
11.1 Kettingspanning..... 90
11.2 Onderhoud, ketting slijpen 90
11.3 Ketting smeren 90
11.4 Onderhoud van kettingzwaard 90
11.5 Onderhoud van kettingwiel..... 90
11.6 Ketting en kettingzwaard vervangen..... 91
11.7 Kettingwiel vervangen 91
11.8 Smeren en schoonmaken 91
11.9 Koolborstels vervangen..... 91
12 Milieubescherming/ Afvalverwijdering 91
13 Garantie 92
14 Konformiteitsverklaring..... 92
15 Service..... 93
15.1 Storingen en oplossingen daarvan..... 93

1 Technische gegevens

Netspanning	230 V~
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1600 W
Losse stroomkabel	H07RN-F
Zekering	15–16 A stroomzekering
Instelbaar toerental	•
Constante elektronica	•
Elektrische veiligheidsrem	•
Softstart	•
Toerental kettingwiel bij instellen elektronica op versnelling:	2200–4600 min^{-1}
Maximale kettingsnelheid	10,6 m/s
Kantelbaar kettingzwaard	0°–60°
Gewicht (met gereedschap)	6,5 kg
Zaagdiepte [Kettingzwaard 8" (20 cm)]	
bij 0°	200 mm
bij 15°	190 mm
bij 30°	170 mm
bij 45°	140 mm
bij 60°	100 mm
Veiligheidsklasse	II / ⧈
Automatische smering van kettingzwaard	•
Volume oliereservoir	~240 ml

2 Symbolen

Dubbele isolering

Waarschuwing voor algemeen gevaar

Waarschuwing voor schok

Gebruik schutbril!

Draag gehoorbescherming!

Draag een stofmasker!

Gebruik beschermende handschoenen!

Niet blootstellen aan regen!

Ingeval van beschadiging of doorsnijding van de stroomkabel onmiddellijk de stekker van het elektrische net loskoppelen

Handleiding/aanwijzingen lezen

Akoestische uitgangswaarde

Niet in huisafval

► Aanwijzing, tip

3 Bedieningselementen

[1-1] Ontgrendelingsknop
[1-2] Netschakelaar
[1-3] Geleideliniaal
[1-4] Afschermkap kettingzwaard
[1-5] Handschroef voor opspannen
[1-6] Geleideslee
[1-7] Extra handvat voor
[1-8] Olieaflezer
[1-9] Dop oliereservoir
[1-10] Draaibaar afzuigstuk
[1-11] Wieltje voor spannen van ketting
[1-12] Wieltje instelling oliedosering
[1-13] Spanhendeltje voor vergrendeling van naar achter kanteling
[1-14] Toerentalregelaar
[1-15] Extra handvat achter
[1-16] Parallelaanslag
[2-1] Afschermkap kettingwiel
[2-2] Spanwieltje
[2-3] Ketting
[2-4] Kettingzwaard
[2-5] Opening voor spanpin
[2-6] Spanpin
[2-7] Spanschroef
[2-8] Kettingwiel
[2-9] Wieltje voor spannen van ketting
[3-1] Spanhendeltje voor vergrendeling van naar achter kanteling
[4-1] Wijzer van snede voor 0°
[4-2] Handschroef voor instelling zaaghoek
[4-3] Schaal
[4-4] Wijzer van snede voor 45°
[4-5] Wijzer van snede voor 60°
[4-6] Indicator spaansnede voor 0°
[5-1] Merkje oliehoeveelheid
[5-2] Wieltje voor dosering oliehoeveelheid
[6-1] Begrenzingschroeven
[7-1] Geleider
[7-2] Klem
[7-3] Verstelbare hoekgeleider
[7-4] Verbindingsveer
[7-5] Snelspanner
[8-1] Beugel borgring
[8-2] Onderlegring
[8-3] Kettingwiel
[8-4] Spil

Afgebeelde of beschreven accessoires hoeven geen deel uitmaken van de levering.

4 Gebruiksdoel van de machine

4.1 Machinebeschrijving

De timmermanskettingzaag SSP 200 EB is ontwikkeld voor multifunctioneel gebruik bij werken aan houten constructies. Met de machine kan men rechthoekig zagen en verstelbare hoeksneden maken tot een diepte van 200 mm. Verschillende typen kettingen maken het kiezen van een juist gereedschap mogelijk, voor elke toepassing. De zaaghoek tot 60° kan snel en nauwkeurig worden ingesteld, met behulp van twee uitklapbare segmenten en een goed afleesbare schaal. De machine is van een uitschuifbaar geleideliniaal voorzien, dat aan beide zijkanten van de geleideslee kan worden gezet en voor een nauwkeurige, rechte zaaglijn zorgt. Het kettingzwaard kan snel met 10° naar achter worden gekanteld. De kettingspanning is gemakkelijk zonder ge-

reedschap in te stellen, met behulp van een wieltje dat boven op het belangrijkste handvat gemakkelijk te bedienen is. Een goed gevormde opening voor het wegvallen van zaagsel zorgt voor verwijdering van zaagsel van de machine en maakt het mogelijk de slang van de afzuiging aan te sluiten. Gedurende het zagen wordt de ketting optimaal gesmeerd door de oliedoseerpomp. Na het aanzetten van de machine loopt de motor geleidelijk aan m.b.v. de elektronische besturingseenheid, tot het maximale toerental. Elektronica beschermt de motor, bij eventuele plotselinge overschrijding van de motorbelasting wordt deze automatisch uitgezet, bij een langdurige overbelasting wordt er naar de zgn. koelingmodus overgeschakeld, de machine loopt bij lage koelingsnelheid en pas na het afkoelen keert in de gebruikelijke werkmodus. Bij het uitzetten van de machine wordt een elektrische motorrem geactiveerd, die de uitlooptijd van het gereedschap aanzienlijk verminderd. Afhankelijk van het gebruikte principe kan deze tijd sterk verschillen.

4.2 Eigenschappen van het gereedschap

De timmermanskettingzaag SSP 200 EB is bestemd voor dwars- en kort langszagen in vol, massief hout en vergelijkbare materialen. De machine wordt door een persoon bediend die het vasthoudt en met behulp van handvaten geleidt, dwz. de gebruikelijke wijze van vasthouden is op het extra handvat voor en het handvat middenin. De machine mag slechts dan op het extra handvat achter worden vastgehouden, als er geen gevaar dreigt van de terugslag. Enig ander gebruik wordt als een voor deze machine niet bedoeld gebruik worden beschouwd. De machine is niet bestemd voor het kappen en zagen van bomen of struiken! De machinefabrikant is niet aansprakelijk voor enige door het niet bedoelde gebruik veroorzaakte schade. Het risico van een dergelijk gebruik wordt door de machinegebruiker gedragen. Het opvolgen van de door de fabrikant vastgestelde bedrijfs-, service- en reparatievoorwaarden hoort ook bij het bedoelde gebruik van de machine. Personen jonger dan 16 jaar mogen deze machine niet bedienen.

5 Veiligheidsinstructies

⚠ GEVAAR

Het is beslist noodzakelijk alle geldende wettelijke voorschriften betreffende de arbeidsveiligheid op te volgen, alsook de in hoofdstuk Veiligheidsinstructies genoemde veiligheidsinstructies en overige algemeen van kracht zijnde principes voor gezondheidsbescherming en arbeid. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een onbevoegd verrichten van wijzigingen aan de machine.

5.1 Algemene veiligheidsinstructies

- Voor het gebruik van de machine aandachtig en compleet de bijgesloten veiligheidsinstructies en deze handleiding door te lezen.
- Alle bijgevoegde documenten bewaren en de machine aan andere personen slechts samen met deze documenten afleveren.

5.2 Veiligheidswaarschuwingen voor timmermanskettingzaag SSP 200 EB

- **Wanneer de zaag in werking is, houd alle lichaamsdelen buiten bereik van de zaagketting. Voordat de kettingzaag wordt aangezet, controleren of de ketting nergens tegenaan zit.** Een moment van onoplettendheid tijdens de werking van de kettingzaag kan betekenen dat uw kleding of lichaam de zaagketting aanraakt.
- **Houd de zaag altijd met beide handen vast.** Met de linkerhand op het extra handvat voor, met de rechterhand op het middelste handvat. De zaag met handen andersom vasthouden vergroot het risico van de verwonding van de operator en mag daarom eigenlijk niet.
- **Draag een veiligheidsbril en oorbeschermers.** Andere hulpmiddelen voor bescherming van hoofd, handen, benen en voeten worden ook aangeraden. Een goed beschermende kleding vermindert het gevaar van letsel door afspringende deeltjes of onbedoelde aanraking van zaagketting.
- **Gebruik de kettingzaag nooit in een boom.** Met een kettingzaag boven in een boom werken kan lichamelijk letsel tot

gevolg hebben. De machine is voor dit soort gebruik niet bestemd.

- **Ga altijd een goede lichamelijke houding aannemen en werk met de kettingzaag slechts dan, als u op een vaste, veilige en rechte ondergrond staat.** Gladde of instabiele oppervlakken, bijv. ladders, kunnen het verlies van evenwicht of controle over de kettingzaag veroorzaken.
- **Draag de kettingzaag bij de verplaatsing met het zaagzwaard op een afstand van het lichaam en met het afdekscherm erop.**
- **Volg de instructies voor het smeren, kettingspannen en vervangen van accessoires goed op.** Een verkeerd gespannen of niet gesmeerde ketting kan gemakkelijker breken of terugslaan.
- **Houd de handvatten droog, schoon en ontdaan van olie en smeermiddelen.** Vette, geoliede handvatten zijn glad en veroorzaken verlies van controle.
- **Zaag slechts hout. Gebruik de kettingzaag voor geen andere doeleinden, dan waarvoor bestemd. Bij voorbeeld: de kettingzaag niet voor het zagen van plastic, metselwerk of andere dan houten bouwmaterialen gebruiken.** De kettingzaag voor andere activiteiten gebruiken dan waarvoor die bestemd is, kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.
- Wij adviseren een aardlekschakelaar te gebruiken met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA.

Oorzaken van terugslag en hoe de gebruiker die kan beperken:

De terugslag kan voorkomen wanneer de top van het zaagzwaard een voorwerp raakt of wanneer het hout sluit en de kettingzaag in de snede gaat klemmen. Het aanraken van de top kan in sommige gevallen een plotselinge reactie veroorzaken, het gooien van het zaagzwaard omhoog en terug naar de gebruiker. Het inklemmen van de zaagketting langs de top van het zaagzwaard kan het zaagzwaard snel terugduwen in de richting van de gebruiker. Elke dergelijke reactie kan tot gevolg hebben dat u de controle over de zaag verliest, wat een ernstige verwonding kan veroorzaken. Vertrouw niet uitsluitend op de veiligheidsuitrusting, ingebouwd in de zaag. Als gebruiker van een kettingzaag moet u meer stappen ondernemen om het zaagwerk zonder ongevallen of letsels te verrichten. De terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik van het gereedschap en/of verkeerde werkprocessen of -omstandigheden en kan door degelijk opvolgen van de hierna genoemde maatregelen worden belet:

- **Houd het handvat vast, met duimen en vingers om de handvatten van de kettingzaag heen, met beide handen op de zaag en het lichaam en armen zo gehouden dat die het mogelijk maken de kracht van een terugslag op te vangen.** De kracht van de terugslag kan door de gebruiker onder controle worden gehouden, mits hij goede veiligheidsmaatregelen opvolgt.
- **Nooit te ver en nooit hoger dan de schouders zagen.** Dit helpt een onbedoelde aanraking van een voorwerp door de zaagtop te voorkomen en maakt een betere controle over de kettingzaag in onverwachte situaties mogelijk.
- **Gebruik slechts door de fabrikant gespecificeerde zaagzwaarden en kettingen bij vervanging.** Niet geschikte zaagzwaarden en kettingen kunnen het breken van de ketting of de terugslag tot gevolg hebben.
- **Volg de instructies van de fabrikant op voor wat het slijpen en onderhoud van de zaagketting betreft.** De verlaging van het beperkingvoetje betekent een verhoogde kans op terugslag.
- Wanneer de ketting verdraaid is of niet recht in de snede ligt, kunnen de tanden aan de achterkant van de ketting van boven tegen het hout slaan en de ketting springt uit de snede en de zaag slaat terug naar de gebruiker.
- Wanneer de ketting vast blijft zitten of wanneer het zagen van welke reden ook moet worden onderbroken, maakt de schakelaar los en houd de zaag op plaats in het materiaal totdat de ketting helemaal stopt. Nooit proberen de zaag uit de snede op te tillen of terug te trekken, zolang de ketting in beweging is; in zulke gevallen kan een terugslag plaatsvinden. Zoek naar oorzaken van het vastklemmen van de ketting en naar manieren hoe de oorzaken kunnen worden voorkomen.

- Wanneer u de zaag met de ketting in het werkstuk aan moet zetten, centreer de ketting in de gleuf van de snede en controleer of de tanden niet tegen het materiaal slaan. Als de ketting vast komt te zitten, kan de zaag na herstarten omhoog uit het werkstuk worden geduwd of er kan een terugslag komen.
- Bij het zagen van grote platen moeten die goed worden ondersteund, om het klemmen van de ketting en de terugslag te vermijden. Grote platen buigen vaak onder eigen gewicht. Onder elke plaat moeten steunen worden aangebracht, aan beide kanten dicht bij de snede en dicht bij de zijkanten.
- Gebruik geen stompe of beschadigde kettingen. Niet geslepen of verkeerd ingestelde kettingen vragen veel meer werkinzet, wat tot destructie en vervolgens tot een letsel kan leiden.
- Voor u gaat zagen moeten de hendeltjes, die de verstelling naar achter en de kanteling van het zaagzwaard vergrendelen, voldoende en betrouwbaar aangetrokken. Als de positie van het zaagzwaard in de loop van het zagen plaatsvindt, kan die gaan klemmen of terugslaan.
- Ga principieel nooit zagen door „in het materiaal te duiken", de constructie met de beschermende strip maakt het niet mogelijk. Het is verboden de beschermende strip af te halen.
- **Let op en houd uw handen op een veilige afstand van de plaats van het zagen en van de ketting. Goud met de tweede hand het extra handvat goed vast.** Als u de zaag met beide handen vasthoud, kunt u niet in eigen handen snijden.
- **Steek uw handen niet onder het te zagen materiaal.** De beschermende strip kan u niet volledig afschermen tegen het aanraken van de ketting onder het te zagen stuk.
- **Houd het te zagen stuk nooit in hand of over de knie. Bevestig het werkstuk op een vaste fundering.** Het is belangrijk dat het te zagen stuk degelijk ondersteund wordt en dat het gevaar van de aanraking van een lichaamsdeel, van het klemmen van de ketting of het verlies van de controle zo minimaal mogelijk is.
- **Ingeval de ketting tijdens werkzaamheden in contact kan komen met elektrische leiding onder de grond of met de stroomkabel van de zaag, houd het gereedschap vast op de handgrepen uit isoleringmateriaal.** Contact met een „onder stroom staande" geleidraad kan ook de metalen delen van het gereedschap „onder stroom doen staan" en zo een letsel van de gebruiker door elektrische stroom kunnen veroorzaken.
- **Gebruik bij het langszagen altijd de geleider, geleideliniaal of parallel aanslag.** De nauwkeurigheid van het zagen wordt beter en het gevaar van blijven klemmen in de snede wordt minder.
- **Gebruik altijd door de fabrikant aangeraden zaagzwaard, ketting en kettingwiel.** Het zwaard moet altijd degelijk vastgezet zijn.
- **Controleer de volledigheid van de originele afschermkap van het kettingwiel.** De originele afschermkap van het kettingwiel mag niet worden gebruik indien beschadigd of onvolledig en mag met geen ander deel worden vervangen, bijv. een moer. Het spansysteem is speciaal voor uw zaag geconstrueerd met inachtneming van een optimale werking en arbeidsveiligheid.
- Controleer steeds voor het neerleggen van de zaag op een werktafel of vloer of de ketting niet in beweging is en of de zaag tegen de beschermende strip aanligt. De uitlopende ketting zonder afscherming veroorzaakt een terugslag van de zaag en snijdt in alles wat die aanraakt. Besef altijd goed hoe lang het na het uitzetten duurt tot de ketting stilstaat. Het is raadzaam de zaag op een recht oppervlak van de geleideslee af te leggen.
- De beschermende strip maakt een vast deel uit van de machine, het is verboden deze aan te passen, af te korten of te demonteren. Zorg ervoor dat die gelijk loopt met het kettingzwaard, dat de ketting juist is aangespannen en de strip niet aanraakt. Minimumafstand tussen de ketting en de beschermende strip bedraagt 5 mm, wordt de ketting losser door slijtage, moet die worden vervangen met een nieuwe.

- Wil de beschermende strip functioneel zijn, moet die in de gleuf van de zaagsnede zitten. De beschermende strip vermijdt niet de terugslag bij korte zaagsneden.
- Als de beschermende strip verbogen is, gebruik de zaag niet meer.
- **Het is verboden de beschermende strip af te halen of aan te passen.**
- De juiste kettingspanning is belangrijk. Controleer de kettingspanning vóór en tijdens het werken met de zaag. Beweging in de zaagsnede moet zo worden gekozen dat de ketting niet tot stilstand komt.
- Zaagkettingen met tanden waar de zaaghoeken uitsluitend voor het zagen op stationaire machines zijn bestemd, mogen niet worden gebruikt.
- Verander de gekozen zaagrichting tijdens het zagen niet met geweld.
- Beschermkappen en -middelen mogen principieel niet verwijderd worden en de juiste functie ervan mag niet onmogelijk gemaakt worden.
- Controleer voor het begin van de werkzaamheden de stand van de smeerolie en controleer of het smeren goed werkt.
- Zaag geen stukken die voor de machine te groot of te klein zijn.
- Het is verboden het lopende gereedschap in een vol, gesloten oppervlak in te steken (in te duwen). Gevaar van letsel door terugslag van de machine!
- Zorg bij gebruik van de machine in een gesloten ruimte voor een afdoende ventilering, gebruik eventueel een afzuiging. Vermijd het zagen van de voor gezondheid gevaarlijke materialen, bijv. asbest.
- Verwijder van het te zagen materiaal alle vreemde voorwerpen, vooral metalen, die het gereedschap beschadigen en letsel kunnen veroorzaken.
- Let op het verwijderen van zaagsel! Wanneer de opening voor het afvoeren van zaagsel verstopt raakt, zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Pas als de ketting stil staat mag de beschermkap van het kettingwiel worden afgehaald en de verstopte opening vrijgemaakt. Steek uw handen nooit in de opening voor het wegvallen van zaagsel zolang de machine niet volkomen stil staat.
- Zet de machine dan pas aan, wanneer het te zagen stuk opgezet is. Begin te zagen pas dan als de machine op volle toeren draait.
- Haal de machine van het te zagen stuk pas dan als de ketting stil staat.
- Houd uw werkplek netjes op orde. Wanorde op de werkplek kan een arbeidsongeval tot gevolg hebben.
- Let op invloeden van de omgeving. Laat de machine nooit in de regen staan en gebruik die nooit in een natte of vochtige omgeving. Zorg voor een goede verlichting van de werkplaats en gebruik de machine niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen, lag de verhitte machine niet weg in een omgeving, waar een ontvlamming kan ontstaan, houd de machine schoon.
- Controleer regelmatig de stroomkabel en laat het indien nodig in een vakbekwame service vervangen. Gebruik de stroomkabel niet voor het dragen van de machine en uittrekken van de stekker uit het stopcontact. Bescherm de kabel tegen hoge temperaturen, olie en scherpe randen.
- Verzorg de gereedschappen goed. U kunt beter en veiliger slechts met geslepen en schone gereedschappen werken. Gebruik nooit gebrekkige, stompe of qua afmeting ongeschikte gereedschappen. Volg de instructies op betreffende het onderhoud en vervanging van gereedschappen.
- Wordt de machine niet gebruikt, bij reparatie of vervanging van gereedschap, trek de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact.
- Controleer voor het aanzetten van de machine of de strip degelijk vast zit en de ketting goed gespannen.
- Voorkom een onbedoelde start van de machine. Draag de machine nooit met vingen op de schakelaar, terwijl aangesloten op het stroomnet. Controleer ook, of de aanzetschakelaar uit staat voordat u de stekker in het stopcontact zet. Verplaats de machine nooit met lopende ketting.
- Vermijd het vast komen zitten van de schakelaar in de positie „aan".
- Houd de handvatten en -grepen schoon en vrij van olie, vetten, hars en derg.

- Gebruik in open ruimtes slechts toegestane en daarvoor aangemerkte verlengkabels. Controleer de verlengkabel regelmatig en vervang die onmiddellijk bij beschadiging.
- Let op. Weet wat je doet. Begin werken met verstand en rustig. Gebruik de machine niet, zolang u niet volledig geconcentreerd bent.
- Blijf tijdens het werken in de normale lichaamshouding. Sta bij het werken goed vast en houd steeds evenwicht.
- Controleer voor elk gebruik van de machine alle beschermkappen en -middelen, net als alle beweegbare delen. Alle onderdelen moeten op de juiste wijze zijn gemonteerd en alle voorwaarden voor een juiste werking van de machine moeten worden nageleefd. Beschadigde beschermkappen en -middelen moeten vakbekwaam gerepareerd of vervangen worden, in een erkende servicewerkplaats. Beschadigde schakelaars moeten door een vakbekwame service worden vervangen. Gebruik de machine niet, wanneer de schakelaar niet aan en uit kan.
- Leg de stroomkabel zodanig neer dat het door het gereedschap niet kan worden aangeraakt en dat het geen ander gevaar veroorzaakt, bijv. struikelen.
- Staat de machine buiten gebruik, laat altijd de beschermkap van de ketting opzitten, ook tijdens het verplaatsen van de machine.
- Houd na het afmaken van de zaagsnede en uitzetten van de machine deze zo lang in de werkpositie, tot het gereedschap in stilstand komt.
- Wij raden u aan de machine op de geleideslee af te leggen. Zo voorkomt u eventuele beschadiging van de ketting en het zaagzwaard.
- Gedurende de werkzaamheden met de machine mogen binnen de werkruimte geen onbevoegde personen verblijven, vooral geen kinderen. Het is ook verboden de machine en de stroomkabel door onbevoegden te laten hanteren.
- Zolang de machine niet gebruikt is, bewaar die op een veilige, droge en afgesloten plaats buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
- Gebruik de machine niet voor andere dan daarvoor bedoelde doelen. Het is verboden de machine als stationaire zaag te gebruiken.
- Draag gepaste en sluitende werkkleding. Aangeraden is de snijvaste kleding te dragen. Draag geen sieraden, armbanden, horloge en derg., die door bewegende delen gegrepen kunnen worden. Bij werkzaamheden in open ruimte adviseren wij rubberen handschoenen en werkschoenen met antislipzolen te dragen. Doe lang haar in een netje vast.
- Gebruik slechts onderdelen of aparte accessoires, die bij de machine door de fabrikant worden aangeboden.
- Reparaties mogen slechts in een erkende servicewerkplaats worden uitgevoerd, door geschoold personeel, met gebruik van originele onderdelen. De garantie is niet van toepassing op schade die door gebruik van ongeschikte delen is veroorzaakt.

5.3 Overige veiligheidsrisico's

Ook in geval van voorgeschreven gebruik van de machine en de opvolging van alle betreffende veiligheidsvoorschriften kunnen naar aanleiding van de machineconstructie en het machinegebruik de volgende restrisico's qua veiligheid dreigen:

- Letsel door zaagtanden bij vervanging van de ketting.
- Letsel door contact met de ketting in de buurt van de zaagsnede.
- Grijpen van kleding door de lopende ketting.
- Letsel door afspringende afgezaagde stukjes of gereedschapdelen.
- Gevaar vanuit de stroomkabel.
- Terugslag naar aanleiding van het vastklemmen van de ketting of werken met de top van het zaagzwaard.
- De gezondheid bedreigende hoge concentratie van houtstof bij werkzaamheden in een onvoldoend geventileerde ruimte.
- Letsel door contact met delen onder elektrische spanning tijdens demontage van de machine of onderdelen ervan, wanneer de stekker niet uit het stopcontact is getrokken.
- Gehoorbeschadiging bij langdurig werk zonder oorbeschermers.

5.4 Informatie over geluid en vibratie

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.

Het kenmerkende A-gewaardeerde geluidsniveau van de machine bedraagt:
Geluidsdrukniveau 92 dB (A).
Geluidsvermogenniveau 103 dB (A).

Akoestische uitgangswaarde gemeten volgens vastgestelde richtlijn 2000/14/EG, appendix VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Meting is uitgevoerd door aangewezen individu No. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71.

Onnauwkeurige meting K = 3 dB (A).

LET OP

Het lawaai dat tijdens het werk ontstaat kan het gehoor beschadigen.

► Gebruik middelen ter bescherming van het gehoor!

Kenmerkend is dat de hand-arm vibratie is 3,4 m/s^2.

Onnauwkeurige meting K = 1,5 m/s^2.

6 Vervoer en levering

De kettingzaag SSP 200 EB wordt in perfecte en geteste staat afgeleverd, verpakt in plastic systainer. Oliereservoir van de machine SSP 200 EB wordt leeg geleverd. Haal de machine na de levering direct uit de verpakking en controleer of die tijdens het vervoer eventueel niet beschadigd raakte. Beschadigingen die tijdens het transport ontstaan zijn, moeten direct aan de transporteur worden gemeld.

6.1 Opslag

Verpakte zaagmachine kan in een droge opslagplaats zonder verwarming worden opgeslagen, mits de temperatuur niet lager dan –5 °C blijft. Niet verpakte zaagmachine slechts in een droge, afgesloten opslagplaats bewaren, waar de temperatuur niet lager dan +5 °C blijft en waar geen plotselinge temperatuurschommelingen voorkomen.

7 Instelling

LET OP

Alle handelingen in verband met in- en verstellen moeten nog voor het aanzetten van de machine plaatsvinden.

WAARSCHUWING

Gevaar van letsel door elektrische stroom.

Voor elke hantering van het gereedschap de stekker uit het stopcontact halen.

Draag beschermende handschoenen!

7.1 Kettingzwaard in de lengte kantelen

Het kettingzwaard kan inclusief de beschermende strip in de lengte met 10° naar achter worden gekanteld. Deze instelling wordt vooral gebruikt, wanneer meerdere achter elkaar liggende lagen gezaagd worden. Dit vermijdt het afdrukken van het gereedschap en houdt de zaagsnede recht.

- Haal het hendeltje [3-1] (fig. [3a]) los omhoog.
- Door aan het handvat te trekken het kettingzwaard in de richting naar achter kantelen en opnieuw met het hendeltje [3-1] vergrendelen, in de richting omlaag (fig. [3b]).

7.2 Zaaghoek instellen

WAARSCHUWING

Bij schuine zaagsneden geldt een maximum diepte van de zaagsnede.

Maak aan beide kanten de handschroeven [4-2] los. M.b.v. de schaal [4-3] de zaaghoek op de gewenste waarde instellen (schaal is per 1° opgedeeld). Handschroeven [4-2] opnieuw aantrekken.

7.3 Elektronica van de motor

Softstart

Elektronisch gestuurde traploze aanloop zorgt voor het opstarten zonder terugslag. Dankzij de stroombeperking tijdens de softstart is de zekering van 16 A voldoende.

Vermindering van onbelast toerental

Elektronica vermindert het toerental van de machine bij onbelast draaien; daarmee wordt het geluid minder alsook de slijtage van de motor en transmissies.

Constante elektronica

Constante elektronica houdt het toerental bij onbelast draaien en bij belasting op gelijke waarde; dit zorgt voor een gelijkmatige werkverschuiving en zaagsnede van goede kwaliteit.

Elektronische bescherming bij overbelasting

Bij extreme overbelasting van de machine wordt de motor tegen beschadiging elektronisch beschermd. In dat geval blijft de motor stilstaan en begint pas na het ontlasten en na opnieuw aanzetten via de schakelaar te lopen.

Warmtebescherming bij overbelasting

De veiligheidselektronica schakelt bij extreme constante belasting bij het bereiken van de kritieke temperatuur de motor over in koelingmodus, ter bescherming tegen oververhitting. De machine kan niet belast worden, deze loopt bij verminderd toerental. Na het afkoelen, over ca 3 – 5 min., is de machine opnieuw klaar voor bedrijf en volledig belastbaar. Bij de door bedrijf verhitte machines reageert de warmtebescherming op een adequate wijze al eerder.

Vooraf instelbaar toerental

M.b.v. de toerentalregelaar [1-14] kan vooraf het toerental gelijkmatig worden gekozen:

Stand 1: 2200 min^{-1} Stand 4: 3600 min^{-1}
Stand 2: 2600 min^{-1} Stand 5: 4100 min^{-1}
Stand 3: 3200 min^{-1} Stand 6: 4600 min^{-1}

8 Ingebruikname

8.1 Ketting opzetten

⚠ WAARSCHUWING

Zorg bij het opzetten van de ketting voor de juiste positie. De zaagtanden moeten in de richting van het draaien van de ketting liggen, dwz. volgens het merkje dat op het zaaglichaam is aangebracht.

De machine SSP 200 EB wordt zonder opgezette ketting geleverd. Demonteer de beschermkap van het kettingwiel [2-1] door het spanwieltje [2-2] tegen de richting van de klok te draaien, zie fig. [2]. Zet de nieuwe ketting [2-3] op het kettingzwaard [2-4] en zet die dan in de machine. Volg de juiste positie (richting) van de zaagtanden conform de draairichting op. De draairichting is door middel van een pijltje op het zaaglichaam aangeduid en onder het afschermkapje van het kettingwiel is een merkje, hoe de ketting opgezet moet worden. Zet de kettingschakels op het kettingwiel [2-8] en draai met het spanwieltje [2-9] (met draaien met de klok mee, gezien van bovenaan, wordt de ketting losser – de pin beweegt omhoog, met draaien tegen de klok in – beweegt de pin omlaag), zodat de opening op het kettingzwaard [2-5] op de spanpin [2-6] invalt. Zet daarna het kapje van het kettingwiel [2-1] op de spanschroef [2-7] en trek het aan door het draaien met het spanwieltje [2-2] met de klok mee. Voor vast aantrekken de ketting op de juiste spanning brengen, zoals in artikel 11.1 staat beschreven.

8.2 Oliereservoir vullen

De machine SSP 200 EB wordt met leeg reservoir voor kettingsmeerolie geleverd. Voor de eerste ingebruikname van de machine moet het oliereservoir met kettingolie worden gevuld, anders kan de doseerpomp van olie beschadigd/vernield. Wanneer de machine met onvoldoend gevuld oliereservoir, eventueel met niet werkend smeersysteem wordt gebruikt, heeft het de onherstelbare schade aan de oliedoseerpomp tot gevolg alsook aan de hele set zaaggereedschap!

Dop van oliereservoir [1-9] is van een opening met een één richting zuigklep voorzien, om de luchtdruk in evenwicht te brengen. Werkt u met de machine in andere dan hori-

zontale positie, kan het gebeuren dat de ketting niet wordt gesmeerd. De uitlaat van het oliereservoir is beneden achter geplaatst, bij het verdraaien van de machine kan de pomp geen olie zuigen. Oliepeil in het reservoir wordt d.m.v. olieaflezer [1-8] aangegeven.

8.3 Netaansluiting

⚠ WAARSCHUWING

Letselgevaar bij onjuiste voeding van het gereedschap vanuit het stroomnet.

De kettingzaag SSP 200 EB mag slechts op een eenfasenet met wisselspanning 230V/50–60Hz aangesloten worden. De machine heeft beschermingsklasse II tegen letsel door elektrische stroom volgens EN 60 745-1 en is radio ontstoord volgens EN 55 014.

Controleer voor de ingebruikname van de machine of de spanning in het stopcontact met de op het typeplaatje van de machine genoemde gegevens correspondeert.

De stroomkabel kan naargelang worden verlegd als volgt:
- Lengte 20 m, kabeldikte 3 × 1,5 mm²
- Lengte 50 m, kabeldikte 3 × 2,5 mm²

Gebruik slechts dergelijke verlengkabels, die voor buitengebruik zijn bestemd en als zodanig aangemerkt.

9 Gebruik

9.1 Aan- en uitzetten

Zet vóór het aanzetten van de machine alle bevestigings- en spanmoeren vast. Pak de machine met beide handen aan en zet deze op het te zagen werkstuk zodanig dat de zaagketting vrij is en na het aanzetten niet in de zaagsnede zit.

Aanzetten

Druk de ontgrendelingsknop [1-1] bovenaan het handvat in en houd het vast en daarna de schakelaar [1-2] van de motor.

Uitzetten

Laat de schakelaar van de motor [1-2] los. De ontgrendelingsknop [1-1]keert terug in de oorspronkelijke positie en verhindert ongewilde inschakeling. Bij het uitzetten wordt gelijktijdig de rem geactiveerd, die de uitloop van de ketting aanzienlijk verkort.

Haal de machine van het te zagen werkstuk pas dan, als de ketting helemaal stil staat.

9.2 Smering van ketting en kettingzwaard instellen

De hoeveelheid van de smeerolie kan m.b.v. het doseerwieltje [5-2] worden ingesteld. Na het indrukken van het doseerwieltje [5-2] kan volgens de wijzer de positie 0, 1, 2 of MAX t.a.v. de maatstreep [5-1] worden versteld. **Positie 0** zorgt voor minimale hoeveelheid smeerolie voor schone zaagsneden, **echter mag niet constant worden gebruikt** en na een dergelijke snede moet de ketting altijd en het kettingzwaard met nog meer olie worden gesmeerd. Voor continu werking is de instelling van de hoeveelheid op 2 en MAX het beste.

9.3 Wijzer van zaagsnede

Bij het zagen **zonder geleider** – alle voor het bepalen van het binnenste zaagvlakte van de ketting bedoelde wijzers op de geleideslee gebruiken:
- Bij rechthoekige zaagsneden, wijzer 0° [4-1]
- Bij schuine zaagsneden:
  - wijzer 45° [4-4]
  - wijzer 60° [4-5]

Gebruik voor het bepalen van het uitwendige snijvlak van de ketting de indicator spaansnede [4-6].

Bij het zagen **met geleider** (GRP 800/1400/3000-2; fig. [8]) – **slechts de wijzer van snede 0°** [4-1] voor het bepalen van het binnenste zaagvlakte van de ketting gebruiken.

9.4 Geleideliniaal

Schuif de geleideliniaal [1-3] in de houders op de geleideslee [1-6] en bevestig die m.b.v. de handschroeven [1-5]. De geleideliniaal maakt parallelzagen langs de parallelrand.

9.5 Afzuiging

⚠ LET OP

De ingeademde stof kan de ademhalingswegen beschadigen.

► Draag bij het werken in stoffige omgeving een stofmasker en laat de machine op een afzuiginstallatie aansluiten.

Voor het afzuigen van spanen of stof kunnen op de opening van het draaibare afzuigstuk [1-10] gebruikelijke afzuigslangen van stofzuigers worden aangesloten.

10 Accessoires gebruiken

Aan de onderkant van de geleideslee is op de machine in de lengte een inkeping voor het opzetten van de geleider. Zo kunnen eenvoudig en nauwkeurig grotere zaagwerken worden gedaan.

10.1 PROTOOL geleidesysteem

Het wordt aangeraden omwille van een eenvoudige en veilige hantering van grote werkstukken alsook van het bereiken van nauwkeurige zaagsneden onder een bepaalde hoek, het geleidesysteem GRP 800/1400/3000-2 te gebruiken.

Dit systeem maakt schone zaagsnede mogelijk, doordat de machine precies langs de aangegeven rand wordt geleid. Dankzij de hard geëloxeerde geleider kan de machine gemakkelijk schuiven met minder krachtinspanning en tevens beter werkproces. De zijdelingse speling van de zaagslee kan m.b.v. begrenzingschroefjes in de extra handvatten [6-1] worden ingesteld.

10.2 Montage van geleider (GRP 800/1400/3000-2)

De montage van de geleider [7-1] wordt met gebruik van speciale klemmen CL-GRP 300 [7-2] of GRP-Rapid/L [7-5] uitgevoerd, die in de daarvoor bestemde geleidergleuven (fig. [7a]) worden ingeschoven. Zo kunnen ook ongelijke vlakken veilig ondersteund worden. Aan de onderkant van de geleider zijn antislipstroken aangebracht, die voor een veilig neerleggen zorgen en het bekrassen van het materiaaloppervlak voorkomen.

⚠ LET OP

Bij het zagen met gekantelde zaagmachine kan het gereedschap met de bevestigingsklem in collisie komen.

► Kantel de zaagmachine slechts binnen een dergelijke hoek dat de ketting en klem niet in collisie kunnen komen.

10.3 Montage van hoekgeleider (GRP-AG-2)

De combinatie van de geleider met de traploos verstelbare hoekgeleider [7-3] maakt nauwkeurige zaagsneden onder bepaalde hoek mogelijk, bijv. voor aansluitwerken. Monteer de hoekgeleider volgens de afbeelding [7b]. Op de schaal kan de gewenste zaaghoek worden ingesteld.

10.4 Montage van verbinding (CN-GRP)

Naargelang gebruik en grootte van werkstuk kunnen meerdere geleiders met elkaar worden verbonden, met gebruikmaking van de verbindingsveer [7-4] (obr. [7c]). Om een vaste verbinding van meerdere geleiders te krijgen kunnen de verbindingen m.b.v. schroeven worden gefixeerd, in de corresponderende schroefgaten.

10.5 Montage van snelspanner (GRP-Rapid/L)

M.b.v. dit hulpmiddel [7-5] kan de geleider snel worden bevestigd, door het in de onderste gleuf te schuiven. Na het indrukken van pistoolknop wordt het vastgezet, na het indrukken van de vergrendelingsknop wordt de spanner losgemaakt.

⚠ LET OP

Bij het zagen met gekantelde zaagmachine kan het gereedschap met het handvat van de snelspanner in collisie komen.

► Het handvat van de snelspanner moet na het vastzetten naar links naar het materiaal worden gedraaid, dan kan geen collisie komen, ook niet bij maximale kanteling van 60°.

11 Onderhoud en verzorging

⚠ WAARSCHUWING

Haal steeds de stekker uit het stopcontact vóór elke vervanging van een deel van de gereedschapset.

Let op! Gevaar van letsel door zaagtanden van de ketting!

Let op! Gevaar van letsel door scherpe randen van het kettingzwaard!

Draag beschermende handschoenen!

De gereedschapset van de kettingzaag SSP 200 EB heeft kettingschakels met 3/8″ steek en kettingschakels met dikte van 1,3 mm. Het gebruik van andere gereedschapsets is afhankelijk van de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant

van deze machine. De steek van de kettingschakels moet gelijk zijn aan de steken van het kettingwiel en aan de steek van de geleidekatrol van het kettingzwaard.

Complete gereedschapset van de zaagmachine bestaat uit:

a) kettingwiel [8-3]
b) kettingzwaard [2-4]
c) ketting [2-3]

De levensduur van de gereedschapset hangt het meest af van de smering en kettingspanning. Daarom moet de kettingspanning vóór en tijdens het werken worden gecontroleerd en ingesteld.

11.1 Kettingspanning

Het kapje van het kettingwiel [2-1] lichtelijk losmaken en met het spanwieltje [2-9] in de richting van het pijltje + net zolang draaien, tot de onderkant van de ketting nauw tegen het kettingzwaard aansluit, zie fig. [10]. Daarna het afdekkapje van het kettingwiel [2-1] vast aantrekken door het spanwieltje [2-2] met de klok mee te draaien. Controleer de juiste spanning van de ketting door lichtelijk aan de onderkant aan de ketting te trekken volgens fig. [10]. Na het loslaten moet de ketting in de oorspronkelijke positie terugkeren en nauw tegen het zwaard aansluiten.

Kettingen die bij warmgedraaide stand werden gespannen moeten na het voltooien van het werk beslist worden losgemaakt. Bij het afkoelen van een gespannen ketting gaat deze krimpen en grote spanning veroorzaken, die schade aan de machine kan brengen!

11.2 Onderhoud, ketting slijpen

De ketting moet worden geslepen zodra het zaagsel veels te fijn wordt, fig. [11].

11.3 Ketting smeren

Het oliereservoir bevat 240 ml. Om een grote slijtage tegen te gaan moet de ketting en het kettingzwaard gedurende de werking van de machine onafgebroken gesmeerd. De smering wordt door een oliedoseerpomp verzorgd, die de ingestelde hoeveelheid olie in de smeergleuf van het zwaard pompt. Het is zeer belangrijk vóór het werken elke keer het oliepeil in de olieaflezer en de werking van het smeren van de ketting te controleren. Als het oliepeil in de olieaflezer [1-8] tot de onderkant zakt, moet de olie worden bijgevuld.

Advies:

Gebruik slechts Protool olie, bestemd voor het smeren van zaagkettingen. Oude oliën en oliën die niet uitdrukkelijk als olie voor ketting zijn aangeduid, mogen niet worden gebruikt. Maak het reservoir rondom de dop schoon, nog voordat u de dop afhaalt! Zaagsel, stof en spanen die in het reservoir zouden vallen, kunnen het verstoppen van oliekanaaltjes veroorzaken, en zo een ernstige storing bij het smeren van de ketting! Biologisch afbreekbare oliën voor het smeren van kettingen hebben als gevolg van de samenstelling een mindere smeercapaciteit en kunnen na een langere stilstand van de machine het verstoppen van inwendige smeerkanaaltjes veroorzaken. Volg daarom de adviezen van de fabrikant op!

11.4 Onderhoud van kettingzwaard

Eenzijdige slijtage van het zwaard kan worden vermeden door elke keer na het slijpen van de ketting het zwaard om te keren. Het indrukken van uitwendige glijvlakken (fig. [9b]) is een gewone bedrijfsslijtage. Verwijder de opstaande randen m.b.v. een platte veil. De geleidevlakken aan de binnenkant (fig. [9a]) worden versleten bij onvoldoend smeren, door verkeerd smeren van de ketting of door onjuist werkproces. Het kettingzwaard moet worden vervangen!

Kettingschakels mogen in geen geval de bodem van de gleuf op het zwaard aanraken. Als de ketting de bodem van de gleuf wel aanraakt, is het zwaard zo versleten dat het moet worden vervangen. Smeergaten en -gleuf van het zwaard moeten permanent schoon zijn.

11.5 Onderhoud van kettingwiel

Meeste problemen met ketting komen door verkeerde spanning van de ketting of door te late vervanging van het kettingwiel. Een versleten kettingwiel zal zeer snel het resterende onbeschadigde deel van dure gereedschapset beschadigen. Spaar beslist nooit op verkeerde plaats en vervang het kettingwiel op tijd! Er wordt geadviseerd het kettingwiel samen met de tweede vervanging van de ketting vervangen of eerder.

11.6 Ketting en kettingzwaard vervangen

Zet de machine in de basisstand 0° en haal de schermkap van het kettingwiel [2-1] eraf door met het spanwieltje [2-2] tegen de klok in te draaien. Zie fig. [2]. Haal de ketting [2-3] over het kettingwiel [2-8] en haal het samen met het zwaard [2-4] eraf. Zet een nieuwe ketting [2-3] op (een nieuw) kettingzwaard [2-4] en zet die in de machine. Houd de zaagtanden in de juiste positie volgens de draairichting. De draairichting is met een pijltje op het machinelichaam aangeduid, en bovendien onder het kapje van het kettingwiel is een merkje hoe de ketting opgezet moet worden. De geleideschakels van de ketting precies in tanden van het kettingwiel [2-8] zetten en m.b.v. het spanwieltje [2-9] draaien (met de klok mee, gezien van bovenaf, losmaken – de pin beweegt omhoog, tegen de klok in, gezien van boven, beweegt de pin omlaag) zodat de opening op het kettingzwaard [2-5] op de spanpin [2-6] invalt. Daarna het kapje van het kettingwiel [2-1] op de spanschroef [2-7] zetten en met het spanwieltje [2-2] met de klok mee draaien en aantrekken. Voordat het vastgedraaid wordt, moet de ketting goed worden gespannen. Controleer of de ketting goed gespannen zit!

11.7 Kettingwiel vervangen

Haal de ketting en het kettingzwaard eraf, zoals hiervoor beschreven. Haal met een schroevendraaier de beugel borgring [8-1] van de spil [8-4] af, haal het onderzetring [8-2] af en het kettingwiel [8-3]. Na de vervanging het kettingwiel terugzetten, net als de onderzetring en de borgring.

11.8 Smeren en schoonmaken

Wij adviseren de machine regelmatig schoonmaken. Verwijder stof, spanen, hars en overig vuil. Als u schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen gebruikt, kunnen de gelakte oppervlakken of plastic delen worden beschadigd. Wilt u dergelijke schoonmaakmiddelen gebruiken, raden wij u aan om de werking daarvan als eerst op een klein onzichtbaar oppervlak uit te testen. Elke keer als er een onderdeel van de gereedschapset wordt geslepen of vervangen, de binnenkant van de schermkap van opgehoopte stof en spanen vrijmaken, de geleidegleuf, gaten voor het smeren en spannen van het kettingzwaard schoonmaken. Het draaibaar afzuigstuk niet met de vingers schoonmaken! Ventilatiegaten van de motorkap mogen niet verstopt raken!

11.9 Koolborstels vervangen

⚠ WAARSCHUWING

Om de beschermingsklasse te behouden moet de zaagmachine uit het oogpunt van de veuiligheid worden gecontroleerd, daarom moeten deze werkzaamheden in een vakbekwame elektrotechnische werkplaats worden verricht, met bevoegdheid dit werk uit te voeren. Haal de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact voordat u aan servicewerkzaamheden begint!

Om de borstels, stroomkabel en derg. te vervangen, vertrouw de machine aan een erkende service toe. Ook na het vallen van de machine moet deze aan een erkende service worde gebracht, om een elektrisch of mechanisch gevaar te vermijden.

Na ca 200 werkuren worden de borstels gecontroleerd. De borstels zijn na het afhalen van het scherm toegankelijk. De borstels moeten door nieuwe worden vervangen zodra die korter dan 5 mm zijn.

De machine is van zelf loskoppelbare borstels voorzien, die na het bereiken van een minimumlengte automatisch loskoppelen. Gebruik uitsluitend de originele set borstels!

12 Milieubescherming / Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Alleen voor landen van de EU:

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

13 Garantie

Voor onze toestellen verlenen we op materiaal- of productiefouten garantie conform de landspecifieke wettelijke bepalingen, minstens echter 12 maanden. Binnen de lidstaten van de EU bedraagt de garantietermijn 24 maanden (bewijs door rekening of afleveringsbewijs).

Schade door natuurlijke slijtage, overbelasting, ondeskundige behandeling of schade veroorzaakt door de gebruiker of door gebruik ingaande tegen de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing of schade die bij de aankoop gekend was, blijft uitgesloten van de garantie. Ook schade die is terug te voeren op het gebruik van nietoriginele PROTOOL-accessoires en verbruiksmateriaal (bijv. steunschijf) wordt niet in aanmerking genomen.

Klachten kunnen alleen aanvaard worden als het toestel volledig naar de leverancier of naar een geautoriseerde PROTOOL-klantendienstwerkplaats teruggestuurd wordt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, veiligheidsvoorschriften, onderdelenlijst en het aankoopbewijs zorgvuldig. Overigens gelden de actuele garantiebepalingen van de fabrikant.

Opmerking

Wegens de permanente onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden zijn wijzigingen aan de hier gegeven technische informatie voorbehouden.

14 Konformiteitsverklaring

Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 volgens de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EG (tot 28 dec. 2009), 2006/42/EG (vanaf 29 dec. 2009), 2004/108/EG, 2000/14/EG.

CE 09

Manfred Kirchner
Onderzoek en ontwikkeling

Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Service

Reparaties binnen de garantieperiode en daarna worden door de op de lijst vermelde servicewerkplaatsen verricht.

15.1 Storingen en oplossingen daarvan

Storing	Oorzaak	Oplossing
Machine wil niet aanslaan	Geen stroom	Controleer de zekeringen en stroomkabel
	Borstels zijn versleten	Vervang de borstels
	Schakelaar zit vast	Druk op ontgrendelings-knop
	Na een overbelasting	Controleer de zekeringen
Ketting is niet schoon, ketting loopt zijwaarts	Te grote verschuiving in de zaagsnede	Verminder het schuiven
	Gereedschap is bot	Slijp de ketting, vervang die eventueel door een nieuwe
	Ketting is verkeerd geslepen	Vervang de ketting door een nieuwe
Verschuiven van de machine in de zaagsnede vereist een grote krachtinspanning:	Steunvlak van de slee is verontreinigd	Maak het schoon
	Gereedschap is bot	Slijp de ketting, vervang die eventueel door een nieuwe
	Hout met verschillende eigenschappen	Pas het schuiven in de zaagsnede aan
	Te grote verschuiving in de zaagsnede	Maak het schuiven minder
Ketting wordt niet gesmeerd:	Smeerkanaaltjes van het zwaard zijn verstopt	Maak het kettingzwaard schoon
	Oliedoseerpomp is gebrekkig	Vervang de pomp (in erkende service)
	Oliereservoir is leeg	Vul de kettingolie bij
	Inwendige oliekanaaltjes van de machine zijn verstopt of biologische olie is verhard	Maak de machine schoon (in erkende service)

(S)

Motorsåg
SSP 200 EB

Innehåll

1 Tekniska specifikationer 94
2 Symboler 95
3 Styrenheter 95
4 Maskinens användningsområde 95
4.1 Beskrivning av maskinen 95
4.2 Verktygens egenskaper 96
5 Säkerhetsföreskrifter 96
5.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 96
5.2 Skyddsvarningar för motorsågmaskin SSP 200 EB 96
5.3 Övriga säkerhetsrisker 100
5.4 Ljud-/vibrationsdata 100
6 Transport och leverans 100
6.1 Förvaring 100
7 Inställningar 100
7.1 Längsgående fällbar kedjelist 100
7.2 Inställning av skärvinkel 101
7.3 Motorelektronik 101
8 Förberedelse för användning 101
8.1 Montering av kedjan 101
8.2 Fyllning av oljebehållaren 101
8.3 Elanslutning 102
9 Användning 102
9.1 Start och avstängning 102
9.2 Reglering av smörjning av kedja och ledlister 102
9.3 Skärvisare 102
9.4 Ledlinjal 102
9.5 Utsug 102
10 Använda tillbehör 103
10.1 Ledsystemet PROTOOL 103
10.2 Montering av ledlist (GRP 800/1400/3000-2) 103
10.3 Montage av vinkelledning (GRP-AG-2) 103
10.4 Montage av kopplingar (CL-GRP) 103
10.5 Montering av snabbfäste (GRP-Rapid/L) 103
11 Underhåll och skötsel 103
11.1 Spänning av kedjan 104
11.2 Underhåll, slipning av kedjan 104
11.3 Smörjning av kedjan 104
11.4 Underhåll av ledlisten 104
11.5 Underhåll av sågsvärdet 104
11.6 Byte av kedja och ledlister 104
11.7 Sågsvärd 105
11.8 Smörjning och rengöring 105
11.9 Byte av kolborstar 105
12 Miljöhänsyn / Avfallshantering 105
13 Garanti 105
14 Konformitetsförklaringen 106
15 Service 106
15.1 Fel och åtgärder 106

1 Tekniska specifikationer

Strömstyrka	230 V ~
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Nominell strömförbrukning	1600 W
Flyttbar strömtillförsel	H07RN-F
Säkring	15 – 16 A strömskydd
Förval för varvtal	•
Konstantelektronik	•
Elektrisk säkerhetsbroms	•
Begränsning av startström	•
Kedjehjulets varvtal vid justering av elektroniken till nivån:	2200 – 4600 min^{-1}
Maximal kedjehastighet	10,6 m/s
Lutning av ledlist	0° – 60°
Vikt (med verktyg)	6,5 kg
Skärdjup [Ledlist 8” (20 cm)]	
vid 0°	200 mm
vid 15°	190 mm
vid 30°	170 mm
vid 45°	140 mm
vid 60°	100 mm
Skyddsklass	II / ⧈
Automatisk smörjning av ledlisten	•
Oljebehållarens volym	~ 240 ml

2 Symboler

Dubbel isolering

Varning för allmän risk

Varning för elstötar

Använd skyddsglasögon!

Bär alltid hörselskydd!

Använd munskydd!

Använd skyddshandskar!

Får inte utsättas för regn!

Vid eventuella defekter eller skärskador på elkabeln, dra omedelbart ut kontakten ur uttaget

Läs bruksanvisningen/anvisningarna

Akustiskt utgångsvärde

Tillhör inte till kommunalavfall

► Information, tips

3 Styrenheter

[1-1] Avblockeringsknapp
[1-2] Tryckknapp för strömbrytare
[1-3] Ledlinjal
[1-4] Skydd för ledlisten
[1-5] Handskruv för fästen
[1-6] Glidskena
[1-7] Främre extrahållare
[1-8] Oljemärke
[1-9] Lock till oljebehållaren
[1-10] Vridbar utsugningsstillsats
[1-11] Hjul för spänning av kedjan
[1-12] Hjul för dosering av oljemängd
[1-13] Spännspak för lutningsjustering
[1-14] Förval av varvtal
[1-15] Bakre extrahållare
[1-16] Parallellstopp
[2-1] Kedjeskydd
[2-2] Spännhjul
[2-3] Kedja
[2-4] Ledlist
[2-5] Öppning för spänntapp
[2-6] Spänntapp
[2-7] Spännskruv
[2-8] Kedja
[2-9] Hjul för spänning av kedjan
[3-1] Spännspak för lutningsjustering
[4-1] Skärvisare för 0°
[4-2] Handskruv för inställning av skärvinkel
[4-3] Gradskala
[4-4] Skärvisare för 45°
[4-5] Skärvisare för 60°
[4-6] Skärvisare med utskär för 0°
[5-1] Märke för oljenivå
[5-2] Hjul för dosering av oljemängd
[6-1] Ställskruv
[7-1] Ledlist
[7-2] Tving
[7-3] Inställningsbar vinkelledning
[7-4] Kopplingsfjäder
[7-5] Snabbfästning
[8-1] Segersäkringsring
[8-2] Mellanlägg
[8-3] Sågsvärd
[8-4] Spindel

De avbildade eller beskrivna komponenterna behöver inte vara inkluderade i leveransen.

4 Maskinens användningsområde

4.1 Beskrivning av maskinen

Motorsågen SSP 200 EB har tagits fram för olika typer av användning vid snickeriarbeten. Maskinen kan användas för att utföra vinkelräta skär och inställningsbara vinkelskär till ett djup av 200 mm. Olika typer av kedjor garanterar möjlighet att välja rätt verktyg för varje användningsområde. Skärvinkel på upp till 60° kan ställas in snabbt och exakt med hjälp av två fällbara segment och en lättläslig gradskala. Maskinen är utrustad med matningsledlinjal som kan användas på bägge sidorna, och garanterar ett rakt skär. Kedjelisten kan snabbt lutas 10° bakåt. Spänning av kedjan görs bekvämt utan verktyg med hjälp av spännhjulet, som är lätt åtkomligt på handtagets ovansida. En lämpligt formad öppning för utkast av sågspån garanterar att spånen forslas ut ur maskinen och ett

eventuellt utsug med slang. Under sågning smörjs kedjan optimalt med en oljedoseringspump. Efter att maskinen startats körs motorn igång med hjälp av den elektroniska styrenheten till maximalt varvtal. Elektroniken skyddar motorn och vid en eventuell överbelastning stängs den automatiskt av. Vid överbelastning övergår maskinen s. k. kylläge, då maskinen körs med lågt kylvarvstal och återgår till normalt driftsläge först efter att den kylts ned. Vid avstängning aktiveras den elektriska bromsen, som sänker avstängningstiden betydligt. Med hänsyn till driftsläge kan avstängningstiderna skilja sig betydligt.

4.2 Verktygens egenskaper

Motorsågen SSP 200 EB är avsedd för tvärskär och för kortare längsgående skär i massivt trä och liknande material. Maskinen skall hanteras av personer som håller och styr den med hjälp av de anvisade handtagen, det s.k. grundgreppet sitter bakom tilläggshandtaget och huvudhandtaget. Grundgreppet sitter bakom det bakre stödhandtaget. Att bära i bakre stödhandtaget är endast tillåtet om risk för bakåtslag är uteslutet. Varje annan typ av användning räknas som en typ av användning som maskinen inte är avsedd för. Maskinen är inte avsedd för att fälla träd eller buskar! Tillverkaren ansvarar inte för några skador som är en följd av olämpligt bruk av maskinen. Risker som uppstår i och med sådan användning bärs uteslutande av maskinens användare. Till maskinens avsedda användning hör också att användaren respekterar de av tillverkaren fastställda drifts-, service-, och reparationsvillkoren. Personer under 16 år får inte använda maskinen.

5 Säkerhetsföreskrifter

⚠ FARORNA

Det är absolut nödvändigt att respektera all tillämplig lagstiftning avseende arbetssäkerhet, säkerhetsföreskrifter som anges i kapitlet *Säkerhetsföreskrifter,* samt alla övriga allmänt tillämpliga principer om hälsa och arbetssäkerhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av icke tillåtna förändringar på maskinen.

5.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Innan maskinen används ska all personal noga läsa igenom och förstå bifogade säkerhetsinstruktioner och denna användarhandbok.
- Alla bifogade dokument skall sparas och maskinen får endast lämnas över till annan person tillsammans med dessa dokument.

5.2 Skyddsvarningar för motorsågmaskin SSP 200 EB

- **Om sågen är i bruk skall alla kroppsdelar hållas borta från sågkedjan. Innan sågen startas, ska ni säkerställa att kedjan inte vidrör någonting.** En stunds ouppmärksamhet när sågen är i bruk kan medföra att klädesplagg eller kroppsdelar fastnar i sågkedjan.
- **Håll alltid sågen med bägge händerna.** Den vänstra handen i det främre tilläggshandtaget, den högra i huvudhandtaget. Håll aldrig i sågen med motsatt handkombination, eftersom det ökar risken för skada på användaren.
- **Använd skyddsglasögon och hörselskydd.** Ytterligare skyddsutrustning rekommenderas för huvud, händer, ben och fötter. Vederbörlig skyddsutrustning minskar riskerna för personskador i händelse av flygande delar eller oavsiktlig beröring av sågkedjan.
- **Arbeta inte med motorsågen i träd.** Användning av motorsågen vid arbete i träd kan leda till kroppsskada. Maskinen är inte avsedd för sådan användning.
- **Inta alltid korrekt arbetsställning och arbeta endast med motorsågen om du står på ett fast, säkert och plant underlag.** Hala eller instabila underlag som t. ex. stegar kan orsaka förlust av balansen eller kontrollen över motorsågen.
- **Bär motorsågen med kedjelisten på behörigt avstånd från kroppen och med påsatt säkerhetsskydd.**
- **Respektera instruktionerna för smörjning, kedjespänning och byte av tillbehör.** Felaktig spänning eller smörjning kan leda till att kedjan går av eller öka risken för bakåtslag.

- **Håll handtaget torrt, rent och fritt från olja och smörjmedel.** Fettsmorda och inoljade handtag är hala och kan orsaka förlust av kontrollen.
- **Såga endast i trä. Använd inte motorsågen för andra ändamål än de den är avsedd för. Till exempel: använd inte motorsågen till sågning av plast, väggmaterial eller andra träbyggnadsmaterial.** Bruk av motorsågen för andra ändamål än de som beskrivs i denna handbok kan orsaka farliga situationer.
- Vi rekommenderar användning av strömskydd med driftsström på 30 mA eller mindre.

Orsaker till bakåtslag och hur man kan begränsa dem:

Bakåtslag kan inträffa när spetsen på ledlisten vidrör bearbetningsämnet eller när träet sluter sig och klämmer till motorsågen i skäret. När spetsen vidrör materialet kan det i vissa fall orsaka en hastig bakåtrörelse som kastar ledlisten i riktning mot användaren. När träet sluter sig längsmed spetsen av ledlisten kan detta innebära att ledlisten hastigt trycks ut i riktning mot användaren. Var och en av dessa reaktioner kan innebära att ni tappar kontrollen över sågen, vilket kan resultera i svåra personskador. Lita inte uteslutande på säkerhetsanordningarna som är inbyggda i sågen. Som användare av motorsågen ska du vidta alla möjliga säkerhetsåtgärder för att kunna använda motorsågen utan olyckor eller skador. Bakåtslag är resultat av felaktig användning av verktyg och felaktiga arbetsmetoder eller förutsättningar och går att förhindra genom att noga följa de instruktioner som anges nedan:

- **Håll stadigt i motorsågen med tummen och fingrarna runt handtaget, med båda händerna på sågen, och placera din kropp och armar så att de kan stå emot kraften av ett bakåtslag.** Bakåtslagets krafter kan kontrolleras av användaren om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits.
- **Lyft inte och såga inte över axelhöjd.** Detta hjälper till att förhindra att spetsen vidrörs oavsiktligt och ger en större kontroll av motorsågen i oväntade situationer.
- **Använd endast reservlister och kedjor som godkänts av tillverkaren.** Olämpliga reservlister och kedjor kan leda till att kedjan slits sönder eller bakåtslag.
- **Respektera tillverkarens instruktioner för hantering och underhåll av motorsågen.** En sänkning av begränsningsklackarna kan leda till ett ökat bakåtslag.
- Om sågen är vriden eller ojämn i skäret, kan tänderna i kedjans bakre ände slå i träets yta ovanifrån, kedjan kan hoppa ur skäret och sågen kan då slungas ut mot användaren.
- Om kedjan fastnar eller om sågningen av någon anledning måste avbrytas, slå då av strömbrytaren och håll sågen på plats i materialet tills det att sågen stannat helt. Försök aldrig att lyfta sågen ur skäret eller dra den bakåt om kedjan är i rörelse; i sådana fall kan bakåtslag inträffa. Sök efter orsaken till att kedjan fastnat och hitta ett sätt att få loss den.
- Om du startar om sågen med skäret i bearbetningsobjektet, ska kedjan centreras i skäret och säkerställ att den inte skär i materialet. Om den fastnar i skäret kan sågen vid återstarten pressas uppåt eller så kan man få ett bakåtslag.
- Om ni sågar större skivor, se då till att stötta dem för att förhindra att sågen kläms och bakåtslag. Stora skivor har en tendens att böja sig under sin egen vikt. Det ska finnas underlägg under skivan på båda sidor, nära kanten och nära skäret.
- Använd inte slöa eller skadade kedjor. Oslipade eller felaktigt inställda kedjor orsakar överbelastning som kan leda till att sågen förstörs och eventuella skador.
- Innan ni börjar såga, säkerställ att spakarna som säkrar inställningen av nedfällning och lutning av ledlisterna ordentligt åtdragna. Om ledlisternas inställning ändras under sågningen kan sågen fastna och orsaka bakåtslag.
- Sågning med ”nedsänkning i materialet” skall principiellt undvikas, detta förhindras med hjälp av skyddslisten. Det är förbjudet att avlägsna skyddslisten.
- **Se till att hålla dina händer på säkert avstånd från kapningsplatsen och från kedjan. Ta tag i hjälphandtaget med den andra handen.** Om du håller sågen med båda händerna kan du inte komma till skada.

- **Placera inte händerna under det materialet som sågas.** Skyddslisten kan inte skydda dig helt och hållet mot kedjan som befinner sig under det arbetsstycke du sågar.
- **Håll aldrig det arbetsstycke du sågar i handen eller över knäet. Lägg arbetsstycket på ett fast underlag.** Det är viktigt att det arbetsstycke som sågas hålls fast ordentligt för att minimera risken för att någon del av din kropp kommer i kontakt med arbetsstycket, att kedjan fastnar eller att du tappar kontrollen över verktyget.
- **Om det finns risk för att kedjan kan komma i kontakt med elkabeln under höljet eller med sågens elsladd, ska du hålla i verktygets handtag som är tillverkade av isolerande material.** Kontakt med en spänningsförande kabel kan ledat till att även verktygets metalldelar blir spänningsförande, vilket kan ge upphov till elektriska stötar och skada användaren.
- **Vid längsgående skär ska alltid ledlist eller parallellstopp användas.** Det förbättrar skärets precision och minskar risken för att fastna i skäret.
- **Använd alltid ledlist, kedja och kedjedrev som rekommenderas av användaren.** Listen skall alltid fästas ordentligt.
- **Kontrollera att skyddet för kedjedrevet är komplett.** Kedjedrevets originalskydd får inte användas om det är skadat eller ofullständigt och det får inte ersättas med andra delar, t. ex. muttrar. Fastlåsningsanordningen ska konstrueras speciellt för din såg, med tanke på optimal funktion och säkerhet i arbetet.
- Innan sågen placeras på arbetsbänk eller golv, se alltid till att kedjan inte är i rörelse och att sågen ligger stödd mot skyddslisten. Oskyddad kedja i rörelse orsakar bakåtslag och skär allt som kommer i dess väg. Var medveten om hur lång tid det tar för kedjan att stanna efter att ni slagit av strömbrytaren. Sågen bör placeras på ett plant underlag på glidskenan.
- Skyddslisten är en fast del av maskinen, det är förbjudet att förändra, förkorta eller avlägsna den. Se till att den är parallell med ledlisten, att kedjan är rätt spänd och inte vidrör skyddslisten. Minsta avstånd mellan kedjan och skyddslisten är 5 mm, om kedjan börjar bli uttänjd skall den bytas ut mot en ny.
- För att skyddslisten skall vara funktionell måste den placeras i skärspåret. Skyddslisten skyddar inte mot bakåtslag vid korta skär.
- Använd inte sågen om skyddslisten är skev.
- **Det är förbjudet att avlägsna eller ändra skyddslisten.**
- Det är viktigt att spänna kedjan på ett korrekt sätt. Kontrollera att kedjan är rätt spänd innan arbetet påbörjas och sedan under arbetets gång. Ingång i skär skall ske på ett sådant sätt att kedjan inte stannar.
- Kedjor vars tänder har skärvinklar som är avsedda för stationära maskiner får inte användas.
- Byt inte skärriktning med våld under sågningen.
- Skyddskåpor och utrustning ska inte avlägsnas och deras funktion får inte begränsas.
- Innan arbetet påbörjas skall smörjoljenivån kontrolleras och se till att smörjfunktionen fungerar.
- Såga inte arbetsstycken som är för stora eller för små för maskinen.
- För aldrig in och sänk inte ner en maskin i drift i helt slutna ytor. Det kan innebära risk för bakåtslag!
- Vid arbete med maskinen i slutna utrymmen, var god säkerställ att det finns tillräcklig ventilation eller använd lämplig utsug. Undvik att såga farliga material som t. ex. asbest.
- Avlägsna alla främmande föremål från det material som ska sågas, framför allt metallföremål som skadar verktyget och kan orsaka skador.
- Var försiktig med spånutkastet! Om öppningen till spånutkastet täpps igen ska maskinen stängas av och elkontakten dras ut. Först när kedjan stannat är det möjligt att avlägsna kedjeskyddet och rengöra öppningen. Vidrör aldrig öppningen till spånutkastet om maskinen inte är helt stillastående.

- Sätt igång maskinen först när den placerats på det arbetsstycke som ska sågas. Börja såga först när maskinen uppnått fullt varvtal.
- Ta inte bort sågen från arbetsstycket förän kedjan stannat helt och hållet.
- Håll ordning på arbetsplatsen. En stökig på arbetsplats kan orsaka arbetsskador.
- Observera eventuella miljöfaktorer! Lämna inte maskinen ute i regn och använd den inte i fuktiga eller blöta miljöer. Se till att arbetsplatsen är väl belyst och använd inte maskinen i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser. Placera inte den varma maskin i miljöer där gnistbildning kan uppstå och håll maskinen ren.
- Kontrollera den bärbara elkabeln regelbundet och se till att ett auktoriserat servicecenter byter ut den skadade delen vid eventuell defekt. Använd inte elkabeln för att bära maskinen eller dra ut kontakten. Skydda kabeln från höga temperaturer, olja och se till att den inte dras över vassa kanter.
- Hantera maskinen försiktigt. Man arbetar alltid bättre med ett vasst och rent verktyg. Det är förbjudet att använda defekta, slöa verktyg eller verktyg med olämpliga dimensioner. Respektera instruktionerna för underhåll och verktygsbyte.
- Om maskinen inte används, vid reparation eller vid byte av verktyg, dra alltid ut elkabeln ur eluttaget.
- Innan verktyget tas i drift, kontrollera alltid att listen är ordentligt fäst och att kedjan är ordentligt spänd.
- Förhindra oavsiktlig start av maskinen. Bär inte maskinen med fingret på startknappen om elkabeln är ansluten. Se dessutom till att startknappen är av innan du sätter i kontakten i strömkällan. Bär aldrig omkring maskinen när kedjan är i rörelse.
- Förhindra att strömbrytaren fastnar i påslaget läge.
- Håll handtag och fästen rena och fria från olja, kåda smörjfett o. dyl.
- Vid arbete utomhus skall endast tillåtna och vederbörligt märkta förlängningskablar användas. Förlängningskabeln skall kontrolleras regelbundet och vid skada ska den omedelbart bytas ut.
- Var uppmärksam. Se upp med vad du gör. Inled arbetet förnuftigt och lugnt. Använd inte maskinen om du inte är helt koncentrerad.
- Ställ dig i normal arbetsställning vid arbete. Stå stadigt och håll balansen i varje ögonblick.
- Kontrollera alla skyddskåpor och tillbehör liksom de rörliga delarna före varje användningstillfälle av maskinen. Alla delar skall vara korrekt monterade och alla villkor för säker drift skall vara uppfyllda. Defekta skyddskåpor och tillbehör ska repareras eller bytas ut av behörig personal från en auktoriserad verkstad. Skadade strömbrytare får endast bytas av behörig servicepersonal. Maskinen får inte användas om strömbrytaren inte går att slå av och på.
- Den rörliga elkabeln ska placeras så att den inte kan linda in sig i verktyget och inte heller ge upphov till andra risker, t. ex. att någon snubblar över den.
- Om maskinen inte används, se alltid till att kedjeskyddet är på. Detta gäller även när maskinen förflyttas.
- När sågningen avslutats och maskinen stängts av ska den hållas i arbetsläge tills det att maskinen stannar fullständigt.
- Vi rekommenderar att maskinen ställs av på glidskenan. På så sätt förhindras eventuella skador på kedjan och kedjans ledlister.
- Under arbetet får inga obehöriga personer vistas inom arbetsområdet, detta gäller framför allt barn. Obehöriga personer får inte heller vidröra maskinen eller elkablarna.
- Om maskinen inte används skall den förvaras på en säker, torr och låst plats som är oåtkomlig för barn och andra obehöriga personer.
- Använd inte maskinen för ändamål som den inte är avsedd för. Det är förbjudet att använda sågen som en stationär såg.
- Använd lämpliga åt slutande skyddskläder. Klädsel som står emot skärskador rekommenderas. Bär inte smycken, armband, armbandsur eller liknande eftersom de kan fastna i de rörliga delarna. Vid arbete utomhus rekommenderar vi användning av gummihandskar och arbetsskor med halksäkra sulor. Om ni har långt hår ska det skyddas med hårnät.

- Använd endast sådan utrustning eller specialutrustning som rekommenderats av tillverkaren.
- Reparationsarbeten får endast utföras i en auktoriserad serviceverkstad av utbildad personal och med användning av originaldelar. Garantin täcker inte skador som uppstått genom användning av olämpliga delar.

5.3 Övriga säkerhetsrisker

Även vid respekterande av de uppställda bruksanvisningarna och alla vederbörliga säkerhetsregler kan det p.g.a. konstruktionsskäl och användning uppstå nedanstående risker:

- Skärskador vid byte av kedja.
- Skärskador vid beröring av kedjan i skärområdet.
- Kläder som fastnar när kedjan är i rörelse.
- Skador som uppstår p.g.a. ut flygande materialrester eller maskindelar.
- Fara som kan uppstå av den rörliga elkabeln.
- Bakåtslag som uppstår när kedjan kläms eller vid arbete med spetsen på listen.
- En skadlig koncentration av trädamm vid arbete i otillräckligt ventilerade lokaler.
- Skador som uppstår vid beröring av delar som är spänningsförda vid isärmontering av maskinen eller dess delar medan maskinen fortfarande är ansluten till eluttaget.
- Hörselskador vid arbete under längre perioder utan hörselskydd.

5.4 Ljud-/vibrationsdata

Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.

HA-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
Ljudnivå 92 dB (A).
Ljudeffektnivå 103 dB (A).

Akustiskt utgångsvärde som uppmätts enligt de fastställda riktlinjerna 2000/14/EG, bilaga VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Mätningen genomfördes av auktoriserad person nr. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71.

Mätnikgsfev K = 3 dB (A).

OBS

Buller som uppstår vid arbetet kan skada hörseln.

► Använd skyddsutrustning för att skydda hörseln!

Vibration i hand/arm är 3,4 m/s^2.
Mätnikgsfev K = 1,5 m/s^2.

6 Transport och leverans

Motorsågen SSP 200 EB levereras i felfritt och testat skick och är förpackad i ett plastemballage. Maskinens oljebehållare SSP 200 EB är inte fylld med olja. Vid leverans ska maskinen omedelbart packas upp ur förpackningen och kontrolleras för att upptäcka eventuella transportskador. Skador som uppstått under transporten skall omedelbart anmälas till speditören.

6.1 Förvaring

Den förpackade sågen kan förvaras i en torr lagerlokal där temperaturen inte sjunker under –5 °C. Uppackad såg förvaras endast i en torr, stängd lagerlokal där temperaturen inte sjunker under +5 °C och där den inte är utsatt för plötsliga temperaturförändringar.

7 Inställningar

OBS

Alla inställnings- och justeringsingrepp skall utföras innan maskinen tas i drift.

VARNING

Varning för elektriska stötar.

Innan alla ingrepp i verktyget skall elkabeln dras ut ur uttaget.

Använd skyddshandskar!

7.1 Längsgående fällbar kedjelist

Kedjelisten inklusive skyddslisten kan fällas på längden 10° i riktning bakåt. Denna inställning används framför allt vid sågning på varandra liggande lager. Detta förhindrar att verktyget trycks ut och ojämnt sågskär.

- Frigör i riktning uppåt med spaken [3-1] (bild [3a]).

- Drag i handtaget och fäll kedjelisten i riktning bakåt och säkra den sedan med spaken [3-1] i riktning nedåt (bild [3b]).

7.2 Inställning av skärvinkel

⚠ VARNING

Vid sneda skär är skärdjupet begränsat.

Lossa handskruvarna [4-2] på bägge sidor. Med hjälp av gradskalan [4-3] ställs skärvinkeln in till önskat djup (vinkelgradskalan är indelad i gradvisa ökningar på 1°). Dra åt handskruven [4-2] igen.

7.3 Motorelektronik

Begränsning av startströmmen

Den elektroniska styrningen garanterar en mjuk start utan bakåtslag. Med hänsyn till den begränsade startströmmen räcker en säkring på 16 A.

Sänkning av varvtal vid tomgång

Elektroniken sänker varvtalet vid tomgång; i och med det minskar bullret och även slitaget på motor och växellåda.

Konstantelektronik

Konstantelektroniken varvtalet på samma värde vid tomgång och vid belastning; detta garanterar en jämn drift och sågning av hög kvalitet.

Elektroniskt skydd vid överbelastning

Vid extrem överbelastning av maskinen skyddar det elektriska skyddet motorn från att ta skada. I sådant fall slår motorn av och startar inte förrän överbelastningen avtar och startströmbrytaren slås på.

Värmeskydd vid överbelastning

Som skydd för överhettning vid extremt långvariga överbelastningar slår säkerhetselektroniken i kritiska lägen över i kylläge. Det blir omöjligt att belasta maskinen och den går på lågt varvtal. Efter avkylningen, ca 3–5 minuter, är maskinen åter redo att användas på full belastning. När maskinen värms upp under drift reagerar värmeskyddet redan tidigare.

Förval av varvtal

Med hjälp av varvtalsregleraren [1-14] går det att följsamt ändra varvtalen:

Nivå 1: 2200 min^{-1}	Nivå 4: 3600 min^{-1}
Nivå 2: 2600 min^{-1}	Nivå 5: 4100 min^{-1}
Nivå 3: 3200 min^{-1}	Nivå 6: 4600 min^{-1}

8 Förberedelse för användning

8.1 Montering av kedjan

⚠ VARNING

Vid isättning av kedjan se till att den är i rätt position. Sågtänderna skall vara riktade i en riktning som motsvarar riktningen på kedjans rotation d.v.s. märket som finns på sågens kropp.

Vid leverans av maskinen SSP 200 EB är inte kedjan isatt i ledlisten. Ta av kedjeskyddet [2-1] vrid spännhjulet [2-2] moturs, se bild [2]. Sätt i en ny kedja [2-3] i ledlisten [2-4] och sätt i den i maskinen. Ställ in rätt läge på sågtänderna med hänsyn till rotationsriktningen. Rotationsriktningen markeras med en pil på maskinkroppen och under kedjeskyddet finns en bild på hur kedjan ska placeras. Kedjans ledelement ställs in på kedjeledningen [2-8] och spännhjulet [2-9] vrids (med medurs vridning sett ovanifrån lossar man – tappen rör sig uppåt, med moturs vridning sett ovanifrån – rör sig tappen nedåt) så att öppningen i kedjans ledlist [2-5] passar på spänntappen [2-6]. Sedan sätts kedjeskyddet [2-1] på spännskruven [2-7] och genom att vrida på spännhjulet [2-2] medurs drar man åt. Innan första åtdragningen skall kedjan spännas ordentligt enligt beskrivningen i artikel 11.1.

8.2 Fyllning av oljebehållaren

Vid leverans av maskinen SSP 200 EB är smörjoljebehållaren tom. Innan maskinen tas i drift för första gången måste man fylla på behållaren med kedjeolja för att inte oljedoseringspumpen skall gå sönder. Användning av maskinen med otillräckligt påfylld oljebehållare eller med defekt smörjsystem orsakar förstörelse av oljedoseringspumpen och hela sågmaskinens mekanik!

Locket till oljebehållaren [1-9] är utrustat med en envägs sugventil för utjämnande av lufttrycket. Om maskinen används i annat än vågrätt läge kan det leda till att kedjan inte smörjs. Oljebehållarens utsläppsöppning är placerad nere på baksidan, vid vridning av maskinen upp och ner kan pumpen inte suga upp olja. Oljemängden i behållaren signaleras av nivån i oljemätaren [1-8].

8.3 Elanslutning

⚠ VARNING

Det finns risk för skada om verktyget används med ett felaktigt nätaggregat.

Motorsågen SSP 200 EB får endast användas i enfasnät med växelström 230V/50–60Hz. Maskinen är utrustad med ett klass II skydd mot olyckor med elektrisk ström enligt EN 60 745-1 och är skyddad mot störning av radiovågor enligt EN 55 014.

Innan maskinen tas i drift, kontrollera att spänningen i uttaget överensstämmer med spänningen på maskinbrickan.

Den rörliga kabeln kan förlängas efter behov på följande sätt:
- Längd 20 m, listens diameter $3 \times 1{,}5\ mm^2$
- Längd 50 m, listens diameter $3 \times 2{,}5\ mm^2$

Använd endast sådana förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk och är vederbörligen märkt.

9 Användning

9.1 Start och avstängning

Innan man startar maskinen dra åt alla fäst- och spännmuttrar. Maskinen fattas med bägge händerna och placeras mot arbetsstycket så att kedjan är fri och att den inte befinner sig i skäret när sågen startas.

Start

Tryck på handtagets överdel och håll i avblockeringsknappen [1-1] och sedan på motorns strömbrytare [1-2].

Avstängning

Släpp motorströmbrytaren [1-2]. Avblockeringsknappen [1-1] går tillbaks till ursprungsläge och förhindrar oavsiktlig start. Vid avstängning aktiveras samtidigt bromsen som betydligt förkortar kedjans stopptid.

Maskinen tas ut ur skäret först när kedjan är fullständigt stilla.

9.2 Reglering av smörjning av kedja och ledlister

Mängden smörjolja kan regleras med hjälp av doseringshjulet [5-2]. Efter tryck på doseringshjulet [5-2] går det enligt visaren att ställa in lägena 0, 1, 2 a MAX mot skåran [5-1]. **Läget 0** säkerställer minimal mängd smörjning för rena skär, **den får dock inte användas under längre tid** och man skall alltid, efter sådan sågning, smörja listen med ökad mängd. För längre tids smörjning är det lämpligt att ställa in mängden på läge 2 och MAX.

9.3 Skärvisare

Vid sågning **utan ledlist** – för inställning av kedjans inre sågskär används alla skärindikationer på glidskenan:
- Vid rätvinkliga skär, visaren 0° [4-1]
- Vid sneda skär:
  - visaren 45° [4-4]
  - visaren 60° [4-5]

För justering av den yttre skärgränsen för kedjan använd skärvisaren för utskär [4-6].

Vis sågning **med ledlist** (GRP 800/1400/3000-2; bild [8]) – för inställning av inre skärplan på kedjan använd **endast skärvinkelvisare 0°** [4-1].

9.4 Ledlinjal

Ledlinjalen [1-3] sätts in i hållaren i glidskenan [1-6] och fästs med handskruvarna [1-5]. Ledlinjalen möjliggör parallellskär längs parallella kanter.

9.5 Utsug

⚠ OBS

Inandning av damm kan skada luftvägarna.

► Vid arbete som bildar damm bär ansiktsmask och maskinen skall vara ansluten till utsugsanordning.

Till utsugning av spån eller damm går det att ansluta en normal dammsugarslang till öppningen för den vridbara utsugstillsatsen [1-10].

10 Använda tillbehör

På ledskenans nedre sida har maskinen ett längsgående spår för montering på ledlisten. I och med et går lätt och exakt att genomföra större skär.

10.1 Ledsystemet PROTOOL

För enkel och säker hantering av större bearbetningsobjekt liksom mer precisa skär under vinkeln rekommenderas att man använder ledsystemet GRP 800/1400/3000-2.

Den möjliggör rena skär, genom en exekt ledning av maskinen längsmed markerade kanter. Den hårdeloxerade ledlisten möjliggör vidare en lättare matning av maskinen och minskar i och med det den nödvändiga matarkraften och bidrar till att underlätta arbetet. Sidoglapp för såggejden kan förhindras med spärrskruven i tilläggshållarna [6-1].

10.2 Montering av ledlist (GRP 800/1400/3000-2)

Montering av ledlist [7-1] görs med användning av specialtvingar CL-GRP 300 [7-2] eller GRP-Rapid/L [7-5], som sätts i, för ändamålet specialgjorda, spår (bild [7a]). På så sätt möjliggörs säker hållning även vid ojämna ytor. På ledlistens nedre sida finns anti-halkränder fästa som säkrar säker placering och förhindrar att man skrapar materialet.

⚠ OBS

Vid sågning med lutad såg kan verktyget kollidera med spänntvingarna.

► Sågen får endast lutas i sådan vinkel så att kedjan inte kolliderar med tvingen.

10.3 Montage av vinkelledning (GRP-AG-2)

En kombination av ledlist och fullt justerbar vinkelledning [7-3] möjliggör utförandet av precisa skär under vinkeln, t.ex. vid passningsarbete. Vinkelledningen monteras enligt bild [7b]. På vinkelgradvisaren kan man ställa in den önskade skärvinkeln.

10.4 Montage av kopplingar (CL-GRP)

Efter användning och storlek på bearbetningsobjektet kan man koppla samman flera ledlister genom att använda kopplingsfjädrar [7-4] (bild [7c]). För en fast koppling av flera ledlister kan man fästa kopplingarna med skruvar med motsvarande gängöppningar.

10.5 Montering av snabbfäste (GRP-Rapid/L)

Ledlisten kan snabbt fästas medhjälp av denna anordning [7-5], som sätts i det undre spåret. För ett fast fäste trycker man på pistolknappen, för lossning trycker man på justeringsknappen.

⚠ OBS

Vid sågning med lutad såg kan kollision uppstå mellan verktyget och snabbfästets handtag.

► Snabbfästets handtag skall därför, efter åtdragning, vridas till vänster mot materialet, efter det kan ingen kollision inträffa ens vid maximal lutning 60°.

11 Underhåll och skötsel

⚠ VARNING

Vid byte av sågverktyg, dra ut kontakten ur uttaget.

OBS! Risk för skärsår på kedjeeggen!

OBS! Risk för skärskador ledlistens vassa kanter!

Använd skyddshandskar!

Motorsågen SSP 200 EB har en kedjelängd på 3/8” och en tjocklek på kedjelänkarna på 1,3 mm. Villkoren för användning av annan utrustning är ett uttryckligt godkännande från maskinens tillverkare. Kedjans längd skall överensstämma med omkretsen på kedjehjulet och med längden på kedjans ledlist.

Den kompletta sågenheten består av:

a) sågsvärd [8-3]
b) kedjans ledlist [2-4]
c) kedja [2-3]

Motorsågens livslängd är till största delen beroende på smörjningen och spänningen av kedjan. Av detta skäl skall kedjans spänning kontrolleras och justeras innan och under arbetets gång.

11.1 Spänning av kedjan

Efter att försiktigt lättat på skyddet till sågsvärdet [2-1] vrider man spännhjulet [2-9] i pilens riktning + tills det att kedjans nedre del ligger tätt mot ledlisten, se bild [10]. Sedan dras skyddet till svärdet åt [2-1] med att vrida på spännhjulet [2-2] i medurs riktning. Kontrollera att kedjan är ordentligt spänd genom att lätt dra i kedjans nedre del som på bild [10]. Efter att ha lossats skall kedjan återställas i ursprungsläge och ligga tätt intill ledlisten.

Kedjor som spänts i uppvärmt driftsläge skall lossas på efter avslutat arbete. Under avkylningen av kedjan inträffar p.g.a. krympning en högre spänning som kan skada maskinen!

11.2 Underhåll, slipning av kedjan

Kedjan skall slipas om sågspånen är för små bild [11].

11.3 Smörjning av kedjan

Oljebehållarens volym är 240 ml. För att hindra slitage skall kedjan och ledlisten vara smorda oupphörligen när maskinen används. Smörjningen utförs av oljedoseringspumpen, som ger den valda mängden olja till ledlistens oljebana. Det är mycket viktigt att ni, innan verktyget tas i bruk, kontrollerar oljenivån i oljemätaren och kedjans smörjningsfunktion. Om oljenivån i oljemätaren [1-8] sjunker under den lägre nivån skall man fylla på olja.

Rekommendation:

Använd endast Protool olja som är avsedd för att smörja sågkedjor. Gammal olja och olja som inte är avsedd för smörjning av sågkedjor får inte användas. Innan man öppnar oljebehållaren skall man noggrant omkring oljelocket! Sågspån, flisor och damm som skulle kunna komma i behållaren skulle kunna orsaka stopp i oljekanalerna och i och med det allvarligt skada kedjesmörjningen! Biologiskt nedbrytbar olja för kedjesmörjning har som resultat av sin sammansättning en förminskad smörjningseffekt och kan om motorsågen inte används under en längre period orsaka igentäppning av de inre smörjkanalerna. Respektera därför tillverkarens rekommendationer!

11.4 Underhåll av ledlisten

Ensidigt slitage av ledlisten kan undvikas om man efter varje slipning av kedjan vänder på ledlisten. Tryck på de yttre glidytorna (bild [9b]) är normalt driftsslitage. De uttryckta kanterna kan avlägsnas med en fin plan fil. Slitage av de inre glidytorna (bild [9a]) uppstår vid otillräcklig smörjning, felaktig smörjning av kedjan eller vid felaktig drift. Ledlisten skall då bytas!

Kedjans länkar får under inga omständigheter vidröra botten på ledlisten. Om kedjan vidrör botten är ledlisten så sliten att det är nödvändigt att byta den. Smörjöppningarna och spåret i ledlisten skall hållas rena.

11.5 Underhåll av sågsvärdet

De flesta problem med kedjan har sina orsaker i en felaktigt spänd kedja eller att kedjan inte bytts i tid. Ett slitet sågsvärd kan också mycket fort förstöra en felfri del av verktygsuppsättningen. Snåla inte med byten av kedjehjulet! Det rekommenderas att sågsvärdet byts i och med andra kedjebytet eller tidigare.

11.6 Byte av kedja och ledlister

Ställ maskinen i utgångsläge 0° och ta av kedjeskyddet [2-1] genom att vridspännhjulet [2-2] moturs, se bild [2] tar ni av kedjan [2-3] över kedjehjulet [2-8] och tillsammans med ledlisten [2-4] tar ni ut dem. Sätt i en ny kedja [2-3] på (den nya) ledlisten [2-4] och sätt in den i maskinen. Se till att sågtänderna är i rätt läge enligt rotationsriktningen. Rotationsriktningen är markerad med en pil på maskinhöljet och dessutom finns en markering under sågsvärdsskyddet om hur kedjan skall placeras. Kedjans ledelement lägger man i sågsvärdets tänder [2-8] och med spännhjulet [2-9] vrider man (med en vridning i medurs riktning sett ovanifrån lossar man – tappen rör sig uppåt, vridning moturs sett ovanifrån – tappen rör sig nedåt) så att öppningen på ledlisten [2-5] sitter på spänntappen [2-6]. Sedan sätter man på svärdsskyddet [2-1] på spännskruven [2-7] och med en vridning av spännhjulet [2-2] medurs drar man sedan åt. Vid ordentlig åtdragning spänns kedjan korrekt. Kontrollera att kedjan är ordentligt spänd!

11.7 Sågsvärd

Ta ur kedjan ur ledlisten som beskrivs ovan. Med en skruvmejsel tas säkringsringen ut [8-1] från spindeln [8-4], ta ut mellanlägget [8-2] och sågsvärdet [8-3]. Efter svärdsbytet sätter man tillbaks mellanlägget och säkringsringen.

11.8 Smörjning och rengöring

Vi rekommenderar att maskinen rengörs regelbundet. Avlägsna damm, flis, kåda och andra orenheter. Om du använder rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, kan det orsaka skador på de lackerade ytorna eller på plastdelarna. Om du använder sådana rengöringsmedel rekommenderar vi att du testar påverkan av dessa medel på en liten undangömd yta. Vid varje slipning eller vid byte av delar till motorsågen, rengör skyddets inre från damm och flisor, rengör ledspåret, öppningarna för smörjning och spänning av ledlisten. Den vridbara utsugningstillsatsen skall inte rengöras med fingrarna! Ventilationsöppningarna i motorskyddet får inte vara igentäppta!

11.9 Byte av kolborstar

⚠ VARNING

För att bibehålla skyddsklassen skall sågen kontrolleras av säkerhetshänsyn och detta arbete skall utföras av specialiserad firma som är auktoriserad att göra detta. Innan man påbörjar servicearbeten skall elkabeln alltid dras ur uttaget!

Byte av borstar, elkablar o.dyl. skall anförtros auktoriserade servicefirmor. Likaså är skall man överlämna maskinen till auktoriserad servicefirma om den har fallit i marken för att förhindra elektriska eller mekaniska risker.

Efter ca. 200 timmar skall borstarna kontrolleras. Borstarna finns åtkomliga efter avlägsnande av huven. Borstarna skall bytas mot nya om dom är kortare än 5 mm.

Maskinen är utrustad med självavstängande borstar som garanterar automatisk avstängning vid minimilängd. Använd endast originaluppsättning av borstarna!

12 Miljöhänsyn / Avfallshantering

Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Endast för EU-länder:

Släng inte elverktyg i hushållsavfall!

Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG för elektriska och elektroniska apparater och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

13 Garanti

Vi lämnar garanti för material- och tillverkningsfel i enlighet med gällande lag/nationella bestämmelser, men minst 12 månader. Inom EU är garantitiden 24 månader (intygas med kvitto eller följesedel).

Garantin omfattar inte skador som beror på normalt slitage, överbelastning eller ej avsedd användning samt skador som användaren själv orsakat, som beror på att användaren inte följt bruksanvisningen eller skador som var kända vid köpet. Undantag gäller även skador på grund av att användaren inte använt PROTOOLs originaltillbehör och -förbrukningsmaterial (t.ex. slipskivor).

Garantianspråken gäller bara om du lämnar in verktyget sammansatt till leverantören eller någon av PROTOOLs serviceställen. Spara bruksanvisning, säkerhetsanvisningar, reservdelslista och kvitto. I övrigt gäller tillverkarens aktuella garantivillkor.

Obs!

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar pga kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

14 Konformitetsförklaringen

Vi intygar och ansvarar för att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 enligt bestämmelserna i riktlinjerna 98/37/EG (till 28 dec 2009), 2006/42/EG (från 29 dec 2009), 2004/108/EG, 2000/14/EG.

CE 09

Manfred Kirchner
Forskning och utveckling
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Service

Reparationer under och efter garantitiden skall utföras av serviceverkstäder som anges i översikten.

15.1 Fel och åtgärder

Fel	Orsak	Åtgärd
Det går inte att ta maskinen i drift	Finns ingen strömtillförsel	Kontrollera säkringar och kabel till strömtillförseln
	Slitna borstar	Byt borstar
	Blockerad strömbrytare	Tryck på avblockeringsknappen
	Efter överbelastning	Kontrollera säkringarna
Skäret är inte rent, skäret drar åt sidan	För snabb ingång i skäret	Minska ingångshastigheten
	Slött verktyg	Slipa verktyget eller eventuellt byt det mot ett nytt
	Kedjan är felslipad	Byt kedjan mot en ny
Stor kraftansträngning krävs för inkörning av sågen i skäret:	Glidskenan är nedsmutsad	Rengör den
	Slött verktyg	Slipa verktyget eller eventuellt byt det mot ett nytt
	Träet har olika egenskaper	Anpassa sågtrycket till skäret
	För stort sågtryck i skäret	Minska sågtrycket
Kedjan är inte smord:	Igentäppta smörjkanaler i ledlisten	Rengör ledlisten
	Fel på oljedoseringspumpen	Byt pumpen (hos auktoriserad service)
	Tom oljebehållare	Fyll på kedjeolja
	Inre oljekanaler igentäppta eller fulla med biologisk olja	Rengör maskinen (hos auktoriserad service)

(FIN)

Ketjusaha
SSP 200 EB

Sisällys

1 Tekniset tiedot 107
2 Symbolit 108
3 Käyttöosat 108
4 Konesovellutuksen alue 108
4.1 Koneen kuvaus 108
4.2 Työkalun ominaisuudet 109
5 Turvallisuusohjeet 109
5.1 Yleisturvallisuusohjeet 109
5.2 Ketjusahan SSP 200 EB turvallisuuteen liittyvät varoitukset 109
5.3 Muut turvallisuusriskit 112
5.4 Melu-/tärinätieto 113
6 Kuljetus ja toimitus 113
6.1 Säilytys 113
7 Säätäminen 113
7.1 Ketjulevyn pitkittäinen kallistus 113
7.2 Leikkauskulman säätäminen 113
7.3 Moottorin elektroniikka 113
8 Käyttöönotto 114
8.1 Ketjun kiinnittäminen 114
8.2 Öljysäiliön täyttäminen 114
8.3 Yhteys virransyöttöön 114
9 Toiminta 115
9.1 Käynnistäminen ja pysäyttäminen 115
9.2 Ketjun ja ketjulevyn voitelu 115
9.3 Sahauksen osoitin 115
9.4 Suuntalista 115
9.5 Tyhjennys 115
10 Laitteiden käyttö 115
10.1 PROTOOL-ohjausjärjestelmä 115
10.2 Ketjulevysarja (GRP 800/1400/3000-2) 115
10.3 Kulmaopassarja (GRP-AG-2) 116
10.4 Yhdyssidesarja (CN-GRP) 116
10.5 Pikalaitesarja (GRP-Rapid/L) 116
11 Huolto ja huolenpito 116
11.1 Ketjun kiristys 116
11.2 Ketjun ylläpito ja teroitus 116
11.3 Ketjun voitelu 117
11.4 Ketjulevyn huolto 117
11.5 Ketjupyörän huolto 117
11.6 Ketjun ja ketjulevyn vaihto 117
11.7 Ketjulevyn suojan vaihto 117
11.8 Voitelu ja puhdistus 117
11.9 Hiiliharjojen vaihto 118
12 Ympäristönsuojelu / Hävitys 118
13 Takuu 118
14 Todistus standardinmukaisuudesta 118
15 Huolto 119
15.1 Viat ja niiden korjaaminen 119

1 Tekniset tiedot

Järjestelmän jännite	230 V ~
Verkoston frekvenssi	50 / 60 Hz
Mitattu syöttö	1600 W
Liikkuva virtajohdin	H07RN-F
Varmistus	15 – 16 A virran sulake
Kiertojen määrän esivalinta	•
Vakioelektroniikat	•
Sähköturvajarru	•
Eristetty virtapiirin teho	•
Seuraavalle tasolle asetetun hammaspyörän nopeus elektroniikassa:	2200 – 4600 min^{-1}
Maksimi ketjunopeus	10,6 m/s
Ketjulevyn molemminpuolinen kallistus	0° – 60°
Paino (työvälineen kanssa)	6,5 kg
Sahaussyvyys [Ketjulevy 8″ (20 cm)]	
kun 0°	200 mm
kun 15°	190 mm
kun 30°	170 mm
kun 45°	140 mm
kun 60°	100 mm
Turvallisuusluokka	II / ⧈
Ketjulevyn automaattinen voitelu	•
Öljysäiliön tilavuus	~ 240 ml

2 Symbolit

Kaksoiseristys

Varoitus yleisestä vaarasta

Sähköiskun vaara

Käytä suojalaseja!

Käytä kuulonsuojaimia!

Käytä hengityssuojainta!

Käytä suojakäsineitä!

Älä aseta alttiiksi sateelle!

Virtajohdon vahingoittuessa tai katketessa irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta

Lue ohjeet/huomautukset

Äänitaso

Ei kuulu kunnallisjätteisiin

► Ohje, vihje

3 Käyttöosat

[1-1] Avauspainike
[1-2] Kytkinpainike
[1-3] Suuntalista
[1-4] Ketjulevyn päällys
[1-5] Manuaalinen kiristysruuvi
[1-6] Ohjauskelkka
[1-7] Lisäetukahva
[1-8] Öljymittari
[1-9] Öljysäiliön kansi
[1-10] Kiertoimuliitin
[1-11] Ketjun kiristin
[1-12] Öljymäärän annostin
[1-13] Kiristysvipu taaksetaivutuslukolle
[1-14] Kiertojen määrän esivalinta
[1-15] Lisätakakahva
[1-16] Rinnakkainen pysäytys
[2-1] Ketjupyörän kansi
[2-2] Kiinnityspyörä
[2-3] Ketju
[2-4] Ketjulevy
[2-5] Vetopultin aukko
[2-6] Vetopyörä
[2-7] Kiinnityspultti
[2-8] Ketjupyörä
[2-9] Ketjun kiristin
[3-1] Kiinnitysvipu taaksetaivutuslukolle
[4-1] Leikkauksen osoitin 0°:lle
[4-2] Käsiruuvi kulmanleikkaus säätöihin
[4-3] Asteikko
[4-4] Leikkauksen osoitin 45°:lle
[4-5] Leikkauksen osoitin 60°:lle
[4-6] Sahausmerkki 0° varten
[5-1] Öljymäärän merkki
[5-2] Öljymäärän annostin
[6-1] Etäruuvit
[7-1] Ketjulevy
[7-2] Tarrain
[7-3] Säädettävä kulmaohjain
[7-4] Sidejousi
[7-5] Pikalaitteet
[8-1] Pikaturvarengas
[8-2] Tiivisterengas
[8-3] Ketjupyörä
[8-4] Kara

Näytetyt tai kuvatut lisävarusteet eivät välttämättä ole mukana toimitetun työkalun kanssa.

4 Konesovellutuksen alue

4.1 Koneen kuvaus

Ketjusaha SSP 200 EB on kehitetty monipuoliseen käyttöön puualan töissä. Koneella voi suorittaa suorakulmasahausta ja sahausta säädettävässä kulmassa 200 mm syvyyteen saakka. Erilaiset ketjusarjat mahdollistavat oikean työvälineen valinnan jokaista käyttötarkoitusta varten. Sahauskulma arvoon 60° saakka voidaan asettaa nopeasti ja tarkasti molemmille puolille kahden kallistussegmentin ja helposti luettavan asteikon avulla. Kone on varustettu ulosvedettävällä suuntauslistalla, joka voidaan asettaa kelkan molemmille puolille ja joka varmistaa tarkan, suoran sahauksen. Ketjulevy voidaan nopeasti kallistaa 10° taaksepäin. Kireys säädetään vaivattomasti kiristimellä, johon pääsee helposti käsiksi pääkahvasta. Sopivasti muotoiltu sahanpurun ulosheittoaukko varmistaa purun luotettava pois siirtämisen koneelta ja imuaukon mahdollisen kiinnittämisen. Sahauksen aikana voitelee öljyn annostelupumppu ketjua ihanteellisesti. Koneen käynnistyksen jälkeen nostaa elektroninen

ohjausyksikkö moottorin kierrokset tasaisesti maksimiarvoon. Elektroniikat suojaavat moottoria, moottorin mahdollisesti ylittäessä kuormituksen seuraa moottorin automaattinen pysähtyminen, jos se ylikuormittuu pidemmäksi ajaksi seuraa niin kutsuttu jäähdytystilaan kytkeytyminen, jolloin kone käy alhaisella jäähdytyskierrolla ja, sen jäähdyttyä se vaihtaa normaaliin työtilaan. Pysäytettäessä kone elektroninen jarru aktivoituu, joka lyhentää huomattavasti työvälineen loppuunkäyntiaikaa. Toimintaperiaatteesta riippuen tämä loppuunkäyntiaika voi vaihdella suuresti.

4.2 Työkalun ominaisuudet

Ketjusaha SSP 200 EB on tarkoitettu täyden massiivisen puun ja samanlaisten materiaalien poikittaiseen ja lyhyeen pitkittäiseen sahaukseen. Konetta käyttävä henkilö pitää ja ohjaa sitä siihen tarkoitetuilla kahvoilla, esim. peruskiinnekohta on lisäetukahvan ja pääkahvan kohdissa. Lisätakakahvan pito on sallittua ainoastaan, jos takapotkun vaaraa ei ole. Mitä tahansa muuta käyttöä pidetään tälle koneelle sopimattomana käyttönä. Kone on suunniteltu puiden ja pensaiden kaatamiseksi ja leikkaamiseksi! Koneen valmistaja ei vastaa mistään koneen sopimattoman käytön aiheuttamista vahingoista. Koneen sopimattomasta käytöstä johtuvat riskit ovat ainoastaan koneen käyttäjän vastuulla. Koneen oikeaan käyttöön kuuluu myös valmistajan asettamien käyttö-, huolto-, ja korjausohjeiden noudattaminen. Alle 16 vuotiaat ihmiset eivät saa käyttää tätä konetta.

5 Turvallisuusohjeet

⚠ VAARA

On tärkeä noudattaa ehdottomasti kaikkia työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä määräyksiä, luvussa Turvallisuusohjeet esitettyjä ohjeita, sekä muita yleisiä terveydensuojelu- ja työperiaatteita. Valmistaja ei vastaa mistään koneeseen luvatta tehtyjen muutosten aiheuttamista vahingoista.

5.1 Yleisturvallisuusohjeet

- Ennen koneen käyttöä lue tarkasti liitetyt turvallisuusohjeet ja nämä Käyttöohjeet.
- Tallenna kaikki liitetyt asiakirjat ja anna kone toisen ihmisen käyttöön ainoastaan näiden asiakirjojen kanssa.

5.2 Ketjusahan SSP 200 EB turvallisuuteen liittyvät varoitukset

- **Jos ketjusaha on päällä, pidä kätesi ja jalkasi ketjusahan ulottuvilta. Varmista, ennen kuin kytket ketjusahan päälle, ettei se koske mihinkään.** Tarkkaamattomuuden hetkellä, jolloin ketjusaha on päällä, se voi johtaa vaatteidesi tai kehosi juuttumisen sahan ketjun väliin.
- **Pidä ketjusahasta kiinni aina molemmin käsin.** Vasemmalla kädellä pidetään lisäetukäsijohteesta, oikea käsi pitää pääkahvasta. Jos pidät sahasta vastakkaisissa käsissä, se johtaa käyttäjän vammautumisen lisääntyneeseen riskiin, eikä näin koskaan saisi soveltaa.
- **Silmän ja korvan suojaus.** Lisäsuojavarusteiden käyttö päässä, käsissä ja jaloissa on suositeltu. Sopivat suojavarusteet vähentävät henkilön vammautumisriskin poislentävistä osista johtuen tai vahingossa tapahtuvan kosketuksen ketjusahaan.
- **Älä käytä ketjusahaa puussa.** Ketjusahalla työskentely puussa voi johtaa henkilövammautumiseen. Konetta ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön.
- **Asetu aina sopivaan asentoon ja työskentele ketjusahalla vain, jos seisot vakaalla, turvallisella ja tasaisella pinnalla.** Kaikki liukkaat tai epävakaat pinnat, kuten tikkaat, jne., voivat aiheuttaa tasapainon menetyksen tai ketjusahan hallinnan menetyksen.
- **Kuljeta ketjusahaa siten, että ketjulevy on kaukana kehostasi ja suojus on ketjun päällä.**
- **Noudata voitelu, ketjun kiristys ja varaosien vaihto-ohjeita.** Huonosti kiristetty tai voideltu ketju voi katketa tai lisätä takaiskun vaaraa.
- **Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja poista öljy ja rasva.** Rasvatut tai öljytyt kahvat ovat liukkaat ja voivat aiheuttaa hallinnan menetyksen.
- **Leikkaa ainoastaan puuta. Älä käytä ketjusahaa muuhun käyttöö, kuin Käsikirjassa kuvatuun. Esimerkiksi: Älä käytä ketjusahaa muovin, seinän tai muuhun, kuin puisten rakennusmateriaalien käyttöön.** Ketjusahan kaikkiin muihin tarkoituksiin käyttö, kuin

Käsikirjassa kuvatut, voivat aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

- Suosittelemme 30 mA tai pienemmällä toimintavirralla varustetun vikavirtasuojan käyttöä.

Takaiskun syyt ja näiden välttämismenetelmät:

Takaisku voi sattua, kun ohjauslista nokka tai kärki koskee esineeseen tai kun puu sulkeutuu ja ketjusahan kahvat juuttuvat loveen. Joissakin tapauksissa kärkeen koskettaminen voi aiheuttaa välittömän käänteisen reaktion, jolloin ohjauslista heittäytyy ylöspäin ja taakse käyttäjään päin. Tarraamalla ketjusahaan ohjauslistaa pitkin voi vetää ohjauslistan taakse käyttäjään päin. Jokainen näistä reaktioista voi aiheuttaa sahan hallinnan menettämisen, joka voi johtaa vakavaan henkilövammaan. Älä turvaudu aina ketjusahaasi rakennettuihin turvallisuuslaitteisiin. Ketjusahan käyttäjänä sinun on otettava monta varatoimenpidettä leikkaustoiminnan suorittamiseksi ilman onnettomuuksia tai vammoja. Takaisku on työkalun sopimattoman käytön tai väärien työmenetelmien tai olosuhteiden seuraus, ja se voidaan välttää noudattamalla alla kuvattuja ohjeita oikein:

- **Pidä kahvasta vahvasti siten, että peukalosi ja sormesi ovat ketjusahan kahvan ympärillä, molemmat kädet ovat sahalla, ja aseta kehosi ja käsivartesi siten, että mahdollistat takaiskuvoimien eston.** Käyttäjä voi ehkäistä takaiskun voiman, mikäli kaikkia turvallisuustoimenpiteitä noudatetaan.
- **Älä aseta limittäin ja leikkaa olkapääsi korkeuden yläpuolella.** Tämä ehkäisee kärjen ei-toivotun kosketuksen ja antaa paremman mahdollisuuden ketjusahan hallinnalle odottamattomissa tilanteissa.
- **Käytä ainoastaan valmistajan määräämiä varalistoja- ja ketjuja.** Kaikki sopimattomat varalistat- ja ketjut voivat aiheuttaa ketjun katkeamisen tai takaiskun.
- **Noudata valmistajan ohjeita kejusajan teroituksesta ja ylläpidosta.** Syvyysmittarin putoaminen voi johtaa suurempaan takaiskuun.
- Jos ketju on vääntynyt tai sitä ei ole limitetty leikkauksessa, takaketjun reunan hampaat voivat iskeytyä puun pintaan ylhäältä, ketju pomppaisee pois viillosta ja saha hypähtää taakse käyttäjään päin.
- Jos ketju takertuu tai jos leikkaus on keskeytettävä jostain syystä, vapauta kytkimen ohjauselementti ja pidä materiaalissa olevaa sahaa paikallaan, kunnes ketju pysähtyy täysin. Älä koskaan yritä nostaa sahaa lovesta tai vetää taakse, jos ketju liikkuu; muuten voi ilmetä takaisku. Etsi ketjun takertumisen syy ja menetelmiä sen poistamiseksi.
- Jos käynnistät sahan, kun ketju on työkappaleessa, aseta ketju leikkausloven keskelle ja varmista, että hampaat eivät koske materiaaliin. Jos ketju takertuu, sahaa voidaan työntää ylöspäin työkappaleesta uudelleenkäynnistyksen jälkeen, tai takaisku voi ilmetä.
- Jos leikkaat suuria lautoja varmista, että tuet niitä sopivasti, välttääksesi ketjun tarttumisen ja takaiskun. Suurilla lautoilla on taipumusta taittua oman painonsa vuoksi. Lautat on topattava molemmin puolin, lähellä lovea ja reunoja.
- Älä käytä tylppää tai vahingoittunutta ketjua. Teroittamattomat tai epäsopivasti säädetyt terät aiheuttavat liiallisen rasituksen, joka voi johtaa tuhoon ja seurauksena mahdolliseen vammautumiseen.
- Ennen leikkauksen aloittamista varmista, että ohjauslistan päällyksen ja kaltevuuden varmistavat vivut on kiristetty sopivasti. Jos ohjauslistan aseman säätö muuttuu leikkauksen aikana, se voi takertua ja takaisku voi ilmetä.
- Älä leikkaa "upottamalla materiaaliin", se ei ole ohjauslistalla varustetun rakenteen sallima. Suojakatetta ei saa poistaa.
- **Varmista, että kätesi ovat turvallisella etäisyydellä leikkauspisteestä ja ketjusta. Tartu lisäkahvaan toisella kädelläsi.** Jos pidät sahasta molemmin käsin, et voi leikata itseäsi.
- **Älä pistä kättäsi leikattavan materiaalin alle.** Suojakate ei pysty suojaamaan sinua täysin ketjulta leikkauskappaleen alla.
- **Älä koskaan pidä leikattavaa kappaletta kädessäsi tai polvesi yli. Kiinnitä leikkauskappale vakaalle pinnalle.** Leikattava kappale on tuettava sopivasti voidaksesi vähentää sen riskiä, että jokin ruuminosasi koskettaa siihen, ketju takertuu tai menetät työkalun hallinnan.

- **Jos ilmenee riski, että ketju koskee virtalähteeseen pinnan alla tai sahan syötössä, pidä työkalua kouraisukohdista, jotka on valmistettu eristeaineesta.** Yhteys "elävään" johtoon voi aiheuttaa työkalun metalliosien "jännitteen" myöskin, joka aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- **Pituussuuntaisen leikkauksen tapauksessa käytä ohjauslistaa, suuntalistaa tai rinnakkaispysähtymistä.** Näin leikkauksen tarkkuus paranee ja juuttumisriski loveen vähenee.
- **Käytä aina valmistajan suosittelemaa ketjun ohjauslistaa, ketjua ja ketjulaikkaa.** Lista on kiinnitettävä kunnolla.
- **Tarkista alkuperäinen ketjulaikan päällys täydellisyyden vuoksi.** Alkuperäistä ketjulaikan päällystä ei saa käyttää, jos se vahingoittuu tai ei ole täysi, eikä sitä saa vaihtaa mihin tahansa toiseen osaan, esim. mutteriin. Puristusjärjestelmä on suunniteltava erityisesti sahaasi huomioiden, ottaen huomioon ihanteellisen toiminnan ja työturvallisuuden.
- Ennen ketjusahan sijoittamista työpenkkiin tai lattialle varmista aina, että ketju ei liiku, ja saha nojaa suojakatteeseen. Suojaamaton käynnissäoleva ketju aiheuttaa sahan vastakkaisen liikkeen ja leikkaa kaiken, joka tulee seen tielle. Huomioi ketjun pysähtymiseen tarpeellinen aika, kun kytkin on vapautettu. Saha tulisi laittaa pois ohjauskelkan tasaiselta pinnalta.
- Suojakate on koneen kiinnitetty osa, sitä ei saa muuttaa, lyhentää tai poistaa. Varmista, että se on rinnastettu ohjauslistan kanssa, ketju on kiristetty hyvin eikä se ota suojakatteeseen. Ketjun minimietäisyys suojakatteeseen on 5 mm, jos ketju on jo vedetty pos, se on vaihdettava uuteen.
- Suojakatteen toimimiseksi se on sijoitettava leikattuun loveen. Suojakate ei vältä takaisukua oikosulkujen tapauksessa.
- Jos et työskentele ketjusahalla, suojakate on taitettava.
- **Suojakatetta ei saa poistaa tai muuttaa.**
- Ketjun korjausjännitys on tärkeä. Tarkista ketjun jännitys ennen kuin aloita työskentelyn ja myöskin jatkuvasti työskentelyn aikana. Vaihto leikkaukseen on valittava ketjun tukoksen välttämiseksi.
- Niitä ketjuja, leikkuuhampaan kulmia, jotka on suunniteltu liikkumattomille lähteille, ei saa käyttää.
- Älä muuta väkisin valittua leikkaussuuntaa leikkauksen aikana.
- Suojakansia ja menetelmiä ei saa poistaa ja niiden sopivaa toiminta ei saa ehkäistä.
- Ennen kuin aloitat työskentelyn tarkista voiteluöljyn tila ja varmista, että voitelu toimii.
- Älä leikkaa paloja, jotka ovat liian suuria tai pieniä työkalulle.
- Käynnissä olevan työkalun upottaminen täysin suljettuun alueeseen on kiellettyä. Koneen takaisku voi aiheuttaa vammautumisriskin!
- Jos käytät työkalua aidatulla alueella, riittävä tuuletus tai tyhjennys on tarpeen. Vältä vahingollisia leikkausmateriaaleja, kuten asbestia.
- Poista kaikki vieraat osat leikkausmateriaalista, erityisesti metalliset, jotka vahingoittavat työkalua ja saattavat johtaa vammautumiseen.
- Tarkkaile sahanpurun ulosheittoa! Jos sahanpurun ulosheittoaukko tukkeutuu, on koneesta katkaistava virta ja virtajohdon pistoke vedettävä irti pistorasiasta. Suojakate voidaan poistaa ja tukkeutunut aukko puhdistaa vasta, kun ketju on pysäytynyt. Älä koskaan koske sahanpurun ulosheittoaukkoon, ennen kuin kone on kokonaan pysähtynyt.
- Käynnistä kone vasta kun se on asetettu sahattavalle kappaleelle. Aloita sahaaminen vasta, kun kone saavuttaa täydet kierrokset.
- Poista kone sahattavalta kappaleelta vasta, kun ketju on täysin pysähtynyt.
- Pidä työpaikkasi järjestyksessä. Epäjärjestys työpaikalla voi aiheuttaa työtapaturman.
- Kiinnitä huomiota ympäristötekijöihin. Älä jätä konetta sateeseen äläkä käytä sitä märässä tai kosteassa ympäristössä. Huolehdi työpaikan hyvästä valaistuksesta äläkä käytä konetta herkästi syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä, ja pidä konetta puhtaana.

- Tarkista liikkuvat virtajohdot säännöllisesti ja vaihda ne valtuutetussa huoltopisteessa vahingoittumisen tapauksessa. Älä käytä liikkuvia virtajohtoja koneen kantamiseen ja pistokkeen vetämiseen istukasta. Suojaa kaapelia korkealta lämpötilalta, öljyltä ja terävien reunojen siirrolta.
- Pidä hyvää huolta työkaluista. Vain teräsvillä ja puhtailla työkaluilla työskentely mahdollista paremman ja turvallisemman työskentelyn. Älä käytä viallisia, tylppiä ja mitaltaan sopimattomia työkaluja. Noudata ylläpito- ja työkalun vaihto-ohjeita.
- Vedä liikkuvan virtajohdon pistoke pistorasiasta jos konetta ei käytetä sekä korjauksen ja työvälineen vaihdon aikana.
- Ennen koneen päällekytkemistä tarkista listan sopiva kiinnitys ja ketju sopivan jännityksen vuoksi.
- Estä koneen tahaton käynnistyminen. Älä kanna sähköverkkoon kytkettyä konetta sormi käynnistyspainikkeella. Varmista sen lisäksi, että käynnistyspainike on asennossa pois. Älä koskaan kanna konetta ketjun pyöriessä.
- Estä katkaisimen tarttuminen paella asentoon.
- Pidä kädensijat ja kahvat puhtaina ja vapaina öljystä, rasvasta, hartsista, jne.
- Käytä ulkotioissa vain sallittuja ja asianmukaisesti merkittyjä jatkojohtoja. Tarkista jatkojohto säännöllisesti ja vaihda vahingoittunut johto heti.
- Pysy valppaana. Keskitä huomiosi siihen mitä teet. Aloita työ harkiten ja rauhallisesti. Älä käytä konetta, ellet oletäysin työhön keskittynyt.
- Säilytä työn aikana vartalon normaali työasento. Ota tukeva työasento ja säilytä joka hetkellä vartalon tasapaino.
- Kaikkien suojakatteiden ja -laitteiden sekä liikkuvien osien toiminta on tarkistettava ennen koneen jokaista käyttökertaa. Kaikkien osien on oltava oikein asennettuja ja kaikki koneen oikean käytön varmistavat ehdot on oltava täytetty. Vahingoittuneet suojakatteet ja -laitteet on jätettävä valtuutetun huoltokorjaamon korjattavaksi ja vaihdettavaksi. Vahingoittuneet katkaisimet on vaihdettava asiantuntevassa huollossa. Älä käytä konetta, jos käynnistyskatkaisin ei toimi kunnolla.
- Sijoita liikkuva virtajohto niin, ettei työväline voi osua siihen ja ettei se aiheuttaisi muuta vaaraa, esim. kompastumismahdollisuutta.
- Pidä ketjun suojus aina päällä, jos konetta ei käytetä; sama pätee koneen kuljetuksen tapauksessa.
- Kun leikkaus on valmis ja kone pois päältä, pidä konetta työasennossa, kunnes työkalu pysähtyy täysin.
- Suosittelemme, että laitat koneen ohjauskelkan päälle. Näin voit välttää ketjun ja ohjausketjulevyn mahdollisen vaaran.
- Koneen kanssa työskennellessä ihmiset, erityisesti lapset, eivät saa oleskella työpaikalla. Nämä asiaankuulumattomat henkilöt eivät saa koskea koneeseen ja sen virtalähteeseen.
- Kun konetta ei käytetä, jätä se turvalliseen, kuivaan ja lukittavaan paikkaan lasten ja asiaankuulumattomien henkilöiden ulottumattomiin.
- Älä koskaan käytä konetta tehtäviin, joihin sitä ei ole tarkoitettu. Koneen käyttäminen kiinteänä sahana on kielletty.
- Käytä sopivaa vartalonmukaista työasua. Suositellaan leikkauksen estävää suojavaatetusta. Älä pidä koruja, ranneketjuja, rannekkelloa, yms., jotka voisivat tarttua liikkuviin osiin. Työskenneltäessä ulkotiloissa on suositeltava käyttää kumikäsineitä ja luistamattomalla pohjalla varustettuja työkenkiä. Suojele pitkiä hiuksia hiusverkolla.
- Käytä vain valmistajan kyseiseen koneeseen suosittelemia varusteita ja lisävarusteita.
- Korjauksia saavat suorittaa vain valtuutetun huoltokorjaamon koulutetut työntekijät alkuperäisiä varaosia käyttäen. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat sopimattomien osien käytöstä.

5.3 Muut turvallisuusriskit

Myös konetta oikein käytettäessä ja kaikkia asiaankuuluvia turvallisuusohjeita noudatettaessa voi koneen rakenteesta ja käytöstä aiheutua seuraavat turvallisuusriskit:

- Ketjun hampaiden aiheuttama loukkaantuminen ketjua vaihdettaessa.
- Loukkaantuminen kosketettaessa ketjuun sen sahausalueella.

- Vaatteiden tarttuminen pyörivään ketjuun.
- Lentävien puunkappaleiden tai työvälineen osien aiheuttama loukkaantuminen.
- Liikkuvan virtajohdon aiheuttama vaara.
- Ketjun kiinnitarttumisen tai listan kärjen toiminnan aiheuttama takaisku.
- Terveydelle vaarallinen ilman puupölypitoisuus työskenneltäessä riittämättömästi tuuletetuissa paikoissa.
- Loukkaantuminen kosketettaessa osaa jossa on sähkövirta konetta tai sen osaa purettaessa kun liikkuvaa virtajohtoa ei ole irrotettu pistorasiasta.
- Kuulon vahingoittuminen työskenneltäessä kauemmin ilman kuulosuojaimia.

5.4 Melu-/tärinätieto

Mitta-arvot annettu EN 60 745 mukaan.

Yleensä työkalun A-luokan melutaso:
Melutaso 92 dB (A).
Äänenvoimakkuus 103 dB (A).

Äänitaso mitattu määritetyn 2000/14/EY, liitteen VI mukaisesti.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Mittauksen suoritti ilmoitettu yksilö ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71.

Mittausepätarkkuus K = 3 dB (A).

HUOM.

Työn aiheuttama melu voi vahingoittaa kuuloa.

► Käytä kuulonsuojaimia!

Tyypillisesti käsivarren tärinä on 3,4 m/s^2.
Mittausepätarkkuus K = 1,5 m/s^2.

6 Kuljetus ja toimitus

Ketjusaha SSP 200 EB toimitetaan virheettömässä kunnossa ja koekäytettynä ja muoviseen systainer-pakkaukseen pakattuna. Koneen SSP 200 EB öljysäiliössä ei ole öljyä. Toimituksen tultua poista kone heti pakkauksesta ja tarkista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Ilmoita kuljetuksen aikana tapahtuneesta vahingoittumisesta heti kuljetusliikkeelle.

6.1 Säilytys

Pakattua ketjusahaa voidaan säilyttää lämmittämättömässä kuivassa varastossa, jossa lämpötila ei laske alle –5 °C. Pakkaamatonta konetta voidaan säilyttää vain kuivassa varastossa, jossa lämpötila ei laske alle +5 °C, ja jossa ei tapahdu äkillisiä lämpötilan muutoksia.

7 Säätäminen

HUOM.

Kaikki säätämistyöt ja asetukset on suoritettava ennen koneen käynnistämistä.

VAROITUS

Sähkön aiheuttaman vammautumisen vaara.

Poista sähköpistoke virtalähteestä ennen minkäänlaista työkalun käsittelyä.

Pue suojekäsineet!

7.1 Ketjulevyn pitkittäinen kallistus

Ketjulevyä voi yhdessä suojalevyn kanssa kallistaa pitkittäissuunnassa 10° taaksepäin. Tätä asetusta käytetään ennenkaikkea sahattaessa kerralla useampia päällekkäisiä kerroksia. Niin vältetään työvälineen siirtyminen ja epätasainen sahaus.

- Löysää vipua [3-1] ylöspäin (kuv. [3a]).
- Vetämällä kahvaa kallistat ketjulevyä taaksepäin ja varmistat sen taas vivulla [3-1] alaspäin (kuv. [3b]).

7.2 Leikkauskulman säätäminen

VAROITUS

Vinon leikkauksen tapauksessa maksimi leikkaussyvyys on rajoitettu.

Vapauta käsiruuvit [4-2] molemmilla puolilla. Säädä asteikkoa käyttämällä [4-3] leikkauskulma haluttuun arvoon (kulma-asteikko jaetaan 1°). Kiristä käsiruuvit uudelleen [4-2].

7.3 Moottorin elektroniikka

Eristetty virtapiirin teho

Virtapiirin virtauksen sähkönhallinta suojaa työkalun virtapiirin ilman taaksepäin pysähtymistä. 16 A:sen rajoitetun virtatehon tehon vuoksi suoja on riittävä.

Tyhjäkäynnin vähentäminen

Elektroniikka vähentää koneen tyhjäkäyntinopeutta; näin moottorin ja hammaspyörien melu ja kuluminen vähenee myöskin.

Vakioelektroniikat

Vakioelektroniikat pitämät kiertonopeudet tyhjäkäynnissä ja samassa arvossa latauksen alla joka varmistaa tasaisen työvuoron ja laatuleikkauksen.

Elektroniikan ylikuormitussuojaus

Moottorin pitkän käyttöiän varmistaa elektroninen ylikuormitussuojaus. Tässä tapauksessa moottori pysähtyy ja käynnistyy vain jos purattu ja kun katkaisin käänetään taas päälle.

Ylilämpenemissuojaus

Suojaat konetta ylilämpenemiseltä ylikuormituksen alla siten, että turvallisuuselektroniikat kytkevät moottorin jäähdytystilaan, kun kriittinen lämpötila saavutetaan. Konetta ei voida lastata, se käy vähennetyllä kiertonopeudella. Kun se on jäähtynyt, työkalu on taas valmis toimintaa ja täysin lastattavissa noin 3 – 5 minuutin sisällä. Kun työkalu lämpenee toiminnan aikana, ylilämpenemissuoja reagoi sen mukaan aikaisemmin.

Kiertojen määrän esivalinta

Säätölaitteen avulla [1-14] on mahdollista esivalita kiertojen määrä jatkuvasti:

Aste 1: 2200 min^{-1}	Aste 4: 3600 min^{-1}
Aste 2: 2600 min^{-1}	Aste 5: 4100 min^{-1}
Aste 3: 3200 min^{-1}	Aste 6: 4600 min^{-1}

8 Käyttöönotto

8.1 Ketjun kiinnittäminen

⚠ VAROITUS

Ketjua kiinnitettäessä varmista, että se istuu hyvin. Leikkaushampaiden on sijoituttava siihen suuntaan, joka mukautuu ketjun kiertoliikkeen suuntaan, esim. sahan runkoon sijoitettu merkki.

Kun SSP 200 EB kone toimitetaan, ketju ei ole kiinnitetty ketjulevyyn. Jos purkaat ketjupyörän suojan [2-1] kiertämällä kiinnityspyöriä [2-2] vastapäivään, kuten kuv. [2] osoittaa. Laita uusi ketju [2-3] ketjulevyyn [2-4] ja sijoita koneeseen. Pidä leikkaushampaan sopiva asento yllä kiertosuunnan mukaisesti. Kiertosuunta on merkitty nuolella koneen runkoon ja ketjupyörän suojuksen alla löytyy merkki, joka näyttää, kuinka ketju tulisi kiinnittää. Sijoita ketjun ohjauselementit ketjulaikalle [2-8] ja käännä ketjun kiristintä käyttämällä [2-9] (kierrä myötäpäivään ylhäältä katsoen vapauttaaksesi – tappi liikkuu ylöspäin, kiertämällä vastapäivään ylhäältä katsoen – tappi liikkuu alaspäin) jotta ohjausketjulevyn aukko [2-5] napsahtaa vetopulttiin [2-6]. Laita sitten ketjupyörän suojus [2-1] kiinnityspultin päälle [2-7] ja kiristä kiertämällä kiinnityspyörää [2-2] myötäpäivään. Ennen sopivaa kiinnitystä kiristä ketju kunnolla, kuten Jaksossa 11.1 kuvataan.

8.2 Öljysäiliön täyttäminen

Kun SSP 200 EB kone toimitetaan, ketkun voiteluöljyn säiliö on tyhjä. Ennen koneen ensimmäistä käyttöönottoa sinun on täytettävä koneöljyn säiliö välttääksesi öljypumpun annostelun vahingoittumisen. Jos konetta käytetään riittämättömällä öljyllä säiliössä tai vahingoittuneella voitelujärjestelmällä, öljyn annostelupumppu vahingoittuu, kuten myös koko työkalun leikkausasetus!

Öljysäiliön suljin [1-9] annetaan avaamalla yksisuuntainen imuventtiili ilmanpaineen korvikkeelle. Jos käytät konetta muussa, kuin pystysuorassa asennossa, ketju ei saa tarpeeksi voitelua. Ljysäiliön ulostulo sijoittuu taka-alaosaan, kun kone pyörii, pumppu ei kykene imemään öljyä. Öljymäärä säiliössä viestitään öljymittarissa olevan tason avulla [1-8].

8.3 Yhteys virransyöttöön

⚠ VAROITUS

Jos työkalua käytetään väärällä virransyötöllä, ilmenee vammautumisriski.

SSP 200 EB ketjusaha voidaan kytkeä ainoastaan yksivaiheiseen virransyöttöön, jossa on 230V/50–60Hz vaihtovirtajännite. Koneessa on suojaava peite II, EN 60 745-1 mukaisesti ja siinä on radion tukahdutus, EN 55 014 mukaisesti.

Varmista ennen koneen käyttöönottoa, että pistorasian jännite vastaa koneen tyyppikilven jännitetietoja.

Liikkuvaa virtajohtoa voidaan tarpeen mukaan jatkaa seuraavalla tavalla:

- Pituus 20 m, johtimien poikkileikkaus $3 \times 1{,}5\ mm^2$
- Pituus 50 m, johtimien poikkileikkaus $3 \times 2{,}5\ mm^2$

Käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja ja asianmukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.

9 Toiminta

9.1 Käynnistäminen ja pysäyttäminen

Kiristä kaikki kiinnitys- ja kiristysmutterit ennen koneen käynnistämistä. Tartu koneeseen molemmilla käsillä ja aseta se sahattavalle kappaleelle niin, että ketju on vapaana eikä sahaa heti käynnistettäessä.

Käynnistäminen

Paina varmistinta [1-1] kädensijan yläosassa ja pidä sitä, paina sitten moottorin katkaisinta [1-2].

Pysäyttäminen

Vapauta moottorin katkaisin [1-2]. Varmistin [1-1] aktivoituu ja estää tahattoman käynnistyksen. Pysäytetyksessä aktivoituu samalla jarru, joka huomattavasti lyhentää loppuunkäyntiä.

Poista kone sahattavalta kappaleelta vasta, kun ketju on täysin pysähtynyt.

9.2 Ketjun ja ketjulevyn voitelu

Voiteluöljyn määrää voidaan hallita annostinta käyttämällä [5-2]. Kun painat annostinta [5-2] 0, 1, 2 ja MAX-asemat voidaan säätää lävistinmerkillä [5-1]. **Asema 0** varmistaa voitelun minimimäärän suoralle leikkaukselle, **mutta sitä ei tule käyttää jatkuvasti** ja aina vain sellaisen leikkauksen tapauksessa ketju ja levy on voideltava suuremmalla määrällä. Jatkuvan toiminnan tapauksessa määrä pitäisi asettaa tasoon 2 ja MAX.

9.3 Sahauksen osoitin

Jos leikataan **ilman ketjulevyä** – sisäleikkaustason säätämiseksi käytetään kaikkia kelkan osoittimia:

- Osoitin 0° [4-1] suorakulmaisille leikkauksille
- Viistoleikkauksille:
  - osoitin 45° [4-4]
  - osoitin 60° [4-5]

Käytä sahausmerkkiä [4-6] ketjun ulkoisen leikkauspinnan asettamiseen.

Jos leikataan **ketjulevyllä** (GRP 800/1400/3000-2; kuv. [8]) – ketjun sisäleikkaustason säätämiseksi **käytä vain 0° leikkausosoitinta** [4-1].

9.4 Suuntalista

Työnnä suuntalista [1-3] kelkassa oleviin pitimiin [1-6] ja varmista käsiruuveilla [1-5]. Suuntalistan avulla voit suorittaa rinnakkaisia leikkauksia rinnakkaisia reunoja pitkin.

9.5 Tyhjennys

HUOM.

Sisäänhengitetty pöly voi vahingoittaa hengityselimiä.

► Pölyisten töiden tapauksessa käytähengityssuojaa ja kytke kone tyhjennyslaitteeseen.

Sahanpurun tai pölyn tyhjentämiseksi voidaan pölynimurin yleiset imuletkut liittää kiertävään tyhjennysliittimeen [1-10].

10 Laitteiden käyttö

Imukelkan alaosassa koneessa on pituussuuntainen ura ketjulevyn kiinnittämiseksi. Näin voidaan suorittaa suurempia tärinöitä helpommin ja tarkemmin.

10.1 PROTOOL-ohjausjärjestelmä

Suurempien työkappaleiden leikkaamiseksi ja tarkkojen leikkausten saavuttamiseksi kulmassa, GRP 800/1400/3000-2 ohjausjärjestelmän käyttöä suositellaan helpon ja turvallisen käsittelyn saavuttamiseksi.

Tämä mahdollistaa suorat leikkaukset, jotka ovat koneen merkittyä reunaa pitkin tarkan ohjauksen määrittämät. Ketjulevyn kova anodisointi helpottaa koneen liikuttamista, näin vähentämällä tarpeelista liukutehoa ja samalla paremman työtoimenpiteen varmistamalla. Sahakelkan liukuväliä voidaan säätää etäisyysruuveilla lisäkahvoissa [6-1].

10.2 Ketjulevysarja (GRP 800/1400/3000-2)

Ketjulevy [7-1] kiinnitetään erikoiskiinnittimiä soveltamalla CL-GRP 300 [7-2] tai GRP-Rapid/L [7-5] jotka kiinnitetään nimenomaiseen tarkoitukseen suunniteltu-

jen ketjulevyjen loveihin (kuv. [7a]). Tämä varmistaa epätasaisten pintojen turvallisen pidon. Liukunestonauhat kiinnitetään ketjulevyn alaosaan, joka tarjoaa riittävän sovellutuksen ja ehkäisee materiaalin pinnan naarmuuntumisen.

⚠ HUOM.

Jos leikkaat viistosahalla, työkalu ja kiristyspultti saattavat törmätä yhteen.

► Kallista saha sellaiseen kulmaan, jossa voit välttää ketjun ja kiristimen yhteentörmäämisen.

10.3 Kulmaopassarja (GRP-AG-2)

Ketjulevyn ja jatkuvasti säädettävän kulmaohjaimen yhdistelmän [7-3] avulla voit suorittaa tarkat leikkaukset kulmassa, esim. yhteensopivien töiden tapauksessa. Kiinnitä kulmaohjain kuv. [7b] osoitetulla tavalla. Voit asettaa tarpeellisen leikkauskulman asteikossa.

10.4 Yhdyssidesarja (CN-GRP)

Riippuen työkappaleen käytöstä ja koosta, monitasoiset ketjulevyt voidaan liittää yhteen liitosjousia käyttämällä [7-4] (kuv. [7c]). Monitasoisten ketjulevyjen kiinteiden yhteyksien tapauksessa linkit voidaan kiinnittää ruuveilla kussakin uhkaavassa raossa.

10.5 Pikalaitesarja (GRP-Rapid/L)

Ketjulevy voidaan kiinnittää nopeasti tämän laitteen avulla [7-5], työntämällä alauraan. Luja kiinnittyminen saavutetaan painamalla pistoolipainiketta, irrotus saavutetaan painamalla lukituspainiketta.

⚠ HUOM.

Jos leikkaat sahalla kallistetussa asennossa, työkalu ja pikakiinnityskahva saattavat törmätä yhteen.

► Pikakiinnityskahva on kierrettävä vasemmalle materiaaliin pain kiristyksen jälkeen, näin vältät yhteentörmäämisen jopa 60° maksimikaltevuuden tapauksessa.

11 Huolto ja huolenpito

⚠ VAROITUS

Ennen työkalun leikkaussarjan vaihtoa vedä sähköjohto virtalähteestä.

Varoitus! Ketjun leikkausterien vammautumisen vaara!

Varoitus! Ketjulevyn leikkausterien vammautumisen vaara!

Pue suojekäsineet!

SSP 200 EB ketjusahan leikkaustyökalusarjalla on 3/8″ ketjuelementtivälit ja ketjuelementtien paksuus on 1,3 mm. Toisen työkalusarjan käyttö riippuu työkalun valmistajan selvästä myöntymyksestä. Ketjuelementtien välin on oltava samankokoinen, kuin ketjupyörän välin sekä ketjulevyn ketjuväkipyörän välin.

Täydellinen leikkaustyökalusarja koostuu:

a) ketjupyörästä [8-3]
b) ketjulevystä [2-4]
c) ketjusta [2-3]

Leikkaustyökalun huoltoikä riippuu pääasiassa ketjun voitelusta ja kireydestä. Tästä syystä ketjun kierys on tarkistettava ja säädettävä ennen käyttöä ja myöskin käytön aikana.

11.1 Ketjun kiristys

Jos ketjupyörän kansi [2-1] löystyy hieman, kierrä ketjun kiristintä [2-9] nuolen + suuntaan, kunnes ketjun alaosa on vierätysten ketjun kejtulevyn kanssa, kuten kuv. [10] osoitetaan. Kiristä sitten ketjupyörä lujasti [2-1] kiertämällä kiinnityspyörää [2-2] myötäpäivään. Tarkista ketjun oikea kireys vetämällä ketjun alaosaa hieman, kuten kuv. [10] osoitetaan. Kun kerran irrotettu, ketjun on palattava alkuperäiseen asemaansa ja oltava tiukasti ketjulevyn vieressä.

Kaksi lämpimässä tilassa kiristettyä ketjua on vapautettava kun työ on valmis. Kun kiristetty ketju on jäähtynyt, ilmenee suurjännite kutistuman vuoksi, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa koneeseen!

11.2 Ketjun ylläpito ja teroitus

Ketju on teroitettava, jos sahanpuru on liian hienoa, katso kuv. [11].

11.3 Ketjun voitelu

Öljysäiliön tilavuus on 240 ml. Suuren kulumisen välttämiseksi on ketjua ja sen ketjulevyä koneen käytön aikana jatkuvasti voideltava. Voitelusta huolehtii öljyn annostelupumppu, joka antaa optimaalisen määrän öljyä ketjulevyn voitelu-uraan. On hyvin tärkeää aina ennen työkentelyn aloittamista tarkistaa öljyn määrä öljymerkistä ja ketjun voitelun toiminta. Jos öljyn pinta laskee [1-8] öljymerkin alareunan tasolle, on öljyä lisättävä.

Suosittelu:

Käytä ainoastaan sahan ketjuun suunniteltua Protool-öljyä. Vanhaa öljyä tai öljyä, jota ei ole merkitty nimenomaisesti ketjujen voiteluun tarkoitetuksi, ei saa käyttää. Puhdista huolellisesti öljytulpan ympäristö ennen öljysäiliön avaamista! Sahanpuru ja lastut, jotka voisivat joutua säiliöön, voisivat aiheuttaa öljykanavien tukkeutumisen ja ketjun voitelun vakavan häiriön! Biologisesti hävitettävillä ketjunvoiteluöljyillä on koostumuksensa vuoksi huonompi ja ne voivat koneen käytön pidemmän tauon aikana aiheuttaa sisäisten voitelukanavien tukkeutumisen. Noudata siksi valmistajan suositusta!

11.4 Ketjulevyn huolto

Ketjulevyn yksipuolista kulumista voidaan välttää kääntämällä ketjulevy jokaisen ketjun teroituksen yhteydessä. Ulkoisten liukupintojen leviäminen (kuv. [9b]) on normaalia käytöstä johtuvaa kulumista. Poista levinneet särmät hienolla suoralla viilalla. Sisäisten liukupintojen kuluminen (kuv. [9a]) johtuu ketjun riittämättömästä tai vääränlaisesta voitelusta tai väärästä työmenettelystä. Ketjulevy on vaihdettava!

Ketjun nivelet ei missään tapauksessa saa koskettaa ketjulevyn uran pohjaa. Jos ketju koskettaa uran pohjaa, on ketjulevy niin kulunut, että se on vaihdettava. Voiteluaukkojen ja ketjulevyn uran on aina oltava puhtaat.

11.5 Ketjupyörän huolto

Suurin osa ketjuongelmista johtuu ketjun väärästä kierydestä tai ketjupyörän liian myöhäksi jätetystä vaihdosta. Liian kulunut ketjupyörä kuitenkin pilaa hyvin nopeasti kalliin sahaustyövälinesarjan muut vahingoittumattomat osat. Älä siis säästä ketjupyörän vaihdossa! On suositeltua vaihtaa ketjupyörä ketjun toisen vaihdon aikana, tai aikaisemmin.

11.6 Ketjun ja ketjulevyn vaihto

Aseta kone perusasentoon ja poista ketjupyörä suoja [2-1] kiertämällä kiristyspyörää [2-2] vastapäivään kuv. [2] osoittamalla tavalla. Venytä ketju [2-3] ketjupyörän yli [2-8] ja poista se yhdessä ketjulevyn kanssa [2-4]. Laita uusi ketju [2-3] (uuteen) ketjulevyyn [2-4] ja sijoita koneeseen. Pidä leikkaushampaan sopiva asento yllä kiertosuunnan mukaisesti. Kiertosuunta on merkitty nuolella koneen runkoon ja ketjupyörän suojuksen alla löytyy merkki, joka näyttää, kuinka ketju tulisi kiinnittää. Sijoita ketjun ohjauselementit ketjulaikan hampaaseen [2-8] ja käännä ketjun kiristintä käyttämällä [2-9] (kierrä myötäpäivään ylhäältä katsoen vapauttaaksesi – tappi liikkuu ylöspäin, kiertämällä vastapäivään ylhäältä katsoen – tappi liikkuu alaspäin) jotta ohjausketjulevyn aukko [2-5] napsahtaa vetopulttiin [2-6]. Laita sitten ketjupyörän suojus [2-1] kiinnityspultin päälle [2-7] ja kiristä kiertämällä kiinnityspyörää [2-2] myötäpäivään. Varmista, että ketju on venytetty oikein ennen kiristämistä. Tarkista ketjun oikea kireys!

11.7 Ketjulevyn suojan vaihto

Poista ketju ja ketjulevy ylhäällä kuvatulla tavalla. Poista napsahdus tukirengas ruuvimeisselillä [8-1] tapista [8-4], poista tiivisterengas [8-2] ja ketjupyörä [8-3]. Vaihdon jälkeen laita tiivisterengas ja tukirengas takaisin päälle.

11.8 Voitelu ja puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa kone säännöllisesti. Poista pöly, pihka ja muut epäpuhtaudet. Liuottimia sisältävien puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa maalattuja pintoja tai muoviosia. Tällaisia puhdistusaineita käytettäessä on suositeltavaa kokeilla aineen vaikutusta ensin johonkin pieneen katteen alla olevaan pintaan. Puhdista huoltojen tai työkalun leikkaussarjan osien vaihdon aikana suojan sisäosa poistamalla kerääntynyt pöly ja puupalaset, puhdista ohjaus-ura sekä voiteluaukot ja ketjulevyn kiristin. Älä puhdista kiertoimusovitinta sormillasi! Moottorin suojan tuuletusaukkoja ei saa estää!

11.9 Hiiliharjojen vaihto

⚠ VAROITUS

Kone on tarkistettava suojeluluokan ylläpidon turvallisuuden vuoksi, ja näin kaikki toimenpiteet on suoritettava valtuutetussa työpajassa, jolla on tämänlaisten toimintojen lisenssi. Vedä liikkuvan virtajohdon pistoke pistorasiasta ennen kaikkien huoltotöiden aloittamista!

Jätä valtuutetun huoltopisteen huoleksi hiiliharjojen, syöttökaapeleiden, jne. vaihto. Jos kone pudotetaan, sen on tarkistettava valtuutettu huoltopiste kaikkien sähköisten ja mekaanisten vaarojen välttämiseksi.

Harjat on tarkistettava noin 200 toimintatunnin jälkeen. Harjoihin pääsee konepellin poistamalla. Harjat on vaihdettava uusiin, jos se lyhenee alle 5 mm:seksi.

Kone on varustettu itsekiinnittyvillä harjoilla, jotka irtoavat automaattisesti, kun minimipituus on saavutettu. Käytä vain alkuperäisiä irrotettavia harjoja!

12 Ympäristönsuojelu / Hävitys

Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!

Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

13 Takuu

Annamme takuun laitteillemme materiaalija valmistusvirheiden osalta maakohtaisten lakimääräysten mukaan, kuitenkin vähintään 12 kuukaudeksi. EU-maissa takuuaika on 24 kuukautta (lasku tai vastaanottotodistus toimii tositteena).

Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta, epäasianmukaisesta käsittelystä, käyttäjän itse aiheuttamista vahingoista tai käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä, tai jotka olivat tiedossa ostohetkellä. Takuu ei kata myöskään vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin PROTOOLin valmistamien tarvikkeiden ja kulutusmateriaalien (esim. hiomalautanen) käytöstä.

Voimme hyväksyä takuuvaateet ainoastaan silloin, kun laite lähetetään purkamattomana laitteen toimittajalle tai valtuutetulle PROTOOL-huoltokorjaamolle. Säilytä käyttöohjeet, turvaohjeet, varaosalista ja ostotosite hyvässä tallessa. Muilta osin pätevät aina viimeisimmät valmistajan takuuehdot.

Huomautus

Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehitystyön myötä pidätämme oikeudet muutoksiin näihin teknisiin tietoihin nähden.

14 Todistus standardinmukaisuudesta

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 seuraavien ohjeiden määräysten mukaisesti: 98/37/EY (28. jouluk. 2009 asti), 2006/42/EY (29. jouluk. 2009 alkaen), 2004/108/EY, 2000/14/EY.

CE 09

Manfred Kirchner
Tutkimus- ja kehtysjohtaja

Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1.3.2009

15 Huolto

Kaikki takuuajan keston aikana tai sen jälkeen suoritetut korjaukset on listattujen huoltokeskusten suoritettava.

15.1 Viat ja niiden korjaaminen

Vika	Syy	Korjaaminen
Kone ei käynnisty	Ei tule virtaa	Tarkista sulakkeet ja virran tulojohto
	Kuluneet harjat	Vaihda harjat
	Kiinnitarttunut katkaisin	Paina varmistinta
	Kone ollut ylikuormitettu	Tarkista sulakkeet
Sahausjälki ei ole puhdas, ketju vetää sivulle	Liian suuri sahauksen siirtonopeus	Hidasta siirtonopeutta
	Tylsä työväline	Teroita ketju tai vaihda se uuteen
	Ketju on väärin teroitettu	Vaihda ketju uuteen
Suuri voimantarve koneen siirrossa sahauksessa:	Kelkan tukipinta on likainen	Puhdista se
	Tylsä työväline	Teroita ketju tai vaihda se uuteen
	Puun erilaiset ominaisuudet	Sopeuta sahauksen siirtonopeus tilanteeseen
	Liian suuri sahauksen siirtonopeus	Hidasta siirtonopeutta
Ketjun voitelu ei toimi:	Ketjulevyn voitelukanavat ovat tukossa	Puhdista ketjulevy
	Viallinen öljyn annostelupumppu	Vaihda pumppu (valtuutetussa huollossa)
	Tyhjä öljyäiliö	Lisää ketjuöljyä
	Koneen sisäiset öljykanavat ovat tukossa	Puhdista kone (valtuutetussa huollossa)

(DK)

Tømrerkædesav
SSP 200 EB

Indhold

1 Tekniske data 120
2 Symboler 121
3 Betjeningskomponenter 121
4 Anvendelsesområder 121
4.1 Beskrivelse af maskinen 121
4.2 Savens egenskaber 122
5 Sikkerhedsregler 122
5.1 Generelle sikkerhedsregler 122
5.2 Sikkerhedsanvisninger for brug af tømrerkædesaven SSP 200 EB 122
5.3 Resterende sikkerhedsrisici 126
5.4 Støj-/vibrationsinformation 126
6 Transport og levering 126
6.1 Opbevaring 126
7 Indstilling 126
7.1 Bagudvipning af sværdet 126
7.2 Indstilling af skærevinkel 127
7.3 Motorens elektronikdel 127
8 Ibrugtagning 127
8.1 Montering af kæden 127
8.2 Påfyldning af olie 127
8.3 Tilslutning til strøm 128
9 Drift 128
9.1 Tænding og slukning 128
9.2 Regulering af kæde- og sværdsmøring 128
9.3 Snitviser 128
9.4 Føringslineal 128
9.5 Udsugning 128
10 Brug af tilbehør 129
10.1 Føringssystem PROTOOL 129
10.2 Montering af føringslisten (GRP 800/1400/3000-2) 129
10.3 Montering af vinkelstyret (GRP-AG-2) 129
10.4 Montering af forbindelsesfjederen (CN-GRP) 129
10.5 Montering af lynfastspændingen (GRP-Rapid/L) 129
11 Vedligeholdelse 129
11.1 Kædens stramhed 130
11.2 Vedligeholdelse, slibning af kæden 130
11.3 Smøring af kæden 130
11.4 Vedligeholdelse af sværdet 130
11.5 Vedligeholdelse af kædehjulet 130
11.6 Udskiftning af kæden og sværdet 130
11.7 Udskiftning af kædehjulet 131
11.8 Smøring og rengøring 131
11.9 Udskiftning af kulbørster 131
12 Miljøbeskyttelse / Bortskaffelse 131
13 Garanti 131
14 Konformitetserklæring 132
15 Service 132
15.1 Afhjælpning af fejl 132

1 Tekniske data

Netspænding	230 V ~
Netfrekvens	50 / 60 Hz
Nominelt forbrug	1600 W
Fleksibelt strømkabel	H07RN-F
Sikring	15 – 16 A strømbeskyttelse
Forvalg af omdrejninger	•
Konstantelektronik	•
Elektrisk sikkerhedsbremse	•
Begrænsning af startstrøm	•
Kædehjulets omløbshastighed ved indstilling af elektronikken til trin:	2200 – 4600 min^{-1}
Maksimal kædehastighed	10,6 m/s
Vinkelindstilling af sværdet	0° – 60°
Vægt (inkl. værktøj)	6,5 kg
Snitdybde [Sværd 8" (20 cm)]	
ved 0°	200 mm
ved 15°	190 mm
ved 30°	170 mm
ved 45°	140 mm
ved 60°	100 mm
Beskyttelsesklasse	II / ⧈
Automatisk smøring af sværd	•
Oliebeholder	~ 240 ml

2 Symboler

Dobbelt isolering

Advarsel om generel fare

Advarsel om elektrisk stød

Brug beskyttelsesbriller!

Brug høreværn!

Brug støvmaske!

Brug beskyttelseshandsker!

Må ikke udsættes for regn!

Hvis strømledningen beskadiges, eller hvis du saver i den, træk omgående stikket ud af stikkontakten

Læs vejledning/anvisninger

Akustisk udgangsværdi

Bortskaffes ikke sammen med kommunalt affald

► Bemærk, tip

3 Betjeningskomponenter

[1-1] Frigørelsesknap
[1-2] Udløser
[1-3] Føringslineal
[1-4] Sværdbeskytter
[1-5] Håndskrue til fastspænding
[1-6] Føringsslæde
[1-7] Ekstra frontgreb
[1-8] Oliestandsglas
[1-9] Låg på oliebeholderen
[1-10] Drejelig udsugningsstuds
[1-11] Kædestrammerhjul
[1-12] Hjul til regulering af olie
[1-13] Håndtag til fastlåsning i bagudhældende position
[1-14] Forvalg af omdrejninger
[1-15] Ekstra baggreb
[1-16] Parallelanslag
[2-1] Afskærmning af kædehjulet
[2-2] Fastspændingshjul
[2-3] Kæde
[2-4] Føringsliste
[2-5] Hul til kædestrammerbolt
[2-6] Kædestrammerbolt
[2-7] Fastspændingsskrue
[2-8] Kædehjul
[2-9] Kædestrammerhjul
[3-1] Håndtag til fastlåsning i bagudhældende position
[4-1] Snitvisning ved 0°
[4-2] Håndskrue til indstilling af skærevinkel
[4-3] Skala
[4-4] Snitvisning for 45°
[4-5] Snitvisning for 60°
[4-6] Snitviser for kantning ved 0°
[5-1] Oliemængdemærke
[5-2] Hjul til regulering af olie
[6-1] Afstandsskruer
[7-1] Føringsliste
[7-2] Skruetvinge
[7-3] Indstilleligt vinkelstyr
[7-4] Forbindelsesfjeder
[7-5] Lynfastspænding
[8-1] Fjederlåsering
[8-2] Spændeskive
[8-3] Kædehjul
[8-4] Spindel

Det viste eller beskrevne tilbehør er ikke altid inkluderet.

4 Anvendelsesområder

4.1 Beskrivelse af maskinen

Kædesav SSP 200 EB er udviklet til allround brug inden for tømrerarbejde. Saven kan både anvendes til retvinklede snit og indstillelige geringssnit ved skæredybde op til 200 mm. Med flere forskellige kædetyper har du mulighed for at vælge det rigtige værktøj til enhver opgave. Skærevinkel op til 60° indstilles hurtigt og præcist ved hjælp af to vippestykker og en letaflæselig skala. Saven er udstyret med en udskydelig føringslineal, der kan anbringes på begge sider af føringsslæden, og som sikrer et præcist og lige snit. Sværdet kan let vippes 10° bagover. Kædens stramhed justeres bekvemt og nøglefrit ved hjælp af et kædestrammerhjul, der er let tilgængeligt øverst på hovedgrebet. Det praktiske hul til udkastning af savsmuld sikrer en pålidelig bortledning af savsmuld fra saven og er egnet til eventuel tilslutning af en udsugningsslange. Under savningen smøres kæden efter behov via en oliepumpe. Efter opstart

af saven øges motoromdrejningerne trinløst til maksimum ved hjælp af en elektronisk styreenhed. Elektronikdelen beskytter motoren således at denne slukkes automatisk ved en pludselig overbelastning eller går over til såkaldt køledrift ved en længerevarende overbelastning, dvs. motoren kører på lave omdrejninger for at køle ned, og først derefter genoptages den almindelige drift. Ved slukning af saven udløses en elbremse, der forkorter betydeligt standsetiden. Afhængigt af den anvendte metode kan denne tid variere betragteligt.

4.2 Savens egenskaber

En tømrerkædesav SSP 200 EB er beregnet til tværsnit og kortere længdesnit i massivt træ og trælignende materialer. Operatøren skal føre saven ved at holde i de dertil beregnede greb, som udgangspunkt i det ekstra frontgreb og i hovedgrebet. Det er kun tilladt at holde fast i det ekstra baggreb, hvis ikke der er risiko for tilbagekast. Enhver anden anvendelse vil blive betragtet som ureglementeret brug. Saven må ikke benyttes til fældning og beskæring af træer og buske! Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes ureglementeret brug. Brugeren alene bærer risiko ved en sådan brug. Reglementeret brug omfatter også overholdelse af producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparationer. Personer under 16 år må ikke betjene saven.

5 Sikkerhedsregler

⚠ FARE

Samtlige gældende lovbestemmelser vedrørende arbejdssikkerhed, sikkerhedsanvisninger i kapitlet "Sikkerhedsregler" samt alle generelle sundhedsmæssige og arbejdsmæssige regler skal altid overholdes. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes uautoriserede ændringer på maskinen.

5.1 Generelle sikkerhedsregler

- Læs de vedlagte sikkerhedsanvisninger og hele brugervejledningen nøje før saven tages i brug.
- Gem brugervejledningen og de øvrige dokumenter og sørg for, at de følger med ved evt. overdragelse af saven til andre.

5.2 Sikkerhedsanvisninger for brug af tømrerkædesaven SSP 200 EB

- **Hold alle kropsdele væk fra savkæden mens den kører. Tjek før opstart af saven, at kæden ikke er i berøring med andre genstande.** Et øjebliks uopmærksomhed kan resultere i, den kørende kæde tager fat i dit tøj eller din krop.
- **Hold altid saven med begge hænder.** Din venstre hånd skal holde om det ekstra frontgreb og din højre hånd om hovedgrebet. Ved en omvendt placering af hænderne øges risiko for, at operatøren kommer til skade. Undgå at bytte om på hænderne!
- **Brug sikkerhedsbriller og høreværn.** Det anbefales at benytte supplerende værnemidler på hovedet, hænderne, benene og fødderne. Passende arbejdstøj mindsker risiko for personskader fra bortslyngede partikler eller ved utilsigtet kontakt med savkæden.
- **Undlad at bruge savkæden oppe i et træ.** Arbejde med kædesaven oppe i et træ kan føre til personskader. Saven må ikke anvendes til dette formål.
- **Sørg altid for en korrekt kropsstilling under arbejdet. Kædesaven må kun benyttes, hvis operatøren står på et fast, sikkert og lige underlag.** Glatte eller ustabile underlag og fodstøtter, herunder stiger, kan forårsage, at operatøren mister balancen eller kontrollen over kædesaven.
- **Bær kædesaven med sværdet pegende væk fra kroppen og med påsat sværdbeskytter.**
- **Overhold anvisninger vedrørende smøring, kædestramning og udskiftning af tilbehøret.** Ved forkert smøring eller opstramning kan kæden springe, og risikoen for tilbagekast forøges.
- **Hold grebene tørre, rene, fri for olie og smøremidler.** Fedtede greb med oliepletter er glatte og medfører tab af herredømmet.
- **Saven må kun benyttes til savning af træ. Kædesaven må ikke anvendes til andre formål, end den er beregnet til. For eksempel: benyt ikke saven til skæring af plast, mursten og andre**

byggematerialer end træ. Anvendelse af kædesaven til andre opgaver, end den er beregnet til, kan være risikofyldt.

- Det anbefales at bruge en fejlstrømsafbryder med udløsestrøm på 30 mA eller mindre.

Årsager til og forebyggelse af tilbagekast:

Tilbagekast kan forekomme, når savsværdets næse eller spids kommer i kontakt med en anden genstand eller hvis træet lukker om sværdet og klemmer kæden i snittet. Berøring med sværdspidsen kan udløse en pludselig modreaktion, hvor sværdet slynges opad og tilbage mod brugeren. Hvis savkæden klemmes langs sværdspidsen, kan det føre til, at sværdet lynhurtigt springer op mod operatøren. Begge disse reaktioner kan forårsage, at operatøren mister herredømmet over saven, hvad der kan resultere i alvorlige personskader. Stol ikke blind på de indbyggede sikkerhedsanordninger i din sav. Som operatør af en kædesav skal du tage visse forholdsregler for at undgå uheld eller kvæstelser under arbejdet med saven. Tilbagekast skyldes enten forkert håndtering af saven, forkert arbejdsmetode eller mangelfulde arbejdsforhold, og de kan forebygges ved at overholde nedenstående regler:

- **Hold fast om grebet, tommelfingeren og fingrene skal lukkes om grebene. Hold saven med begge hænder og indtag en stabil stilling, så både din krop og din arm kan klare stødet ved et eventuelt tilbagekast.** Energien fra tilbagekastet kan styres, så længe sikkerhedsreglerne overholdes.
- **Undlad at save over skulderhøjde.** Således undgår du en uønsket berøring med spidsen mod andre genstande, og du har bedre kontrol over saven i uventede situationer.
- **Brug kun reservesværd og savkæder efter producentens specifikationer.** Ved brug af uegnede savsværd og savkæder er der risiko for tilbagekast, eller at kæden springer.
- **Følg producentens anvisninger vedrørende slibning og vedligeholdelse af savkæden.** Mindsket højde af spåntanden kan øge risiko for tilbagekast.
- Hvis kæden er fordrejet eller skæv i forhold til snittet, kan tænderne på kædens bagkant gå imod træets overflade fra oven, kæden springer op af snittet og saven slynges tilbage mod operatøren.
- Hvis kæden sætter sig fast, eller hvis savningen skal afbrydes af en anden grund, frigør kontaktens styrekomponent og hold saven nede i emnet til kæden står helt stille. Lad være med at løfte saven fra snittet eller tvinge den tilbage, mens kæden kører, i disse tilfælde kan der forekomme et tilbagekast. Undersøg årsager til, at kæden har sat sig fast og hvordan de kan fjernes.
- Hvis du igangsætter saven på ny med kæden i emnet, sørg for, at kæden er i midten af savsnittet og at tænderne ikke støder imod emnet. Hvis kæden sætter sig fast, kan det ske, at saven ved igangsættelse tvinges ud af emnet, og der er risiko for tilbagekast.
- Ved savning af store plader skal disse understøttes for at undgå, at savkæden klemmes, og saven slår tilbage. Store plader plejer at bue nedad under deres egen vægt. Pladen skal understøttes på begge sider tæt på snittet og ved kanterne.
- Benyt ikke sløve eller beskadigede savkæder.
- Sløve kæder og kæder, som er ukorrekt justeret, er skyld i stor belastning, der kan resultere i ødelæggelse med mulige kvæstelser til følge.
- Før du påbegynder savningen, tjek at samtlige håndtag til fastlåsning af sværdet i en (tilbage)hældende position er tilstrækkeligt spændt. Ved ændring af savsværdets position under savningen er der risiko for fastklemning og tilbagekast.
- Saven må ikke nedsænkes i emnet, konstruktionen med en sikkerhedsliste forhindrer dette. Sikkerhedslisten må ikke fjernes.
- **Hold hænderne i sikker afstand fra savsnittet og fra kæden. Hold fast om ekstragrebet med den anden hånd.** Hvis du holder saven med begge hænder, undgår du snitskader på hænderne.
- **Stik ikke hænderne under emnet.** Sikkerhedslisten kan ikke beskytte dig helt mod kontakt med kæden under emnet.

- **Undlad at holde emnet i hånden eller over knæet under savningen. Fastgør emnet til et fast underlag.** Det er vigtigt at understøtte emnet på en korrekt måde og nedsætte risikoen for, at din krop kommer i kontakt med saven, at kæden sætter sig fast eller at du mister herredømmet over saven til et minimum.
- **Hvis der er fare for, at savkæden kan komme i kontakt med elledninger under overfladen eller med savens strømkabel, skal du holde om grebene på de steder, hvor de er forsynet med isolerende materiale.** Ved kontakt med en strømførende ledning er der fare for, at savens metaldele også bliver strømførende og vil medføre elektrisk stød.
- **Ved savning på langs skal du altid benytte føringslisten, føringslinealen eller parallelanslaget.** Savningen bliver mere præcis og risikoen for, at saven sætter sig fast, mindskes.
- **Brug kun sværde, kæder og kædehjul efter producentens specifikationer.** Sværdet fastgøres godt.
- **Tjek at den originale kædehjulsafskærmning er komplet.** Den originale kædehjulsafskærmning må ikke anvendes, hvis den er defekt eller ufuldstændig, og den må ikke erstattes med andre dele som fx møtrikker. Fastspændingssystemet er fremstillet specielt til denne sav med henblik på den bedst mulige funktionalitet og arbejdssikkerhed.
- Før du lægger saven på en arbejdsbænk eller på gulvet skal du tjekke, at kæden står stille og at saven hviler på sikkerhedslisten. En ubeskyttet savkæde, der er ved at stoppe, vil svinge saven tilbage og skære i alt hvad der kommer i vejen. Husk, hvor lang tid der går fra det øjeblik, hvor kontakten frigøres, til kæden standser. Det anbefales at lægge saven på en plan overflade på føringsslæden.
- Sikkerhedslisten er en fast bestanddel af saven, den må hverken tilpasses, forkortes eller afmonteres. Sørg for, at den er i samme plan som sværdet, at kæden er tilpas stram og at den ikke berører sikkerhedslisten. Den mindste afstand mellem kæden og sikkerhedslisten er 5 mm, hvis kæden er for slap, udskiftes den med en ny.
- Sikkerhedslisten skal være anbragt i snittet, hvis den skal virke efter hensigten. Sikkerhedslisten beskytter ikke mod tilbagekast ved korte snit.
- Brug ikke saven, hvis sikkerhedslisten er bøjet.
- **Sikkerhedslisten må hverken fjernes eller tilpasses.**
- Kæden skal være tilpas stram. Tjek kædens stramhed både før og under savningen. Pas på, at kæden ikke sætter sig fast når saven føres frem.
- Benyt ikke kæder, hvis tænder har skærevinkler specielt beregnede for stationære maskiner.
- Undlad med vold at ændre saveretningen under savningen.
- Sikkerhedsskærme og -anordninger må ikke fjernes, og deres korrekte funktion må ikke blokeres.
- Tjek smøreoliestanden og smørefunktionen før arbejde.
- Undlad at save emner, der er for store eller for små i forhold til saven.
- De er forbudt at lave indstik med kørende sav (dvs. nedsænke sværdet) i en lukket massiv overflade. Der er fare for tilbagekast og kvæstelser!
- Ved anvendelse af saven i lukkede rum skal du sørge for tilstrækkelig udluftning og eventuelt benytte udsugning. Undlad at save i sundhedsfarlige materialer som asbest.
- Fjern samtlige fremmedlegemer, herunder især dem af metal, fra emnet. De ødelægger værktøjet og kan forvolde personskader.
- Hold øje med udkastning af savsmuld! Bliver hullet til udkastning af spåner og savsmuld tilstoppet, sluk saven og træk stikket ud af stikkontakten. Når kæden står stille, fjern afskærmningen fra kædehjulet og rengør det tilstoppede hul. Stik aldrig hænderne i hullet til udkastning af savsmuld, mens kæden kører.
- Opstart af saven må først finde sted, når denne er ført i stilling mod emnet. Vent til saven kører for fulde omdrejninger, inden du går i gang med savningen.
- Saven skal først fjernes fra emnet, når kæden står helt stille.

- Hold din arbejdsplads ren og ryddet. Uorden på arbejdspladsen kan medføre arbejdsulykker.
- Hold øje med omgivelserne. Efterlad ikke saven i regnvejret og brug den ikke i vådt eller fugtigt miljø. Sørg for god belysning på arbejdspladsen og brug ikke saven i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser. Lad være med at anbringe saven i brandfarlige områder og hold den ren.
- Tjek regelmæssigt strømkablet, defekte kabler skal udskiftes på et autoriseret værksted. Bær aldrig saven i kablet og hiv aldrig i kablet for at fjerne stikket fra stikkontakten. Beskyt kablet mod høje temperaturer, olie og skarpe kanter.
- Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af værktøjet. Arbejde med skarpe og rene værktøjer er både mere effektivt og mere sikkert. Benyt aldrig defekte eller sløve værktøjer samt værktøjer af forkert størrelse. Følg anvisninger for vedligeholdelse og udskiftning af værktøjer.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når saven ikke er i brug samt forud for reparationer og udskiftning af værktøjet.
- Tjek før opstart, at sværdet er godt fastgjort og kæden tilstrækkelig stram.
- Undgå utilsigtet opstart af saven. Undlad at flytte saven med fingeren på udløseren, når stikket sidder i stikkontakten. Tjek før du sætter stikket i stikkontakten, at udløseren ikke er aktiveret. Gå aldrig med saven, mens kæden kører.
- Undgå at udløseren sætter sig fast, mens den er aktiveret.
- Hold håndtagene og grebene rene, fri for olie, fedt, harpiks osv.
- Ved udendørs brug benyttes kun godkendte og behørigt mærkede forlængerledninger. Tjek forlængerledningen med jævne mellemrum. Defekte ledninger udskiftes omgående.
- Vær agtpågivende under arbejdet. Vær opmærksom på, hvad du laver. Start arbejdet roligt og velovervejet. Brug ikke saven, hvis ikke du er fuldt ud koncentreret.
- Oprethold en almindelig kropsstilling under arbejdet. Sørg for at få god fodfæste og hold balancen hele tiden.
- Kontroller alle sikkerhedsskærme og –anordninger samt de bevægelige dele før hver brug. Samtlige dele skal være korrekt monteret og alle øvrige betingelser for korrekt funktion skal være opfyldt. Defekte sikkerhedsskærme og –anordninger repareres af en fagmand eller udskiftes på et autoriseret værksted. Defekte kontakter udskiftes på et autoriseret værksted. Saven må ikke anvendes, hvis ikke det er muligt at tænde og slukke for den med kontakten.
- Sørg for at placere strømkablet, så den ikke kan komme i kontakt med kæden og udgør ingen fare, herunder en snublefare.
- Når saven ikke er i brug skal sværdbeskytteren være påsat. Det samme gælder også ved flytning af saven.
- Når emnet er savet over, sluk saven og hold den i arbejdsposition, så længe kæden kører.
- Det anbefales at lægge saven på føringsslæden. Dermed undgås eventuel beskadigelse af savkæden og savsværdet.
- Ingen personer, herunder især børn, må opholde sig på arbejdspladsen, mens der saves. Disse uvedkommende personer må heller ikke røre ved saven og strømledningen.
- Når saven ikke er i brug, skal den opbevares på et sikkert, tørt og aflåst sted utilgængelig for børn og uvedkommende personer.
- Brug ikke saven til andre formål, end den er beregnet til. Det er forbudt at anvende saven som en stationær sav.
- Brug passende og tætsiddende arbejdstøj. Det anbefales at bruge specielt sikkerhedstøj til at forebygge snitsår. Bær ingen smykker, armbånd, ure osv., som de bevægelige dele kan tage fat i. Ved udendørs arbejde anbefales det at bære gummihandsker og skridsikre sikkerhedsstøvler. Langt hår beskyttes med et hårnet.
- Brug kun tilbehør eller ekstra tilbehør, der tilbydes af producenten til den pågældende sav.
- Reparationer udføres kun på et autoriseret serviceværksted af kvalificeret personale ved anvendelse af originale reservedele. Skader, der skyldes anvendelse af forkerte dele, er ikke omfattet af garantien.

5.3 Resterende sikkerhedsrisici

Selv ved helt reglementeret brug af saven og overholdelse af de relevante sikkerhedsregler kan der opstå følgende sikkerhedsmæssige restrisici som følge af savens konstruktion og anvendelse:

- Kvæstelser fra savtænder ved udskiftning af savkæden.
- Kvæstelser fra savkæden under savningen.
- Den kørende kæde kan tage fat i tøjet.
- Kvæstelser fra bortslyngede spåner og dele af saven.
- Fare fra strømkablet.
- Tilbagekast ved fastklemning af kæden eller savning med sværdspidsen.
- Sundhedsfarlig koncentration af træstøv ved arbejde i rum med utilstrækkelig udluftning.
- Kvæstelser ved kontakt med strømførende dele i forbindelse med demontage af saven eller dens dele, hvis stikket ikke er trukket ud.
- Høreskader ved længerevarende arbejde uden høreværn.

5.4 Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.

Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk:
Lydtrykniveau 92 dB (A),
Lydeffekt niveau 103 dB (A).

Akustisk udgangsværdi målt ifølge retningslinje 2000/14/EF, appendiks VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Målingen blev udført af autoriseret måler nr. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71.

Målingens usikkerhed K = 3 dB (A).

OBS!

Støj der afgives under arbejdet kan skade hørelsen.

► Brug høreværn!

Hånd-arm vibrationsniveauet er typisk 3,4 m/s^2.

Målingens usikkerhed K = 1,5 m/s^2.

6 Transport og levering

Kædesav SSP 200 EB leveres afprøvet i fejlfri tilstand og indpakket i en systainer af plast. Oliebeholderen på saven SSP 200 EB er uden olie. Efter leveringen tag saven straks op af emballagen og tjek, at den ikke er blevet beskadiget under transporten. Underret omgående vognmanden om eventuelle transportskader.

6.1 Opbevaring

En sav i lukket emballage kan opbevares i tørre, ikke opvarmede rum ved temperatur over -5 °C. En sav uden emballage opbevares kun i tørre indendørs rum, hvor temperaturen ligger konstant uden store udsving over +5 °C.

7 Indstilling

OBS!

Samtlige justeringer og indstillinger udføres før saven sættes i gang.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød.

Træk stikket ud af stikkontakten forinden enhver håndtering af saven.

Brug beskyttelseshandsker!

7.1 Bagudvipning af sværdet

Sværdet inklusive sikkerhedslisten kan vippes 10° bagud. Denne indstilling benyttes især ved savning af flere på hinanden følgende lag. På denne måde undgås frastødning af maskinen og ujævnt snit.

- Løsn håndtaget [3-1] i opadgående retning (fig. [3a]).
- Vip sværdet bagud ved at trække i grebet og lås den fast ved at sænke håndtaget [3-1] (fig. [3b]).

7.2 Indstilling af skærevinkel

⚠ ADVARSEL

Ved geringssnit er den maksimale skæredybde begrænset.

Løsn håndskruerne [4-2] på begge sider. Indstil den ønskede skærevinkel ved hjælp af skalaen [4-3] (hver enhed er 1°). Spænd håndskruerne [4-2] på ny.

7.3 Motorens elektronikdel

Begrænsning af startstrøm

Den elektronisk styrede trinløse opstart sikrer en jævn start uden tilbagekast. På grund af den begrænsede startstrøm er en 16 A sikring helt tilstrækkelig.

Reduktion af omdrejninger ved tomgang

Elektronikdelen reducerer omdrejninger ved tomgang; dermed nedbringes både støjniveauet og slitage af motoren og gearene.

Konstantelektronik

Konstantelektronikken opretholder omdrejninger ved tomgang og ved belastning på samme niveau; det sikrer en jævn fremføring af saven og godt snit.

Elektronisk beskyttelse mod overbelastning

Ved en ekstrem overbelastning beskytter det elektroniske værn motoren mod beskadigelse. I dette tilfælde starter motoren først efter aflastning og genstart af saven.

Termisk beskyttelse mod overbelastning

Som beskyttelse mod overophedning ved en længerevarende overbelastning slår sikkerhedselektronikken over til køledrift, når motoren opvarmes til en kritisk temperatur. Saven kan dermed ikke belastes, den kører med nedsatte omdrejninger. Efter nedkøling i ca. 3 – 5 min. er saven igen parat til brug ved fuld belastning. På save, som er opvarmet til driftstemperatur, aktiveres den termiske beskyttelse tilsvarende hurtigere.

Forvalg af omdrejninger

Med omdrejningregulatoren [1-14] skiftes flydende mellem følgende trin:

Trin 1: 2200 min^{-1}	Trin 4: 3600 min^{-1}
Trin 2: 2600 min^{-1}	Trin 5: 4100 min^{-1}
Trin 3: 3200 min^{-1}	Trin 6: 4600 min^{-1}

8 Ibrugtagning

8.1 Montering af kæden

⚠ ADVARSEL

Ved montering af kæden skal du passe på korrekt placering. Tænderne skal pege i kædens omløbsretning, se mærket på savhuset.

Kædesav SSP 200 EB leveres uden påsat kæde. Afmonter afskærmningen fra kædehjulet [2-1] ved at dreje fastspændingshjulet [2-2] mod uret, se fig. [2]. Monter en ny savkæde [2-3] på savsværdet [2-4] og sæt sværdet ind i saven. Sørg for, at tænderne peger korrekt i omløbsretningen. Omløbsretningen er angivet med en pil på savhuset, og et mærke under kædehjulsafskærmningen viser korrekt placering af kæden. Før kæden omkring kædehjulet [2-8] og drej kædestrammerhjulet [2-9] (med uret set fra oven for at løsne – bolten bevæger sig opad eller mod uret set fra oven for at stramme – bolten bevæger sig nedad), sådan at hullet i sværdet [2-5] går ned over kædestrammerbolten [2-6]. Placer derefter kædehjulsafskærmningen [2-1] på fastspændingsskruen [2-7] og spænd den lidt ved at dreje fastspændingshjulet [2-2] med uret. Før afskærmningen spændes fast, stram kæden efter anvisningerne i afsnit 11.1.

8.2 Påfyldning af olie

Kædesav SSP 200 EB leveres uden påfyldt kædeolie. Før ibrugtagning af saven fyldes oliebeholderen op med kædeolie for at undgå ødelæggelse af oliepumpen. Brug af saven med en halvfyldt oliebeholder, eller mens smøresystemet er ude af funktion, medfører ødelæggelse af oliepumpen og hele saveværktøjet!

Låget på oliebeholderen [1-9] er forsynet med et hul samt en envejsventil til udligning af lufttrykket. Holdes saven ikke vandret under savningen, er der risiko for, at kæden ikke bliver smurt. Udløbshullet er bagerst nede på oliebeholderen. Hvis saven vendes, kan pumpen ikke suge olie. Oliestanden i beholderen ses på oliestandsglasset [1-8].

8.3 Tilslutning til strøm

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade, hvis saven er forkert tilsluttet under savningen.

Kædesav SSP 200 EB tilsluttes et enfaset net med vekselspænding 230V/50–60Hz. Saven er et klasse II apparat med hensyn til beskyttelse mod elektrisk stød iht. EN 60 745-1 og er radiostøjdæmpet iht. EN 55 014.

Før saven sættes i gang, tjek at den lokale forsyningsspænding er i overensstemmelse med den oplyste spænding på typeskiltet.

Strømkablet kan forlænges efter behov på følgende måde:

- Længde 20 m, ledertværsnit 3 × 1,5 mm^2
- Længde 50 m, ledertværsnit 3 × 2,5 mm^2

Brug kun forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug og mærket på behørig vis.

9 Drift

9.1 Tænding og slukning

Spænd samtlige fastgørelses- og fastspændingsmøtrikker forinden igangsættelsen. Tag fat i saven med begge hænder og læg den an mod emnet. Kæden skal være fri og løftet over savestedet ved opstart.

Tænding

Tryk på frigørelsesknappen [1-1] på toppen af grebet og hold den nede, mens du trykker på udløseren [1-2].

Slukning

Slip udløseren [1-2]. Frigørelsesknappen [1-1] hopper ud igen og forhindrer en utilsigtet igangsættelse af saven. Ved slukning aktiveres automatisk en bremse, der får kæden til at standse hurtigere.

Saven skal først fjernes fra emnet, når kæden står helt stille.

9.2 Regulering af kæde- og sværdsmøring

Oliemængden kan justeres ved hjælp af hjulet til regulering af olie [5-2]. Tryk på hjulet [5-2] og drej det ønskede trin 0, 1, 2 eller MAX mod mærket [5-1]. **Ved "0"** smøres kæden minimalt, hvad der giver meget rene snit, men denne indstilling **må ikke anvendes hele tiden,** og både kæden og sværdet skal smøres ekstra efter en sådan savning. Ved kontinuerlig drift anvendes helst trin 2 og MAX.

9.3 Snitviser

Ved savning **uden føringslisten** – brug samtlige snitvisere på føringsslæden til at bestemme kædens indre skæreflade:

- ved retvinklede snit, 0°-viser [4-1]
- ved geringssnit:
  - 45°-viser [4-4]
  - 60°-viser [4-5]

Brug snitviseren for kantning ved 0° [4-6] til at bestemme kædens ydre skæreflade.

Ved savning **med føringslisten** (GRP 800/1400/3000-2; fig. [8]) – brug **kun 0°-viseren** [4-1] til at bestemme kædens indre skæreflade.

9.4 Føringslineal

Placer føringslinealen [1-3] i holderne på føringsslæden [1-6] og fikser den med håndskruerne [1-5]. Med føringslinealen kan man lave parallelle snit langs kanten.

9.5 Udsugning

⚠ OBS!

Indånding af støv kan medføre skader på luftvejene.

► Brug åndedrætsværn ved støvende arbejde og tilslut saven til et udsugningsanlæg.

Udsugning af spåner og støv kan ske ved hjælp af en almindelig støvsugerslange, der tilsluttes til den drejelige udsugningsstuds [1-10].

10 Brug af tilbehør

På undersiden af føringsslæden er der en langsgående skinne til påsættelse på føringslisten. Man kan således udføre større snit nemt og præcist.

10.1 Føringssystem PROTOOL

Med henblik på en nem og sikker savning af større emner samt en større pæcision ved geringssnit anbefales det at anvende føringssystem GRP 800/1400/3000-2.

Med systemet opnås meget rene snit takket være en præcis navigering af saven langs den afmærkede kant. Hård eloksering af føringslisten sikrer samtidigt en lettere fremføring af saven og reducerer fremføringskraften i takt med, at arbejdsmetoden optimeres. Savslædens sidespillerum kan justeres ved hjælp af afstandsskruer på ekstragrebene [6-1].

10.2 Montering af føringslisten (GRP 800/1400/3000-2)

Montering af føringslisten [7-1] udføres ved hjælp af specielle skruetvinger CL-GRP 300 [7-2] eller GRP-Rapid/L [7-5], der anbringes i dertil beregnede styrebeslag (fig. [7a]). Det sikrer en sikker fastholdelse selv på ujævne overflader. Føringslisten er forsynet med skridsikker tape på undersiden. Den sørger for en sikker placering og beskytter materialets overflade mod ridsning.

⚠ OBS!

Hvis saven vippes under savningen, er der fare for, at sværdet går imod skruetvingen.

► Vip kun saven i en sådan vinkel, hvor savkæden ikke kan komme i kontakt med skruetvingen.

10.3 Montering af vinkelstyret (GRP-AG-2)

Ved anvendelse af føringslisten i kombination med det trinløst indstillelige vinkelstyr [7-3] kan man udføre nøjagtige geringssnit, fx ved præcisionssavning. Vinkelstyret monteres som vist på fig. [7b]. Den ønskede skærevinkel indstilles på skalaen.

10.4 Montering af forbindelsesfjederen (CN-GRP)

Afhængigt af anvendelsemåden og emnets størrelse kan man forbinde flere føringslister sammen ved hjælp af en forbindelsesfjeder [7-4] (fig. [7c]). Forbindelsen kan fikseres ved hjælp af skruer, der monteres i tilhørende gevindhuller.

10.5 Montering af lynfastspændingen (GRP-Rapid/L)

Med denne anordning [7-5] indsat i skinnen på undersiden fastspændes føringslisten hurtigt. Fiksturen fastlåses efter aktivering af aftrækkeren og frigøres ved at trykke på låseknappen.

⚠ OBS!

Hvis saven vippes under savningen, er der fare for, at sværdet går imod fiksturens greb.

► Drej grebet efter fastlåsning til venstre mod emnet, således undgås kontakt med sværdet selv ved den maksimale vinkel på 60°.

11 Vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL

Træk stikket ud af stikkontakten forud for udskiftning af skæreværktøjet og dets dele.

OBS! Risiko for snitskader fra kædens skæreblade!

OBS! Risiko for snitskader fra sværdets skarpe kant!

Brug beskyttelseshandsker!

Saveværktøjet på kædesaven SSP 200 EB består af en savkæde med 3/8” deling og 1,3 mm sporvidde. Anvendelse af andre savkæder er kun mulig efter producentens udtrykkelige accept. Savkædens deling skal være identisk med deling af kædehjulet og sværdets styrerulle.

Det komplette skæresystem består af:

a) kædehjulet [8-3]
b) sværdet [2-4]
c) kæden [2-3]

Skæresystemets levetid afhænger mest af smøring af kæden og dens stramhed. Derfor skal stramheden kontrolleres og justeres både før og under savningen.

11.1 Kædens stramhed

Løsn kædehjulsafskærmningen [2-1] en smule og drej kædestrammerhjulet [2-9] i retning af + pilen til kædens underside lægger sig tæt mod sværdet, se fig. [10]. Spænd derefter afskærmningen [2-1] ved at dreje fastspændingshjulet [2-2] med uret. Træk let i kædens underside som vist på fig. [10] for at tjekke, at kæden er tilpas stram.Når du slipper kæden, skal den falde på plads, dvs. lægge sig tæt mod sværdet.

Kæder, der er blevet strammet ved driftstemperatur, skal altid løsnes efter afsluttet arbejde. Ved nedkøling af en stram kæde opstår der en stor spænding, der kan medføre skader på saven!

11.2 Vedligeholdelse, slibning af kæden

Kæden skal slibes, hvis savsmuldet er for fint, se fig. [11].

11.3 Smøring af kæden

Oliebeholderen er på 240 ml. For at undgå en stor slitage smøres kæden og sværdet uafbrudt, mens saven er i gang. Smøringen udføres af en oliepumpe der tilfører den valgte mængde olie til sværdets smørekanal. Det er vigtigt at tjekke oliestanden på olieglasset og smørefunktionen før påbegyndelse af arbejdet. Hvis olieniveauet i glasset [1-8] falder til dets nedre kant, påfyldes olie.

Anbefaling:

Brug kun Protool savkædeolie. Gammel (brugt) olie og olie, der ikke udtrykkeligt specificeres som savkædeolie, må ikke benyttes. Rengør omhyggeligt området omkring låget før åbning af oliebeholderen! Savsmuld, støv og spåner, der trænger ind i beholderen, kan forårsage tilstopning af oliekanalerne og dermed en alvorlig fejl i smøresystemet! Biologisk nedbrydelig savkædeolie har en nedsat smøreevne på grund af sin sammensætning og kan medføre tilklistring af de indre smørekanaler ved en længere driftspause. Følg derfor producentens anvisninger!

11.4 Vedligeholdelse af sværdet

En ensidig slitage af sværdet kan undgås, hvis sværdet vendes efter hver slibning af kæden. Trykmærker på de ydre glideflader (fig. [9b]) er almindelig brugsslitage. Trykmærkerne fjernes med en fin fladfil. De indre glideflader (fig. [9a]) bliver slidt som følge af utilstrækkelig smøring, forkert smøring af kæden eller forkert arbejdsgang. Sværdet skal udskiftes!

Kæden må under ingen omstændigheder strejfe bunden af sværdets rille. Hvis det sker, er sværdet så nedslidt, at en udskiftning er nødvendig. Smørehullerne og rillen holdes altid rene.

11.5 Vedligeholdelse af kædehjulet

De fleste problemer med kæden skyldes forkert stramhed eller for sen udskiftning af kædehjulet. Et slidt kædehjul fører imidlertid til hurtig ødelæggelse af det endnu intakte dyre skæresystem. Det kan være dyrt at spare penge på udskiftning af kædehjulet! Det anbefales at udskifte kædehjulet i forbindelse med anden udskiftning af kæden eller før.

11.6 Udskiftning af kæden og sværdet

Anbring saven i udgangspositionen, dvs. 0°, og fjern afskærmningen [2-1] fra kædehjulet ved at dreje fastspændingshjulet [2-2] mod uret. Se fig. [2]. Træk kæden [2-3] over kædehjulet [2-8] og fjern den sammen med sværdet [2-4]. Monter en ny savkæde [2-3] på et (nyt) savsværd [2-4] og sæt sværdet ind i saven. Sørg for, at tænderne peger korrekt i omløbsretningen. Omløbsretningen er angivet med en pil på savhuset, og et mærke under kædehjulsafskærmningen vejleder om korrekt montering af kæden. Læg kæden præcist omkring kædehjulet [2-8] og drej kædestrammerhjulet [2-9] (med uret set fra oven for at løsne – bolten bevæger sig opad eller mod uret set fra oven for at stramme – bolten bevæger sig nedad), sådan at hullet i sværdet [2-5] går ned over kædestrammerbolten [2-6]. Placer derefter kædehjulsafskærmningen [2-1] på fastspændingsskruen [2-7] og spænd den lidt ved at dreje fastspændingshjulet [2-2] med uret. Stram kæden efter anvisningerne, før afskærmningen spændes fast. Tjek kædens stramhed!

11.7 Udskiftning af kædehjulet

Fjern kæden og sværdet som beskrevet ovenfor. Fjern fjederlåseringen [8-1] fra spindelen [8-4] ved hjælp af en skruetrækker, afmonter spændeskiven [8-2] og kædehjulet [8-3]. Efter afsluttet udskiftning monteres spændeskiven og fjederlåseringen på ny.

11.8 Smøring og rengøring

Det anbefales at rengøre saven regelmæssigt. Fjern støv, spåner, harpiks og andre urenheder. Ved anvendelse af rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler er der risiko for beskadigelse af lakerede overflader og plastdele. Hvis du påtænker at bruge disse midler, bør du afprøve deres virkning på et lille skjult område. Efter hver slibning og udskiftning af enkelte dele af skæresystemet rengøres savhuset indvendigt for opsamlet støv og spåner; rengør styrerillen, smørehullerne samt huller til fastgørelse af sværdet. Lad være med at rengøre den drejelige udsugningsstuds med fingrene! Udluftningshullerne på motorhuset må ikke blive tilstoppet!

11.9 Udskiftning af kulbørster

⚠ ADVARSEL

For at savens beskyttelsesklasse kan opretholdes, skal den tjekkes med henblik på dens elsikkerhed. Derfor udføres disse opgaver af uddannede elektrikere på et autoriseret værksted. Træk stikket ud af stikkontakten forud for samtlige serviceopgaver!

Henvend dig til et autoriseret værksted, hvis du skal have udskiftet kulbørsterne eller strømledningen. Saven skal ligeledes undersøges på et autoriseret værksted efter et fald for at undgå elektriske og mekaniske risici.

Efter ca. 200 driftstimer kontrolleres kulbørsterne. De er tilgængelige efter fjernelse af motorhjelmen. Kulbørsterne skal udskiftes med nye, hvis de er kortere end 5 mm.

Saven er udstyret med selvafbrydende børster, der automatisk kobles fra, når den minimale længde er nået. Brug kun originale kulbørstesæt!

12 Miljøbeskyttelse / Bortskaffelse

El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Gælder kun for EU-lande:

Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

13 Garanti

I henhold til de respektive landes lovmæssige bestemmelser yder vi garanti for materiale- eller produktionsfejl, dog mindst på en periode af 12 måneder. I EU-medlemsstaterne udgør garantiperioden 24 måneder (faktura eller følgeseddel gælder som dokumentation).

Garantien dækker ikke fejl, der måtte opstå som følge af naturligt slid, overbelastning, ukorrekt håndtering eller fejl, der forårsages af brugeren eller anden anvendelse, der er i modstrid med brugsanvisningen eller fejl, der var kendt ved købet. Garantien dækker heller ikke fejl, der skyldes anvendelse af ikke-originalt PROTOOL-tilbehør og -forbrugsmateriale (f. eks. bagskiver).

Reklamationer kan kun anerkendes, hvis maskinen sendes uadskilt til leverandøren eller til et autoriseret PROTOOL-serviceværksted. Opbevar brugsanvisningen, sikkerhedsanvisninger, reservedelslisten og kvitteringen på et sikkert sted. Desuden gælder de til enhver tid gældende garantibetingelser fra producenten.

Bemærk

På grund af kontinuerligt forsknings- og udviklingsarbejde forbeholder vi os ret til ændringer af de heri anførte tekniske specifikationer.

14 Konformitetserklæring

Vi erklæerer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 i henhold til bestemmelserne i direktiverne 98/37/EF (til 28. dec. 2009), 2006/42/EF (fra 29. dec. 2009), 2004/108/EF, 2000/14/EF.

CE 09

Manfred Kirchner
Forskning og udvikling
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1.3.2009

15 Service

Reparationer både inden for og uden for garantiperioden udføres af serviceværksteder, der står på listen.

15.1 Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Saven kan ikke startes	Ingen strøm	Tjek sikringer og strøm-ledningen
	Slidte kulbørster	Udskift kulbørster
	Udløseren sidder fast	Tryk på frigørelsesknappen
	Efter overbelastning	Tjek sikringer
Snittet er urent (ujævnt), kæden glider mod side	For hurtig fremføring	Nedsæt fremføringen
	Sløvt værktøj	Slib, eventuelt udskift kæden med en ny
	Kæden er forkert slebet	Udskift kæden med en ny
Fremføringen skal udføres med en stor kraftanstrengelse:	Slædens støtteflade er forurenet	Rengøres
	Sløvt værktøj	Slib, eventuelt udskift kæden med en ny
	Forskellige træegenskaber	Tilpas fremføringen
	For hurtig fremføring	Nedsæt fremføringen
Kæden bliver ikke smurt:	Tilstoppede smørekanaler på sværdet	Rengør sværdet
	Defekt oliepumpe	Pumpen udskiftes (på et autoriseret værksted)
	Tom oliebeholder	Påfyld savkædeolie
	Savens indre oliekanaler er tilstoppet, eller størknet biologisk nedbrydelig olie	Saven rengøres (på et autoriseret værksted)

(N)

Tømrer kjedesag SSP 200 EB

Innhold

1 Tekniske data 133
2 Symboler 134
3 Betjeningselementer 134
4 Bruksområder 134
4.1 Beskrivelse 134
4.2 Verktøy egenskaper.....135
5 Sikkerhetstiltak.....135
5.1 Generelle sikkerhetstiltak 135
5.2 Sikkerhetsvarsel til tømrer kjedesag SSP 200 EB.....135
5.3 Andre sikkerhetsrisikoer.....139
5.4 Støy-/vibrasjonsinformasjon.....139
6 Transport og levering.....139
6.1 Lagring.....139
7 Innstilling 139
7.1 Parallell velting av kjedelisten 139
7.2 Skjærevinkelinnstilling.....140
7.3 Elektronikk til motoren 140
8 Idriftsetting.....140
8.1 Kjede setting.....140
8.2 Fylling av oljebeholder.....140
8.3 Tilkopling.....141
9 Drift.....141
9.1 Slå på og slå av 141
9.2 Regulering på smøring av kjede og sverd 141
9.3 Snittindikator 141
9.4 Parallellanlegg 141
9.5 Avsuging 141
10 Bruk av tilbehør.....142
10.1 Indikeringssystem PROTOOL.....142
10.2 Montering av sverd (GRP 800/1400/3000-2) 142
10.3 Montering av vinkelindikator (GRP-AG-2).....142
10.4 Montering av koplingselement (CN-GRP).....142
10.5 Montering av hurtigfestnings-element (GRP-Rapid/L) 142
11 Vedlikehold og stell 142
11.1 Kjedespenning.....143
11.2 Vedlikehold, bryning av kjede 143
11.3 Smøring av kjede.....143
11.4 Vedlikehold av kjedelisten 143
11.5 Vedlikehold av kjededrev 143
11.6 Utskift av kjede og kjedelisten 143
11.7 Utskift av kjededrev 144
11.8 Smøring og rensing 144
11.9 Utskift av karbon børster 144
12 Miljøvern / Deponering.....144
13 Garanti.....144
14 Erklæring av konformitet 145
15 Service.....145
15.1 Defekter og deres fjerning.....145

1 Tekniske data

Systemspenning	230 V ~
Nettfrekvens	50 / 60 Hz
Nominell spenning	1600 W
Bærbar tilførsel	H07RN-F
Vernebryter	15 – 16 A strømbeskyttelse
RPM velger	•
Fast elektronikk	•
Elektrisk sikkerhetsbremse	•
Begrenset omløpseffekt	•
Hastighet på tannhjul under elektrisk justering på et nivå på:	2200 – 4600 min^{-1}
Maksimum kjedehastighet	10,6 m/s
Vipp på styreskinne	0°–60°
Vekt (inkludert verktøy)	6,5 kg
Kuttdybde [8” styreskinne (20 cm)]	
ved 0°	200 mm
ved 15°	190 mm
ved 30°	170 mm
ved 45°	140 mm
ved 60°	100 mm
Beskyttelsesklasse	II / ⧈
Automatisk sverdsmøring	•
Kapasitet på oljebeholder	~ 240 ml

2 Symboler

Dobbelisolering

Advarsel mot generell fare

Advarsel om elektrisk støt

Bruk vernebriller!

Bruk hørselvern!

Bruk maske mot støv!

Bruk vernehansker!

Skal ikke utsettes for regn!

Ta ut strømkontakten øyeblikkelig hvis den kuttes eller blir skadet

Les anvisning/merknader

Akustisk utgangsverdi

Ikke kommunalt avfall

► Merknad, tips

3 Betjeningselementer

[1-1] Deblokkering knapp
[1-2] På/av knapp
[1-3] Parallellanlegg
[1-4] Sverddeksel
[1-5] Manuell klemskrue
[1-6] Førerskinne
[1-7] Hjelpehåndtak foran
[1-8] Oljemålingsinstrument
[1-9] Oljelokk
[1-10] Avsugingstykket
[1-11] Justeringshjul for kjede
[1-12] Justering for oljetilførsel
[1-13] Låsehåndtak for vippelås
[1-14] Turtallvelger
[1-15] Hjelpehåndtak bak
[1-16] Parallellstopp
[2-1] Dekke til kjededrev
[2-2] Festehjul
[2-3] Kjede
[2-4] Sverd
[2-5] Hull for strammeskrue
[2-6] Spenningsbolt
[2-7] Spennskrue
[2-8] Kjededrev
[2-9] Spenningshjul
[3-1] Låsehåndtak for vippelås
[4-1] Kuttindikator for 0°
[4-2] Håndskrue for kuttvinkeljustering
[4-3] Gjæringsindikator
[4-4] Kuttindikator for 45°
[4-5] Kuttindikator for 60°
[4-6] Kuttprofilindikator for 0°
[5-1] Oljenivåindikator
[5-2] Justering for oljetilførsel
[6-1] Tilleggshåndtak
[7-1] Sverd
[7-2] Klemme
[7-3] Innstillbar vinkelindikasjon
[7-4] Tilkoplingsfjær
[7-5] Hurtigklemme
[8-1] Hurtigseegerring
[8-2] Pakning
[8-3] Kjededrev
[8-4] Spindel

Tilbehøret som blir vist eller beskrevet trenger ikke å følge med dette verktøyet.

4 Bruksområder

4.1 Beskrivelse

SSP 200 EB motorsagen ble utviklet for universaltømrerarbeid, Maskinen kan gjøre rettvinklede kutt og justerbare vinkelkutt til en dybde på 200 mm. Flere typer kjeder lar deg velge riktig verktøy for jobben. En kuttvinkel som er større enn 60° kan stilles inn hurtig og nøyaktig ved å bruke to vippesegmenter og en lettleslig gjæringsindikator. Maskinen er utstyrt med et uttrekkbart parallellanlegg og kan settes på begge sidene av anlegget og garanterer et rett, nøyaktig kutt. Sverdet kan hurtig vippes 10° bakover. Kjedestrammingen kan justeres enkelt med et hjul som er lett tilgjengelig fra hovedhåndtaket. En hensiktsmessig formet port for å føre sagstøvet unna, holder maskinen ren og kan festes til en støvsugerslange. Under saging, mottar kjede optimal mengde smøring fra oljematingspumpen. Når den er slått på, kjører motoren jevnt opp til maksimum turtall, takket være den elektroniske styreenheten. Motoren er elektronisk beskyttet. I tilfelle utilsiktet overbelastning, slås den av automatisk. Hvis den

blir overbelastet over lengre tid. Skifter den til "avkjølingsmodus", der maskinen kjører på et lavt avkjølingsturtall, og når den er avkjølt, returnerer den til normalt driftsmodus. Når maskinen er slått av, aktiveres en elektrisk bremse, som forkorter maskinens stopptid betydelig. Avhengig av bruk, kan denne stopptiden variere en del.

4.2 Verktøy egenskaper

Tømrer kjedesag SSP 200 EB beregnet på tverrsnitt og kortere parallelle snitt i fullt massivt tre og lignende materialer. Maskinen betjenes av en person, som holder og styrer den ved hjelp av tilhørende håndtak, d.v.s. en grunnlag grep utføres på tilleggh åndtaket foran og hovedhåndtaket. Grep utført på tilleggh åndtaket bak er tillat kun, hvis det ikke er fare for tilbakeslag. All annen bruk er forstått som en ikke anbefalt bruk av denne maskinen. Maskinen beregnes ikke på hugging og kjæring av træ eller busker! Produsenten av denne maskinen har ikke ansvar for alle skader forårsaket av en ikke anbefalt bruk. Risiko av slik bruk bærer kun maskinens bruker. Til den bestemte bruken av maskinen tilhører også, at brukeren følger drift-, service- og reparasjonsbetingelser stilt av produsenten. Personer yngre enn 16 år kan ikke betjene denne maskinen.

5 Sikkerhetstiltak

⚠ FARE

Det er nødvendig å følge ubetinget alle gjeldende forskrifter angående arbeidssikkerhet, sikkerhetstiltak i kapitlet Sikkerhetstiltak, sammen med andre generelle og gjeldende helse- og arbeidsprinsippene. Produsenten har ikke ansvar for skader forårsaket av urettmessig utførsel av endringer på maskinen.

5.1 Generelle sikkerhetstiltak

- Før du begynner å bruker maskinen, vennligst les alle vedlagte sikkerhetstiltak og denne bruksanvisningen med oppmerksomhet.
- Alle vedlagte dokumenter skal oppbevares og maskinen skal gis til andre personer kun med disse dokumentene.

5.2 Sikkerhetsvarsel til tømrer kjedesag SSP 200 EB

- **Hvis sagen er i gang, hold alle delene av kroppen bort fra sagkjeden. Før du sette kjedesagen i gang, forsikrer deg, at kjeden ikke berører noe.** Et øyeblikk av uoppmerksomhet, når kjedesagen er i gang, kan føre til at dine klær eller kropp blir grepet i sagkjeden.
- **Hold alltid sagen med begge hender.** Med den venstre hånden på tilleggshåndtaket foran, den høyre på hovedhåndtaket. Hvis du holder sagen ved en omvend håndkonfigurasjon, øker dette risiko for skade av betjeningspersonalet. Denne omvend posisjonen skal aldri brukes.
- **Bruk vernebriller og hørselvern.** Vi anbefaler andre verneutstyr for hodet, hender, beiner og føtter. Passende verneklær senker muligheten av skade på personen med løsne partikler eller en tilfeldig kontakt med sagkjeden.
- **Arbeid ikke med kjedesagen på trær.** Arbeid med kjedesagen, hvis den er oppe i treet, kan føre til skade på personer. Maskinen er ikke bestemt for denne bruken.
- **Hold alltid en riktig holdning og arbeid med kjedesagen kun, hvis du står på en fast, sikker og flat overflate.** Glatte eller ikke stabile overflater, for eks. stiger, kan forårsake tap av balanse eller kontroll over kjedesagen.
- **Bær kjedesagen med kjedelisten bort fra kroppen og med beskyttelsesdekket satt på.**
- **Følg anvisninger om smøring, kjedespennig og utskifting av tilbehør.** Kjeden, som ikke er spent og smøret riktig, kan enten rives, eller risiko for tilbakeslag kan øker.
- **Hold håndtak tørre, rene og uten olje eller smør.** Håndtak, som er påført med fett eller olje, er glatte og fører til tap av kontroll.
- **Skjær kun tre. Bruk ikke kjedesagen til andre hensikter enn til hensikter, som den var bestemt for. For eksempel: bruk ikke kjedesagen til skjæring av plaster, vegger eller andre materialer enn tre bygning materialer.** Bruk av kjedesagen til andre virksomheter enn

til virksomheter, som den var bestemt for, kan forårsake en farlig situasjon.
- Vi anbefaler å anvende skillebryter med betjeningsstrøm 30 mA eller lavere.

Årsak til tilbakeslag og måter, hvordan brukeren kan unngå det:

Tilbakeslag kan oppstå, når spissen av sverdet berører en gjenstand eller når tre stenges og følgende klemmer sagkjeden i snittet. Berøringen av spissen kan, i noen tilfeller, forårsake en plutselig tilbakereaksjon, slage sverdet opp og tilbake i retning mot brukeren. Klem av sagkjeden langs spissen av sverdet kan skyve sverdet plutselig tilbake i retning mot brukeren. Hver av disse reaksjonene kan forårsake tap av kontroll over sagen og dette kan føre til en alvorlig skade på personen. Stol ikke bare på sikkerhetsanleggene, som er innbygget i din sag. Som en bruker av kjedesagen må du oppfylle flere trinn for å utføre dine skjærearbeider uten ulykke eller skade. Et tilbakeslag er et resultat av en uriktig bruk av verktøyet eller uriktige arbeidsprosedyrer eller betingelser, og den kan unngås ved en riktig oppfylling av de følgende tiltakene:

- **Hold håndtaket fast, mens tømmene og fingrene plasseres rund håndtaket til kjedesagen, med begge hendene på sagen og plasser din kropp og arm slik, at de muliggjører å motstå tilbakeslagets kraft.** Kraft på tilbakeslaget kan brukeren kontrollere, hvis han/hun oppfyller de riktige sikkerhetstiltakene.
- **Ragg ikke opp og skjær ikke over armehøyden.** Dette hjelper å unngå en tilfeldig kontakt med spissen og gir deg muligheten av en bedre kontroll over kjedesagen i uventet situasjoner.
- **Bruk kun erstatning lister og kjeder, som er spesifisert av produsenten.** Upassende erstatning lister og kjeder kan forårsake et tilbakeslag eller reve kjeden.
- **Følg anvisningen til produsenten om bryning og vedlikehold av sagkjeden.** Senking i høyden på begrensningsanlegget kan føre til et økt tilbakeslag.
- Hvis kjeden er snudd eller ikke rett i snittet, kan tenner på den bakkanten av kjeden støte ned til tre overflaten, kjeden hopper fra snittet og sagen er da slaget tilbake i retning mot brukeren.
- Hvis det oppstår, at sagen er klemt i snittet eller hvis det er nødvendig på en eller annen grunn å avbryte skjæring, løsne styringselementet til bryteren og hold sagen i materialet på plass inntill kjeden stopper helt opp. Prøv aldri å løfte sagen fra snittet eller trekke den tilbake, når kjeden er i gang; i slike tilfeler kan det oppstå et tilbakeslag. Søk årsaker til at kjeden har vært klemt og måter, hvordan å fjerne disse årsakene.
- Hvis du slår sagen på igjen, mens dens kjede er i gjenstanden, juster kjeden i snittet og forsikrer deg om tenner ikke støte mot materialet. Hvis kjeden er klemt, kan sagen, etter at den er slått på igjen, blir trukket opp fra gjenstanden eller det kan oppstå et tilbakeslag.
- Hvis du skjærer store bretter, støtt dem ordentlig for at det unngås klemming av kjeden og tilbakeslag. Store bretter kan bøye seg under sin egen vekt. Under brettet må det plasseres et underlag på begge sider i nærheten av snittet og kantene.
- Bruk ikke sløve eller skadete kjeder. Sløve eller uriktig innstilte kjeder forårsaker en umåtelig slitasje, som kan føre til destruksjon og følgende eventuelle skader.
- Før du begynner å skjære, må spakene, som sikrer innstilling på tilbakebøying og skråning av sverdet, blir festet på en riktig måte. Hvis innstilling av sverdets posisjon endres ved skjæring, kan dette føre til klemming eller et tilbakeslag.
- Utfør ikke skjæring type ”senking i materialet”; konstruksjonen med beskyttelseslisten tillates det ikke. Beskyttelseslisten skal ikke tas av.
- **Forsikre deg, at dine hender er i en sikker avstand fra stedet av snittet og fra kjeden. Klem tilleggh åndtaket med den andre hånden.** Hvis du holder sagen med begge hender, kan hendene ikke bli skjæret.
- **Ikke rør under materialet, som skjæres.** Beskyttelseslisten kan ikke beskytte deg helt mot kontakt med kjeden under artikkelen, som skjæres.
- **Hold ikke artikkelen, som kjæres, i hånden eller over kneet. Fest gjenstanden på et fast grunnlag.** Det er viktig, at artikkelen, som skjæres, er or-

dentlig støttet og at fare på kontakt med en del av kroppen, klemt kjeden eller tap av kontroll senkes maksimalt mulig.

- **I tilfelle kjeden kan komme i kontakt med elektriskledning under overflaten eller med sagens tilførsel ved arbeid, hold verktøyet med håndtak av isolasjon stoff.** Kontakt med en "liv" strømleder kan forårsake, at metalldeler av verktøyet blir "live" og dette fører til skade på brukeren med elektrisk strøm.
- **Ved parallell skjæring bruk alltid sverdet, parallellanlegget eller parallell stopp.** Dette forbedrer nøyaktighet ved skjæring og senker fare for klemming i snittet.
- **Bruk alltid kjedelisten, kjeden og kjededrevet anbefalte av produsenten.** Listen må alltid festes ordentlig.
- **Sjekk fullstendighet av det originale dekket til kjededrevet.** Det originale dekket til kjededrevet skal ikke brukes, hvis det er skadet eller ikke fullstendig, og det skal ikke skiftes ut med en annen del for eksempel mutter. Festningssystemet var konstruert spesielt for din sag med hensikt til en optimal funksjon og arbeidssikkerhet.
- Før sagen legges på arbeidsbordet eller på gulvet sjekk alltid, om kjeden ikke er i gang og om sagen ligger vel støttet med beskyttelseslisten. En kjede i endt drift fasen, som ikke er beskyttet, forårsaker en bevegelse i retning bak og den skjærer alt, som er i rekkevidde. Vær klær over hvor lenge det tar før kjeden stopper etter løsning av bryteren. Vi anbefaler å utsette sagen på en rett overflaten på sag skinner.
- Beskyttelseslisten er en fast del av maskinen. Det er forbudt å modifisere, forkorte eller demontere den. Pass på, at den er i planen av sverdet, kjeden er spent riktig og at den ikke berører beskyttelseslisten. Minimum avstand mellom kjeden og beskyttelseslisten er 5 mm. Hvis kjeden er slitt, er det nødvendig å skifte den med en ny.
- For at listen fungerer riktig, må den være i rille til snittet. Beskyttelseslisten hindrer ikke tilbakeslaget i tilfelle korte kjeder.
- Arbeid ikke med sagen, hvis beskyttelseslisten er bøyd.
- **Beskyttelseslisten skal ikke tas av eller modifiseres.**
- En riktig kjedespenning er viktig. Sjekk kjedespenningen før du begynner å arbeide og fortløpende i løpet av arbeid. Forskyvning til snitten må velges slik, at kjeden ikke stopper.
- Kjeder med skjæretenner, som har skjærevinkler bestemt kun for stasjonære maskiner, skal ikke brukes.
- Endre ikke voldsomt den valgte retningen på skjæring i løpet av arbeid.
- Beskyttelseslistene og midler skal ikke fjernes og det skal ikke umuliggjøres deres riktige funksjon.
- Før begynnelse arbeid sjekk tilstand på smøringsolje og forsikre deg, at smøring fungerer.
- Skjær ikke deler, som er altfor store eller små for maskinen.
- Det er forbudt å stikke inn (fordype) verktøyet til en stengt overflate mens det er i gang. Det er fare for ulykke med tilbakeslag!
- Ved maskinens drift på et stengt arbeidssted, skal det sikres en tilstrekkelig ventilasjon, ellers avsuging skal brukes. Unngå skjæring av helseskadelig materialer, for eks. asbest.
- Fjern fra materialet, som skjæres, alle fremmedlegemer, særlig de metalliske, som skader verktøyet og som kan forårsake skader.
- Pass på utgang av sagflis! Hvis det oppstår tetning av åpningen til sagflis utgangen, må maskinen stoppes og tilkopling støpselet må tas ut av stikkontakten. Kun når kjeden stoppes, kan dekket til kjededrevet tas av og det tettet åpningen kan renses. Rør aldri i åpningen til sagflis utgangen, dersom maskinen ikke er stoppet helt opp.
- Maskinen skal slås på, kun når artikkelen, som skal skjæres er på plass. Vennligst begynn med skjæring kun når maskinen har nådd fult antall omdreininger.
- Fjern maskinen fra artikkelen, som skjæres, kun når kjeden har stoppet helt opp.
- Arbeidsstedet skal holdes i orden. Rot på arbeidsstedet kan føre til arbeidsulykke.

- Pass på innflytelser fra omgivelser. La ikke maskinen stå i regn og bruk den ikke under våte eller fuktige omgivelser. Forsikre deg en god belysning på arbeidsstedet og bruk ikke maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gaser, sett ikke den varme maskinen i omgivelser, hvor det kan oppstå brann, hold maskinen ren.
- Sjekk regelmessig den bevegelige tilførselen og i tilfelle skade får den utskifte på et spesialisert servicested. Bruk ikke den bevegelige tilførselen for å bære maskinen og avkopling av støpselet fra stikkontakten. Beskytt kabelen mot høye temperaturer, olje og overgang over skarpe kanter.
- Vedlikehold verktøyet nøyaktig. Bedre og mer sikker kan du arbeide kun med skarpe og rene verktøy. Det skal ikke brukes sløve verktøy, verktøy med defekter eller med upassende parametere. Følg anvisninger om vedlikehold og utskifting av verktøy.
- Hvis maskinen ikke brukes, ved reparasjon eller ved utskift av verktøyet, kople støpselet til den bevegelige tilførselen fra stikkontakten.
- Før maskinen slås på, skal det sjekkes, om listen er festet riktig og kjeden er spent.
- Hindre tilfeldig start av maskinen. Maskinen, som er koplet til elektrisitet, skal ikke bæres med en finger på bryteren. I tillegg forsikre deg, om bryteren er slått av før du kopler støpselet til stikkontakten. Maskinen skal aldri bæres, mens kjeden er i drift.
- Unngå, at bryteren blokkeres i posisjon "slått på".
- Håndtak skal holdes rene og uten olje, fetter, harpiks og lignende.
- På åpne steder skal det brukes kun tillat og tilhørende merket forlengelseskabler. En forlengelseskabel skal kontrolleres regelmessig og ved skade skal den skiftes ut umiddelbart.
- Vær forsiktig. Pass på, hva du gjør. Arbeid skal utføres fornuftig og rolig. Bruk ikke maskinen, hvis du ikke er vel konsentrert.
- Hold en vanlig arbeidsbeliggenhet til kroppen ved arbeid. Hold en fast arbeidsposisjon og hold kroppen alltid i balansen.
- Før hver maskinens bruk skal det kontrolleres alle beskyttelsesdekkene og midlene sammen med bevegelige deler. Alle delene må monteres riktig og alle betingelser for sikring av en riktig drift til maskinen skal oppfylles. Skadete beskyttelsedekker og midler skal repareres av en spesialist eller de skal skiftes ut på et autorisert servicested. Skadete brytere skal skiftes ut på et spesialisert servicested. Maskinen skal ikke brukes, hvis bryteren kan ikke slås på eller av.
- Den bevegelige tilførselen skal være i slik posisjon, at verktøyet ikke kan gripe den og at den ikke kan føre til fare, for eks. å snuble.
- Hvis maskinen ikke brukes, skal beskyttelsesdekket til kjeden være satt på. Dette gjelder også transport av maskinen.
- Etter endt skjæring og endt maskinens drift, hold maskinen så lenge i arbeidsposisjonen inntil verktøyet stopper helt opp.
- Vi anbefaler, at maskinen settes på sag skinner. Slik forhindrer du eventuell skade på kjeden og kjedelister.
- Ved arbeid med maskinen skal det ikke finnes i arbeidsområdet personer, særlig barn. Disse personer skal ikke komme i kontakt med maskinen og dens elektrisk tilførsel.
- Hvis du ikke bruker maskinen, hold den på et sikkert, tørt og lokket sted utenfor rekkevidde av barn og ikke berettiget personer.
- Bruk ikke maskinen til annet formål enn til hvilket den var beregnet. Maskinens bruk som en stasjonær sag er forbudt.
- Bruk passende og tette arbeidsklær. Vi anbefaler klær resistent mot skjæring. Bruk ikke smykker, armbånd, armbåndsur og lignende, som kan gripes av bevegelige deler. Ved arbeid på et åpent sted anbefaler vi å bruke gummihansker og passende arbeidssko. Hvis du har langt hår, beskytt det med nettet.
- Bruk kun slik tilbehør eller spesiell tilbehør, som tilbyr produsenten til denne maskinen.
- Reparasjoner skal utføres kun på et autorisert servicested av spesialiserte arbeidstakere ved bruk av originale erstatningsdeler. Garantien dekker ikke skader, som oppstår ved bruk av upassende deler.

5.3 Andre sikkerhetsrisikoer

Hvis maskinen brukes riktig og det følges tilhørende sikkerhetstiltak, kan det oppstå fra konstruksjon innstilling av maskinen og dens bruk følgende andre sikkerhetsrisikoer:

- Skade med skjæretenner ved utskifting av kjeden.
- Skade ved berøring av kjeden i området av dens snitt.
- Klær grepet av kjeden i drift.
- Skade med avskårete stykker eller verktøyets deler.
- Fare, som kan forårsakes av den bevegelige tilførselen.
- Tilbakeslag forårsaket av en klemt kjede eller arbeid med spissen til sverdet.
- Helseskadelig konsentrasjon av trestøv ved arbeid i områder med en ikke tilstrekkelig ventilasjon.
- Skade ved berøring av deler under strøm ved demontering av maskinen eller dens deler og samtidig koplet støpselet av den bevegelige tilførselen til stikkontakten.
- Hørselskade ved langvarig arbeid uten hørselvern.

5.4 Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier funnet i samsvar med EN 60 745.

Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:
Lydtrykknivå: 92 dB (A).
Lydstyrkenivå: 103 dB (A).

Akustisk utgangsverdi målt i overensstemmelse med retningslinjen 2000/14/EF, appendiks VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Målingen ble utført med anmeldt personnummer ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71.

Unøyaktighet av målingen K = 3 dB (A).

PASS PÅ

Bråk som oppstår ved arbeid kan skade hørsel.

► Vennligst brukk forebyggende middler for å beskytte hørsel!

Den typiske hånd-arm-vibrasjonen er 3,4 m/s².

Unøyaktighet av målingen K = 1,5 m/s².

6 Transport og levering

Kjedesag SSP 200 EB leveres i en feilfri og utprøvd tilstand og den er pakket i en plastisk systainer (koffert). Oljebeholderen til maskinen SSP 200 EB er ikke fylt med olje. Etter maskinens levering skal maskinen tas ut fra emballasjen og sjekke, om maskinen ikke har kommet til skade ved transpor. All skade, som var forårsaket ved transport, skal meddeles umiddelbart til transportøren.

6.1 Lagring

En pakket sag kan lagres i et tørt lager uten fyring, hvor temperatur ikke senke under –5 °C. En upakket sag skal lagres kun i et tørt, lukket lager, hvor temperatur ikke senker under +5 °C og hvor plutselige endringer i temperaturer er forhindret.

7 Innstilling

PASS PÅ

Alle justering og innstilling operasjoner må utføres før maskinens start.

VARSEL

Fare for skade med elektrisk strøm.

Før hver håndtering med verktøyet skal støpselet koples fra stikkontakten.

Bruk beskyttelseshansker!

7.1 Parallell velting av kjedelisten

Kjedelisten kan veltes sammen med beskyttelseslisten ved 10° bakover. Denne innstillingen brukes spesielt når du skjærer flere lag, som ligger over hverandre, på en gang. Dette forhindrer skyvning av verktøyet og et ujevnt snitt.

- Løsne spaken oppover [3-1] (bilde [3a]).
- Trekk på håndtaket og velt kjedelisten bakover og sikre den igjen med spaken [3-1] nedover (bilde [3b]).

7.2 Skjærevinkelinnstilling

⚠ VARSEL

Ved skrå snitt er den maksimale dybden på snittet begrenset.

Løsne håndskruer [4-2] på begge sider. Med skala [4-3] innstill en skjærevinkel på ønsket verdi (vinkelskala er fordelt i 1°). Håndskruer [4-2] skal festes igjen.

7.3 Elektronikk til motoren

Begrensning av start spenning

Elektronisk styret jevn start forsikrer maskinens start uten tilbakeslag. På grunn av begrenset start spenning til maskinen holder det med sikring 16 A.

Tomgang omdreininger senking

Elektronikk senker antall omdreininger til maskinen ved tomgang. Dette senker både larm og slitasje på motoren og gir.

Konstantelektronikk

Konstantelektronikk holder antall omdreininger ved tomgang og belastning på den samme verdien. Dette sikrer jevnlig arbeidsskyvning og et godt snitt.

Elektronikkbeskytelse ved overbelastning

Ved ekstrem overbelastning av maskinen beskytter elektronikkbeskytelsen motoren mot skade. I denne tilfellen forblir motoren i stans og den settes i gang kun etter avlastning og etter at bryteren er slått på igjen.

Varmebeskyttelse ved overbelastning

Til beskyttelsen mot overoppheting under ekstrem permanent belastning omkopler beskyttelseselektronikk motoren til kjøleregimet, når en kritisk temperatur er nådd. Maskinen kan ikke belastes, den arbeider ved senket antall omdreininger. Etter avkjøling etter cirka 3 – 5 min. er maskinen forberedt igjen til drift og full belastning. Ved maskiner, som er oppvarmet på grunn av drift, reagerer varmebeskyttelsen tidligere etter behov.

Forhåndsvalg av antall omdreininger

Ved hjelp av omdreiningsregulator [1-14] kan det forvelges antall omdreininger:

Grad 1: 2200 min^{-1}	Grad 4: 3600 min^{-1}
Grad 2: 2600 min^{-1}	Grad 5: 4100 min^{-1}
Grad 3: 3200 min^{-1}	Grad 6: 4600 min^{-1}

8 Idriftsetting

8.1 Kjede setting

⚠ VARSEL

Ved setting av kjeden pass på den riktige posisjonen. Skjæretenner må være i posisjonen av dreieretning på kjeden, d.v.s. merkning på kroppen til sagen.

Ved levering av maskinen SSP 200 EB er kjeden ikke satt på sverdet til kjeden. Demonter dekket til kjededrev [2-1] ved dreiing av hjullås [2-2] mot klokkens retning se bilde [2]. Sett en ny kjede [2-3] på sverdet til kjeden [2-4] og sett den i maskinen. Hold en riktig posisjon på skjæretenner etter dreieretning. Dreieretning er mekret med pilen på maskinens kroppen og under dekket til kjededrevet finnes det en merkning om hvordan kjeden skal settes inn. Styringsdeler til kjeden skal settes på kjededrevet [2-8] og spenningshjulet [2-9] skal dreies (løsne ved dreiing i klokkens retning ved utsikten nedover – bolten beveger seg opp, fest ved dreiing mot klokkens retning ved utsikten nedover – bolten beveger seg ned) slik, at åpningen på sverdet til kjeden [2-5] settes på spenningsbolten [2-6]. Etterpå sett dekket til kjededrevet [2-1] på festningsbolten [2-7] og fest ved å dreie hjullås [2-2] i klokkens retning. Før du skruer det fast, spenn kjeden riktig, som er beskrevet i avsnittet 11.1.

8.2 Fylling av oljebeholder

Ved levering av maskinen SSP 200 EB er beholderen for smøringsolje til kjeden tom. Før første maskinens igangsetting skal beholderen fylles med kjedeolje slik, at det ikke kommer til skade på dosering oljepumpen. Maskinens drift med oljebeholderen, som ikke er tilstrekkelig fylt, eventuelt med smøringssystemet, som ikke fungerer, forårsaker skade på dosering oljepumpen og på det hele skjæresystemet!

Lokket til oljebeholderen [1-9] er utstyrt med en åpning med en enretning sugeventil til utjevning av lufttrykket. Hvis du arbeider med maskinen i en annen enn horisontal posisjon, kan dette føre til at kjeden ikke blir smøret. Utgang åpning til oljebeholderen er plassert bak og ned, ved dreiing

av maskinen kan pumpen ikke suge olje. Oljemengden i beholderen signaliseres ved nivået i oljemålingsinstrumentet [1-8].

8.3 Tilkopling

⚠ VARSEL

Fare for ulykke, hvis verktøyet brukes ved uriktig mating fra elektrisitet.

Kjedesag SSP 200 EB kan koples kun til en enfaset elektrisitet med variabel spenning på 230V/50–60Hz. Maskinen har beskyttelsesklasse mot ulykke med elektrisk strøm II i henhold til EN 60 745-1 og har radio forstyrrelse i henhold til EN 55 014.

Før maskinen settes i gang forsikrer deg, at spenning i stikkontakten tilsvarer verdien til spenning, som er merket på maskinens etikett.

Bevegelig tilførsel kan forlenges etter behov som følgende:
- Lengde 20 m, tverrsnitt på strømledere $3 \times 1{,}5\ mm^2$
- Lengde 50 m, tverrsnitt på strømledere $3 \times 2{,}5\ mm^2$

Bruk kun forlengelseskabler, som er bestemt for bruk ute og som er merket slik.

9 Drift

9.1 Slå på og slå av

Før maskinen slås på, fest alle festningsmuttere. Maskinen skal gripes med begge hender og artikkelen, som skjæres, skal settes slik, at kjeden er løs og ikke i snittet etter maskinen har blitt slått på.

Slå på

På toppen av håndtaket trykk og hold deblokkering knappen [1-1] og etterpå trykk bryteren [1-2] til motoren.

Slå av

Løsne knappen til motorens bryter [1-2]. Deblokkering knapen [1-1] settes tilbake til startposisjonen og forhindrer følgende uvillig igangsetting. Når maskinen er slått av, aktiveres det bremsen, som forkorter betydelig tiden på endt fasen av kjeden.

Fjern maskinen fra artikkelen, som skjæres, kun når kjeden har stoppet helt opp.

9.2 Regulering på smøring av kjede og sverd

Mengden på smøringsolje kan reguleres med doseringshjul [5-2]. Ved trykk på doseringshjul [5-2] kan det settes posisjon 0, 1, 2 og MAX på merkning [5-1] etter viseren. **Posisjon 0** sikrer minimal mengden på smøring for rene snitt, **men den kan ikke brukes langsvarig** og alltid etter utførsel av et slikt snitt er det nødvendig å smøre kjeden og listen med større mengden. Til permanent drift er det innstilling av mengden på grad 2 og MAX.

9.3 Snittindikator

Ved skjæring **uten sverden** – for å bestemme indre skjæreflate til kjeden benytt alle snittindikatorer på sag skinner:
- ved rettvinkel snitt, indikator 0° [4-1]
- ved skrå snitt:
  - indikator 45° [4-4]
  - indikator 60° [4-5]

For fastsettelse av kjettingens utvendige kappenivå benytt snittindikator av avkapp [4-6].

Ved skjæring **med sverd** (GRP 800/1400/3000-2; bilde [8]) – for å bestemme indre skjæreflater til kjeden benytt **kun snittindikatorer på 0°** [4-1].

9.4 Parallellanlegg

Parallellanlegget [1-3] skal settes i håndtaker i sag skinner [1-6] og festes med håndskruer [1-5]. Parallellanlegget muliggjører parallellsnitt langs den parallelle kanten.

9.5 Avsuging

⚠ PASS PÅ

Innpustet støv kan skade luftveier.

► Ved støvarbeid bruk respirator. Maskinen skal koples til avsuging innretning.

Til avsuging av flis eller støv kan det koples en vanlig avsugingslange til støvsugere på åpningen til det dreibare avsugingstykket [1-10].

10 Bruk av tilbehør

På underkanten av sag skinner har maskinen en parallell rille til innstilling på sverdet. Slik kan det gjøres større snitter enkelt og nøyaktig.

10.1 Indikeringssystem PROTOOL

Til enkel og sikker håndtering ved skjæring av større gjenstander og til nøyaktige snitt under vinkel, anbefales det bruk av indikeringssystem GRP 800/1400/3000-2.

Systemet muliggjører rene snitt utført av nøyaktig styring av maskinen langs en tegnet kanten. Hard eloksering av sverdet muliggjører følgende enklere skyvning av maskinen og dette senker slik nødvendig skyvningskraft ved en samtidig bedre arbeidsfremgangsmåte. Sideklarering til sag skinner kan stilles inn ved hjelp av begrensningsskruer i tilleggshåndtak [6-1].

10.2 Montering av sverd (GRP 800/1400/3000-2)

Montering av sverdet [7-1] utføres med spesielle klemmer CL-GRP 300 [7-2] eller GRP-Rapid/L [7-5], som settes i tilhørende indikatormerkninger (bilde [7a]). Dette muliggjører en sikker holding ved ujevne overflater. Striper mot glid, som er festet på underkanten av sverdet, forsikrer en sikker tilleggelse og forhinder, at overflaten av materialet blir ripet opp.

⚠ PASS PÅ

Ved skjæring med en vippet sag kan det kommer til kollisjon mellom verktøyet og festningsklemmen.

► Sagen vippes kun med en slik vinkel, som ikke forårsaker kollisjon mellom kjeden og klemmen.

10.3 Montering av vinkelindikator (GRP-AG-2)

Kombinasjon av et sverd og en jevnlig innstillbar vinkelindikasjon [7-3] muliggjører utførsel av nøyaktige snitt under vinkelen, for eks. ved begrensning arbeid. Vinkelindikasjon monteres etter bilde [7b]. På skala kan det innstilles en ønsket vinkel på snittet.

10.4 Montering av koplingselement (CN-GRP)

Etter bruk og størrelse av gjenstanden kan det tilkoples flere sverd til hverandre med hjelp av en tilkoplingsfjær [7-4] (bilde [7c]). Til en fast tilkopling av flere sverd kan koplingselementer festes med skruer i tilhørende gjengeåpninger.

10.5 Montering av hurtigfestningselement (GRP-Rapid/L)

Sverdet kan festes hurtig med denne innretningen [7-5], som finnes i den nedre rillen. En fast festning oppstår etter, at pistol knappen har vært trukket, løsning oppstår etter, at knappen til lås har vært trukket.

⚠ PASS PÅ

Ved skjæring med en vippet sag kan det kommer til kollisjon mellom verktøyet og håndtaket til hurtigfestningselement.

► Håndtaket til hurtigfestningselementet skal dreies til venstre mot materialer etter festning, slik kan det ikke oppstå kollisjon verken ved maksimal vipping på 60°.

11 Vedlikehold og stell

⚠ VARSEL

Før utskifting av deler til skjæresystemet, ta støpselet fra stikkontakten.

Pass på! Fare for skade med kniver til kjeden!

Pass på! Fare for skade med skarpe kanter til kjedelisten!

Bruk beskyttelseshansker!

Skjæresystemet til kjedesagen SSP 200 EB har spennvidde på kjedeelementer på 3/8” og tykkelse på kjedeelementer på 1,3 mm. Bruk av andre verktøysystemer må tillates av maskinens produsenten. Spennvidden på til kjedeelementer må være i samsvar med spennvidde på kjedehjulet og med spennvidde på trinsen til sverdet til kjeden.

Komplett skjærsystemet består av:

a) kjededrev [8-3]
b) sverd til kjede [2-4]
c) kjede [2-3]

Levetiden på skjærsystemet henger særlig av smøring og kjedespennig. På denne grunnen er det nødvendig å kontrollere og innstille kjedespenningen både før begynnelse arbeid og i løpet av arbeid.

11.1 Kjedespenning

Hvis dekket til kjededrevet [2-1] er løsnet litt, drei med spenningshjulet [2-9] i pilens retning + inntil nedre kanten til kjeden tillegger tett på sverdet til kjeden, se bilde [10]. Etterpå fest dekket til kjededrevet [2-1] ved å dreie hjullås [2-2] i klokkens retning fast. Sjekk om kjedespenning er riktig ved å trykke litt på nedre kanten til kjeden etter bilde [10]. Etter løsning må kjeden settes tilbake til den opprinelige posisjonen og festes tett på sverdet.

Kjeder, som har vært spent på arbeidsstedet i en varm tilstand, må etter endt arbeid ubetinget løses. Ved avkjøling av en spent kjede, blir spenning for stor på grunn av dens krymping og dette kan føre til skade på maskinen!

11.2 Vedlikehold, bryning av kjede

Kjeden må brynes, hvis flisene er altfor små, bilde [11].

11.3 Smøring av kjede

Innhold av oljebeholderen er 240 ml. For å forhindre stor slitasje må kjeden og dens sverd være smøret uavbrudd ved maskinens gang. Smøring sikres av dosering oljepumpen, som tilfører den bestemte mengden av olje til smøringsrillen til sverdet. Det er veldig viktig å sjekke oljenivået i målingsinstrumentet før arbeid begynnelsen sammen med smøringsfunksjon til kjeden. Hvis oljenivået i målingsinstrumentet [1-8] senker til dens lavere kant, skal den påfylles.

Anbefaling:

Bruk kun Protool olje bestemt til smøring av sag kjeder. Gamle olje og olje, som ikke er merket som olje til smøring av kjeder, skal ikke brukes. Før at oljebeholderen åpnes, rens nøyaktig område rund oljelokket! Sagflis, støv og flis, som kunne komme i beholderen, kan føre til tetning av oljekanaler og slik til en defekt på smøring til kjeden! Biologisk spalte olje til smøring av kjeden har på grunn av deres sammensetning en senket smøringskraft og kan, ved en lengre pause i drift til maskinen, køller indre smøringskanaler. Følg derfor produsentens anbefalinger!

11.4 Vedlikehold av kjedelisten

Slitasje av sverdet på en side kan unngås, hvis du snur etter hver bryning av kjeden kjedelisten. Gnagsår av ytre glatte overflater (bilde [9b]) er en vanlig driftslitasje. Slite kanter kan fjernes med en fin flat fil. Slitasjen av indre indikatoroverflater (bilde [9a]) oppstår ved utilistrikkelig smøring, uriktig smøring av kjeden eller ved upassende arbeidsfremgangsmåte. Sverdet må skiftes ut!

Kjedelementer skal i ingen fall berøre bunnen av rillen til sverdet. Hvis kjeden berører bunnen av rillen til sverdet, er sverdet slitt slik, at det må skiftes ut. Smøringsåpninger og rillen til sverdet skal holdes alltid rene.

11.5 Vedlikehold av kjededrev

De fleste problemene med kjeden har sin årsak i en uriktig kjedespenning eller i en forsinket utskift av kjededrev. Sliten kjededrev skader veldig snart resten av det dyre skjæresystemet, som ikke er skadet ennå. Spar ikke, når kjedehjulet skal skiftes ut! Vi anbefaler, at kjededrevet skiftes ut med den andre skifting av kjeden eller tidligere.

11.6 Utskift av kjede og kjedelisten

Sett maskinen i grunn posisjon på 0° og ta dekket til kjededrev [2-1] ut ved å dreie hjullås [2-2] mot klokkens retning. Se bilde [2]. Utskift kjeden [2-3] over kjedehjulet [2-8] og ta dem av sammen med sverdet [2-4]. Sett en ny kjede [2-3] på et (nytt) sverd til kjeden [2-4] og sett den i maskinen. Hold en riktig posisjon på skjæretenner etter dreieretning. Dreieretning er mekret med pilen på maskinens kropp og, i tillegg, under dekket til kjededrevet finnes det en merkning, om hvordan kjeden skal settes inn. Indikasjonselementer til kjeden skal settes i tenner til kjededrevet [2-8] og spenningshjulet [2-9] skal dreies (løsne ved dreiing i klokkens retning ved utsikten nedover – bolten beveger seg opp, fest ved dreiing mot klokkens retning ved utsikten nedover – bolten beveger seg ned) slik, at åpningen på sverdet til kjeden [2-5] settes

på spenningsbolten [2-6]. Etterpå sett dekket til kjededrevet [2-1] på festningsbolten [2-7] og fest ved å dreie hjullås [2-2] i klokkens retning. Før du fester det fast, spenn kjeden riktig. Sjekk om kjeden er spent riktig!

11.7 Utskift av kjededrev

Ta av kjeden med sverdet til kjeden, som beskrevet ovenfor. Med skrujernet ta av sikrings stigbøyle ring [8-1] fra spindelen [8-4], ta av underlag [8-2] og kjededrev [8-3]. Etter at kjededrevet har vært skiftet ut, sett kjededrevet, underlaget og sikring ringen på plass.

11.8 Smøring og rensing

Vi anbefaler, at maskinen renses regelmessig. Fjern støv, flis, harpiks og andre urenheter. Hvis du bruker rensemidler, som inneholder løsningsmidler, kan det føre til skade på lakkerte overflater eller plastiske deler. Hvis du bruker slike rensemidler, anbefaler vi, at du prøver virkning av disse rensemidlene først på en lite skulte overflate. Ved hver bryning eller utskifting av en del av skjæresystemet, rens innsiden av dekket fra samlet støv og flis, rens indikasjonsrillen, åpninger til smøring og spenning av sverdet til kjeden. Bevegelig avsugingstykke skal ikke renses med fingrene! Ventilasjonsåpninger til motorens dekket skal ikke bli tettet!

11.9 Utskift av karbon børster

⚠ VARSEL

For å bevare beskyttelsesklassen skal sagen kontrolleres for sikkerhet og derfor skal disse oppgavene utføres på et spesialisert elektroteknisk verksted, som er bestemt til å utføre disse oppgavene. Før begynnelse av alt servicearbeid, avkople støpselet til den bevegelige tilførselen fra stikkontakten!

For utskift av børster, tilførselkabelen og lignende, betro maskinen til et autorisert servicested. Også er det nødvendig å betro maskinen til et autorisert servicested etter maskinens fall for at det unngås elektrisk eller mekanisk fare.

Etter cirka 200 timer arbeid utføres det kontroll av børster. Børster er tilgjengelige etter at panseret er tatt av. Børster skal skiftes ut med nye, hvis de er kortere enn 5 mm.

Maskinen er utstyrt med selvavkopling børster, som sikrer en automatisk avkopling, når den minimale lengden er nådd. Bruk kun originale setter av børster!

12 Miljøvern / Deponering

Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Kun for EU-land:

Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!

Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

13 Garanti

Vi garanterer mot material- eller produksjonsfeil på våre maskiner i henhold til nasjonale lover, men minst 12 måneder. Innenfor EU er garantiperioden 24 måneder (kvittering eller leveringsseddel må fremlegges som bevis).

Skader som skyldes naturlig slitasje, overbelastning, ufagmessig behandling eller skader som er forårsaket av brukeren eller bruk som ikke er i henhold til bruksanvisningen eller som var kjent ved kjøp, dekkes ikke av garantien. Likeledes dekkes heller ikke skader som kan tilbakeføres til bruk av ikke-originalt PROTOOL-tilbehør og forbruksmaterialer (f. eks. slipetallerkener).

Reklamasjoner godkjennes kun dersom maskinen sendes umontert tilbake til leverandøren eller et autorisert PROTOOL servicesenter. Oppbevar bruksanvisningen, sikkerhetsforskrifter, reservedelsliste og kjøpsbevis på et trygt sted. Ellers gjelder de til enhver tid gjeldende garantibetingelsene fra produsenten.

Merknad

På grunn av fortløpende forsknings- og utviklingsarbeid tas det forbehold om endringer i de tekniske opplysningene i dokumentet.

14 Erklæring av konformitet

Vi overtar ansvaret for at dette produktet er i overenstemmelse med følgende standarder eller standard-dokumenter:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 i samsvar med bestemmelsene i direktivene 98/37/EF (til 28. des. 2009), 2006/42/EF (fra 29. des. 2009), 2004/108/EF, 2000/14/EF.

CE 09

Manfred Kirchner
Forskning og utvikling
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Service

Reparasjoner i garantiperioden utføres av servicesentrere, som er angitt i oversikten.

15.1 Defekter og deres fjerning

Defekt	Årsak	Fjerning
Maskin kan ikke settes i gang	Ingen strømtilførsel	Sjekk sikringer og tilførsel ledning
	Slite børster	Skift børster ut
	Klemt bryteren	Trykk deblokkering knappen
	Etter overbelastning	Sjekk sikringer
Snitt er ikke rent, kjeden går til siden	Altfor stor skyvning inni snittet	Forkort skyvning
	Sløvt verktøy	Bryn kjeden, eventuelt skift den ut med en ny
	Kjeden er uriktig brynt	Skift kjeden med en ny
Stor kraft krav på skyvning av maskinen inni snittet:	Støtteplaten til skinner er skitten	Rens den
	Sløvt verktøy	Bryn kjeden, eventuelt skift den ut med en ny
	Forskjellige egenskaper til tre	Tilpass skyvnings størrelsen til snittet
	Altfor stor skyvning inni snittet	Forkort skyvning
Kjeden er ikke smøret:	Tettet smøringskanaler til sverdet	Rens sverdet
	Defekt på dosering oljepumpe	Skift pumpen ut (på et autorisert servicested)
	Tøm oljebeholder	Påfyll kjedeolje
	Inndre oljekanaler til maskinen er tettet eller biologiskolje har stivnet	Rens maskinen (på et autorisert servicested)

(P)

Serra de corrente para carpintaria SSP 200 EB

Índice

1 Dados técnicos 146
2 Símbolos 147
3 Elementos de comando 147
4 Modalidades de uso da máquina..147
4.1 Descrição da máquina.....147
4.2 Características de ferramentas....148
5 Instruções de segurança 148
5.1 Instruções de segurança gerais...148
5.2 Advertência de segurança para a serra de corrente para carpintaria SSP 200 EB 148
5.3 Riscos residuais de segurança.....152
5.4 Informações sobre ruído e vibrações 153
6 Transporte e fornecimento.....153
6.1 Armazenagem 153
7 Ajuste 153
7.1 Inclinação longitudinal da barra da corrente 153
7.2 Ajuste do ângulo do corte 153
7.3 Electrónica do motor 153
8 Como por a máquina em funcionamento 154
8.1 Colocação da corrente 154
8.2 Encher o tanque de óleo 154
8.3 Ligação à rede.....155
9 Serviço.....155
9.1 Ligar e desligar.....155
9.2 Regulamento de lubrificação da corrente e da barra de guia....155
9.3 Indicador de corte.....155
9.4 Esquadro de guia 155
9.5 Aspiração.....156
10 Uso de acessórios 156
10.1 Sistema de guia PROTOOL.....156
10.2 Montagem da barra de guia (GRP 800/1400/3000-2) 156
10.3 Montagem do guia angular (GRP-AG-2).....156
10.4 Montagem da mola de ligação (CN-GRP).....156
10.5 Montagem de engate rápido (CN-GRP).....156
11 Manutenção 157
11.1 Como tender a corrente 157
11.2 Manutenção da corrente, afinação.....157
11.3 Lubrificação da corrente.....157
11.4 Manutenção da barra de guia da corrente 157
11.5 Manutenção da roda da corrente..158
11.6 O câmbio da corrente e da barra de guia da corrente 158
11.7 Cambiar a roda da corrente.....158
11.8 Lubrificação e limpeza 158
11.9 Câmbio das escovas de carvão....158
12 Protecção do meio-ambiente/ Eliminação 159
13 Garantia 159
14 Declaração de conformidade.....159
15 Serviço de assistência técnica.....160
15.1 Defeitos e a sua eliminação 160

1 Dados técnicos

Tensão da rede	230 V~
Frequência da rede	50/60 Hz
Potência ligada	1600 W
Cordão flexível	H07RN-F
Protecção	15 – 16 A protecção de corrente
Pré-configuração do número de rotações	•
Electrónica constante	•
Freio de segurança de comando electrónico	•
Limitação da corrente de arranque	•
Rotações da roda de corrente no ajuste de electrónica no grau:	2200 – 4600 min^{-1}
Velocidade máxima da corrente	10,6 m/s
Inclinação da barra de guia	0° – 60°
Peso (com ferramenta)	6,5 kg
Profundidade do corte [Barra de guia 8” (20 cm)]	
aos 0°	200 mm
aos 15°	190 mm
aos 30°	170 mm
aos 45°	140 mm
aos 60°	100 mm
Cobertura de protecção	II / ⧈
Lubrificação automática da barra de guia	•
Capacidade do tanque de óleo	~240 ml

2 Símbolos

Isolação dobre

Perigo geral

Advertência de choque eléctrico

Use óculos de protecção!

Use uma protecção auditiva!

Recomenda-se o uso da máscara contra poeira

Use as luvas de protecção!

Não exponha à chuva!

Em caso de danificação ou corte do cordão flexível de alimentação, desligue imediatamente a forquilha de contacto da rede eléctrica

Ler indicações/notas

Valor de saída acústico

Não pertence ao resíduo comunal

► Nota, conselho

3 Elementos de comando

[1-1] Trava de segurança
[1-2] Botão do interruptor
[1-3] Esquadro de guia
[1-4] Cobertura da barra de guia
[1-5] Parafuso manual de fixação
[1-6] Trenó de guia
[1-7] Manípulo dianteiro adicional
[1-8] Indicador do nível de óleo
[1-9] Rolha do tanque de óleo
[1-10] Dispositivo giratório de aspiração
[1-11] Tensor da corrente
[1-12] Roda de dosagem da quantidade do óleo
[1-13] Alavanca de fixação da inclinação
[1-14] Pré-configuração de rotações
[1-15] Manípulo traseiro adicional
[1-16] Limitador paralelo
[2-1] Cobertura da roda de corrente
[2-2] Parafuso de fixação
[2-3] Corrente
[2-4] Barra de guia
[2-5] Furo para o parafuso de tensão
[2-6] Parafuso de tensão
[2-7] Parafuso de fixação
[2-8] Roda de corrente
[2-9] Tensor da corrente
[3-1] Alavanca de fixação da inclinação
[4-1] Indicador de corte para 0°
[4-2] Parafuso manual para o ajuste do ângulo do corte
[4-3] Escala
[4-4] Indicador de corte para 45°
[4-5] Indicador de corte para 60°
[4-6] Indicador de corte de apara para 0°
[5-1] Marca do nível do óleo
[5-2] Roda de dosagem da quantidade do óleo
[6-1] Parafusos limitadores
[7-1] Barra de guia
[7-2] Grampo
[7-3] Guia angular ajustável
[7-4] Mola de ligação
[7-5] Engate rápido
[8-1] Arco de segurança
[8-2] Calço
[8-3] Roda de corrente
[8-4] Fuso

Os acessórios ilustrados ou descritos podem não fazer parte do fornecimento.

4 Modalidades de uso da máquina

4.1 Descrição da máquina

A serra de corrente para carpintaria SSP 200 EB destina-se ao uso polivalente em trabalhos de carpintaria. A máquina pode ser usada para cortes rectangulares e angulares ajustáveis até à profundidade de 200 mm. A gama de diversos jogos de correntes garante a possibilidade de escolher a ferramenta adequada para o determinado fim. O ângulo de corte até ao valor de 60° pode ser rapidamente e exactamente ajustado mediante dois segmentos basculantes e uma escala de fácil leitura. A máquina está provida de esquadro de guia de desengate que pode ser enfiado de ambos os lados do trenó de guia e que garante um corte exacto e recto. A barra de corrente pode ser rapidamente inclinada para trás sob o ângulo de 10°. A tensão da corrente

ajusta-se com facilidade e sem ferramentas, mediante o tensor de fácil acesso em cima do manípulo principal. O orifício de expulsão de farelo de forma adequada garante a sua condução eficiente para fora da máquina e uma eventual introdução do tubo de aspiração. A lubrificação ideal da corrente durante o corte é garantida pela bomba doseadora de óleo. Uma vez ligado, o motor da máquina atinge as rotações máximas continuamente, controlado pela unidade de electrónica de comando. Em caso de eventual excesso súbito de carga do motor, o mesmo desliga-se automaticamente, sendo assim electronicamente protegido contra sobrecarga. Em caso de sobrecarga a longo prazo, o motor comuta-se para o regime de arrefecimento, no qual a máquina funciona com número de rotações baixo e apenas após o arrefecimento regressa ao regime de funcionamento habitual. No momento do desligue da máquina activa-se o freio de comando electrónico que reduz substancialmente o tempo da marcha continuada. Este tempo de marcha continuada pode divergor, dependendo do princípio utilizado.

4.2 Características de ferramentas

A serra de corrente para carpintaria SSP 200 EB está destinada a efectuar cortes transversais e longitudinais mais curtos na madeira maciça inteira e materiais semelhantes. A máquina é manuseada pela pessoa que a segura e conduz mediante os respectivos manípulos, isto é, a asseguração base efectua-se mediante o manípulo dianteiro adicional e o manípulo principal. A asseguração mediante o manípulo traseiro adicional é permitida apenas se não existe perigo de contragolpe. Qualquer outro uso da máquina é considerado como uso indevido. A máquina não se destina a abater e cortar árvores ou arbustos! O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pelo uso indevido da máquina. O risco de tal uso cabe plenamente ao utente da máquina. Faz parte do devido uso da máquina também a observação das condições de serviço, manutenção e reparação definidas pelo fabricante. Não é permitido o manuseio desta máquina a pessoas menores de 16 anos.

5 Instruções de segurança

⚠ PERIGO

É indispensável observar todas as normas vigentes relativas à segurança de trabalho, as instruções de segurança contidas no capítulo Instruções de segurança, igualmente como as outras normas de protecção da saúde e de trabalho de validade geral. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela execução de alterações não autorizadas na máquina.

5.1 Instruções de segurança gerais

- Antes de usar a máquina, leia atentamente e por completo as instruções de segurança anexadas e este Manual de uso.
- Guarde todos os documentos anexados e entregue a máquina a outras pessoas sempre com estes documentos.

5.2 Advertência de segurança para a serra de corrente para carpintaria SSP 200 EB

- **Durante o trabalho da serra, mantenha todas as partes do seu corpo fora da corrente da serra. Antes de por a serra de corrente em funcionamento, verifique que a corrente não toca em nada.** Um momento de desatenção durante o trabalho da serra de corrente pode causar a prisão do vestido ou do seu corpo na corrente da serra.
- **Segure a máquina sempre com as duas mãos.** Segure o manípulo dianteiro adicional com a mão esquerda e o manípulo principal com a mão direita. A configuração invertida na asseguração da serra aumenta o risco de ferimento do pessoal e nunca deve ser usada.
- **Use óculos de protecção e o protector auditivo.** Recomendamos o uso de outros dispositivos de protecção para a cabeça, as mãos, as pernas e os pés. Um vestido de protecção adequado diminui o risco de ferimento do pessoal causado por elementos voantes ou de contacto acidental com a corrente da serra.
- **Não trabalhe com a serra de corrente nas árvores.** Se a serra de corrente

se encotrar em cima de uma árvore, o trabalho com a mesma pode resultar em ferimento do pessoal. A máquina não está destinada a este uso.

- **Coloque-se sempre em posição correcta e use a serra de corrente apenas se estiver posicionado em superfície sólida, segura e plana.** Superfícies derrapantes ou instáveis, por exemplo, escadas, podem causar a perda de equilíbrio ou de controlo da serra de corrente.
- **Desloque a serra de corrente com a barra da corrente afastada do corpo e com a cobertura de protecção colocada.**
- **Observe as instruções de lubrificação, tensão da corrente e câmbio de acessórios.** Uma corrente indevidamente tensa ou lubrificada pode romper-se ou aumentar o risco de contragolpe.
- **Mantenha os manípulos secos, lipmos, livres de óleos e lubrificantes.** Manípulos sujos de óleo tornam-se derrapantes e causam a perda de controlo.
- **Corte apenas madeira. Não use a serra de corrente para outros fins, para os quais não está destinada. Por exemplo: Não use a serra de corrente para cortar plásticos, alvenaria ou outros materiais que não sejam materias de construção de madeira.** O uso da serra de corrente para outros fins, para os quais não está destinada, pode causar uma situação perigosa.
- Aconselha-se o uso de protecção de corrente com a corrente mínima de funcionamento de 30 mA ou inferior.

As causas de contragolpe e as formas de o prevenir:

O contragolpe pode ser causado pelo contacto da ponta da barra de guia com um objecto ou pelo fechamento da madeira e a prisão da corrente da serra no corte. Em alguns casos, o contacto da ponta pode causar uma retroacção súbita, o lançamento da barra de guia para cima e de volta, na direcção do utente. A prisão da corrente da serra ao longo da ponta da barra de guia pode rapidamente deslocar a barra de guia na direcção do utente. Qualquer destas reacções pode causar a perda de controlo da serra e, por conseguinte, um ferimento grave. Não confie exclusivamente nos dispositivos de segurança incorporados na serra. Sendo o utente da serra de corrente, deve tomar várias precauções, para que os trabalhos de corte decorram sem acidentes ou ferimentos. O contragolpe é causado pelo uso indevido de ferramentas ou por procedimentos ou condições de trabalho incorrectas e pode ser evitado, observando devidamente as seguintes medidas:

- **Segure o manípulo firmemente, dobrando o polegar e os dedos à volta do manípulo da serra de corrente. Segure a serra com as duas mãos e coloque o seu corpo e o braço de tal modo que consiga resistir às forças do contragolpe.** O utente pode controlar as forças do contragolpe, caso observe as medidas de segurança correctas.
- **Não ultrapasse o nível de ombro e não corte acima do mesmo.** Esta medida ajuda a evitar um contacto espontâneo com a ponta e possibilita um melhor controlo da serra de corrente em situações inesperadas.
- **Use apenas as barras e correntes sobressalentes especificadas pelo fabricante.** As barras e correntes sobressalentes impróprias podem causar rompimento da corrente ou contragolpe.
- **Observe as instruções do fabricante para afinação e manutenção da corrente da serra.** A descida da altura da base limitadora pode causar um contragolpe mais forte.
- Se a corrente estiver virada ou desequilibrada no corte, os dentes da parte traseira da corrente poderão chocar contra a superfície da madeira, a corrente saltará fora do corte e a serra será lançada na direcção do utente.
- Se a corrente ficar presa ou se for necessário, por qualquer motivo, interromper o corte, desaperte o elemento de comando do interruptor e mantenha a serra dentro do material no mesmo lugar, até que a corrente pare por completo. Nunca tente levantar a serra do corte ou puxá-la para trás, enquanto a corrente estiver em movimento. Isto poderia causar o contragolpe. Procure as causas da prisão da corrente e as formas de as eliminar.

- Se voltar a por a serra em funcionamento com a corrente dentro da peça cortada, centre a corrente na ranhura de corte e verifique se os dentes não chocam contra o material. Se voltar a ligar a serra com a corrente presa, a serra pode ser empurrada para cima da peça cortada ou pode causar o contrgolpe.
- Se cortar placas grandes, apoie-as bem para evitar a prisão da corrente e o contragolpe. As placas grandes tendem a vergar-se devido ao seu peso. Os calços devem estar por baixo das placas, nos dois lados perto do corte e das extremidades da placa.
- Não use correntes sem ponta ou danificadas. Correntes não afiadas ou incorrectamente ajustadas causam desgaste demasiado, que pode causar a destruição e, em consequência, possível ferimento.
- Antes de começar a cortar, as alavancas que asseguram o ajuste da inclinação e o declínio da barra de guia devem estar suficientemente apertadas. A modificação do ajuste da posição da barra de guia durante o corte pode causar a prisão e o contragolpe.
- Nunca efectue o corte por "entalhe no material". A construção da serra com a barra de protecção não o possibilita. É proibido retirar a barra de protecção.
- **Preste devida atenção ao facto de manter as mãos em distância segura do corte e da corrente. Segure o manípulo adicional com a outra mão.** Se segurar a serra com as duas mãos, evitará cortes nas mãos.
- **Nunca ponha a mão debaixo da peça cortada.** A barra de protecção não pode proteger por completo contra o contacto com a corrente por baixo da peça cortada.
- **Nunca segure a peça cortada na mão ou a apoie no joelho. Fixe a peça cortada numa base fixa.** É importante que a peça cortada seja devidamente apoiada e que o perigo de contacto de uma parte do corpo, de prisão da corrente ou de perda do controlo seja diminuído ao mínimo.
- **Caso a corrente possa estar em contacto com a ligação eléctrica por baixo da superfície ou com a alimentação da serra, segure a ferramenta nas partes de material isolador.** Em caso de contacto com um condutor "vivo", as partes metálicas da ferramenta podem passar a ser "vivas" também e causam ao utente um ferimento por corrente eléctrica.
- **Durante o corte longitudinal, use sempre a barra de guia, o esquadro de guia ou o limitador paralelo.** Assim, melhora-se a exactidão do corte e diminui-se o perigo de prisão no corte.
- **Use sempre a barra de guia da corrente, a corrente e a roda de corrente recomendadas pelo fabricante.** A barra deve estar sempre bem fixa.
- **Controle a completitude da cobertura original da roda de corrente.** A cobertura original da roda de corrente não pode ser usada se estiver danificada ou incompleta e não pode ser substituída por outra peça como, por exemplo, uma porca. O sistema de fixação foi construído especialmente para a sua serra, considerando o seu funcionamento óptimo e a segurança de trabalho.
- Antes de pousar a serra na mesa de trabalho ou no chão, controle sempre se a corrente não se encontra em movimento e se a serra está apoiada na barra de protecção. A corrente desprotegida em marcha continuada causa o contragolpe da serra e corta tudo o que estiver ao seu alcance. Tenha em consideração o tempo necessário para a paragem da corrente depois de desapertar o interruptor. Recomendamos pousar a serra na superfície plana no trenó de guia.
- A barra de protecção é uma parte fixa da máquina. É proibido alterar, encurtar ou desmontá-la. Preste devida atenção ao facto que a barra de protecção esteja no nível da barra de guia, que a corrente esteja correctamente tensa e que não toque na barra de protecção. A distância mínima entre a corrente e a barra de protecção é de 5 mm, se a corrente já estiver alongada, será necessário substitui-la por uma nova.
- A barra de protecção deve encontrar-se na ranhura de corte para funcionar bem. Em caso de cortes curtos, a barra de protecção não evita o contragolpe.
- Não trabalhe com a serra se a barra de protecção estiver dobrada.

- **É proibido retirar ou alterar a barra de protecção.**
- É importante que a corrente esteja devidamente tensa. Antes de começar a trabalhar, controle a tensão da corrente, voltando a efectuar o controlo também durante o trabalho. O passo da corrente deve ser ajustado de tal modo que a corrente não pare.
- As correntes com dentes de corte cujos ângulos de corte estão destinados somente para máquinas estacionárias, não devem ser usadas.
- Não altere por força o sentido de corte enquanto cortar.
- Nunca tire as coberturas e os dispositivos de protecção, nem impeça a sua função adequada.
- Antes de começar a trabalhar, controle o estado do óleo de lubrificação e verifique se a lubrificação está eficiente.
- Não corte peças que sejam demasiadamente grandes ou pequenas para a máquina.
- É proibido efectuar entalhe com ferramenta em movimento na área cheia fechada. Há perigo de acidente devido ao contragolpe da máquina!
- Usando a máquina em ambiente fechado, assegure arejamento suficiente ou use dispositivo de aspiração. Evite o corte de materiais nocivos como, por exemplo, amianto.
- Limpe o material a ser cortado de todos os corpos alheios, sobretudo aqueles que possam danificar a máquina e causar ferimento ao pessoal.
- Preste atenção à expulsão do farelo! Se o orifício de expulsão ficar entupido, deverá desligar a máquina e tirar a forquilha de contacto da tomada eléctrica. Só pode tirar a cobertura da roda da corrente e limpar o orifício entupido depois da corrente parar. Nunca enfie a mão no orifício da expulsão do farelo sem que a máquina esteja em estado de repouso completo.
- Ligue a máquina somente depois de ser colocada na peça a ser cortada. Comece a cortar somente quando a máquina atingir plenas rotações.
- Tire a máquina da peça cortada somente quando a corrente estiver em estado de repouso.
- Mantenha o local de trabalho limpo. Desordem no local de trabalho pode causar acidente de trabalho.
- Preste atenção aos factores do meio ambiente. Não exponha a máquina à chuva e não a utilize em ambiente molhado ou húmido. Assegure iluminação suficiente no local de trabalho e não utilize a máquina na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis. Não pouse a máquina quente em locais onde poderia inflamar-se, mantenha a máquina limpa.
- Controle regularmente o cordão flexível de alimentação e mande-o cambiar no centro de manutenção autorizado caso o mesmo estiver danificado. Não use o cordão flexível para suspender a máquina deslocando-a ou para tirar a forquilha de contacto fora da tomada eléctrica. Proteja o cordão contra temperaturas elevadas, óleo e contra passagem por bordas agudas.
- Mantenha as ferramentes com cuidado. Somente as ferramentas limpas e agudas podem garantir um trabalho eficiente e seguro. Nunca use ferramentas defeituosas, sem ponta ou de dimensões inadequadas. Observe as instruções de manutenção e câmbio das ferramentas.
- Se não usar a máquina, quando reparar ou cambiar a ferramenta, tire a forquilha de contacto do cordão flexível de alimentação da tomada eléctrica.
- Antes de ligar a máquina, verifique se a barra está devidamente fixa e a corrente devidamente tensa.
- Assegure a máquina contra arranque espontâneo. Não desloque a máquina ligada à tomada eléctrica, com o dedo no botão de arranque. Verifique se o botão de arranque está desligado antes de ligar a forquilha de contacto na tomada eléctrica. Nunca desloque a máquina com a corrente em movimento.
- Previna que o interruptor fique bloqueado na posição de ligado.
- Mantenha as alças e manípulos limpos de óleo, gordura e outras impurezas.
- Trabalhando em ambiente livre, use somente os cordões de extensão permitidos e devidamente marcados. Controle o cordão de extensão regularmente e substitua-o sempre quando estiver danificado.

- Proceda com cuidado. Preste devida atenção à actividade que está a exercer. Sempre quando começar a trabalhar, tome uma atitude racional e calma. Não use a máquina se não estiver plenamente concentrado no trabalho.
- Durante o trabalho, mantenha o seu corpo numa posição de trabalho normal. Ponha-se numa posição firme, mantendo a cada momento o balanço do corpo.
- Antes de usar a máquina, controle a funcionalidade de todas as coberturas e dispositivos de protecção, igualmente como as partes movediças. Todas as peças devem estar em devida posição, cumprindo todas as condições do serviço da máquina adequado. As coberturas e dispositivos de protecção danificados devem ser consertados ou cambiados pela oficina autorizada de assistência técnica. Os interruptores danificados devem ser cambiados pela oficina autorizada. Não use a máquina se a função do interruptor de ligar e desligar não trabalhar.
- Coloque o cordão flexível de alimentação de tal modo que não possa ficar preso pela máquina e que não represente qualquer outro perigo, e.g. trôpego.
- Quando não usar a máquina, coloque sempre a cobertura de protecção da corrente. Isto é válido também para os deslocamentos da máquina.
- Depois de terminar o corte e desligar a máquina, mantenha a máquina na posição de trabalho até que a ferramenta pare por completo.
- Recomendamos pousar a máquina por cima do trenó de guia. Assim, evita-se uma eventual danificação da corrente e da barra de guia da corrente.
- Enquanto a máquina estiver usada, é proibida presença de outras pessoas, sobretudo crianças, no local de trabalho. É igualmente proibido que as pessoas estranhas ao serviço toquem na máquina ou no cordão de alimentação da mesma.
- Quando não usar a máquina, guarde-a num lugar seguro, seco e fechado à chave, fora do alcance das crianças e das pessoas estranhas ao serviço.
- Não use a máquina para fins a que não está destinada. É proibido usar a máquina de modo de serra estacionária.
- Use um vestido de trabalho adequado e colante. Recomenda-se o vestido de protecção contra corte. Não use jóias, pulseiras, relógio de pulso, etc., que possam ficar presos pelas peças móveis da máquina. Usando a máquina em ambiente aberto, recomendamos o uso de luvas de borracha e de botas de trabalho com sola antiderrapante. Se tiver cabelo comprido, proteja-o com rede para cabelo.
- Use somente acessórios ou acessórios especiais fornecidos pelo fabricante junto com a máquina.
- A máquina só pode ser consertada em oficina autorizada de assistência técnica, pelo pessoal devidamente treinado e usando as peças de reposição originais. A garantia não cobre danos causados pelo uso de peças inadequadas.

5.3 Riscos residuais de segurança

Mesmo no caso do devido uso da máquina, sendo observadas todas as respectivas normas de segurança, podem ocorrer os seguintes riscos residuais de segurança, resultantes das características de construção da máquina e do seu uso:

- Ferimento causado pelos dentes de corte, durante o câmbio da corrente.
- Ferimento causado pelo contacto com a corrente na sua secção de corte.
- Prisão do vestido pela corrente em movimento.
- Ferimento causado pelas lascas ou partes da ferramenta voantes.
- Risco potencialmente inerente ao cordão de alimentação flexível.
- Contragolpe causado pela corrente atravessada ou pelo trabalho com a ponta da barra.
- Concentração nociva de farelo de madeira durante trabalho no ambiente com circulação de ar insuficiente.
- Ferimento no contacto com as partes sob tensão, ao desmontar a máquina ou as suas partes com a forquilha de contacto do cordão de alimentação flexível ligada à tomada.
- Danificação causada ao ouvido devido ao trabalho prolongado sem protector auditivo.

5.4 Informações sobre ruído e vibrações

Valores de medida de acordo com EN 60 745.

O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:
Nível de pressão acústica 92 dB (A).
Nível de potência acústica 103 dB (A).

Valor de saída acústico medido de acordo com a directiva estabelecida 2000/14/CE, anexo VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
A medição foi realizada pelo indivíduo notificado N.º ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71.

Inexatidão da medição K = 3 dB (A).

ATENÇÃO!

O ruído surgindo durante o trabalho pode prejudicar o ouvido.

► Utilizar os meios de protecção do ouvido!

A vibração do braço e da mão é tipicamente 3,4 m/s².

Inexatidão da medição K = 1,5 m/s².

6 Transporte e fornecimento

A serra de corrente SSP 200 EB vem fornecida em estado de perfeita funcionalidade verificada por testes, empacotada em Systainer de plástico. A ranhura de óleo da máquina SSP 200 EB não contém óleo. Uma vez fornecida a máquina, desempacote-a e verifique se não sofreu danos durante o transporte. Eventuais danos causados no transporte deverão ser participados à companhia de transporte.

6.1 Armazenagem

A máquina empacotada pode ser armazenada em armazém seco, sem aquecimento, à temperatura que não seja inferior a –5 °C. A máquina não empacotada somente pode ser armazenada em armazém seco e fechado, à temperatura que não seja inferior a +5 °C, protegida contra mudanças bruscas de temperatura.

7 Ajuste

ATENÇÃO!

Todos os trabalhos de ajuste e configuração devem ser efectuados ainda antes de ligar a máquina.

AVISO

Perigo de acidente causado por corrente eléctrica.

Antes de qualquer manipulação com as ferramentas, tire a forquilha de contacto da tomada eléctrica.

Use luvas de protecção!

7.1 Inclinação longitudinal da barra da corrente

A barra de corrente, inclusive a barra de protecção, pode ser inclinada para trás no ângulo de 10°, no sentido longitudinal. Este ajuste da máquina usa-se sobretudo no caso de serem cortadas várias camadas do material, postas uma atrás da outra. Deste modo podemos evitar desvios da ferramenta e corte desigual.

- Desaperte a alavanca [3-1] na direcção para cima (fig. [3a]).
- Puxando o manípulo, desloque a barra da corrente para trás e volte a fixá-la mediante a alavanca [3-1] para baixo (fig. [3b]).

7.2 Ajuste do ângulo do corte

AVISO

A profundidade máxima nos cortes inclinados está limitada.

Desaperte os parafusos manuais [4-2] nos dois lados. Mediante a escala [4-3], ajuste o ângulo de corte no valor pretendido (a escala angular está dividida por 1°). Reaperte os parafusos manuais [4-2].

7.3 Electrónica do motor

Limitação da corrente de arranque

O arranque contínuo com controlo electrónico garante o arranque da máquina sem contragolpe. Devido à influência da corrente de arranque limitada, a protecção 16 A é suficiente.

Diminuição de rotações durante a marcha em vazio

A electrónica diminui o número de rotações da máquina durante a marcha em vazio; assim, diminui-se o ruído e o desgaste do motor e das engrenagens.

Electrónica constante

A electrónica constante mantém o número de rotações no mesmo nível durante a marcha em vazio e durante a carga; assim, assegura-se o avanço de trabalho uniforme e um corte de qualidade.

Protecção electrónica em caso de sobrecarga

Em caso de sobrecarga extrema da máquina, a protecção electrónica protege o motor contra danificação. Neste caso, o motor fica parado e volta a arranquar só depois de alívio da carga e ligamento renovado do interruptor.

Protecção térmica em caso de sobrecarga

Em caso de carga extrema doradoura, se o motor atingir a temperatura crítica, a electrónica de protecção comutá-lo-á para o regime de arrefecimento para o proteger. Não é possível carregar a máquina, o número de rotações está diminuído. Após o arrefecimento em, aproximadamente, 3 – 5 min., a máquina está novamente preparada para o serviço e pode ser plenamente carregada. Em máquinas aquecidas pelo funcionamento, a protecção térmica reage antes, de modo adequado.

Pré-configuração do número de rotações

Mediante o regulador de rotações [1-14] é possível pré-configurar o número de rotações:

Nível 1: 2200 min^{-1} Nível 4: 3600 min^{-1}
Nível 2: 2600 min^{-1} Nível 5: 4100 min^{-1}
Nível 3: 3200 min^{-1} Nível 6: 4600 min^{-1}

8 Como por a máquina em funcionamento

8.1 Colocação da corrente

⚠ AVISO

Ao colocar a corrente, respeite a posição correcta da mesma. Os dentes de corte devem estar em posição correspondente ao sentido da rotação da corrente, isto é, à marca situada no corpo da serra.

A máquina SSP 200 EB vem fornecida sem a corrente colocada na barra de guia da corrente. Desmonte a cobertura da roda de corrente [2-1], girando o parafurso de fixação [2-2] contra sentido de ponteiros de relógio, veja a fig. [2]. Coloque a nova corrente [2-3] na barra de guia [2-4] e insira na máquina. Respeite a posição correcta dos dentes de corte segundo o sentido de rotação. O sentido de rotação está indicado pela seta no corpo da máquina. Por baixo da cobertura da roda de corrente encontra-se a marca que determina a posição da corrente. Coloque os elos de guia da corrente na roda da corrente [2-8] e gire o tensor [2-9] (girando no sentido de ponteiros de relógio, olhando de cima, desaperta-se – o parafuso desloca-se para cima, girando contra o sentido de ponteiros de relógio, olhando de cima – o parafuso desloca-se para baixo) de modo que o furo na barra de guia da corrente [2-5] se enquaixe no parafuso de tensão [2-6]. A seguir, coloque a cobertura da roda de corrente [2-1] no parafuso de fixação [2-7] e aperte, girando o parafuso de fixação [2-2] no sentido de ponteiros de reógio. Antes de apertar fixamente, tenda a corrente correctamente, de modo descrito no parágrafo 11.1.

8.2 Encher o tanque de óleo

A máquina SSP 200 EB vem fornecida com o tanque de óleo de lubrificação da corrente vazio. Antes de por a máquina em funcionamento pela primeira vez, encha o tanque de óleo de corrente para evitar destruição da bomba doseadora de óleo. O uso da máquina com o tanque de óleo que não tenha sido devidamente enchido, ou com o sistema de lubrificação não funcional resultará na destruição da bomba doseadora de óleo e da ferramenta de corte como tal!

A rolha do tanque de óleo [1-9] está provida de orifício com válvula de aspiração unidireccional para a compensação de pressão de ar. Se usar a máquina em posição que não seja horizontal, a corrente poderá não estar a ser lubrificada. O orifício de saída do tanque de óleo está posicionado na parte traseira inferior. Se virar a máquina, a bomba não poderá bombear o óleo. O nível de óleo no tanque é sinalizado pelo nível no indicador do nível de óleo [1-8].

8.3 Ligação à rede

⚠ AVISO

Perigo de acidente se a ferramenta for usada com alimentação inadequada de rede.

A serra de corrente SSP 200 EB só pode ser ligada à rede monofásica, com tensão alternada de 230V/50–60Hz. A máquina tem cobertura de protecção II contra acidente causado por corrente eléctrica de acordo com EN 60 745-1 e supressão de interferências de rádio conforme EN 55 014.

Antes de por a máquina em funcionamento, verifique se a tensão na tomada corresponde ao dado indicado na placa da máquina.

O cordão flexível pode ser prolongado conforme necessário, de maneira seguinte:
- Comprimento de 20 m, diâmetro dos condutores $3 \times 1{,}5$ mm^2
- Comprimento de 50 m, diâmetro dos condutores $3 \times 2{,}5$ mm^2

Use somente os cabos de extensão destinados ao uso externo e devidamente marcados.

9 Serviço

9.1 Ligar e desligar

Antes de ligar a máquina, aperte todas as porcas de fixação e aperto. Segure a máquina com as duas mãos e coloque sobre a peça a ser cortada de tal modo que a corrente fique livre, sem cortar no momento de arranque.

Ligar

Carrgue e mantenha carregada a trava de segurança situada em cima do manípulo [1-1] e, em seguida, também no interruptor do motor [1-2].

Desligar

Solte o interruptor do motor [1-2]. A trava de segurança [1-1]regressa à posição inicial de modo a prevenir outro arranque espontâneo. Uma vez desligado o motor, activa-se o freio que restringe significativamente a marcha continuada.

Tire a máquina da peça cortada somente quando a corrente estiver em estado de repouso total.

9.2 Regulamento de lubrificação da corrente e da barra de guia

É possível regular a quantidade do óleo de lubrificação medinate a roda de dosagem [5-2]. Depois de empurrar a roda de dosagem [5-2], é possível ajustar as posições 0, 1, 2 e MAX contra a marca [5-1], conforme o indicador. **A posição 0** assegura a quantidade mínima de lubrificação para cortes limpos, no entanto, **não pode ser usada permanentemente,** e depois de este tipo de corte é sempre necessário lubrificar a corrente e a barra com uma quantidade maior. O ajuste de quantidade adequado para o funcionamento permanente é nos níveis 2 e MAX.

9.3 Indicador de corte

Ao cortar **sem a barra de guia** – para a determinação do nível interno de corte da corrente, use todos os indicadores de corte no trenó de guia:
- Em cortes rectangulares, o indicador 0° [4-1]
- Em cortes inclinados:
  - Indicador 45° [4-4]
  - Indicador 60° [4-5]

Para determinar o nível externo de corte da corrente, use o indicador de corte de apara [4-6].

Ao cortar **com a barra de guia** (GRP 800/1400/3000-2; fig. [8]) – para a determinação do nível interno de corte da corrente, use **somente o indicador de corte 0°** [4-1].

9.4 Esquadro de guia

Enfie o esqudro de guia [1-3] nos suportes no trenó de guia [1-6] e fixe-o mediante os parafusos manuais [1-5]. O esquadro de guia possibilita cortes paralelos ao longo da borda paralela.

9.5 Aspiração

⚠ ATENÇÃO!

O pó inspirado pode danificar as vias respiratórias.

► Durante os trabalhos poeirentos, use respirador e ligue a máquina ao dispositivo de aspiração.

Para aspirar lascas ou pó, é possível ligar tubos de aspirador habituais ao orifício do dispositivo giratório de aspiração [1-10].

10 Uso de acessórios

Na parte inferior do trenó de guia da máquina encontra-se uma ranhura longitudinal para enfiar o trenó de guia na barra de guia. Assim é possível efectuar maiores cortes de modo simples e exacto.

10.1 Sistema de guia PROTOOL

Para a manipulação fácil e segura ao cortar peças maiores, como para a execução de cortes exactos sob ângulo, recomendamos usar o sistema de guia GRP 800/1400/3000-2.

Este sistema possibilita efectuar cortes limpos, graças a condução exacta da máquina ao longo da borda traçada. O tratamento anódico duro da barra de guia possibilita também o avanço facilitado da máquina e diminui, assim, a força necessária para fazer a máquina avançar, simultaneamente com um procedimento de trabalho melhor. É possível ajustar a folga lateral da aspiração da serra, mediante parafusos limitadores nos manípulos adicionais [6-1].

10.2 Montagem da barra de guia (GRP 800/1400/3000-2)

A montagem da barra de guia [7-1] efectua-se usando grampos especiais CL-GRP 300 [7-2] ou GRP-Rapid/L [7-5], que se enfiam nas ranhuras de guia destinadas a este fim (fig. [7a]). Assim, possibilita-se uma fixação segura, mesmo em caso de superfícies desiguais. Na parte inferior da barra de guia estão fixados anéis antiderrapantes que asseguram suficientemente a colocação segura e evitam que a superfíce do material seja riscada.

⚠ ATENÇÃO!

Ao cortar com a serra inclinada, a ferramenta pode chocar contra o grampo de fixação.

► Incline a serra apenas no ângulo, em que a corrente não choque contra o grampo.

10.3 Montagem do guia angular (GRP-AG-2)

A combinação da barra de guia e do guia angular continuamente ajustável [7-3] possibilita a execução de cortes exactos sob ângulo, por exemplo, para trabalhos de ajuste. Monte o guia angular como indicado na fig. [7b]. É possível ajustar o ângulo de corte pretendido na escala.

10.4 Montagem da mola de ligação (CN-GRP)

Dependendo do uso e do tamanho da peça cortada, é possível juntar várias barras de guia, usando a mola de ligação [7-4] (fig. [7c]). Para uma ligação firme de várias barras de guia, é possível fixar as molas mediante parafusos nos furos correspondentes.

10.5 Montagem de engate rápido (CN-GRP)

A barra de guia pode ser rapidamente fixada mediante este dispositivo [7-5], enfiado na ranhura inferior. A fixação firme realiza-se após o aperto de botão de pistola, o desaperto após o aperto do botão da fixaçãi da inclinação.

⚠ ATENÇÃO!

Ao cortar com a serra inclinada, a ferramenta pode chocar contra o manípulo do engate rápido.

► Após o aperto, é necessário virar o manípulo do engate rápido para a esquerda do material, desta forma evita-se o choque, mesmo em caso de inclinação máxima de 60°.

11 Manutenção

AVISO

Antes da substituição de partes da ferramenta de corte, tire a forquilha de contacto da tomada eléctrica.

Atenção! Perigo de ferimento causado por gumes de corte da corrente!

Atenção! Perigo de ferimento causado por bordas agudas da barra de guia corte da corrente!

Use luvas de protecção!

A ferramenta de corte para a serra de corrente SSP 200 EB tem o passo dos elos da corrente 3/8" e a espessura dos elos da corrente é 1,3 mm. Outras ferramentas podem ser utilizadas exclusivamente com base em autorização do fabricante da máquina. O passo dos elos da corrente deve ser idêntico com o passo da roda de corrente e com o passo da roldana da barra de guia da corrente.

A ferramenta de corte completa consiste de:

a) Roda da corrente [8-3]
b) Barra de guia da corrente [2-4]
c) Corrente [2-3]

A vida útil da ferramenta de corte depende, em primeiro lugar, da lubrificação e tensão da corrente. Por conseguinte, é necessário controlar a tensão da corrente e ajustá-la antes e durante o trabalho.

11.1 Como tender a corrente

Desaperte ligeiramente a cobertura da roda da corrente [2-1] e gire o tensor [2-9] na direcção da seta + até que a parte inferior da corrente adira à barra de guia da corrente, veja a fig. [10]. Volte a apertar firmemente a cobertura da roda da corrente [2-1], girando o parafurso de fixação [2-2] no sentido de ponteiros de reógio. Verifique a tensão correcta da corrente, puxando ligeiramente a parte inferior da mesma segundo indicado na fig. [10]. Uma vez solta, a corrente deve voltar para a posição original, aderindo à barra de guia.

É primordial que as correntes que foram tensas depois de aquecidas em serviço sejam relaxadas logo depois de terminado o trabalho. O arrefecimento da corrente tensa é acompanhado por uma elevada tensão de contracção que poderia danificar a máquina!

11.2 Manutenção da corrente, afinação

Se o farelo for demasiadamente fino, será necessário afiar a corrente, veja a fig. [11].

11.3 Lubrificação da corrente

O conteúdo do tanque de óleo é de 240 ml. Para evitar desgaste rápido da corrente, a mesma deve ser lubrificada continuadamente durante o serviço da máquina, igualmente como a respectiva barra de guia. A lubrificação é assegurada pela bomba doseadora de óleo que fornece a quantidade seleccionada do óleo para a ranhura de lubrificação da barra de guia. É muito importante controlar o nível de óleo no indicador do nível de óleo e a lubrificação da corrente sempre antes de iniciar o trabalho. Caso o nível de óleo no indicador do nível do óleo [1-8] desça ao limite inferior, é necessário encher o tanque.

Recomendação:

Use apenas o óleo Protool destinado à lubrificação de correntes de serra. Óleos velhos e óleos que não são expressamente indicados para a lubrificação de correntes, não devem ser utilizados. Antes de abrir o tanque de óleo, limpe com cuidado a superfície em volta da rolha de óleo! Farelo, pó e lascas que entrem no tanque poderiam entupir os canais de óleo, causando assim um grave defeito da lubrificação da corrente! Devido à sua composição, os óleos biologicamente degradáveis usados para a lubrificação da corrente, têm uma capacidade inferior de lubrificar e, em caso de um intervalo prolongado no uso da máquina, podem entupir os canais interiores de lubrificação. Por conseguinte, siga as recomendações do fabricante!

11.4 Manutenção da barra de guia da corrente

Pode evitar desgaste unilateral da barra de guia, virando a mesma depois de cada afinação da corrente. As marcas de pressão nas superfícies exteriores de deslize (fig. [9b]) são sintomas normais do desgaste de serviço. Use lima plana para eliminar as arestas resultantes da pressão. O desgaste das superfícies de guia interiores (fig. [9a]) resulta da lubrificação insuficiente, lubrificação incorrecta da corrente ou do procedimento de trabalho inadequado. A barra de guia deve ser cambiada!

Em caso nenhum podem os elos da corrente tocar no fundo da ranhura da barra de guia. Se a corrente toca no fundo da ranhura, a barra de guia está gasta até ao ponto de ser necessária a sua substituição. Os orifícios de lubrificação e a ranhura da barra de guia devem estar sempre limpos.

11.5 Manutenção da roda da corrente

A maior parte dos problemas com a corrente tem a ver com a tensão inadequada da corrente ou com a substituição tardia da roda da corrente. No entanto, a roda da corrente gasta pode logo destruir o resto da ferramenta de corte de preço elevado. Não tente economizar a custo de câmbio da roda da corrente! Recomendamos cambiar a roda da corrente na ocasião do segundo câmbio da corrente ou antes.

11.6 O câmbio da corrente e da barra de guia da corrente

Coloque a máquina na posição básica de 0° e tire a cobertura da roda da corrente [2-1], rodando o parafuso de fixação [2-2] contra o sentido de ponteiros de relógio. Veja a fig. [2]. Passe a corrente [2-3] pela roda da corrente [2-8] e tire-a junto com a barra de guia [2-4]. Coloque a nova corrente [2-3] na (nova) barra de guia [2-4] e insira na máquina. Respeite a posição correcta dos dentes de corte segundo o sentido de rotação. O sentido de rotação está indicado pela seta no corpo da máquina. Por baixo da cobertura da roda de corrente encontra-se, adicionalmente, a marca que determina a posição da corrente. Coloque os elos de guia da corrente exactamente no dentes da roda da corrente [2-8] e gire o tensor [2-9] (girando no sentido de ponteiros de relógio, olhando de cima, desaperta-se – o parafuso desloca-se para cima, girando contra o sentido de ponteiros de relógio, olhando de cima – o parafuso desloca-se para baixo) de modo que o orifício na barra de guia da corrente [2-5] se enquaixe no parafuso de tensão [2-6]. A seguir, coloque a cobertura da roda da corrente [2-1] no parafuso de fixação [2-7] e aperte, girando o parafuso de fixação [2-2] no sentido de ponteiros de reógio. Antes da fixação firme, tenda a corrente correctamente. Verifique a tensão correcta da corrente!

11.7 Cambiar a roda da corrente

Retire a corrente com a barra de guia da corrente, como está descrito em cima. Usando uma chave de fendas, retire o arco de segurança [8-1] do fuso [8-4], reitre o calço [8-2] e a roda da corrente [8-3]. Após o câmbio, volte a colocar a roda de corrente no calço e no arco de segurança.

11.8 Lubrificação e limpeza

Recomendamos efectuar a limpeza regular da máquina. Limpe pó, lascas, resina e outras impurezas. Se usar detergentes que contêm diluentes, as superfícies envernizadas ou as peças de plástico podem ser danificadas. Se usar este tipo de detergentes, recomendamos experimentar primeiro o efeito dos mesmos em uma superfície pequena, escondida. Na ocasião de cada afinação ou de câmbio de peças da ferramenta de corte, limpe o interior da cobertura de pó e lascas acumulados, limpe a ranhura de guia, os orifícios de lubrificação e de tensão da barra de guia da corrente. Não limpe o dispositivo giratório de aspiração com as próprias mãos! Os orifícios de ventilação da cobertura do motor não podem estar entupidos!

11.9 Câmbio das escovas de carvão

⚠ AVISO

Para manter a cobertura de protecção, a serra deve ser controlada do ponto de vista de segurança. Por conseguinte, estes trabalhos devem ser efectuados numa oficina especializada electrotécnica com autorização para a execução destes trabalhos. Antes de iniciar quaisquer trabalhos de manutenção, retire a forquilha de contacto do cordão flexível da tomada eléctrica!

Para o câmbio das escovas, do cordão de alimentação, etc., entregue a máquina numa oficina autorizada de assistência técnica. Também é necessário entregar a máquina numa oficina autorizada de assistência técnica após uma queda da máquina, para evitar a criação de riscos eléctricos ou mecânicos.

O controlo das escovas efectua-se, aproximadamente, após 200 horas de serviço. As escovas são acessíveis depois de retirar a capota. Será necessário cambiar as escovas, se o comprimento das mesmas estiver inferior a 5 mm.

A máquina está provida de escovas de desligamento automático que asseguram um desligamento automático quando as escovas atingem o comprimento mínimo. Use exclusivamente jogos de escovas originais!

12 Protecção do meio-ambiente / Eliminação

Ferramentas eléctricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.

Só países da União Europeia:
Não deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

De acordo com a directiva européia 2002/96/CE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

13 Garantia

Para as nossas ferramentas, oferecemos uma garantia em relação a defeitos do material e de produção de acordo com as regulamentações legais específicas por país, mas com uma duração mínima de 12 meses. Dentro dos países da UE, a garantia tem uma duração de 24 meses (prova através da factura ou da guia de remessa).

Os danos causados particularmente por uma deterioração/desgaste natural, sobrecarga, utilização incorrecta ou os danos provocados pelo utilizador ou por outra utilização contrária ao manual de instruções ou os danos que já eram conhecidos no momento da compra são excluídos da garantia. Também se excluem os danos causados pela utilização de acessórios e material de desgaste que não sejam originais da PROTOOL (p. ex., pratos de lixar).

As reclamações só podem ser aceites se a ferramenta for devolvida intacta ao fornecedor ou a uma oficina de Serviço Após-venda PROTOOL autorizada. Guarde cuidadosamente o manual de instruções, as indicações de segurança, a lista de peças sobresselentes e o recibo de compra. De resto, são válidas as condições de garantia actuais do fabricante.

Nota

Devido aos constantes trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, reserva-se o direito a alterações dos dados técnicos aqui mencionados.

14 Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 de acordo com as disposições das directivas 98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009), 2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de 2009), 2004/108/CE, 2000/14/CE.

CE 09

Manfred Kirchner
Pesquisa e desenvolvimento
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Serviço de assistência técnica

Os consertos dentro e a seguir do prazo de garantia são efectuados pelos centros de assistência técnica indicados na respectiva lista.

15.1 Defeitos e a sua eliminação

Defeito	Causa	Eliminação
A máquina não arranca	Não há alimentação de corrente	Controle os fusíveis e a linha de alimentação
	As escovas estão gastas	Cambie as escovas
	O interruptor está bloqueado	Carregue na trava de segurança
	A seguir a sobrecarga	Controle os fusíveis
O corte não está limpo, há desvio lateral da corrente	O avanço da corrente é demasiadamente grande	Diminua o avanço
	A ferramenta está sem ponta	Afie a corrente ou substitua a corrente por uma nova
	A corrente não está bem afiada	Substitua a corrente por uma nova
A força necessária para fazer a máquina avançar no corte é demasiadamente grande:	A superfície de apoio de do trenó está suja	Limpe
	A ferramenta está sem ponta	Afie a corrente ou substitua a corrente por uma nova
	Características diversas da madeira	Adapte o avanço de corte
	O avanço da corrente é demasiadamente grande	Diminua o avanço
A corrente não está a ser lubrificada:	Canais de lubrificação da barra de guia entupidos	Limpe a barra de guia
	Bomba doseadora de óleo defeituosa	Substituir a bomba (em oficina autorizada de assistência técnica)
	Tanque de óleo vazio	Encher o óleo de lubrificação da corrente
	Canais de óleo internos da máquina entupidos ou óleo biológico sólido	Limpar a máquina (em oficina autorizada de assistência técnica)

(RUS)

Плотничная цепная пила SSP 200 EB

Содержание

1 Технические данные 161
2 Символы 162
3 Элементы управления 162
4 Область применения машины ...162
4.1 Описание машины 162
4.2 Свойства инструмента 163
5 Инструкции по безопасности 163
5.1 Общие инструкции по безопасности 163
5.2 Предупреждения по безопасности для плотничной цепной пилы SSP 200 EB 163
5.3 Остаточный риск безопасности...168
5.4 Информация о шуме/вибрации 168
6 Транспортировка и поставка.....168
6.1 Хранение 168
7 Настройка 168
7.1 Продольный наклон цепной шины.....169
7.2 Установка угла резки 169
7.3 Электроника двигателя 169
8 Ввод в эксплуатацию 169
8.1 Установка цепи.....169
8.2 Наполнение масляного бачка....170
8.3 Подключение к сети.....170
9 Эксплуатация 170
9.1 Включение и выключение 170
9.2 Регулировка смазки цепи и направляющей шины.....170
9.3 Указатель разреза 171
9.4 Копирующая линейка.....171
9.5 Вытяжка 171
10 Применение принадлежностей ..171
10.1 Направляющая система PROTOOL.....171
10.2 Монтаж направляющей планки (GRP 800/1400/3000-2) 171
10.3 Монтаж угловой направляющей (GRP-AG-2).....171
10.4 Монтаж муфты (CN-GRP) 172
10.5 Монтаж быстрозажимного устройства (GRP-Rapid/L) 172
11 Техническое обслуживание и уход.....172
11.1 Натяжение цепи 172
11.2 Обслуживание, заточка цепи 172
11.3 Смазка цепи 172
11.4 Обслуживание направляющей цепной шины.....173
11.5 Обслуживание звездочки 173
11.6 Замена цепи и направляющей цепной планки 173
11.7 Замена звездочки 173
11.8 Смазка и очистка 173
11.9 Замена графитных щеток 174
12 Охрана окружающей среды/Утилизация 174
13 Гарантия 174
14 Заявление о конформности.....175
15 Сервис 175
15.1 Неисправности и их устранение.....175

1 Технические данные

Сетевое напряжение	230 В~
Сетевая частота	50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1600 Вт
Подвижной привод	H07RN-F
Электрозащита	15 – 16 А токовая защита
Предварительный выбор количества оборотов	•
Константная электроника	•
Электрический защитный тормоз	•
Ограничение пускового тока	•
Обороты цепного колеса при настройке электроники на ступень:	2200 – 4600 мин$^{-1}$
Максимальная скорость цепи	10,6 м/сек.
Наклон направляющей планки	0° – 60°
Масса (с инструментом)	6,5 кг
Глубина разреза [направляющая планка 8” (20 см)]	
при 0°	200 мм
при 15°	190 мм
при 30°	170 мм
при 45°	140 мм
при 60°	100 мм
Класс безопасности	II / ⧈
Автоматическая смазка направляющей планки	•
Объем масляного бачка	~240 мл

2 Символы

Двойная изоляция

Предупреждение об общей опасности

Предупреждение об ударе током

Использовать защитные очки!

Используйте защитные наушники!

Носите респиратор!

Использовать защитные перчатки!

Не оставляйте под дождем!

В случае повреждения или прорезки подвижного привода питания, немедленно отключите вилку от электрической сети

Соблюдайте Руководство по эксплуатации/инструкции

Значение акустической мощности

Не имеет место в коммунальных отходах

► Пошаговая инструкция

3 Элементы управления

[1-1] Кнопка деблокировки
[1-2] Кнопка включателя
[1-3] Копирующая линейка
[1-4] Кожух направляющей планки
[1-5] Ручной болт прихвата
[1-6] Ходовая каретка
[1-7] Передняя дополнительная рукоятка
[1-8] Указатель уровня масла
[1-9] Затвор масляного бачка
[1-10] Поворотная отсасывающая насадка
[1-11] Кольцо натяжения цепи
[1-12] Колесо дозировки количества масла
[1-13] Зажимной рычажок для арретации наклона
[1-14] Предварительный выбор оборотов
[1-15] Задняя дополнительная рукоятка
[1-16] Параллельный упор
[2-1] Крышка звездочки
[2-2] Зажимное кольцо
[2-3] Цепь
[2-4] Направляющая шина
[2-5] Отверстие для натяжного штифта
[2-6] Натяжной штифт
[2-7] Зажимной болт
[2-8] Звездочка
[2-9] Кольцо натяжения цепи
[3-1] Зажимной рычажок для арретации наклона
[4-1] Указатель разреза для 0°
[4-2] Ручной болт для установки угла разреза
[4-3] Шкала
[4-4] Указатель разреза для 45°
[4-5] Указатель разреза для 60°
[4-6] Указатель резки отрезка для 0°
[5-1] Указатель количества масла
[5-2] Колесо дозировки количества масла
[6-1] Ограничительные болты
[7-1] Направляющая планка
[7-2] Зажим
[7-3] Регулируемые угловые направляющие
[7-4] Стыковочная шпонка
[7-5] Быстрозажимной механизм
[8-1] Скобочное предохранительное кольцо
[8-2] Прокладка
[8-3] Ограничитель цепи
[8-4] Шпиндель

Изображенные или описанные принадлежности могут не являться составной частью поставки.

4 Область применения машины

4.1 Описание машины

Плотничная цепная пила SSP 200 EB была создана для многооперационного применения при плотницких работах. Пилой можно выполнять прямоугольные разрезы и регулируемые угловые разрезы до глубины 200 мм. Разные типы цепей гарантируют возможность выбора правильного инструмента для каждой цели применения. Угол разреза до значения 60° можно быстро и точно установить при помощи двух откидных сегментов и хорошо отсчитываемой шкалы. Пила оборудована выдвижной копировальной линейкой, с возможностью установки на обе стороны ходовой каретки, которая гарантирует точный, прямой

разрез. Цепную шину можно быстро наклонить на 10° назад. Натяжение ремня удобно изменяется без инструмента, при помощи натяжного колесика, которое легкодоступно вверху на главной рукоятке. Надлежащая форма отверстия для выброса опилок гарантирует их надежное удаление из пилы, а в случае необходимости и установку шланга отсасывания. Во время резки цепь оптимально смазывается масляным дозирующим насосом. После включения пилы, двигатель, при помощи электронного блока управления, плавно набирает обороты до максимальных оборотов. Электроника защищает двигатель, при эвентуальном резком превышении нагрузки двигателя произойдет его автоматическое выключение, а при долговременной перегрузке произойдет переключение в так называемый режим охлаждения, пила работает на низких охлаждающих оборотах и только после охлаждения вернется в нормальный рабочий режим. При выключении пилы активируется электрический тормоз, который значительно сократит время выбега инструмента. Принимая во внимание используемый принцип, время выбега может значительно отличаться.

4.2 Свойства инструмента

Плотничная цепная пила SSP 200 EB предназначена для поперечной и не длинной продольной резки сплошной массивной древесины и подобных материалов. Пила обслуживается лицом, которое ее держит и ведет при помощи предназначенных для этого рукояток, т.е. основной способ захвата пилы – за переднюю дополнительную рукоятку и главную рукоятку. Захват за заднюю вспомогательную рукоятку разрешен только в случае, если не грозит опасность обратной отдачи. Любое иное применение, считается как применение пилы не по назначению. Пила не предназначена для вырубки и разрезки деревьев или кустарников! Производитель пилы не несет ответственность за любые ущербы возникшие в следствии применения пилы не по назначению. Риск за такое применение несет только пользователь пилы. К установленному применению пилы также принадлежит соблюдение предусмотренных производителем эксплуатационных, сервисных и ремонтных условий. Запрещено обслуживать пилу лицам моложе 16-ти лет.

5 Инструкции по безопасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

Необходимо безоговорочно соблюдать все действующие предписания законов в области безопасности труда, инструкции по безопасности указанные в главе Инструкции по безопасности, а также и остальные действующие общие санитарно-гигиенические и рабочие правила. Производитель не несет ответственность за любые ущербы возникшие вследствие выполнения на пиле незаконных изменений.

5.1 Общие инструкции по безопасности

- Перед применением пилы внимательно и комплектно прочитайте прилагаемые инструкции по безопасности, а также данное руководство по эксплуатации.
- Все прилагаемые документы храните и пилу передавайте дальнейшим лицам только с этими документами.

5.2 Предупреждения по безопасности для плотничной цепной пилы SSP 200 EB

- **Если пила находится в действии, держите все части тела мимо цепи пилы. Перед тем как включите цепную пилу, убедитесь в том, что цепь ничему не прикасается.** Момент невнимательности, когда цепные пилы находятся в действии, может стать причиной захвата вашей одежда или тела цепью пилы.
- **Всегда держите пилу двумя руками.** Левой рукой за дополнительную рукоятку, правой рукой за главную рукоятку. Удерживание пилы обратной конфигурацией рук повышает риск повышает риск травмирования обслуживающего персонала и никогда не должно применяться.
- **Используйте защитные очки и защиту слуха.** Рекомендуются дальнейшее средства защиты для головы, рук, ног и ступней. Соответствующая защитная одежда снижает возможность травмирования работающего лица отлетающими частичками или от нечаянного соприкосновения с цепью пилы.

- **Не работайте с цепной пилой на дереве.** Работа с цепной пилой, если выполняется вверху на дереве, может иметь следствием травмирование лиц. Пила не предназначена для этого применения.
- **Всегда примите правильное положение и работайте с цепной пилой только тогда, стоите ли на прочной, безопасной и ровной поверхности.** Скользкие или нестабильные поверхности, наприм. лестницы, могут стать причиной потери равновесия или контроля над цепной пилой.
- **Переносите цепную пилу с цепной шиной удаленной от тела и с надетым защитным кожухом.**
- **Соблюдайте инструкции по смазке, натяжке цепи и замене принадлежностей.** Неправильно натянутая или смазанная цепь может перерваться, или повысить возможность обратной отдачи.
- **Рукоятки поддерживайте сухими и очищенными от масла и смазочных материалов.** Жирные, замасленные рукоятки скользкие и вызывают потерю контроля.
- **Разрезайте только дерево. Не применяйте цепную пилу для иных целей, нежели тех, для которых она предназначена. Например: не применяйте цепную пилу для резки пластмасс, кладки или иных не деревянных строительных материалов.** Применение цепной пилы для иных работ, чем для которых она предназначена, может вызвать опасную ситуацию.
- Рекомендуем применять токовый предохранитель с током отключения 30 мА или ниже.

Причины обратной отдачи и способы, как пользователь может их предотвратить:

Обратная отдача может возникнуть тогда, когда нос или кончик направляющей шины прикоснется предмета, или когда дерево сжимается и защемит цепь пилы в разрезе. Касание кончика в некоторых случаях может вызвать неожиданную обратную реакцию, откидывание направляющей шины в направлении вверх и обратно по направлению к пользователю. Защемление цепи пилы вдоль кончика направляющей шины может вытеснить направляющую шину быстро назад по направлению к пользователю. Каждая из этих реакций может стать причиной потери Вами контроля над пилой, что может стать причиной серьезной травмы обслуживающего лица. Не полагайтесь исключительно на защитные устройства, установленные на Вашей пиле. Как пользователь цепной пилы, Вы должны предпринять больше шагов для того, чтобы выполнять Ваши работы по резке без аварий или травм. Обратная отдача является следствием неправильного применения инструментов, неправильных методов или условий работы, а отдачу можно предотвратить надлежащим соблюдением указанных ниже мер:

- **Прочно держите рукоятку, при этом пальцы рук обхватывают рукоятки цепной пилы, имея на пиле обе руки, и расположите свое тело и руки так, чтобы они позволяли справиться с силами обратной отдачи.** Силы обратной отдачи пользователь может контролировать при условии соблюдения правильных мер безопасности.
- **Не превышайте уровень плеча и не режьте на высоте над уровнем плеча.** Это позволяет предотвратить нечаянное касание кончиком и предоставляет возможность лучшего контроля над цепной пилой в неожиданных ситуациях.
- **Применяйте только запасные шины и цепи, специфицированные производителем.** Несоответствующие запасные шины и цепи могут вызвать разрыв цепи или обратную отдачу.
- **Соблюдайте инструкции производителя по заточке и обслуживанию цепи пилы.** Снижение высоты ограничительной пятки может привести к повышенной обратной отдаче.
- Если цепь в разрезе наклонена или не выпрямлена, зубы на заднем крае цепи могут удариться сверху о поверхность дерева, цепь выскочит из разреза и пила откидывается обратно по направлению к пользователю.
- Если произойдет защемление цепи или если необходимо по каким-либо причинам прервать резку, отпустите элемент управления включателя и держите пилу

в материале на одном месте до полной остановки цепи. Никогда не пытайтесь поднять пилу в разрезе или тянуть ее обратно в случае, когда цепь находится в движении; в таких случаях может произойти обратная отдача. Ищите причины защемления цепи и способы, как эти причины устранить.

- Если снова запускаете пилу с цепью в изделии, отцентрируйте цепь в канавке разреза и убедитесь в том, что зубы не ударяются о материал. Если цепь застрянет, пила при повторном пуске может выталкиваться из изделия вверх, или может произойти обратная отдача.
- При резке больших досок, их необходимо подпереть для предупреждения защемления цепи и обратной отдачи. Большие доски имеют тенденцию прогибаться под собственным весом. Под доской, с двух сторон вблизи разреза и вблизи кромок, должны быть подкладки.
- Не применяйте тупые или поврежденные цепи. Не заточенные или неправильно отрегулированные цепи вызывают чрезмерную нагрузку, которая может привести к деструкции и последующей возможной травме.
- Перед началом резки необходимо в достаточной мере и надежно затянуть рычажки обеспечивающие установку закрытия и наклона направляющей шины. Изменение настройки положения направляющей шины во время резки, может привести к защемлению и к обратной отдаче.
- Резку «погружением в материал» принципиально не выполняйте, выполнять это не позволяет конструкция с защитной планкой. Снимать защитную планку запрещено.
- **Следите за тем, чтобы Ваши руки были на безопасном расстоянии от места резки и от цепи. Второй рукой сжимайте дополнительную рукоятку.** Если будете держать пилу двумя руками, то руки не могут быть порезаны.
- **Не протягивайте руки под разрезаемый материал.** Защитная планка не может Вас полностью защитить от соприкосновения с цепью под разрезаемым материалом.
- **Никогда не держите разрезаемый материал в руке или через колено. Зафиксируйте изделие на прочном основании.** Очень важно, чтобы разрезаемое изделие имело надлежащие подкладки, а опасность соприкосновения с некоторыми частями тела, защемление цепи или потери контроля были снижены до минимума.
- **В случае, когда цепь при какой-то работе может прийти в контакт с электрической проводкой под поверхностью или с питанием пилы, держите инструмент за захватные части из изолирующего материала.** Контакт с «живым» проводником может привести к тому, что также металлические части инструмента станут «живыми» и приведут к травмированию потребителя электрическим током.
- **При продольной резке всегда применяйте направляющую планку, копировальную линейку или параллельный упор.** Этим повышается точность резки и понижается опасность защемления в разрезе.
- **Всегда применяйте направляющую шину цепи, цепь и звездочку рекомендуемые производителем.** Шину всегда необходимо надлежащим образом закрепить.
- **Контролируйте комплектность оригинальной крышки звездочки.** Оригинальную крышку звездочки запрещено применять в случае, если она повреждена или не комплектна, крышку запрещено заменять иной деталью, наприм. гайкой. Система зажатия была сконструирована специально для Вашей пилы с учетом оптимальной функции и безопасности труда.
- Перед укладкой пилы на рабочий стол или на пол, всегда контролируйте, если цепь не находится в движении и если пила лежит с упором на защитную планку. Незащищенная останавливающаяся цепь вызовет обратное движение пилы и режет все, что попадется на ее пути. Необходимо учитывать то, как долго длится остановка цепи после освобождения включателя. Рекомендуется укладывать пилу на ровную поверхность на ходовую каретку.

- Защитная планка является стационарной деталью пилы, изменять ее, сокращать или демонтировать запрещено. Следите за тем, чтобы направляющая шина была в плоскости, цепь была правильно натянута и не прикасалась к защитной планке. Минимальное расстояние цепи от защитной планки должно быть 5 мм, если цепь уже растянута, ее необходимо заменить новой.
- Чтобы защитная планка была функциональной, она должна находиться в канавке разреза. Защитная планка не предотвращает обратную отдачу в случае коротких разрезов.
- Если защитная планка изогнута, работать с пилой запрещено.
- **Защитную планку запрещено снимать или изменять.**
- Важным является натяжение цепи. Выполните проверку натяжение цепи перед началом работы, а потом регулярно во время работы. Перемещение в разрез должно быть выбрано так, чтобы не произошла остановка цепи.
- Цепи, режущие зубы которых имеют режущие углы предназначенные только для стационарных пил, применять запрещено.
- Во время резки насильственно не изменяйте выбранное направление разреза.
- Защитные кожухи и средства принципиально запрещено устранять, а также запрещено препятствовать их правильной функции.
- Перед началом работы проверьте состояние смазочного масла и убедитесь в том, что смазывание функционально.
- Не режьте заготовки, которые для пилы слишком большие или малые.
- Запрещено врезание (погружение) работающим инструментом в полностью закрытую плоскость. Грозит опасность травмирования обратной отдачей!
- При эксплуатации пилы в закрытом пространстве, обеспечьте достаточную вентиляцию или используйте вытяжку. Не разрезайте материалы вредные для здоровья, наприм. асбест.
- Устраните из разрезаемого материала все чужие предметы, особенно металлические, которые повреждают инструмент и могут вызвать травмирование.
- Внимание на выброс опилок! Если произойдет закупорка отверстия для выброса опилок, необходимо пилу выключить и вынуть питающую сетевую вилку из розетки. Снять крышку звездочки и прочисть закупоренное отверстие разрешено только после остановки цепи. Никогда не проникайте рукой в отверстие для выброса опилок в случае, если пила не находится полностью в состоянии покоя.
- Пилу включите только тогда, когда она находится на разрезаемом материале. Резку начните только тогда, когда пила достигнет полных оборотов.
- Снимайте пилу из разрезаемого материала только тогда, когда цепь будет в состоянии покоя.
- Соблюдайте чистоту на своем рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте может стать причиной производственной травмы.
- Уделяйте внимание влияниям окружающей среды. Не оставляйте пилу под дождем и не применяйте ее в мокрой или влажной среде. Обеспечьте себе на рабочем месте хорошее освещение и не применяйте пилу в близости горючих жидкостей или газов, не укладывайте нагретую пилу в среду, где могло бы произойти воспламенение, удерживайте пилу в чистом состоянии.
- Регулярно контролируйте подвижный привод питания, а в случае его повреждения замените в специализированном сервисе. Не применяйте подвижной привод для переноски пилы и для вытаскивания вилки из розетки. Защищайте кабель перед высокими температурами, маслом и переходом через острые грани.
- Осуществляйте тщательный уход за инструментом. Лучше и безопаснее можете работать только с острыми и чистыми инструментами. Запрещено применять дефектные, тупые или размерно-несоответствующие инструменты. Соблюдайте указания по обслуживанию и замене инструментов.

- Если пилу не применяете, при ремонте или при замене инструмента, выньте вилку подвижного привода из розетки.
- Перед включением пилы проверьте, если шина надлежащим образом зафиксирована, и цепь надлежащим образом натянута.
- Предотвратите нечаянный запуск пилы. Не переносите подключенную к сети пилу с находящимся на пусковой кнопке пальцем. Кроме этого убедитесь в том, что перед включением вилки в розетку, пусковая кнопка выключена. Никогда не переносите пилу с работающей цепью.
- Предотвратите то, чтобы включатель в включенном положении заклинился.
- Содержите рукоятки и поручни в чистоте, без остатков масла, жиров, смол и т.п.
- В свободном пространстве применяйте только допустимые и соответствующим образом обозначенные кабели. Удлинительный кабель регулярно контролируйте, а при его повреждении немедленно замените.
- Будьте внимательны. Внимательно следите за тем, что делаете. Работу начните разумно и спокойно. Если Вы не в полной мере сконцентрированы – пилу не применяйте.
- При работе соблюдайте нормальное рабочее положение тела. Примите прочное рабочее положение и в каждый момент удерживайте равновесие тела.
- Перед каждым применением пилы необходимо проверить все защитные кожухи и средства, а также подвижные детали. Все детали должны быть правильно установлены и должны быть выполнены все условия для обеспечения правильной эксплуатации пилы. Поврежденные защитные кожухи и средства должны быть квалифицированно отремонтированы или заменены в специализированной сервисной мастерской. Поврежденные включатели должны быть заменены специализированным сервисом. Пилу не применяйте, если включатель невозможно включить и выключить.
- Подвижной привод положите так, чтобы его не могла захватить пила и он не был источником никакой дальнейшей опасности, наприм. опасности споткнуться.
- Если Вы пилу не применяете, всегда имейте на пиле установленный защитный кожух цепи, это действует и для переноски пилы.
- После завершения разки и выключения пилы, держите пилу в рабочем положении так долго, пока не произойдет полная остановка инструмента.
- Рекомендуем Вам уложить пилу на ходовую каретку. Этим предотвратите эвентуальное повреждение цепи и направляющей цепной шины.
- Во время работы с пилой запрещено присутствие в рабочем пространстве посторонних лиц, особенно детей. Этим посторонним лицам также запрещено дотрагиваться до пилы и ее электрическому приводу.
- Если вы пилу не применяете, храните ее в безопасном, сухом и замкнутом месте вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Не применяйте пилу для целей, к которым она не предназначена. Применение электроинструмента в качестве стационарной пилы запрещено.
- Используйте соответствующую и тесную рабочую одежду. Рекомендуется использовать непрорезаемую одежду. Не носите никакие украшения, браслеты, часы и т.п., которые могут быть захвачены подвижными деталями. При работе в свободном пространстве рекомендуем Вам носить резиновые перчатки и рабочие ботинки с нескользящей подошвой. Если у вас длинные волосы, защищайте их сеткой.
- Применяйте только такие принадлежности или специальные принадлежности, которые к данной пиле предлагает производитель.
- Ремонты должны выполняться только в аккредитованной сервисной мастерской обученными специалистами с применением оригинальных запасных частей. Гарантия не распространяется на ущербы, которые возникли вследствие применения несоответствующих деталей.

5.3 Остаточный риск безопасности

И в случае установленного применения пилы и соблюдения всех соответствующих инструкций по безопасности, могут по причине конструкционной компоновки пилы и ее применения возникнуть указанные ниже остаточные риски по безопасности:

- Травмы о режущие зубы при замене цепи.
- Травмы при соприкосновении с цепью в области разреза.
- Захват одежды работающей цепью.
- Травмы от отлетающих отрезков или деталями инструмента.
- Угроза, которую может вызвать подвижная приводная проводка.
- Обратная отдача вызванная заклиниванием цепи или работой кончиком шины.
- Угрожающая здоровью концентрация древесной пыли при работе в недостаточно проветриваемых пространствах.
- Травма от касания к деталям находящимся под электрическим напряжением при демонтаже пилы или ее деталей при не вынутой вилке подвижного привода из розетки.
- Повреждение слуха при длительной работе без защиты слуха.

5.4 Информация о шуме / вибрации

Результат измерений установлен согласно EN (Европейским нормам) 60 745.

Оцениваемый как S уровень шума прибора обычно составляет:
уровень звука 92 дБ (A);
уровень звуковой мощности 103 дБ (A).

Значение акустической мощности, измеренное в соответствии со стандартом 2000/14/EG, дополнение IV.
L_{WA} = 103 дБ (A)
L_{WAd} = 105 дБ (A)
Измерения выполнялись квалифицированным специалистом № ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71.

Неточность измерения K = 3 дБ (A).

ВНИМАНИЕ

Шум возникающий при работе может повредить слух.

► Применяйте средства для защиты слуха!

Вибрация руки-кисти обычно 3,4 м/с^2.

Неточность измерения K = 1,5 м/с^2.

6 Транспортировка и поставка

Цепная пила SSP 200 EB поставляется в бездефектном, испытанном состоянии и упакована в пластиковый систайнер. Масляный бачок пилы SSP 200 EB маслом не наполнен. После поставки, пилу немедленно вытащите из упаковки и проверьте на предмет эвентуального повреждения во время транспортировки. О повреждении, которое возникло во время транспортировки, немедленно сообщите перевозчику.

6.1 Хранение

Упакованную пилу можно складировать в сухом складе без отопления, где температура не понижается ниже –5 °C. Неупакованную пилу храните только в сухом, закрытом складе, где температура не понижается ниже +5 °C и где предотвращено резкое изменение температуры.

7 Настройка

ВНИМАНИЕ

Все регулировочные и настроечные операции должны быть выполнены еще перед включением пилы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током.

Перед любой манипуляцией с электроинструментом, выньте сетевую вилку из розетки.

Носите защитные перчатки!

7.1 Продольный наклон цепной шины

Цепную шину можно с защитной планкой наклонить продольно на 10° в направлении назад. Эта настройка применяется в особенности тогда, если производится одновременная резка нескольких за собой лежащих слоев. Этим будет предотвращено отталкивание инструмента и неровность разреза.

- Освободите рычажок в направлении вверх [3-1] (рис. [3a]).
- Затянув за рукоятку, наклоните цепную шину в направлении назад и опять зафиксируйте рычажком [3-1] в направлении вниз (рис. [3b]).

7.2 Установка угла резки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

У наклонных разрезов, максимальная глубина разреза ограничена.

Ослабьте ручные винты [4-2] на обеих сторонах. При помощи шкалы [4-3] установите угол резки на требуемое значение (угловая шкала имеет деления по 1°). Ручные винты [4-2] вновь затяните.

7.3 Электроника двигателя

Ограничение пускового тока

Электронно-управляемое плавное включение обеспечивает пуск пилы без обратной отдачи. Влиянием ограниченного пускового тока пилы, достаточна защита 16 A.

Снижение холостых оборотов

Электроника снижает количество оборотов при холостом ходе; этим понижается шум, а также износ двигателя и приводов.

Константная электроника

Константная электроника удерживает количество оборотов при холостом ходе и при нагрузке на одинаковом значении; это гарантирует равномерную рабочую подачу и качественный разрез.

Электронная защита при перегрузке

При экстремальной перегрузке пилы, электронная защита защищает двигатель от повреждения. В этом случае двигатель остановится и запустится только после уменьшения нагрузки и повторного включения включателя.

Тепловая защита при перегрузке

С целью защиты от перегрева при экстремально длительной перегрузке, защитная электроника переключит двигатель при достижении критической температуры в охлаждающий режим. Пилу невозможно ввести под нагрузку, работает на пониженных оборотах. По истечении примерно 3 – 5 мин., пила снова готова к эксплуатации при полной нагрузке. У пил нагретых вследствие эксплуатации, тепловая защита реагирует адекватно раньше.

Предварительный выбор количества оборотов

При помощи регулятора оборотов [1-14] можно плавно предварительно выбрать количество оборотов:

Ступень 1: 2200 мин$^{-1}$	Ступень 4: 3600 мин$^{-1}$
Ступень 2: 2600 мин$^{-1}$	Ступень 5: 4100 мин$^{-1}$
Ступень 3: 3200 мин$^{-1}$	Ступень 6: 4600 мин$^{-1}$

8 Ввод в эксплуатацию

8.1 Установка цепи

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке цепи обращайте внимание на ее правильное положение. Режущие зубы должны быть в положении направления, которое соответствует направлению вращения цепи, т.е. знаку, расположенному на корпусе пилы.

При поставке пилы SSP 200 EB, цепь не установлена на направляющую шину цепи. Демонтируйте крышку звездочки [2-1] вращением зажимного колесика [2-2] против хода часовой стрелки, смотрим рис. [2]. Наденьте новую цепь [2-3] на направляющую шину цепи [2-4] и вложите в пилу. Сохраните правильную ориентацию режущих зубов, согласно направлению вращения. Направление вращения обозначено стрелкой на корпусе пилы, а под крышкой звездочки имеется обозначение как необходимо цепь надеть. Направляющие звенья цепи установите на звездочку [2-8] и натяжным колесиком [2-9] вращайте (вращением в направлении по часовой стрелке, при виде сверху, ослабляете – палец движется вверх, вращением против часовой стрелки, при виде сверху – палец движется вниз) так,

чтобы отверстие на направляющей шине цепи [2-5] попало на палец устройства натяжения [2-6]. После этого наденьте крышку звездочки [2-1] на зажимной болт [2-7] и вращением зажимного колесика [2-2] по направлению хода часовой стрелки затяните. Перед первой затяжкой правильно натяните цепь, как описано в пункте 11.1.

8.2 Наполнение масляного бачка

При поставке пилы SSP 200 EB, бачок для смазочного масла цепи пустой. Перед первым вводом пилы в эксплуатацию Вам необходимо наполнить бачок цепным маслом для того, чтобы не произошло разрушение масляного насоса. Эксплуатация пилы с недостаточно наполненным масляным бачком, эвентуально с неисправной смазочной системой, вызовет повреждение дозирующего масляного насоса и всего инструментального режущего комплекта!

Крышка масляного бачка [1-9] оборудована отверстием с односторонним всасывающим клапаном для компенсации давления воздуха. Если работаете с пилой в ином, нежели горизонтальном положении, может произойти то, что цепь не будет смазываться. Выводное отверстие масляного бачка расположено сзади внизу, а при поворачивании пилы насос не может всасывать масло. Количество масла в бачке сигнализируется уровнем в указателе уровня масла [1-8].

8.3 Подключение к сети

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы, если инструмент применяется при неправильном питании из сети.

Цепную пилу SSP 200 EB разрешено подключать только к однофазной сети с переменным напряжением 230В/50–60 Гц. Пила имеет II класс защиты от поражения электрическим током согласно EN 60 745-1 и имеет защиту от радиопомех согласно EN 55 014.

Перед вводом пилы в эксплуатацию убедитесь в том, что напряжение в розетке соответствует данным напряжения указанным на щитке пилы.

Подвижной привод можно по необходимости удлинить нижеуказанным способом:
- Длина 20 м, сечение проводников $3 \times 1{,}5$ мм^2
- Длина 50 м, сечение проводников $3 \times 2{,}5$ мм^2

Применяйте только такие удлинительные кабели, которые предназначены для наружного применения и имеют соответствующее обозначение.

9 Эксплуатация

9.1 Включение и выключение

Перед включением пилы затяните все крепежные и зажимные гайки. Пилу возьмите двумя руками и переместите на разрезаемый материал так, чтобы цепь была свободной и после включения не находилась в разрезе.

Включение

На верху рукоятки нажмите и держите деблокирующую кнопку [1-1] и впоследствии кнопку включателя [1-2] двигателя.

Выключение

Освободите нажатую кнопку включателя двигателя [1-2]. Кнопка деблокировки [1-1] возвратится в исходное положение и предотвратит дальнейший нечаянный пуск. При выключении одновременно активируется тормоз, который выразительно сократит остановку цепи.

Снимайте пилу из разрезаемого материала только тогда, когда цепь будет полностью в состоянии покоя.

9.2 Регулировка смазки цепи и направляющей шины

Количество смазочного масла можно регулировать при помощи дозировочного колесика [5-2]. После нажатия на дозирующее колесико [5-2] можно по указателю установить позицию 0, 1, 2 и MAX напротив отметки [5-1]. **Позиция 0** обеспечивает минимальное количество смазки для чистых разрезов, **однако запрещено эту позицию применять длительное время** и всегда после такой резки необходимо цепь и шину смазать увеличенным количеством. Для длительной эксплуатации уместно настроить количество на степень 2 и MAX.

9.3 Указатель разреза

При резке без направляющей планки – для установки внутренней режущей плоскости используйте все указатели разреза на ходовой каретке:

- у прямоугольных разрезов, указатель 0° [4-1]
- у наклонного разреза:
  - указатель 45° [4-4]
  - указатель 60° [4-5]

Для установки внешней плоскости резания цепи, воспользуйтесь указателем разки отрезка [4-6].

При резке **с направляющей планкой** (GRP 800/1400/3000-2; рис. [8]) – для определения внутренней разрезной поверхности используйте **только указатель разреза 0°** [4-1].

9.4 Копирующая линейка

Копирующую линейку [1-3] вставьте в держатели в ходовой каретке [1-6] и зафиксируйте ручными винтами [1-5]. Копировальная линейка позволяет параллельные разрезы вдоль параллельной грани.

9.5 Вытяжка

⚠ ВНИМАНИЕ

Вдыхаемая пыль может повредить дыхательные пути.

► При пильных работах применяйте респиратор, а пилу имейте подключенную к отсасывающему оборудованию.

Для отсасывания щепок или пыли можно на отверстие поворотной отсасывающей насадки [1-10] подключить обычное отсасывающее шланги пылесосов.

10 Применение принадлежностей

На нижней стороне ходовой каретки пила имеет продольную канавку для установки на направляющую планку. Этим можно просто и точно изготовить более большие заготовки.

10.1 Направляющая система PROTOOL

Для несложной и безопасной манипуляции при резке больших заготовок, как и для достижения точных разрезов под углом, рекомендуется использовать направляющую систему GRP 800/1400/3000-2.

Эта система позволяет производить чистые разрезы, которые даны точным направлением пилы вдоль копируемой грани. Твердо анодированная направляющая планка далее позволяет более легкое передвижение пилы, а этим снижает необходимую передвижную силу при одновременно лучшем рабочем процессе. Боковой зазор каретки пилы можно отрегулировать при помощи ограничительных винтов в дополнительных рукоятках [6-1].

10.2 Монтаж направляющей планки (GRP 800/1400/3000-2)

Монтаж направляющей планки [7-1] выполняется применением специальных зажимов CL-GRP 300 [7-2] или GRP-Rapid/L [7-5], которые вставляются в предназначенные для этого направляющие канавки (рис. [7a]). Этим обеспечивается безопасное удерживание и на крывых плоскостях. На нижней стороне направляющей планки закреплены противоскользящие полоски, которые достаточно обеспечивают безопасное соприкосновение и предотвращают царапины на поверхности материала.

⚠ ВНИМАНИЕ

При резке с наклоненной пилой, может произойти коллизия инструмента и зажимной обоймы.

► Пилу наклоните только на угол, который не позволит коллизию цепи с обоймой.

10.3 Монтаж угловой направляющей (GRP-AG-2)

Комбинация направляющей планки и плавно регулируемой угловой направляющей [7-3] позволяет изготовление точных разрезов под углом, наприм. для пригоночных работ. Угловые направляющие установите согласно рис. [7b]. На шкале можно настроить требуемый угол разреза.

10.4 Монтаж муфты (CN-GRP)

В соответствии с возможным применением и размером изделия, можно между собой соединить несколько направляющих планок применив соединительную шпонку [7-4] (рис. [7c]). Для прочного соединения нескольких направляющих планок, можно муфты зафиксировать при помощи болтов в соответствующих отверстиях с резьбой.

10.5 Монтаж быстрозажимного устройства (GRP-Rapid/L)

Направляющую планку можно быстро закрепить при помощи этого оборудования [7-5], вставленного в нижнюю канавку. Прочное укрепление произойдет после нажатия пистолетной кнопки, освобождение произойдет после нажатия кнопки арретации.

⚠ ВНИМАНИЕ

При резке с наклоненной пилой, может произойти коллизия инструмента и рукоятки быстрозажимного устройства.

► Рукоятку быстрозажимного устройства необходимо после зажатия повернуть влево к материалу, после этого не произойдет коллизия и при максимальном наклоне 60°.

11 Техническое обслуживание и уход

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед заменой части режущего инструментального комплекта вытащите вилку из розетки.

Внимание! Опасность травмирования о режущие кромки цепи!

Внимание! Опасность травмирования о острые грани направляющей цепной шины!

Пользуйтесь защитными перчатками!

Режущий инструментальный комплект цепной пилы SSP 200 EB имеет шаг звеньев цепи 3/8” и толщину цепных звеньев 1,3 мм. Применение иных инструментальных комплектов обусловлено ясным согласием производителя пилы. Шаг звеньев цепи должен быть аналогичным с шагом цепного колеса и с шагом направляющего ролика направляющей планки цепи.

Комплектный режущий инструментальный комплект состоит:

а) звездочки [8-3]
б) направляющей планки цепи [2-4]
в) цепи [2-3]

Срок службы инструментального режущего комплекта более всего зависит от смазки и натяжения цепи. В связи с этим, необходимо натяжение цепи контролировать и регулировать перед началом и в течении работы.

11.1 Натяжение цепи

При легко ослабленном кожухе цепи [2-1] вращаем натяжным колесиком [2-9] в направлении стрелки + до плотного прилегания нижней стороны цепи к направляющей планке цепи, рис. [10]. После этого выполним затяжку кожуха цепи [2-1] поворачиванием зажимного колесика [2-2] в направлении по ходу часовой стрелки и прочно затянем. Проверьте правильность натяжения цепи так, что слегка затянем за нижнюю сторону цепи согласно рис. [10]. После ослабления цепь должна возвратиться в первоначальное положение и тесно прилечь к направляющей планке.

Цепи, натяжение которых выполнялось в нагретом при эксплуатации состоянии, необходимо после окончания работы безоговорочно ослабить. При охлаждении натянутой цепи, возникнет под влиянием ее усадки высокое натяжение, которое могло бы на станке вызвать ущерб!

11.2 Обслуживание, заточка цепи

Цепь необходимо заточить, если опилки слишком мелкие, рис. [11].

11.3 Смазка цепи

Объем масляного бачка составляет 240 мл. Для предотвращения большого износа, цепь и ее направляющая шина должны непрерывно смазываться во время хода пилы. Смазку обеспечивает масляный дозирующий насос, который подает заданное количество масла в смазочные канавки направляющей планки. Весьма важным является то, чтобы Вы перед началом каждой работы проверили уровень масла в

указателе уровня масла и функцию смазки цепи. Если уровень масла в указателе уровня масла [1-8] понизится к нижней грани, необходимо масло дополнить.

Рекомендации:

Применяйте только масло Protool предназначенное для смазки цепей пил. Старые масла и масла, которые прямо не обозначены как масла для смазки цепей, применять запрещено. Перед открытием масляного бачка, тщательно очистите прилегающую к крышке бачка поверхность! Опилки, пыль и щепки, которые проникли в бачок, могут вызвать закупорку масляных каналов, а этим важный дефект смазки цепи! Биологически ликвидируемые масла для смазки цепей имеют, в результате своих составляющих, пониженную смазывающую способность и могут при длительном неприменении пилы вызвать заклеивание внутренних смазочных каналов. Поэтому соблюдайте рекомендации производителя!

11.4 Обслуживание направляющей цепной шины

Односторонний износ направляющей планки можно предотвратить, если после каждой заточки цепи направляющую шину развернете. Стертые места на внешних антифрикционных плоскостях (рис. [9b]), это нормальный эксплуатационный износ. Стертые грани устраните мелким плоским напильником. Износ внутренних направляющих плоскостей (рис. [9a]) произойдет при недостаточной смазке, неправильной смазке цепи или при несоответствующем методе работы. Направляющую шину необходимо заменить!

Звенья цепи ни в коем случае не должны соприкасаться с дном канавки направляющей планки. Если цепь будет соприкасаться с дном канавки, направляющая шина будет настолько изношена, что ее будет необходимо заменить. Смазочные отверстия и канавки направляющей шины, должны быть постоянно чистыми.

11.5 Обслуживание звездочки

Большинство проблем с цепью имеют свою причину в неправильном натяжении цепи, или в поздней замене звездочки. Изношенная звездочка весьма быстро уничтожит оставшуюся неповрежденную часть дорогостоящего инструментального режущего комплекта. На замене цепного колеса безусловно не экономьте! Рекомендуется заменить звездочку при второй замене цепи или ранее.

11.6 Замена цепи и направляющей цепной планки

Установите пилу в первоначальную позицию 0° и снимите крышку звездочки [2-1] поворачиванием колесика [2-2] против направления хода часовых стрелок. Смотрим рис. [2]. Протяните цепь [2-3] через цепное колесо [2-8] и совместно с направляющей планкой [2-4] цепь снимите. Наденьте новую цепь [2-3] на (новую) направляющую планку цепи [2-4] и вставте в пилу. Сохраните правильную ориентацию режущих зубов согласно направлению вращения. Направление вращения обозначено стрелкой на корпусе пилы, а дополнительно под крышкой звездочки имеется обозначение как необходимо цепь установить. Направляющие звенья цепи установите на звездочку [2-8] и натяжным колесиком [2-9] вращайте (вращением в направлении по часовой стрелке, при виде сверху, ослабляете – палец движется вверх, вращением против часовой стрелки, при виде сверху – палец движется вниз) так, чтобы отверстие на направляющей планке цепи [2-5] попало на палец устройства натяжения [2-6]. После этого наденьте крышку звездочки [2-1] на зажимной болт [2-7] и вращением зажимного колесика [2-2] в направлении по ходу часовой стрелки затяните. Перед первой затяжкой, цепь правильно натяните. Проверьте правильное натяжение цепи!

11.7 Замена звездочки

Снимите цепь совместно с направляющей планкой цепи так, как указано выше. Отверткой снимите скобяное стопорное кольцо [8-1] из шпинделя [8-4], снимите прокладку [8-2] и звездочку [8-3]. После замены звездочки, установите обратно прокладку и стопорное кольцо.

11.8 Смазка и очистка

Рекомендуем Вам пилу регулярно чистить. Устраняйте пиль, щепки, смолу и прочие нечистоты. Если будете применять чистящее средства содержащие растворители,

может произойти повреждение покрашенных плоскостей или пластиковых деталей. Если такие чистящие средства будут применены, рекомендуем Вам вначале испытать действие этих средств на некоторой малой скрытой плоскости. При каждой заточке, или замене части режущего инструментального комплекта, вычистите внутреннюю часть крышки от скопившейся и щепок, вычистите направляющую канавку, отверстия для смазки и натяжения направляющей планки цепи. Поворотную отсасывающую насадку не очищайте пальцами! Вентиляционные отверстия кожуха двигателя не должны быть закупоренными!

11.9 Замена графитных щеток

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для сохранения класса защиты пила должна контролироваться с точки зрения безопасности, а поэтому эти работы должны выполняться в квалифицированной электротехнической мастерской, которая имеет разрешение на выполнение этих работ. Перед началом всех сервисных работ, выньте вилку подвижного привода из розетки!

Для замены щеток, приводного кабеля и т.п., доверьте пилу аккредитованному сервису. Также необходимо доверить пилу аккредитованному сервису после падения пилы, чем будет предупреждено возникновение электрической или механической опасности.

После примерно 200 часов работы, выполняется проверка щеток. Щетки доступны после снятия капота. Щетки необходимо заменить новыми, если они короче чем 5 мм.

Пила оборудована самоотключающимися щетками, которые обеспечат автоматическое отключение при достижении минимальной длины. Примените исключительно оригинальные комплекты щеток!

12 Охрана окружающей среды / Утилизация

Отслуживший свой срок электроинструмент, принадлежности и упаковку следует сдать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Только для стран членов ЕС:

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовые отходы!

Согласно Директиве 2002/96/EG о старых электрических и электронных инструментах и приборах и о ее претворении в национальное право отслужившие свой срок электроинструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую утилизацию.

13 Гарантия

Для наших приборов мы предоставляем гарантию, распространяющуюся на дефекты материала и производства, согласно законодательным предписаниям, действующим в конкретной стране. Минимальный срок действия гарантии 12 месяцев. Для стран-участниц ЕС срок действия гарантии составляет 24 месяца (при предъявлении чека или накладной).

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате естественного износа/использования, перегрузки, ненадлежащего использования, повреждения по вине пользователя или при использовании вопреки Руководству по эксплуатации, либо известные на момент покупки (уценка товара). Исключается также ущерб, вызванный использованием неоригинальной оснастки и расходных материалов (например, шлифовальных тарелок).

Претензии принимаются только в том случае, если прибор доставлен к поставщику или авторизованный сервисный центр фирмы PROTOOL в неразобранном виде. Сохраняйте Руководство по эксплуатации, инструкции по технике безопасности и товарный чек. В остальном действовать согласно соответствующим условиям предоставления гарантии изготовителя.

Примечание

В связи с постоянными исследованиями и новыми техническими разработками фирма оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.

14 Заявление о конформности

С исключительной ответственностью мы заявляем, что настоящее изделие соответствует следующим нормам или нормативным документам:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 в соответствии с директивами 98/37/EG (до 28 декабря 2009), 2006/42/EG (с 29 декабря 2009), 2004/108/EG, 2000/14/EG.

CE 09

Manfred Kirchner
Дальнейшие исследования и развитие
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Сервис

Ремонты в гарантийном периоде и послегарантийном периоде выполняют сервисные центры, указанные в перечне.

15.1 Неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Устранение
Машину невозможно запустить	Нет подачи тока	Проверьте предохранители и подводящий провод
	Износ щеток	Замените щетки
	Заклинивание включателя	Нажмите кнопку деблокировки
	После перегрузки	Проверьте предохранители
Распил не является чистым, цепь уходит в сторону	Слишком большое смещение в распил	Измените смещение
	Тупой инструмент	Заточите цепь или замените ее новой
	Цепь неправильно заточена	Замените цепь новой
Необходима большая сила для смещения машины в распил	Загрязнена опорная поверхность каретки	Очистите
	Тупой инструмент	Заточите цепь или замените ее на новую
	Разные свойства древесины	Подгоните размер смещения в распил
	Слишком большое смещение в распил	Измените смещение
Цепь не смазана	Забиты смазочные каналы направляющей планки	Вычистите направляющую планку
	Неисправен дозирующий масляный насос	Насос заменить (в авторизированном сервисе)
	Пустой масляный бачок	Долить масло для смазки цепи
	Внутренние масляные каналы пилы закупорены или застывшее биологическое масло	Машину вычистить (в авторизированном сервисе)

(CZ)

Tesařská řetězová pila SSP 200 EB

Obsah

1 Technická data....176
2 Symboly....177
3 Ovládací prvky....177
4 Oblast použití stroje....177
4.1 Popis stroje....177
4.2 Vlastnosti nářadí....178
5 Bezpečnostní pokyny....178
5.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny...178
5.2 Bezpečnostní varování pro tesařskou řetězovou pilu SSP 200 EB....178
5.3 Zbytková bezpečnostní rizika....182
5.4 Informace o hlučnosti a vibracích....182
6 Přeprava a dodávka....182
6.1 Skladování....182
7 Nastavení....182
7.1 Podélné vyklopení řetězové lišty...182
7.2 Nastavení úhlu řezu....183
7.3 Elektronika motoru....183
8 Uvedení do provozu....183
8.1 Nasazení řetězu....183
8.2 Naplnění olejové nádrže....183
8.3 Připojení k síti....184
9 Provoz....184
9.1 Zapnutí a vypnutí....184
9.2 Regulace mazání řetězu a vodící lišty....184
9.3 Ukazatel řezu....184
9.4 Vodící pravítko....184
9.5 Odsávání....184
10 Použití příslušenství....185
10.1 Vodící systém PROTOOL....185
10.2 Montáž vodící lišty (GRP 800/1400/3000-2)....185
10.3 Montáž úhlového vodítka (GRP-AG-2)....185
10.4 Montáž spojky (CN-GRP)....185
10.5 Montáž rychloupínače (GRP-Rapid/L)....185
11 Údržba a ošetřování....185
11.1 Napnutí řetězu....186
11.2 Údržba, ostření řetězu....186
11.3 Mazání řetězu....186
11.4 Údržba vodicí řetězové lišty....186
11.5 Údržba řetězky....186
11.6 Výměna řetězu a vodicí řetězové lišty....186
11.7 Výměna řetězky....187
11.8 Mazání a čištění....187
11.9 Výměna uhlíkových kartáčů....187
12 Recyklovatelnost....187
13 Záruka....187
14 Prohlášení o shodnosti provedení....188
15 Servis....188
15.1 Závady a jejich odstranění....188

1 Technická data

Síťové napětí	230 V ~
Síťová frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1600 W
Pohyblivý přívod	H07RN-F
Jištění	15 – 16 A proudová ochrana
Předvolba počtu otáček	•
Konstantní elektronika	•
Elektrická bezpečnostní brzda	•
Omezení rozběhového proudu	•
Otáčky řetězového kola při nastavení elektroniky na stupeň:	2200 – 4600 min^{-1}
Maximální rychlost řetězu	10,6 m/s
Naklopení vodící lišty	0° – 60°
Hmotnost (s nástrojem)	6,5 kg
Hloubka řezu [Vodicí lišta 8″ (20 cm)]	
při 0°	200 mm
při 15°	190 mm
při 30°	170 mm
při 45°	140 mm
při 60°	100 mm
Třída ochrany	II / ⧈
Automatické mazání vodící lišty	•
Objem olejové nádrže	~ 240 ml

2 Symboly

Dvojitá izolace

Varování před všeobecným nebezpečím

Varování před úrazem elektrickým proudem

Používejte ochranné brýle!

Noste chrániče sluchu!

Noste respirátor!

Noste ochranné rukavice!

Nevystavujte dešti!

V případě poškození nebo prořízntutí pohyblivého přívodu okamžitě odpojte vidlici od elektrické sítě

Přečtěte si návod/pokyny

Hodnota akustického výkonu

Nepatří do komunálního odpadu

► Upozornění, rada

3 Ovládací prvky

[1-1] Deblokační tlačítko
[1-2] Tlačítko spínače
[1-3] Vodící pravítko
[1-4] Kryt vodící lišty
[1-5] Ruční šroub upínky
[1-6] Vodící saně
[1-7] Přední přídavné držadlo
[1-8] Olejoznak
[1-9] Uzávěr olejové nádrže
[1-10] Otočný odsávací nástavec
[1-11] Kolečko napínání řetězu
[1-12] Kolečko dávkování množství oleje
[1-13] Upínací páčka pro aretaci záklonu
[1-14] Předvolba otáček
[1-15] Zadní přídavné držadlo
[1-16] Paralelní doraz
[2-1] Kryt řetězky
[2-2] Upínací kolečko
[2-3] Řetěz
[2-4] Vodící lišta
[2-5] Otvor pro čep napínání
[2-6] Napínací čep
[2-7] Upínací šroub
[2-8] Řetězka
[2-9] Kolečko napínání řetězu
[3-1] Upínací páčka pro aretaci záklonu
[4-1] Ukazatel řezu pro 0°
[4-2] Ruční šroub pro nastavení úhlu řezu
[4-3] Stupnice
[4-4] Ukazatel řezu pro 45°
[4-5] Ukazatel řezu pro 60°
[4-6] Ukazatel řezu odřezku pro 0°
[5-1] Značka množství oleje
[5-2] Kolečko dávkování množství oleje
[6-1] Vymezovací šrouby
[7-1] Vodící lišta
[7-2] Svěrka
[7-3] Nastavitelné uhlové vedení
[7-4] Spojovací pero
[7-5] Rychloupínač
[8-1] Třmenový pojistný kroužek
[8-2] Podložka
[8-3] Řetězka
[8-4] Vřeteno

Vyobrazené nebo popsané příslušenství nemusí být součástí dodávky.

4 Oblast použití stroje

4.1 Popis stroje

Tesařská řetězová pila SSP 200 byla vyvinuta pro víceúčelové použití při tesařských pracích. Strojem lze provádět pravoúhlé řezy a nastavitelné úhlové řezy až do hloubky 200 mm. Různé typy řetězů zaručují možnost volby správného nástroje pro každý účel použití. Úhel řezu až do hodnoty 60° je možno rychle a přesně nastavit pomocí dvou výklopných segmentů a dobře odečitatelné stupnice. Stroj je vybaven vysouvacím vodicím pravítkem, s možností nasazení na obě strany vodících saní, který zaručuje přesný, rovný řez.

Řetězovou lištu je možno rychle sklopit o 10° dozadu. Napnutí řetězu se pohodlně bez nástroje upravuje pomocí kolečka napínání, které je lehce přístupné nahoře na hlavní rukojeti. Vhodně tvarovaný otvor pro vyhazování pilin zaručuje jejich spolehlivý odvod ze stroje a případné nasazení hadice odsávání. Během řezu je řetěz optimálně mazán olejovým dávkovacím čerpadlem. Po zapnutí stroje nabíhá motor plynule pomocí elektronické řídicí jednotky na maximální

otáčky. Elektronika chrání motor, při případném náhlém překročení zatížení motoru dojde k jeho automatickému vypnutí, při dlouhodobém přetěžování dojde k přepnutí do tzv. chladícího režimu, stroj běží v nízkých chladících otáčkách a teprve po ochlazení se vrátí do normálního pracovního režimu. Při vypnutí stroje se aktivuje elektrická brzda, která podstatně zkrátí čas doběhu nástroje. Vzhledem k použitému principu se tento čas doběhu může výrazně lišit.

4.2 Vlastnosti nářadí

Tesařská řetězová pila SSP 200 EB je určena pro příčné a kratší podélné řezy do plného masivního dřeva a obdobných materiálů. Stroj je obsluhován osobou, která jej drží a vede pomocí určených držadel, tj. základní úchop je za přední přídavné držadlo a hlavní držadlo. Úchop za zadní pomocné držadlo je povolen pouze, pokud nehrozí nebezpečí zpětného vrhu. Jakékoliv jiné použití je považováno jako použití pro tento stroj nestanovené. Stroj není určený ke kácení a řezání stromů nebo keřů! Za jakékoliv škody způsobené nestanoveným použitím výrobce stroje nezodpovídá. Riziko takového použití nese pouze uživatel stroje. K stanovenému použití stroje patří také dodržování výrobcem stanovených provozních, servisních a opravárenských podmínek. Osoby mladší 16-ti let nesmí tento stroj obsluhovat.

5 Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ

Je nutno bezpodmínečně dodržovat všechny platné zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole Bezpečnostní pokyny, jakož i ostatní všeobecně platné zdravotní a pracovní zásady. Výrobce nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené neoprávněným provedením změn na stroji.

5.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím stroje si pozorně a kompletně přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny a tento návod k použití.
- Všechny přiložené dokumenty uschovejte a stroj předávejte dalším osobám pouze s těmito dokumenty.

5.2 Bezpečnostní varování pro tesařskou řetězovou pilu SSP 200 EB

- **Je-li pila v činnosti, držte všechny části těla mimo pilový řetěz. Předtím, než spustíte řetězovou pilu, se ujistěte, že se řetěz ničeho nedotýká.** Chvíle nepozornosti, když jsou řetězové pily v činnosti, může způsobit, že se vaše oblečení nebo tělo zachytí o pilový řetěz.
- **Vždycky držte pilu oběma rukama.** Levou rukou za přední přídavné držadlo, pravou za hlavní rukojeť. Držení pily obrácenou konfigurací rukou zvyšuje riziko zranění obsluhy a nikdy by se nemělo používat.
- **Používejte bezpečnostní brýle a ochranu sluchu.** Doporučuje se další ochranné vybavení pro hlavu, ruce, nohy a chodidla. Odpovídající ochranné oblečení snižuje možnost poranění osoby odlétajícími částečkami nebo náhodného dotyku s pilovým řetězem.
- **Nepracujte s řetězovou pilou na stromě.** Práce s řetězovou pilou, pokud je nahoře na stromě, může mít za následek zranění osob. Stroj není určen k tomuto použití.
- **Vždy zaujímejte správný postoj a pracujte s řetězovou pilou pouze, stojíte-li na pevném, bezpečném a rovném povrchu.** Kluzké nebo nestabilní povrchy, např. žebříky, mohou zapříčinit ztrátu rovnováhy nebo kontroly řetězové pily.
- **Přenášejte řetězovou pilu s řetězovou lištou vzdálenou od těla a s nasazeným ochranným krytem.**
- **Dodržujte pokyny pro mazání, napínání řetězu a výměnu příslušenství.** Nesprávně napnutý nebo namazaný řetěz se může buď přetrhnout, nebo zvýšit možnost zpětného vrhu.
- **Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a maziva**. Mastné, zaolejované rukojeti jsou kluzké a způsobují ztrátu kontroly.
- **Řežte pouze dřevo**. **Nepoužívejte řetězovou pilu pro jiné účely, než pro které je určena. Například: nepoužívejte řetězovou pilu k řezání plastů,**

zdiva nebo jiných než dřevěných stavebních materiálů. Použití řetězové pily pro činnosti jiné, než pro které je určena, může způsobit nebezpečnou situaci.

- Doporučujeme používat proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA nebo menším.

Příčiny zpětného vrhu a způsoby, jak mu může uživatel zamezit:

Zpětný vrh může vzniknout, když se nos nebo špička vodící lišty dotkne předmětu, nebo když se dřevo uzavírá a sevře pilový řetěz v řezu. Dotyk špičky v některých případech může způsobit náhlou zpětnou reakci, vrhnutí vodící lišty směrem nahoru a zpět směrem k uživateli. Sevření pilového řetězu podél špičky vodící lišty může vytlačit vodící lištu rychle zpět směrem k uživateli. Každá z těchto reakcí může způsobit, že ztratíte kontrolu nad pilou, což může způsobit vážné poranění osoby. Nespoléhejte výhradně na bezpečnostní zařízení vestavěná ve vaší pile. Jako uživatel řetězové pily musíte podniknout více kroků, abyste provozovali řezací práce bez nehody nebo zranění. Zpětný vrh je důsledkem nesprávného používání nářadí anebo nesprávných pracovních postupů nebo podmínek a lze mu zabránit náležitým dodržováním níže uvedených opatření:

- **Držte rukojeť pevně, přičemž palce a prsty obepínají rukojeti řetězové pily, s oběma rukama na pile a umístěte svoje tělo a paži tak, aby vám umožnily odolat silám zpětného vrhu.** Síly zpětného vrhu může uživatel kontrolovat, dodrží-li správná bezpečnostní opatření.
- **Nepřesahujte a neřežte nad výškou ramene.** Toto pomáhá zabránit nechtěnému dotyku špičkou a dává možnost lepší kontroly nad řetězovou pilou v neočekávaných situacích.
- **Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované výrobcem.** Nevhodné náhradní lišty a řetězy mohou způsobit roztržení řetězu anebo zpětný vrh.
- **Dodržujte pokyny výrobce pro ostření a údržbu pilového řetězu.** Pokles výšky omezovací patky může vést ke zvýšenému zpětnému vrhu.
- Je-li řetěz natočen nebo nevyrovnán v řezu, zuby na zadním okraji řetězu mohou narazit shora do povrchu dřeva, řetěz vyskočí z řezu a pila je zpětně vymrštěna směrem k uživateli.
- Dojde-li k uváznutí řetězu nebo je-li potřeba z jakýchkoliv důvodů přerušit řez, uvolněte ovládací prvek spínače a držte pilu v materiálu na místě, dokud se řetěz úplně nezastaví. Nikdy se nepokoušejte zvednout pilu z řezu nebo ji táhnout zpět, je-li řetěz v pohybu; v takových případech může dojít ke zpětnému vrhu. Hledejte příčiny uváznutí řetězu a způsoby, jak tyto příčiny odstranit.
- Spouštíte-li znovu pilu s řetězem v obrobku, vystřeďte řetěz v drážce řezu a ujistěte se, zda zuby nenarážejí do materiálu. Uvázne-li řetěz, může být po opětném spuštění pila tlačena vzhůru z obrobku nebo může dojít ke zpětnému vrhu.
- Řežete-li velké desky, dobře je podepřete, aby bylo zamezeno sevření řetězu a zpětnému vrhu. Velké desky mají tendenci prohýbat se vlastní vahou. Pod deskou musí být podložky na obou stranách poblíž řezu a poblíž okrajů.
- Nepoužívejte tupé nebo poškozené řetězy. Nenaostřené nebo nesprávně nastavené řetězy způsobují nadměrné namáhání, které může vést k destrukci a následnému možnému poranění.
- Předtím, než začnete řezat, musí být dostatečně a spolehlivě utaženy páčky zajišťující nastavení zaklopení a sklonu vodící lišty. Mění-li se nastavení polohy vodící lišty během řezání, může dojít k uváznutí a ke zpětnému vrhu.
- Řezání „ponořením do materiálu" zásadně neprovádějte, neumožňuje to konstrukce s ochrannou lištou. Ochrannou lištu je zakázáno snímat.
- **Dbejte, aby vaše ruce byly v bezpečné vzdálenosti od místa řezu a od řetězu. Druhou rukou svírejte přídavnou rukojeť.** Držíte-li pilu oběma rukama, ruce nemohou být pořezány.
- **Nesahejte pod materiál, který řežete.** Ochranná lišta vás nemůže zcela ochránit před dotykem řetězu pod řezaným kusem.
- **Nikdy nedržte řezaný kus v ruce nebo přes koleno. Upevněte obrobek na pevnou základnu.** Je důležité, aby byl

řezaný kus řádně podepřen a nebezpečí dotyku některé části těla, uváznutí řetězu nebo ztráty kontroly bylo sníženo na nejmenší možnou míru.

- **V případě, že řetěz může při nějaké činnosti přijít do styku s elektrickým vedením pod povrchem nebo s přívodem pily, držte nářadí za úchopové části z izolačního materiálu.** Kontakt s „živým" vodičem může způsobit, že také kovové části nářadí se stanou „živými" a způsobí úraz uživatele elektrickým proudem.
- **Při podélném řezání vždy používejte vodící lištu, vodící pravítko či paralelní doraz.** Zlepšuje se tak přesnost řezání a snižuje se nebezpečí uváznutí v řezu.
- **Vždy používejte vodící lištu řetězu, řetěz a řetězku doporučené výrobcem**. Lištu je vždy třeba řádně upevnit.
- **Kontrolujte úplnost originálního krytu řetězky.** Originální kryt řetězky nesmí být používán, pokud je poškozený či neúplný a nesmí být nahrazován jiným dílcem např. maticí. Upínací systém byl konstruován speciálně pro vaši pilu s ohledem na optimální funkci a bezpečnost práce.
- Před položením pily na pracovní stůl nebo na podlahu vždy kontrolujte, zda řetěz není v pohybu a zda pila leží opřena o ochrannou lištu. Nechráněný dobíhající řetěz způsobí zpětný pohyb pily a řeže všechno, co mu přijde do cesty. Buďte si vědomi toho, jak dlouho trvá zastavení řetězu po uvolnění spínače. Doporučuje se odkládat pilu na rovnou plochu na vodící saně.
- Ochranná lišta je pevnou součástí stroje, je zakázáno ji upravovat, zkracovat či demontovat. Dbejte na to, aby byla v rovině vodící lišty, řetěz byl správně napnut a nedotýkal se ochranné lišty. Minimální vzdálenost řetězu od ochranné lišty je 5 mm, pokud je řetěz již vytahaný, je nutné jej vyměnit za nový.
- Aby byla ochranná lišta funkční, musí se nacházet v drážce řezu. Ochranná lišta nezamezuje zpětnému vrhu v případě krátkých řezů.
- Nepracujte s pilou, je-li ochranná lišta ohnutá.
- **Ochrannou lištu je zakázáno sejmout nebo upravovat.**
- Důležité je správné napnutí řetězu. Zkontrolujte napnutí řetězu před započetím práce a průběžně pak během práce. Posuv do řezu musí být volen tak, aby nedošlo k zastavení řetězu.
- Řetězy, jejichž řezné zuby mají řezné úhly určené pouze pro stacionární stroje, se nesmí používat.
- Neměňte násilně během řezání zvolený směr řezu.
- Ochranné kryty a prostředky se zásadně nesmí odstraňovat a nesmí se znemožňovat jejich správná funkce.
- Zkontrolujte před započetím práce stav mazacího oleje a ujistěte se, že mazání je funkční.
- Neřezejte kusy, které jsou pro stroj příliš velké nebo malé.
- Je zakázán zápich (zanoření) běžícím nástrojem do plné uzavřené plochy. Hrozí nebezpečí úrazu zpětným vrhem stroje!
- Při provozu stroje v uzavřeném prostoru zajistěte dostatečné odvětrávání nebo použijte odsávání. Vyvarujte se řezání materiálů zdravotně závadných, např. azbest.
- Odstraňte z řezaného materiálu všechna cizí tělesa zejména kovová, která poškozují nástroj a mohou způsobit zranění.
- Pozor na vyhazování pilin! Pokud dojde k ucpání otvoru pro vyhazování pilin, musíte stroj vypnout a vytáhnout přívodní síťovou zástrčku ze zásuvky. Teprve až se řetěz zastaví, je možno sejmout kryt řetězky a ucpaný otvor vyčistit. Nesahejte nikdy do otvoru pro vyhazování pilin, dokud stroj není úplně v klidu.
- Stroj zapněte teprve tehdy, až je nasazen na řezaný kus. Začněte se řezáním teprve tehdy, až stroj dosáhne plných otáček.
- Sejměte stroj z řezaného kusu teprve tehdy, až je řetěz v klidu.
- Udržujte na svém pracovišti pořádek. Nepořádek na pracovišti může mít za následek pracovní úraz.
- Věnujte pozornost vlivům okolí. Nenechávejte stroj na dešti a nepoužívejte jej v mokrém nebo vlhkém prostředí. Zajistěte si na pracovišti dobré osvětlení

a nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů, neodkládejte zahřátý stroj do prostředí, kde by mohlo dojít ke vznícení, udržujte stroj čistý.

- Kontrolujte pravidelně pohyblivý přívod a nechte jej v případě poškození vyměnit v odborném servisu. Nepoužívejte pohyblivý přívod k nošení stroje a k vytažení vidlice ze zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami, olejem a přechodem přes ostré hrany.
- Ošetřujte pečlivě nástroje. Lépe a bezpečněji můžete pracovat pouze s ostrými a čistými nástroji. Nesmíte používat vadné, tupé či rozměrově nevhodné nástroje. Dbejte pokynů pro údržbu a výměnu nástrojů.
- Pokud stroj nepoužíváte, při opravě nebo při výměně nástroje, vytáhněte vidlici pohyblivého přívodu ze zásuvky.
- Zkontrolujte před zapnutím stroje, zda je lišta řádně upevněna a řetěz řádně napnut.
- Zabraňte nechtěnému spuštění stroje. Nepřenášejte k síti připojený stroj s prstem na spouštěcím tlačítku. Ujistěte se kromě toho, že před zasunutím vidlice do zásuvky, je spouštěcí tlačítko vypnuto. Nepřenášejte nikdy stroj s běžícím řetězem.
- Zabraňte, aby se spínač v zapnuté poloze vzpříčil.
- Udržujte držadla a madla čistá a prostá od oleje, tuků, pryskyřice apod.
- Ve volném prostranství používejte pouze přípustné a příslušně označené prodlužovací kabely. Prodlužovací kabel pravidelně kontrolujte a při poškození jej ihned vyměňte.
- Buďte pozorní. Dávejte pozor, co děláte. Práci započněte rozumně a klidně. Nepoužívejte stroj, pokud nejste plně koncentrováni.
- Dodržujte při práci normální pracovní polohu těla. Zaujměte pevný pracovní postoj a v každém okamžiku udržujte rovnováhu těla.
- Před každým použitím stroje musíte zkontrolovat všechny ochranné kryty a prostředky, jakož i pohyblivé díly. Všechny díly musí být správně namontovány a musí být splněny všechny podmínky pro zajištění správného provozu stroje. Poškozené ochranné kryty a prostředky musí být odborně opraveny nebo vyměněny v autorizované servisní dílně. Poškozené spínače musí být vyměněny odborným servisem. Stroj nepoužívejte, pokud se nenechá spínač zapnout a vypnout.
- Pohyblivý přívod položte tak, aby jej nemohl zachytit nástroj a nebyl již zdrojem žádného dalšího nebezpečí, např. klopýtnutí.
- Pokud stroj nepoužíváte, mějte vždy nasazený ochranný kryt řetězu, to platí i pro přenášení stroje.
- Po ukončení řezu a vypnutí stroje držte stroj tak dlouho v pracovní poloze, dokud nedojde k úplnému zastavení nástroje.
- Doporučujeme Vám, abyste odkládali stroj na vodící saně. Zabráníte tím případnému poškození řetězu a vodicí řetězové lišty.
- Během práce se strojem se nesmí v pracovním prostoru nacházet žádné osoby, zejména děti. Těmto nepovolaným osobám je rovněž zakázáno se dotýkat stroje a jeho elektrického přívodu.
- Pokud stroj nepoužíváte, ukládejte jej na bezpečném, suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Nepoužívejte stroj k účelu, ke kterému není určen. Používání stroje jako stacionární pily je zakázáno.
- Používejte vhodný a těsný pracovní oděv. Doporučen je protipořezový oděv. Nenoste žádné šperky, náramky, hodinky apod., které mohou být zachyceny pohyblivými díly. Při práci na volném prostranství doporučujeme, abyste nosili gumové rukavice a pracovní boty s nesmekavou podrážkou. Pokud máte dlouhé vlasy, chraňte si je síťkou.
- Používejte pouze takové příslušenství nebo zvláštní příslušenství, které k danému stroji nabízí výrobce.
- Opravy smí být prováděny pouze v autorizované servisní dílně vyškolenými pracovníky s použitím originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na škody, které vzniknou použitím nevhodných dílů.

5.3 Zbytková bezpečnostní rizika

I v případě stanoveného použití stroje a dodržení všech příslušných bezpečnostních předpisů mohou z důvodu konstrukčního uspořádání stroje a jeho použití vzniknout následující zbytková bezpečnostní rizika:

- Zranění o řezné zuby při výměně řetězu.
- Zranění při dotyku řetězu v oblasti jeho řezu.
- Zachycení oděvu běžícím řetězem.
- Zranění odlétajícími odřezky nebo částmi nástroje.
- Nebezpečí, které může způsobit pohyblivé přívodní vedení.
- Zpětný náraz způsobený vzpříčením řetězu nebo prací špičkou lišty.
- Zdraví ohrožující koncentrace dřevěného prachu při práci v nedostatečně odvětraných prostorách.
- Zranění při dotyku částí pod elektrickým napětím při demontáži stroje nebo jeho částí a současně nevytažené vidlici pohyblivého přívodu ze zásuvky.
- Poškození sluchu při déletrvající práci bez chrániče sluchu.

5.4 Informace o hlučnosti a vibracích

Měřené hodnoty byly zjištěny v souladu s ČSN EN 60 745.

Podle křivky A vyhodnocená úroveň hladiny hlučnosti tohoto přístroje je následující:
hladina akustického tlaku 92 dB (A);
hladina zvukového výkonu 103 dB (A).

Hodnota akustického výkonu naměřená podle ustanovené směrnice 2000/14/ES, příloha VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Měření provedla notifikovaná osoba č. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71.

Nepřesnost měření K = 3 dB (A).

POZOR

Hluk vznikající při práci může poškodit sluch.

► Používejte prostředky pro ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrací působící na ruce a paže 3,4 m/s².

Nepřesnost měření K = 1,5 m/s².

6 Přeprava a dodávka

Řetězová pila SSP 200 EB se dodává v bezvadném a odzkoušeném stavu a je zabalena v plastovém systaineru. Olejová nádržka stroje SSP 200 EB není naplněna olejem. Po dodání stroje vyjměte stroj okamžitě z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo během dopravy k jeho případnému poškození. Poškození, které vzniklo během dopravy, nahlaste okamžitě přepravci.

6.1 Skladování

Zabalenou pilu lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod −5 °C. Nezabalenou pilu uchovávejte pouze v suchém, uzavřeném skladu, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde je zabráněno náhlým změnám teploty.

7 Nastavení

POZOR

Všechny seřizovací a nastavovací úkony musí být provedeny ještě před zapnutím stroje.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před jakoukoliv manipulací s nářadím vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Noste ochranné rukavice!

7.1 Podélné vyklopení řetězové lišty

Řetězovou lištu je možno včetně ochranné lišty vyklopit podélně o 10° směrem dozadu. Tohoto nastavení se využívá zejména tehdy, pokud se řeže najednou více za sebou ležících vrstev. Zabrání se tím odtlačení nástroje a nerovnému řezu.

- Uvolněte směrem nahoru páčku [3-1] (obr. [3a]).
- Tahem za držadlo vyklopte řetězovou lištu směrem dozadu a zajistěte opět páčkou [3-1] směrem dolů (obr. [3b]).

7.2 Nastavení úhlu řezu

⚠ VÝSTRAHA

U šikmých řezů je maximální hloubka řezu omezena.

Uvolněte ruční šrouby [4-2] na obou stranách. Pomocí stupnice [4-3] nastavte úhel řezu na požadovanou hodnotu (úhlová stupnice je dělena po 1°). Ruční šrouby [4-2] opět utáhněte.

7.3 Elektronika motoru

Omezení rozběhového proudu

Elektronicky řízený plynulý rozběh zajišťuje rozběh stroje bez zpětného rázu. Vlivem omezeného rozběhového proudu stroje dostačuje jištění 16 A.

Snížení otáček naprázdno

Elektronika snižuje počet otáček stroje při chodu naprázdno; tím se sníží hluk i opotřebení motoru a převodů.

Konstantní elektronika

Konstantní elektronika udržuje počet otáček při chodu naprázdno a při zatížení, na stejné hodnotě; toto zaručuje rovnoměrný pracovní posuv a kvalitní řez.

Elektronická ochrana při přetížení

Při extrémním přetížení stroje chrání elektronická ochrana motor před poškozením. V tomto případě zůstane motor stát a rozběhne se až po odlehčení a po opětovném zapnutí spínače.

Tepelná ochrana při přetížení

K ochraně před přehřátím za extrémního trvalého zatížení přepne bezpečnostní elektronika motor při dosažení kritické teploty do chladícího režimu. Stroj není možno zatížit, běží při snížených otáčkách. Po ochlazení za cca 3–5 min. je stroj opět připravený k provozu a plně zatížitelný. U strojů zahřátých provozem reaguje tepelná ochrana adekvátně dříve.

Předvolba počtu otáček

Pomocí regulátoru otáček [1-14] lze plynule předvolit počet otáček:

Stupeň 1: 2200 min^{-1}	Stupeň 4: 3600 min^{-1}
Stupeň 2: 2600 min^{-1}	Stupeň 5: 4100 min^{-1}
Stupeň 3: 3200 min^{-1}	Stupeň 6: 4600 min^{-1}

8 Uvedení do provozu

8.1 Nasazení řetězu

⚠ VÝSTRAHA

Při zakládání řetězu dbejte na jeho správnou polohu. Řezací zuby musí být v poloze směru, která odpovídá směru otáčení řetězu tj. značce umístěné na tělese pily.

Při dodání stroje SSP 200 EB není řetěz nasazen na vodící lištu řetězu. Demontujte kryt řetězky [2-1] otáčením upínací kolečka [2-2] proti směru hodinových ručiček viz obr. [2]. Nasaďte nový řetěz [2-3] na vodicí lištu řetězu [2-4] a vložte do stroje. Dodržte správnou polohu řezných zubů podle směru otáčení. Směr otáčení je vyznačen šipkou na tělese stroje a pod krytem řetězky je značka, jak má být řetěz založen. Vodící články řetězu ustavte na řetězku [2-8] a napínacím kolečkem [2-9] otáčejte (otáčením ve směru hodinových ručiček při pohledu shora povolujete – čep se pohybuje nahoru, otáčením proti směru hodinových ručiček při pohledu shora – čep se pohybuje dolu) tak, aby otvor na vodící liště řetězu [2-5] zapadl na čep napínání [2-6]. Poté přiložte kryt řetězky [2-1] na upínací šroub [2-7] a otáčením upínacího kolečka [2-2] ve směru hodinových ručiček přitáhněte. Před pevným utažením správně napněte řetěz, jak je popsáno v článku 11.1.

8.2 Naplnění olejové nádrže

Při dodání stroje SSP 200 EB je nádržka na mazací olej řetězu prázdná. Před prvním uvedením stroje do provozu musíte naplnit nádržku řetězovým olejem, aby nedošlo ke zničení dávkovacího olejového čerpadla. Provoz stroje s nedostatečně naplněnou olejovou nádržkou, případně s nefunkčním mazacím systémem, způsobí zničení olejového dávkovacího čerpadla a celé nástrojové řezné soupravy!

Uzávěr olejové nádrže [1-9] je opatřen otvorem s jednosměrným sacím ventilem pro vyrovnávání tlaku vzduchu. Pokud pracujete se strojem v jiné, než vodorovné poloze, může dojít k tomu, že řetěz není mazán. Výstupní otvor nádržky oleje je umístěn vzadu dole, při otočení stroje nemůže čerpadlo nasávat olej. Množství oleje v nádrži je signalizováno hladinou v olejoznaku [1-8].

8.3 Připojení k síti

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu, pokud je nářadí používáno při nesprávném napájení ze sítě.

Řetězová pila SSP 200 se smí připojit pouze na jednofázovou síť se střídavým napětím 230 V/50–60 Hz. Stroj má II. třídu ochrany před úrazem elektrickým proudem podle ČSN EN 60 745-1 a má rádiové odrušení podle ČSN EN 55 014.

Před uvedením stroje do provozu se ujistěte, že napětí v zásuvce odpovídá údaji napětí, uvedeném na štítku stroje.

Pohyblivý přívod je možno podle potřeby prodloužit následujícím způsobem:
- Délka 20 m, průřez vodičů 3 × 1,5 mm²
- Délka 50 m, průřez vodičů 3 × 2,5 mm²

Používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou určeny pro venkovní použití a jsou příslušně označeny.

9 Provoz

9.1 Zapnutí a vypnutí

Před zapnutím stroje utáhněte všechny upevňovací a upínací matice. Stroj uchopte oběma rukama a nasaďte na řezaný kus tak, aby řetěz byl volný a po zapnutí nebyl v řezu.

Zapnutí

Na vrchu rukojeti stiskněte a držte deblokační tlačítko [1-1] a následně tlačítko spínače [1-2] motoru.

Vypnutí

Uvolněte stisknutí tlačítka spínače motoru [1-2]. Tlačítko deblokace [1-1] se vrátí do výchozí polohy a zabrání dalšímu nechtěnému spuštění. Při vypnutí se současně aktivuje brzda, která výrazně zkrátí doběh řetězu.

Stroj sejměte z řezaného kusu teprve tehdy, až je řetěz zcela v klidu.

9.2 Regulace mazání řetězu a vodící lišty

Množství mazacího oleje je možno regulovat pomocí dávkovacího kolečka [5-2]. Po zatlačení na dávkovací kolečko [5-2] lze podle ukazatele nastavit polohu 0, 1, 2 a MAX oproti rysce [5-1]. **Poloha 0** zajišťuje minimální množství mazání pro čisté řezy, **nesmí se však používat trvale** a vždy po takovém řezu je nutné řetěz a lištu promazat zvýšeným množstvím. Pro trvalý provoz je vhodné nastavení množství na stupeň 2 a MAX.

9.3 Ukazatel řezu

Při řezání **bez vodící lišty** – pro stanovení vnitřní řezné roviny řetězu využívejte všechny ukazatele řezu na vodících saních:
- u pravoúhlých řezů, ukazatel 0° [4-1]
- u šikmých řezů:
  - ukazatel 45° [4-4]
  - ukazatel 60° [4-5]

Pro stanovení vnější roviny řetězu využívejte ukazatele řezu odřezku [4-6].

Při řezání **s vodící lištou** (GRP 800/1400/3000-2; obr. [8]) – pro stanovení vnitřní řezné roviny řetězu využívejte **pouze ukazatel řezu 0°** [4-1].

9.4 Vodící pravítko

Vodící pravítko [1-3] zasuňte do držáků ve vodících saních [1-6] a zajistěte ručními šrouby [1-5]. Vodící pravítko umožňuje paralelní řezy podél rovnoběžné hrany.

9.5 Odsávání

⚠ POZOR

Vdechovaný prach může poškodit dýchací cesty.

► Při prašných pracích noste respirátor, a stroj mějte připojen k odsávacímu zařízení.

K odsávání třísek či prachu lze na otvor otočného odsávacího nástavce [1-10] připojit běžné odsávací hadice vysavačů.

10 Použití příslušenství

Na spodní straně vodících saní má stroj podélnou drážku k nasazení na vodící lištu. Tím lze jednoduše a přesně zhotovit větší přířezy.

10.1 Vodící systém PROTOOL

K jednoduché a bezpečné manipulaci při řezání větších obrobků jakož i k docílení přesných řezů pod úhlem se doporučuje použít vodící systém GRP 800/1400/3000-2.

Ten umožňuje čisté řezy, dané přesným vedením stroje podél orýsované hrany. Tvrdé eloxování vodící lišty umožňuje dále lehčí posouvání stroje a snižuje tak nutnou posuvnou sílu při současně lepším pracovním postupu. Boční vůli saní pily je možné nastavit pomocí vymezovacích šroubků v přídavných držadlech [6-1].

10.2 Montáž vodící lišty (GRP 800/1400/3000-2)

Montáž vodící lišty [7-1] se provádí za použití speciálních svěrek CL-GRP 300 [7-2] nebo GRP-Rapid/L [7-5], které se zasunou do, k tomu, určených vodících drážek (obr. [7a]). Tím je umožněno bezpečné přidržení i u nerovných ploch. Na spodní straně vodící lišty jsou připevněny protiskluzové proužky, které dostatečně zajišťují bezpečné přiložení a zabraňují poškrábání povrchu materiálu.

⚠ POZOR

Při řezání s naklopenou pilou může dojít ke kolizi nástroje a upínací svěrky.

► Pilu naklopte jen o takový úhel, aby nedošlo ke kolizi řetězu se svěrkou.

10.3 Montáž úhlového vodítka (GRP-AG-2)

Kombinace vodící lišty a plynule nastavitelného úhlového vedení [7-3] umožňuje zhotovení přesných řezů pod úhlem, např. pro lícovací práce. Úhlové vedení namontujte podle obr. [7b]. Na stupnici lze nastavit požadovaný úhel řezu.

10.4 Montáž spojky (CN-GRP)

Podle použití a velikosti obrobku lze spojit více vodících lišt k sobě za použití spojovacího pera [7-4] (obr. [7c]). K pevnému spojení více vodících lišt lze spojky zafixovat pomocí šroubů v odpovídajících závitových otvorech.

10.5 Montáž rychloupínače (GRP-Rapid/L)

Vodící lištu lze rychle upevnit pomocí tohoto zařízení [7-5], nasunutého do spodní drážky. K pevnému upevnění dojde po zmáčnutí pistolového tlačítka, uvolnění nastane po zmáčknutí tlačítka aretace.

⚠ POZOR

Při řezání s naklopenou pilou může dojít ke kolizi nástroje a rukojeti rychloupínače.

► Rukojeť rychloupínače je nutno po utažení otočit vlevo k materiálu, pak nedojde ke kolizi ani při maximálním náklonu 60°.

11 Údržba a ošetřování

⚠ VÝSTRAHA

Před výměnou části řezné nástrojové soupravy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Pozor! Nebezpečí poranění o řezné břity řetězu!

Pozor! Nebezpečí poranění o ostré hrany vodicí řetězové lišty!

Noste ochranné rukavice!

Řezná nástrojová souprava řetězové pily SSP 200 EB má rozteč článků řetězu 3/8" a tloušťku řetězových článků 1,3 mm. Použití jiných nástrojových souprav je podmíněno výslovným souhlasem výrobce stroje. Rozteč článků řetězu musí být shodná s roztečí řetězového kola a s roztečí vodící kladky vodící lišty řetězu.

Kompletní řezná nástrojová souprava se skládá z:

a) řetězky [8-3]
b) vodicí lišty řetězu [2-4]
c) řetězu [2-3]

Životnost nástrojové řezné soupravy je nejvíce závislá na mazání a napnutí řetězu. Z tohoto důvodu se musí napnutí řetězu kontrolovat a seřizovat před začátkem i během práce.

11.1 Napnutí řetězu

Při lehce povoleném krytu řetězky [2-1] otáčíme napínacím kolečkem [2-9] ve směru šipky + tak dlouho, až spodní strana řetězu těsně přilehne na vodicí lištu řetězu, viz obr. [10]. Poté utáhneme kryt řetězky [2-1] otáčením upínacího kolečka [2-2] ve směru hodinových ručiček pevně utáhneme. Zkontrolujte správné napnutí řetězu tak, že lehce zatáhnete za spodní stranu řetězu podle obr. [10]. Po uvolnění se musí řetěz vrátit do původní polohy a těsně přilehnout na vodicí lištu.

Řetězy, které byly napínány v provozně ohřátém stavu, je nutno po ukončení práce bezpodmínečně uvolnit. Při ochlazování napnutého řetězu, dojde vlivem jeho smršťování k vysokému pnutí, které by mohlo způsobit na stroji škodu!

11.2 Údržba, ostření řetězu

Řetěz je třeba nabrousit, pokud jsou piliny příliš jemné obr. [11].

11.3 Mazání řetězu

Obsah olejové nádržky je 240 ml. Pro zabránění vysokému opotřebení musí být řetěz a jeho vodicí lišta během chodu stroje nepřetržitě mazány. Mazání zajišťuje olejové dávkovací čerpadlo, které dodává navolené množství oleje do mazací drážky vodicí lišty. Je velmi důležité, abyste před započetím každé práce zkontrolovali stav oleje v olejoznaku a funkci mazání řetězu. Pokud poklesne hladina oleje v olejoznaku [1-8] k jeho spodní hraně, je nutno olej doplnit.

Doporučení:

Používejte pouze Protool olej určený pro mazání pilových řetězů. Staré oleje a oleje, které nejsou označeny výslovně jako oleje pro mazání řetězů, se nesmí používat. Před otevřením olejové nádržky pečlivě očistěte okolí olejové zátky! Piliny, prach a třísky, které by se dostaly do nádržky, mohou způsobit ucpání olejových kanálků, a tím vážnou poruchu mazání řetězu! Biologicky odbouratelné oleje pro mazání řetězu mají v důsledku svého složení zmenšenou mazací schopnost a mohou při delší přestávce v provozu stroje způsobit zalepení vnitřních mazacích kanálků. Dodržujte proto doporučení výrobce!

11.4 Údržba vodicí řetězové lišty

Jednostrannému opotřebení vodicí lišty lze zabránit, pokud po každém naostření řetězu vodicí lištu obrátíte. Otlačení vnějších kluzných ploch (obr. [9b]) je normální provozní opotřebení. Vytlačené hrany odstraňte jemným plochým pilníkem. K opotřebení vnitřních vodicích ploch (obr. [9a]) dojde při nedostatečném mazání, nesprávném mazání řetězu nebo při nevhodném pracovním postupu. Vodicí lištu je nutno vyměnit!

Články řetězu se nesmí v žádném případě dotýkat dna drážky vodicí lišty. Pokud se řetěz dna drážky dotýká, je vodicí lišta tak opotřebená, že je nutno ji vyměnit. Mazací otvory a drážka vodicí lišty musejí být neustále čisté.

11.5 Údržba řetězky

Většina potíží s řetězem má svoji příčinu v nesprávném napnutí řetězu, nebo v opožděné výměně řetězky. Opotřebovaná řetězka však velmi rychle zničí zbývající nepoškozenou část drahé nástrojové řezné soupravy. Na výměně řetězového kola rozhodně nešetřete! Je doporučeno vyměnit řetězku s druhou výměnou řetězu či dříve.

11.6 Výměna řetězu a vodicí řetězové lišty

Ustavte stroj do základní polohy 0° a sejměte kryt řetězky [2-1] otáčením upínací kolečka [2-2] proti směru hodinových ručiček. Viz obr. [2]. Převlékněte řetěz [2-3] přes řetězové kolo [2-8] a společně s vodicí lištou [2-4] jej sejměte. Nasaďte nový řetěz [2-3] na (novou) vodicí lištu řetězu [2-4] a vložte do stroje. Dodržte správnou polohu řezných zubů podle směru otáčení. Směr otáčení je vyznačen šipkou na tělese stroje, a navíc pod krytem řetězky je značka jak má být řetěz založen. Vodící články řetězu přesně vložíme do zubů řetězky [2-8] a napínacím kolečkem [2-9] otáčíme (otáčením ve směru hodinových ručiček při pohledu shora povolujeme – čep se pohybuje nahoru, otáčením proti směru hodinových ručiček při pohledu shora – čep se pohybuje dolu) tak, aby otvor na vodící liště řetězu [2-5] zapadl na čep napínaní [2-6]. Poté přiložíme kryt řetězky [2-1] na upínací šroub [2-7] a otáčením upínacího kolečka [2-2] ve směru hodinových ručiček přitáhneme. Před pevným utažením správně napneme řetěz. Zkontrolujte správné napnutí řetězu!

11.7 Výměna řetězky

Sejměte řetěz s vodící lištou řetězu, jak je popsáno výše. Šroubovákem sejměte pojistný třmenový kroužek [8-1] z vřetena [8-4], sejměte podložku [8-2] a řetězku [8-3]. Po výměně řetězku nasaďte zpět podložku a pojistný kroužek.

11.8 Mazání a čištění

Doporučujeme, abyste stroj pravidelně čistili. Odstraňujte prach, třísky, pryskyřici a ostatní nečistoty. Pokud použijete čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může dojít k poškození lakovaných ploch nebo plastových dílů. Pokud takové čisticí prostředky použijete, doporučujeme Vám, abyste účinek těchto prostředků vyzkoušeli nejprve na nějaké malé skryté ploše. Při každém ostření, či výměně části řezné nástrojové soupravy vyčistěte vnitřek krytu od nahromaděného prachu a třísek, vyčistěte vodící drážku, otvory pro mazání a napínání vodící lišty řetězu. Otočný odsávací nástavec nepročišťujte prsty! Větrací otvory krytu motoru nesmí být ucpány!

11.9 Výměna uhlíkových kartáčů

⚠ VÝSTRAHA

K zachování třídy ochrany se musí pila zkontrolovat z hlediska bezpečnosti, a proto se tyto práce musí provádět v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádět. Před započetím všech servisních prací vytáhněte vidlici pohyblivého přívodu ze zásuvky!

Pro výměnu kartáčů, přívodního kabelu apod. svěřte stroj do autorizovaného servisu. Rovněž je nutné svěřit stroj autorizovanému servisu po pádu stroje, aby se zamezilo vzniku elektrického nebo mechanickému nebezpečí.

Po cca 200 hodinách práce se provádí kontrola kartáčů. Kartáče jsou přístupné po sejmutí kapoty. Kartáče je třeba vyměnit za nové, pokud jsou kratší než 5 mm.

Stroj je vybaven samoodpojitelnými kartáči, které zajistí automatické odpojení při dosažení minimální délky. Použijte výhradně originální sadu kartáčů!

12 Recyklovatelnost

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

13 Záruka

Na naše nářadí poskytujeme na vady materiálu nebo výrobní vady záruku podle zákonných ustanovení jednotlivých zemí, minimálně ovšem 12 měsíců. V rámci zemí EU činí záruční doba 24 měsíců (na základě účtenky nebo dodacího listu).

Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené zejména přirozeným opotřebením, přetížením, neodborným zacházením, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené jiným použitím v rozporu s návodem k použití a dále škody, které byly známy již při zakoupení. Rovněž jsou vyloučeny škody, které byly způsobeny použitím jiného než originálního příslušenství a spotřebního materiálu PROTOOL (např. brusné kotouče).

Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je nerozebrané nářadí zasláno zpět dodavateli nebo autorizovanému servisu PROTOOL. Návod k použití, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a nákupní doklad pečlivě uschovejte. Jinak platí vždy aktuální záruční podmínky výrobce.

Poznámka

Na základě neustálého výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny změny zde uvedených technických údajů.

14 Prohlášení o shodnosti provedení

Prohlašujeme s plnou naší zodpovědností, že tento výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty:
ČSN EN 55 014-1, ČSN EN 55 014-2, ČSN EN 60 745-1, ČSN EN 60 745-2-13, ČSN EN 61 000-3-2, ČSN EN 61 000-3-3 podle ustanovení směrnic 98/37/ES (do 28. prosince 2009), 2006/42/ES (od 29. prosince 2009), 2004/108/ES, 2000/14/ES.

CE 09

Manfred Kirchner
Výzkum a vývoj
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1.3.2009

15 Servis

Opravy v záruční a pozáruční době provádí servisní střediska uvedená v přehledu.

15.1 Závady a jejich odstranění

Závada	Příčina	Odstranění
Stroj nelze uvést do chodu	Není přívod proudu	Zkontrolujte pojistky a přívodní vedení
	Opotřebené kartáče	Vyměňte kartáče
	Zaseknutý spínač	Stiskněte tlačítko deblokace
	Po přetížení	Zkontrolujte pojistky
Řez není čistý, řetěz ubíhá do strany	Příliš velký posuv do řezu	Zmenšete posuv
	Tupý nástroj	Naostřete řetěz, případně jej vyměňte za nový
	Řetěz je nesprávně naostřen	Vyměňte řetěz za nový
Velká potřebná síla na posuv stroje do řezu:	Opěrná plocha saní je znečištěná	Očistěte
	Tupý nástroj	Naostřete řetěz, případně jej vyměňte za nový
	Rozdílné vlastnosti dřeva	Přizpůsobte velikost posuvu do řezu
	Příliš velký posuv do řezu	Zmenšete posuv
Řetěz není mazán:	Ucpané mazací kanálky vodicí lišty	Vyčistěte vodicí lištu
	Vadné dávkovací olejové čerpadlo	Čerpadlo vyměnit (v autorizovaném servisu)
	Prázdná olejová nádržka	Doplnit řetězový olej
	Vnitřní olejové kanálky stroje ucpané nebo zatuhlý biologický olej	Stroj vyčistit (v autorizovaném servisu)

(PL)

Ciesielska piła łańcuchowa SSP 200 EB

Spis treści

1 Dane techniczne 189
2 Symbole 190
3 Elementy do obsługi 190
4 Zakres zastosowania maszyny 190
4.1 Opis maszyny 190
4.2 Właściwości narzędzia.....191
5 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.....191
5.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.....191
5.2 Ostrzeżenia dotyczące ciesielskiej piły łańcuchowej SSP 200 EB 191
5.3 Pozostałe zagrożenia 195
5.4 Informacja na temat hałasu i wibracji.....195
6 Transport i dostawa 196
6.1 Składowanie.....196
7 Regulacja.....196
7.1 Odchylenie wzdłużne prowadnicy łańcucha 196
7.2 Regulacja kąta cięcia 196
7.3 Elektronika silnika 196
8 Przygotowanie do użytku 197
8.1 Zakładanie łańcucha 197
8.2 Napełnienie zbiornika oleju.....197
8.3 Podłączenie do zasilania 197
9 Obsługa 197
9.1 Włączenie i wyłączenie.....197
9.2 Regulacja smarowania łańcucha i prowadnicy.....198
9.3 Wskaźnik cięcia 198
9.4 Prowadnica boczna.....198
9.5 Odciąg.....198
10 Używanie akcesoriów.....198
10.1 System prowadzenia PROTOOL ...198
10.2 Montaż szyny prowadzącej (GRP 800/1400/3000-2) 198
10.3 Montaż prowadnicy kątowej (GRP-AG-2).....199
10.4 Montaż złączki (CN-GRP).....199
10.5 Montaż zacisku szybko-mocującego (GRP-Rapid/L).....199
11 Konserwacja i pielęgnacja 199
11.1 Napięcie łańcucha 199
11.2 Konserwacja i ostrzenie łańcucha 200
11.3 Smarowanie łańcucha.....200
11.4 Konserwacja prowadnicy łańcucha 200
11.5 Konserwacja koła łańcuchowego..200
11.6 Wymiana łańcucha i prowadnicy..200
11.7 Wymiana koła łańcuchowego 201
11.8 Smarowanie i czyszczenie 201
11.9 Wymiana szczotek węglowych.....201
12 Ochrona środowiska/ Usuwanie odpadów 201
13 Gwarancja 201
14 Oświadczenie o zgodności 202
15 Serwis.....202
15.1 Rozwiązywanie problemów 202

1 Dane techniczne

Napięcie sieci	230 V~
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Kabel zasilający	H07RN-F
Bezpiecznik	15–16 A ochrona prądowa
Regulacja obrotów	•
Elektronika utrzymująca stałe obroty	•
Elektryczny hamulec bezpieczeństwa	•
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Obroty koła łańcuchowego przy regulacji elektronicznej w zakresie:	2200–4600 min^{-1}
Maksymalna prędkość łańcucha	10,6 m/s
Nachylenie prowadnicy	0°–60°
Ciężar (z narzędziem)	6,5 kg
Głębokość cięcia [Prowadnica łańcucha 8” (20 cm)]	
przy 0°	200 mm
przy 15°	190 mm
przy 30°	170 mm
przy 45°	140 mm
przy 60°	100 mm
Klasa ochrony	II / ⧈
Automatyczne smarowanie prowadnicy	•
Pojemność zbiornika oleju	~240 ml

2 Symbole

Podwójna izolacja

Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem

Ostrzeżenie przed porażeniem prądem

Stosuj okulary ochronne!

Należy nosić ochronniki słuchu!

Nosić maskę przeciwpyłową!

Stosuj rękawice ochronne!

Nie narażać na deszcz!

W razie uszkodzenia lub przecięcia kabla zasilającego natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego

Przeczytać instrukcję/zalecenia

Wartość mocy akustycznej

Nie wyrzucać do odpadów komunalnych

► Zalecenie, wskazówka

3 Elementy do obsługi

[1-1] Przycisk odblokowujący
[1-2] Przycisk włącznika
[1-3] Prowadnica boczna
[1-4] Osłona prowadnicy łańcucha
[1-5] Ręczna śruba zacisku
[1-6] Sanie prowadzące
[1-7] Przedni uchwyt pomocniczy
[1-8] Wskaźnik poziomu oleju
[1-9] Korek zbiornika oleju
[1-10] Obrotowa nasadka odciągu
[1-11] Pokrętło regulacji łańcucha
[1-12] Regulator dawkowania ilości oleju
[1-13] Dźwignia zacisku blokady nachylenia
[1-14] Wybierak obrotów
[1-15] Tylny uchwyt pomocniczy
[1-16] Ogranicznik równoległy
[2-1] Osłona koła łańcuchowego
[2-2] Kółko mocujące
[2-3] Łańcuch
[2-4] Prowadnica łańcucha
[2-5] Otwór na śrubę napinającą
[2-6] Śruba napinająca
[2-7] Śruba mocująca
[2-8] Koło łańcuchowe
[2-9] Pokrętło regulacji łańcucha
[3-1] Dźwignia zacisku blokady nachylenia
[4-1] Wskaźnik cięcia dla 0°
[4-2] Śruba ręczna do regulacji kąta cięcia
[4-3] Podziałka kątowa
[4-4] Wskaźnik cięcia dla 45°
[4-5] Wskaźnik cięcia dla 60°
[4-6] Wskaźnik profilu cięcia dla 0°
[5-1] Wskaźnik ilości oleju
[5-2] Regulator podawania oleju
[6-1] Śruby dystansowe
[7-1] Szyna prowadnicy
[7-2] Zacisk
[7-3] Regulator kąta
[7-4] Sprężyna łącząca
[7-5] Uchwyt szybkomocujący
[8-1] Pierścień zabezpieczający
[8-2] Podkładka
[8-3] Koło łańcuchowe
[8-4] Wrzeciono

Pokazane lub opisane wyposażenie nie musi być dołączone do zestawu urządzenia.

4 Zakres zastosowania maszyny

4.1 Opis maszyny

Ciesielska piła łańcuchowa SSP 200 EB została skonstruowana do uniwersalnego stosowania w pracach ciesielskich. Maszyną można wykonywać cięcia pod kątem prostym oraz pod innym wybranym kątem do głębokości 200 mm. Różne typy łańcuchów zapewniają możliwość doboru właściwego narzędzia do każdego zastosowania. Kąt cięcia aż do wartości 60° można szybko i dokładnie nastawić za pomocą dwóch odchylanych segmentów i dobrze czytelnej podziałki. Maszyna posiada wysuwaną prowadnicę boczną z podziałką z możliwością nasadzenia po obu stronach sani prowadnicy, która zapewnia dokładne, równe cięcie. Prowadnicę łańcucha można szybko odchylić o 10° do tyłu. Naciąg łańcucha wygodnie reguluje się za pomocą pokrętła napinania, które jest łatwo dostępne na górze głównego uchwytu. Odpowiednio ukształtowany otwór do wyrzucania trocin zapewnia ich niezawodne odprowadzanie za maszynę i pozwala na podłączenie węża odciągu.

Podczas cięcia łańcuch jest optymalnie smarowany pompą olejową. Po włączeniu maszyny silnik rozpędza się płynnie z pomocą elektronicznej jednostki sterującej do maksymalnych obrotów. Elektronika chroni silnik: w razie nagłego przeciążenie silnika nastąpi jego automatyczne wyłączenie, w razie długotrwałego przeciążania nastąpi przełączenie do tzw. trybu chłodzenia, kiedy maszyna pracuje na niskich obrotach i dopiero po ostygnięciu powraca do normalnego trybu pracy. Podczas wyłączania maszyny włącza się hamulec elektryczny, który znacznie skraca czas dobiegu narzędzia. Ten czas może się znacznie różnić w zależności od zastosowania.

4.2 Właściwości narzędzia

Ciesielska piła łańcuchowa SSP 200 EB jest przeznaczona do poprzecznego i krótszego wzdłużnego cięcia pełnego masywnego drewna i podobnych materiałów. Maszyna jest obsługiwana przez osobę, która trzyma ją i prowadzi za pomocą uchwytów, podstawowy chwyt roboczy polega na trzymaniu przedniego uchwytu pomocniczego i uchwytu głównego. Trzymanie za tylny uchwyt pomocniczy jest dozwolone tylko wtedy, kiedy nie grozi niebezpieczeństwo odbicia. Jakiekolwiek inny sposób użytkowania jest uważany za niezgodny z przeznaczeniem. Maszyna nie jest przeznaczona do ścinki i cięcia drzew lub krzewów! Producent maszyny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jej błędnym użytkowaniem. Ryzyko związane z takim użytkowaniem ponosi wyłącznie użytkownik maszyny. Do użycia maszyny zgodnie z przeznaczeniem należy również przestrzeganie podanych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i napraw. Tej maszyny nie wolno obsługiwać osobom poniżej 16 roku życia.

5 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Konieczne jest bezwarunkowe przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy, zaleceń bezpieczeństwa podanych w rozdziale *Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa* oraz pozostałych ogólnie obowiązujących zasad higieny i pracy. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieuprawnionym wprowadzeniem zmian tej maszyny.

5.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy uważnie i przeczytać wszystkie załączone zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz niniejszą instrukcję obsługi.
- Wszystkie załączone dokumenty należy zachować i maszynę przekazywać następnym osobom wyłącznie z tymi dokumentami.

5.2 Ostrzeżenia dotyczące ciesielskiej piły łańcuchowej SSP 200 EB

- **Jeżeli piła pracuje, należy trzymać wszystkie części ciała poza zasięgiem łańcucha piły. Przed uruchomieniem piły łańcuchowej upewnić się, że łańcuch niczego nie dotyka.** Chwila nieuwagi, kiedy piła łańcuchowa pracuje, może spowodować, że odzież lub ciało zostanie pochwycone przez łańcuch piły.
- **Zawsze trzymać piłę obydwoma rękami.** Lewą ręką za przedni uchwyt pomocniczy, prawą za uchwyt główny. Trzymanie piły z rękami ustawionym odwrotnie na uchwytach rąk zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń ciała przez operatora i nigdy nie powinno być stosowane.
- **Używać okularów ochronnych i ochrony słuchu.** Zalecana jest też ochrona głowy, rąk, nóg i stóp. Odpowiednia odzież ochronna ogranicza możliwość zranienia osoby odrzucanymi cząstkami lub w razie przypadkowego kontaktu z łańcuchem piły.
- **Nie pracować z piłą łańcuchową na drzewie.** Praca piłą łańcuchową na drzewie może prowadzić do obrażeń ciała. Maszyna nie jest przeznaczona do takiego użycia.
- **Zawsze należy zachowywać prawidłową pozycję i pracować z piłą łańcuchową tylko stojąc na mocnej, bezpiecznej i równej powierzchni.** Śliskie lub niestabilne powierzchnie, np. drabinki, mogą spowodować stratę równowagi lub kontroli nad piłą łańcuchową.

- **Piłę łańcuchową przenosić z prowadnicą łańcucha z dala od ciała i z nałożoną osłoną.**
- **Przestrzegać zasad smarowania, napinania łańcucha i wymiany części.** Nieprawidłowo napięty lub nasmarowany łańcuch może się zerwać lub zwiększyć ryzyko odbicia.
- **Utrzymywać uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smarów.** Tłuste, zanieczyszczone olejem uchwyty są śliskie i mogą spowodować u stratę kontroli.
- **Ciąć tylko drewno. Nie używać piły do innych celów, niż opisane w instrukcji. Na przykład: nie używać piły łańcuchowej do cięcia tworzyw sztucznych, murów lub materiałów konstrukcyjnych innych niż drewno.** Użycie piły niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie.
- Zalecamy stosowanie różnicowej ochrony prądowej o natężeniu uruchamiania 30 mA lub mniejszym.

Przyczyny odbicia i sposoby jego unikania:

Odbicie może nastąpić, kiedy nos lub końcówka prowadnicy dotknie przedmiotu lub drewno chwyta i zaciska łańcuch w linii cięcia. Dotknięcie końcówką w niektórych przypadkach może spowodować gwałtowne odbicie do tyłu, wyrzucając prowadnice w górę i do tyłu w stronę użytkownika. Zaciśnięcie łańcucha piły w okolicy końcówki prowadnicy łańcucha może wypchnąć prowadnicę z dużą prędkością do tyłu w stronę użytkownika. Każda z tych reakcji może spowodować utratę kontroli nad piłą, co może być przyczyną poważnych obrażeń ciała. Nie można polegać tylko na urządzeniach zabezpieczających wbudowanych w piłę. Użytkownik piły łańcuchowej musi podjąć więcej środków ostrożności, aby mógł użytkować piłę bez wypadków i urazów. Odbicie jest wynikiem nieprawidłowego używania narzędzia lub nieprawidłowego sposobu lub warunków pracy i można mu zapobiec odpowiednio przestrzegając poniższych instrukcji:

- **Trzymać uchwyt mocno, palce i kciuki obejmują uchwyt piły, obie ręce na pile, ciało i ramiona w pozycji umożliwiającej pokonanie siły ewentualnego odbicia.** Użytkownik może kontrolować siłę odbicia, jeżeli będzie przestrzegać wszystkich odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
- **Nie podnosić i nie ciąć powyżej ramion.** Pomaga to zapobiec przypadkowemu dotknięciu końcówką prowadnicy i umożliwia lepszą kontrolę nad piłą łańcuchową w nieoczekiwanych sytuacjach.
- **Używać wyłącznie zamiennych prowadnic i łańcuchów podanych przez producenta.** Nieprawidłowe prowadnice i łańcuchy mogą być przyczyną rozerwania łańcucha lub odbicia.
- **Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących ostrzenia i konserwacji łańcucha piły.** Nadmierne zmniejszenie wysokości zębów może być przyczyną większego ryzyka odbicia.
- Jeżeli łańcuch jest skrzywiony lub nie jest wyrównany w linii cięcia, zęby na tylnej krawędzi łańcucha mogą uderzać z góry w powierzchnię drewna, łańcuch wyskoczy z linii cięcia i piła zostanie odrzucona w stronę użytkownika.
- Jeżeli łańcuch zablokuje się lub z jakiegokolwiek powodu trzeba przerwać cięcie, należy puścić włącznik i trzymać piłę w miejscu w ciętym materiale, dopóki łańcuch całkowicie się nie zatrzyma. Nigdy nie próbować podnosić piły z linii cięcia lub ciągnąć do tyłu, kiedy łańcuch porusza się; w takich przypadkach może dojść do odbicia. Szukać przyczyn zablokowania łańcucha i sposobów, jak te przyczyny usunąć.
- Uruchamiając piłę z łańcuchem w obrabianym materiale ustawić łańcuch pośrodku linii cięcia i upewnić się, że zęby nie opierają się o materiał. Jeżeli łańcuch zablokuje się, po ponownym uruchomieniu piła może być wypychana w górę lub może dojść do odbicia.
- Tnąc duże deski należy je dobrze podeprzeć, aby zapobiec zaciskaniu łańcucha i odbiciu. Duże deski mają skłonność do uginania się pod własnym ciężarem. Pod deską należy umieścić miękkie podkładki po obu stronach w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
- Nie używać tępych lub uszkodzonych łańcuchów. Nienaostrzone lub niepra-

widłowo wyregulowane łańcuchy powodują nadmierne obciążenie, które może prowadzić do uszkodzeń i ewentualnych obrażeń ciała.

- Przed rozpoczęciem cięcia należy konieczni dobrze docisnąć dźwignie regulujące położenie osłony i nachylenie prowadnicy. Jeżeli podczas cięcia zmieni się położenie prowadnicy, może dojść do jej zablokowania i odbicia.
- Nie ciąć poprzez lekkie „zagłębianie w materiał", uniemożliwia to zespół płyty ochronnej. Płyty ochronnej nie wolno zdejmować.
- **Należy dbać o to, aby ręce były w bezpiecznej odległości od miejsca cięcia i od łańcucha. Drugą ręką trzymać uchwyt pomocniczy.** Jeżeli piła jest trzymana obiema rękami, nie może dojść do ich zranienia.
- **Nie wkładać rąk pod cięty materiał.** Płyta ochronna nie może całkowicie ochronić przed łańcuchem pod ciętym materiałem.
- **Nigdy nie trzymać ciętego materiału w ręce lub na kolanie. Umocować obrabiany materiał do mocnego podkładu.** Cięty materiał musi być należycie podparty, by ryzyko dotknięcia łańcucha jakąkolwiek części ciała, zablokowania łańcucha lub utraty kontroli było ograniczone na minimum.
- **W przypadku, kiedy łańcuch może podczas jakiejś czynności dotknąć kabla elektrycznego pod powierzchnią lub kabla zasilającego piły, należy trzymać narzędzie za izolowane uchwyty.** Kontakt z przewodem pod napięciem może spowodować, że metalowe części piły znajdą się pod napięciem i spowodują porażenie użytkownika prądem.
- **Podczas cięcia wzdłużnego zawsze używać prowadnicy, prowadnicy bocznej lub równoległego ogranicznika.** Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza niebezpieczeństwo zablokowania w lini cięcia.
- **Zawsze używać prowadnic, łańcucha i koła łańcuchowego zalecanych przez producenta.** Prowadnicę musi być zawsze należycie zamocowana.
- **Sprawdzać czy oryginalna osłona koła łańcuchowego jest nienaruszona.** Oryginalna pokrywa koła łańcuchowego nie może być używana, jeżeli jest uszkodzona lub niekompletna i nie może być zastępowana innym przedmiotem, np. nakrętką. System mocowania został skonstruowany specjalnie dla piły z uwzględnieniem opptymalnego funkcjonowania i bezpieczeństwa pracy.
- Przed położeniem piły na stół roboczy lub na podłogę zawsze sprawdzać, czy łańcuch nie porusza się a piła leży oparta o płytę ochronną. Podczas wyłączania niechroniony łańcuch powoduje wsteczny ruch piły i tnie wszystko na swojej drodze. Trzeba zaobserwować, jak długo trwa zatrzymanie łańcucha po puszczeniu włącznika. Piłę należy odkładać na poziomą powierzchnię prowadnicą do dołu.
- Płyta ochronna jest integralną częścią maszyny, zabrania się jej przerabiania, skracania lub demontowania. Należy dbać o to, aby była ustawiona w płaszczyźnie prowadnicy łańcucha, by łańcuch był prawidłowo napięty i nie dotykał płyty ochronnej. Minimalna odległość łańcucha od płyty ochronnej wynosi 5 mm a jeżeli łańcuch jest już nadmiernie rozciągnięty, należy wymienić go na nowy.
- Aby płyta ochronna pełniła swoje zadanie, musí znajdować się w linii cięcia. Płyta ochronna nie zapobiega odbiciu w przypadku krótkich cięć.
- Nie pracować z piłą, jeżeli płyta ochronna jest wygięta.
- **Zabrania się zdejmowania lub przerabiania płyty ochronnej.**
- Ważne jest prawidłowe napięcie łańcucha. Skontrolować napięcie łańcucha przed rozpoczęciem pracy i kontrolować w trakcie pracy. Ruch cięcia musi być dobrany tak, aby nie doszło do zatrzymania łańcucha.
- Nie wolno używać łańcuchów, których zęby tnące mają kąt cięcia przeznaczony wyłącznie do maszyn stacjonarnych.
- Nie zmieniać na siłę początkowego kierunku cięcia.
- Pokryw ochronnych i urządzeń ochronnych nie wolno usuwać i nie wolno uniemożliwiać ich prawidłowego funkcjonowania.

- Skontrolować przed rozpoczęciem pracy poziom oleju smarowniczego i upewnić się, że smarowanie działa.
- Nie ciąć przedmiotów, które są za duże lub za małe dla narzędzia.
- Surowo zabrania się cięcia przez wbijanie (zanurzanie) pracującego narzędzia do pełnej zamkniętej powierzchni. Grozi niebezpieczeństwo urazu w wyniku odbicia!
- Podczas pracy maszyny w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić dostateczne wietrzenie lub używać odciągu. Unikać cięcia materiałów szkodliwych dla zdrowia, np. azbestu.
- Usunąć z ciętego materiału wszelkie ciała obce, zwłaszcza metalowe, które uszkadzają narzędzie i mogą spowodować obrażenia ciała.
- Uwaga na wyrzucanie trocin! Jeżeli nastąpi zatkanie otworu do wyrzucania trocin, należy wyłączyć maszynę i wyjąć kabel zasilający z gniazdka. Dopiero po zatrzymaniu łańcucha można zdjąć pokrywę koła łańcuchowego i wyczyścić zatkany otwór. Nie sięgać nigdy do otworu do wyrzucania trocin, dopóki maszyna nie zatrzyma się.
- Maszynę włączyć dopiero po nasadzeniu na cięty przedmiot. Zacząć cięcie dopiero po osiągnięciu pełnych obrotów.
- Zdjąć maszynę z ciętego przedmiotu dopiero po całkowitym zatrzymaniu łańcucha.
- Utrzymywać porządek w miejscu pracy. Nieporządek w miejscu pracy może być przyczyną obrażeń ciała.
- Uważać na wpływ otoczenia. Nie pozostawiać maszyny na deszczu i nie używać w mokrym lub wilgotnym środowisku. Zapewnić w miejscu pracy dobre oświetlenie i nie używać maszyny w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, nie odkładać nagrzanej maszyny w miejscu, gdzie mogłoby dojść do zapłonu, utrzymywać maszynę w czystości.
- Kontrolować regularnie kabel zasilający i w razie jego uszkodzenia wymienić w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nie używać kabla zasilającego do noszenia maszyny i nie ciągnąć za kabel chcąc wyjąć wtyczkę z gniazdka. Chronić kabel przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.
- Dbać o narzędzia. Lepiej i bezpieczniej można pracować wyłącznie z ostrymi i czystymi narzędziami. Nie wolno używać wadliwych, tępych narzędzi lub narzędzi o niewłaściwych wymiarach. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących konserwacji i wymiany narzędzi.
- Jeżeli maszyna nie jest używana i na czas naprawy lub wymiany narzędzia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Sprawdzić przed włączeniem maszyny, czy płyta ochronna jest należycie umocowana a łańcuch należycie napięty.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia maszyny. Nie przenosić podłączonej do sieci maszyny z palcem na włączniku. Oprócz tego upewnić się, że przed włączeniem wtyczki do gniazdka włącznik jest wyłączony. Nigdy nie przenosić maszyny z poruszającym się łańcuchem.
- Zapobiegać zablokowaniu włącznika we włączonej pozycji.
- Utrzymywać rękojeści i uchwyty czyste i nie zanieczyszczone olejem, tłuszczami, żywicą itp.
- Na zewnątrz używać wyłącznie odpowiednich i odpowiednio oznaczonych przedłużaczy. Przedłużacz regularnie kontrolować a w razie uszkodzenia niezwłocznie wymienić.
- Zachować ostrożność. Postępować rozważnie. Pracę wykonywać rozsądnie i spokojnie. Nie używać maszyny w stanie uniemożliwiającym pełne skupienie.
- Podczas pracy utrzymywać normalną pozycję ciała. Należy utrzymywać stabilną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
- Przed każdym użyciem maszyny należy skontrolować wszystkie pokrywy i elementy ochronne oraz ruchome części. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i muszą być spełnione wszystkie warunki dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji maszyny. Uszkodzone pokrywy, osłone i elementy ochronne muszą zostać fachowo naprawione lub wymienione w autoryzowanym punkcie serwisowym. Uszkodzone włączniki muszą zostać wymienione w serwisie specjalistycznym. Nie używać maszyny, jeżeli włącznika nie można włączyć i wyłączyć.

- Kabel zasilający położyć tak, aby nie mógł go chwycić łańcuch i nie był źródłem żadnego innego niebezpieczeństwa, np. potknięcia.
- Jeżeli maszyna nie jest używana, musi mieć zawsze założoną pokrywę ochronną łańcucha dotyczy to też przenoszenia maszyny.
- Po ukończeniu cięcia i wyłączeniu maszyny trzymać ją tak długo w pozycji roboczej, dopóki łańcuch nie zatrzyma się całkowicie.
- Zalecamy odkładanie saniami prowadnicy do dołu. Zapobiegnie to ewentualnemu uszkodzeniu łańcucha i prowadnicy łańcucha.
- Podczas pracy z maszyną w miejsu pracy maszyny nie mogą znajdować się żadne osoby, zwłaszcza dzieci. Te nieupoważnione osoby nie mogą również dotykać maszyny i kabla zasilającego.
- Jeżeli maszyna nie jest używana, należy ją przechowywać w bezpiecznym, suchym i zamkniętym miejscu poza zasięgiem dzieci i nieupoważnionych osób.
- Nie używać maszyny do celów niezgodnych z przeznaczeniem. Używanie maszyny jako piły stacjonarnej jest zabronione.
- Nosić odpowiednią i przylegającą odzież roboczą. Zaleca się odzież odporną na przecięcie. Nie nosić żadnej biżuterii, bransolet, zegarka itp., które mogą być chwycone poruszającymi się częściami. Podczas pracy na zewnątrz zalecamy noszenie gumowych rękawic i butów roboczych z podeszwą przeciwpoślizgową. Długie włosy chronić siatką.
- Używać tylko akcesoriów lub specjalnego wyposażenia, które do danej maszyny oferuje producent.
- Naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie w autoryzowanym warsztacie serwisowym przez przeszkolonych pracowników z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku stosowania niewłaściwych części.

5.3 Pozostałe zagrożenia

Nawet w przypadku używania maszyny zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją z dotrzymaniem wszystkich przepisów bezpieczeństwa, z powodu konstrukcji maszyny i jej przeznaczenia mogą wystąpić następujące zagrożenia, których nie można wykluczyć:

- Zranienie o zęby tnące podczas wymiany łańcucha.
- Zranienie w razie dotknięcia miejsc tnących łańcucha.
- Chwycenie odzieży poruszającym się łańcuchem.
- Zranienie odrzucanymi trocinami lub częściami narzędzia.
- Niebezpieczeństwa ze strony kabla zasilającego.
- Odbicie spowodowane zablokowaniem łańcucha lub pracującej końcówki prowadnicy.
- Szkodliwe dla zdrowia stężenie pyłu drzewnego podczas pracy w niedostatecznie wietrzonych pomieszczeniach.
- Zranienie w razie dotknięcia części pod napięciem podczas demontażu maszyny lub jej części bez wyjęcia wtyczki z gniazdka.
- Uszkodzenie słuchu w wyniku długotrwałej pracy bez ochrony słuchu.

5.4 Informacja na temat hałasu i wibracji

Wartości pomiarowe wyznaczone zgodnie z EN 60 745.

Zmierzony poziom hałasu urządzenia jest typowy:
poziom ciśnienia akustycznego wynosi 92 dB (A);
poziom mocy akustyczne wynosi 103 dB (A).

Wartość mocy akustycznej zmierzona zgodnie z wytycznymi 2000/14/WE, załącznik VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Pomiar przeprowadziła jednostka notyfikowana nr ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praga 71.

Niedokładność mierzenia K = 3 dB (A).

UWAGA

Hałas powstający w czasie pracy może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
► Należy stosować ochronniki słuchu!

Wibracje przenoszone na układ ręka-ramię są 3,4 m/s^2.

Niedokładność mierzenia K = 1,5 m/s^2.

6 Transport i dostawa

Piła łańcuchowa SSP 200 EB jest dostarczana przetestowana w idealnym stanie zapakowana w opakowanie unieruchamiające z tworzywa. Zbiornik oleju maszyny SSP 200 EB nie jest napełniony olejem. Po dostarczeniu maszyny wyjąć ją natychmiast z opakowania i skontrolować, czy w trakcie przewozu nie doszło do jej ewentualnego uszkodzenia. Uszkodzenie powstałe w trakcie przewozu należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi.

6.1 Składowanie

Zapakowaną piłę można składować w suchym pomieszczeniu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie spadnie poniżej –5 °C. Nie zapakowaną piłę przechowywać wyłącznie w ciepłym, zamkniętym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5 °C i nie występują gwałtowne zmiany temperatury.

7 Regulacja

⚠ UWAGA

Wszystkie czynności nastawcze i regulacyjne muszą być wykonane jeszcze przed włączeniem maszyny.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo urazu prądem elektrycznym.

Przed jakąkolwiek manipulacją narzędziem wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Nosić rękawice ochronne!

7.1 Odchylenie wzdłużne prowadnicy łańcucha

Prowadnicę łańcucha można wraz z płytą ochronną odchylić o 10° do tyłu. To ustawienie jest wykorzystywane zwłaszcza wtedy, kiedy tnie się jednocześnie kilka warstw leżących za sobą. Zapobiega to odpychaniu narzędzia i nierównemu cięciu.

- Zwolnić dźwignię [3-1] do góry (rys. [3a]).
- Ciągnąc za uchwyt odchylić prowadnicę łańcucha do tyłu i zabezpieczyć ją ponownie przestawiając dźwignię [3-1] w dół (rys. [3b]).

7.2 Regulacja kąta cięcia

⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku cięcia ukośnego maksymalna głębokość cięcia jest ograniczona.

Poluzować śruby ręczne [4-2] po obu stronach. Za pomocą podziałki [4-3] nastawić kąt cięcia na żądaną wartość (podziałka kątowa ma podziałkę co 1°). Śruby ręczne [4-2] dokręcić ponownie.

7.3 Elektronika silnika

Ograniczenie prądu rozruchowego

Elektronicznie sterowany płynny rozruch zapewnia miękki start maszyny bez odbicia. Dzięki ograniczeniu prądu rozruchu wystarcza bezpiecznik 16 A.

Obniżenie obrotów bez obciążenia

Elektronika obniża obroty maszyny podczas pracy bez obciążenia; obniża to także zużycie silnika i przekładni.

Elektronika utrzymująca stałe obroty

Elektronika utrzymująca stałe obroty podczas pracy bez obciążenia i z obciążeniem zapewnia równomierny posuw podczas pracy i wysoką jakość cięcia.

Elektroniczna ochrona przeciążeniowa

W razie skrajnego przeciążenia maszyny ochrona elektroniczna chroni silnik przed uszkodzeniem. W takim przypadku silnik zostanie zatrzymany i uruchomi się po odciążeniu i ponownym włączeniu włącznika.

Przeciążeniowa ochrona termiczna

Do ochrony przed przegrzaniem w razie skrajnie wysokiego długotrwałego obciążenia elektronika zabezpieczająca przełączy silnik po osiągnięciu krytycznej temperatury w tryb chłodzenia. Maszyna pracuje z obniżonymi obrotami i nie można jej obciążyć. Po ostygnięciu po ok. 3 – 5 min. maszyna jest ponownie gotowa do pracy i można ją w pełni obciążać. Ochrona termiczna reaguje wcześniej w przypadku nagrzania maszyny podczas pracy.

Regulacja obrotów

Za pomocą regulatora obrotów [1-14] można płynnie nastawić obroty:

Stopień 1: 2200 min^{-1}	Stopień 4: 3600 min^{-1}
Stopień 2: 2600 min^{-1}	Stopień 5: 4100 min^{-1}
Stopień 3: 3200 min^{-1}	Stopień 6: 4600 min^{-1}

8 Przygotowanie do użytku

8.1 Zakładanie łańcucha

⚠ OSTRZEŻENIE

Zakładając łańcuch należy dbać o jego prawidłową pozycję. Zęby tnące muszą być ustawione ostrzem w kierunku obrotów łańcucha, tj. według znaku umieszczonego na korpusie piły.

Po dostarczeniu maszyny SSP 200 EB łańcuch nie jest zamocowany na prowadnicy łańcucha. Zdemontować osłonę koła łańcuchowego [2-1] obracając pokrętłami mocowania [2-2] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zgodnie z rys. [2]. Nałożyć nowy łańcuch [2-3] na prowadnicę łańcucha [2-4] i włożyć ją do maszyny. Utrzymywać prawidłową pozycję zębów tnących zgodnie z kierunkiem obrotów. Kierunek obrotów jest oznaczony strzałką na korpusie maszyny a pod pokrywą koła łańcuchowego jest symbol pokazujący sposób instalacji łańcucha. Elementy prowadzące łańcucha ustawić na kole łańcuchowym [2-8] i obracać pokrętłem napinającym [2-9] (obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara patrząc z góry czop porusza się w górę i zwalnia, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara patrząc z góry – czop porusza się w dół) tak, aby otwór na prowadnicy łańcucha [2-5] osadził się na śrubie napinającej [2-6]. Następnie założyć pokrywę koła łańcuchowego [2-1] na śrubę mocującą [2-7] i obracając pokrętłem mocowania [2-2] w kierunku ruchu wskazówek zegara dokręcić. Przed mocnym dokręceniem prawidłowo napiąć łańcuch, zgodnie z opisem w punkcie 11.1.

8.2 Napełnienie zbiornika oleju

Po dostarczeniu maszyny SSP 200 EB zbiornik oleju do smarowania łańcucha jest pusty. Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy napełnić zbiornik olejem łańcuchowym, aby nie doszło do uszkodzenia pompy olejowej. Praca maszyny z niedostatecznie napełnionym zbiornikiem oleju, ewentualnie z niesprawnym układem smarowania powoduje uszkodzenie pompy olejowej i całego zespołu tnącego maszyny!

Korek zbiornika oleju [1-9] posiada otwór z jednokierunkowym zaworem ssącym do wyrównywania ciśnienia powietrza. Podczas pracy maszyną w pozycji innej niż pionowa, może dojść do tego, że łańcuch nie będzie smarowany. Otwór wylotowy zbiornika oleju jest umieszczony z tyłu na dole a po obróceniu maszyny pompa nie może zasysać oleju. Ilość oleju w zbiorniku jest sygnalizowana poziomem we wskaźniku poziomu oleju [1-8].

8.3 Podłączenie do zasilania

⚠ OSTRZEŻENIE

Używanie narzędzia podłączonego do nieodpowiedniego źródła zasilania powoduje ryzyko obrażeń ciała.

Piła łańcuchowa SSP 200 EB może zostać podłączona wyłącznie do jednofazowej sieci prądu przemiennego 230 V/50–60Hz. Maszyna jest wyposażona w II klasę ochrony przed urazem prądem elektrycznym według EN 60 745-1 i posiada wyposażenie tłumiące hałas zgodnie z EN 55 014.

Przed uruchomieniem maszyny upewnić się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej maszyny.

Kabel zasilający można według potrzeby przedłużyć w następujący sposób:

- Długość 20 m, przekrój przewodów $3 \times 1{,}5\ mm^2$
- Długość 50 m, przekrój przewodów $3 \times 2{,}5\ mm^2$

Używać wyłącznie przedłużaczy, które są przeznaczone do stosowania na zewnątrz i są odpowiednio oznaczone.

9 Obsługa

9.1 Włączenie i wyłączenie

Przed włączeniem maszyny dokręcić wszystkie nakrętki i śruby mocujące. Maszynę chwycić obydwoma rękami i przyłożyć do ciętego przedmiotu tak, aby łańcuch był wolny a po włączeniu nie ciął.

Włączenie

Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący na górze uchwytu [1-1] a następnie wcisnąć przycisk włącznika [1-2] silnika.

Wyłączenie

Puścić przycisk włącznika silnika [1-2]. Przycisk odblokowujący [1-1] powróci do pierwotnej pozycji i zapobienie następnemu przypadkowemu uruchomieniu. W chwili wyłączenia jednocześnie włącz się hamulec elektryczny, który wyraźnie skraca czas zatrzymywania łańcucha.

Zdjąć maszynę z ciętego przedmiotu dopiero po całkowitym zatrzymaniu łańcucha.

9.2 Regulacja smarowania łańcucha i prowadnicy

Ilość oleju smarowniczego można regulować za pomocą pompy zasilającej [5-2]. Po wciśnięciu pompy [5-2] można według podziałki nastawić pozycję wskaźnika 0, 1, 2 i MAX naprzeciwko nacięcia [5-1]. **Pozycja 0** zapewnia minimalne smarowanie do czystego cięcia, **ale nie może być używana na stałe** i zawsze po takim cięciu konieczne jest nasmarowanie łańcucha i płyty zwiększoną ilością. Do trwałej pracy wskazane jest nastawienie ilości na stopień 2 i MAX.

9.3 Wskaźnik cięcia

Podczas cięcia **bez szyny prowadnicy** – do ustawienia wewnętrznej płaszczyzny cięcia łańcucha należy korzystać ze wszystkich wskaźników cięcia na saniach prowadzących:

- cięcie pod kątem prostym, wskaźnik 0° [4-1]
- cięcie ukośne:
  - wskaźnik 45° [4-4]
  - wskaźnik 60° [4-5]

Do ustalenia zewnętrznej płaszczyzny cięcia łańcucha używać wyłącznie wskaźnika profilu cięcia [4-6].

Podczas cięcia **z szyną prowadzącą** (GRP 800/1400/3000-2; rys. [8]) do ustawienia wewnętrznej płaszczyzny cięcia łańcucha używać **wyłącznie wskaźnika cięcia 0°** [4-1].

9.4 Prowadnica boczna

Prowadnicę boczną [1-3] wsunąć w uchwyty w saniach prowadzących [1-6] i zabezpieczyć śrubami ręcznymi [1-5]. Prowadnica boczna umożliwia równoległe cięcie wzdłuż równej krawędzi.

9.5 Odciąg

UWAGA

Wdychany pył może uszkodzić drogi oddechowe.

► W przypadku pracy, podczas której powstaje dużo pyłu, należy nosić maskę oddechową i podłączyć maszynę do urządzenia odprowadzającego pył.

Do odprowadzania trocin lub pyłu można na otwór obrotowej nasadki do odciągu [1-10] podłączać normalne węże odkurzaczy.

10 Używanie akcesoriów

Na spodniej stronie sani prowadzących maszyna ma wzdłużny rowek do nasadzenia na szynę prowadnicy. W ten sposób można łatwiej i dokładniej wycinać większe elementy.

10.1 System prowadzenia PROTOOL

W celu prostej i bezpiecznej pracy podczas cięcia większych elementów oraz uzyskania dokładnego cięcia pod kątem zaleca się użycie systemu prowadzenia GRP 800/1400/3000-2.

Umożliwia on czyste cięcie dzięki dokładnemu prowadzeniu wzdłuż oznaczonej krawędzi. Twarde eloksalowanie prowadnicy umożliwia też łatwiejsze posuwanie maszyny i zmniejsza siłę niezbędną do posuwu z jednoczesnym przyspieszeniem pracy. Boczny odstęp sani piły można nastawić za pomocą śrub nastawczych w uchwytach pomocniczych [6-1].

10.2 Montaż szyny prowadzącej (GRP 800/1400/3000-2)

Montaż szyny prowadzącej [7-1] przeprowadza się za pomocą specjalnych zacisków CL-GRP 300 [7-2] lub GRP-Rapid/L [7-5], które wkłada się do przeznaczonych do tego rowków prowadzących (rys. [7a]). Umożliwia

to bezpieczne przytrzymanie nawet przy nierównych powierzchniach. Na spodniej stronie szyny prowadzącej umocowane są paski przeciwpoślizgowe, które dodatkowo zapewniają bezpieczne przyłożenie i zapobiegają porysowaniu powierzchni materiału.

⚠ UWAGA

Podczas cięcia z pochyloną piłą może dojść do kolizji narzędzia i śruby zacisku z uchwytem lub GRP-Rapid/L.

► Piłę pochylać tylko pod takim kątem, aby nie doszło do kolizji łańcucha z zaciskiem.

10.3 Montaż prowadnicy kątowej (GRP-AG-2)

Kombinacja szyny prowadzącej i płynnie regulowanej prowadnicy kątowej [7-3] umożliwia wykonywanie precyzyjnych cięć pod kątem, np. podczas prac wykańczających. Prowadnicę kątową zamontować według rys. [7b]. Na podziałce nastawić żądany kąt cięcia.

10.4 Montaż złączki (CN-GRP)

W zależności od zastosowania i wielkości obrabianego elementu można połączyć więcej szyn prowadzących ze sobą z wykorzystaniem sprężyny połączeniowej [7-4] (rys. [7c]). Do mocnego połączenia kilku szyn prowadzących można przymocować złączki za pomocą śrub w odpowiednich otworach gwintowych.

10.5 Montaż zacisku szybkomocującego (GRP-Rapid/L)

Szynę prowadzącą można szybko zamocować za pomocą tego urządzenia [7-5], wsuniętego do dolnego rowka. Do mocnego umocowania dojdzie po naciśnięciu spustu a zwolnienie nastąpi po naciśnięciu przycisku ustalania.

⚠ UWAGA

Podczas cięcia z pochyloną piłą może dojść do kolizji narzędzia i uchwytu zacisku szybkomocującego.

► Uchwyt zacisku szybkomocującego należy po dokręceniu obrócić w lewo do materiału, co zapobiegnie kolizji nawet przy maksymalnym kącie pochylenia 60°.

11 Konserwacja i pielęgnacja

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed wymianą części zespołu tnącego wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Uwaga! Niebezpieczeństwo zranienia o krawędzie tnące łańcucha!

Uwaga! Niebezpieczeństwo zranienia o ostre krawędzie prowadnicy łańcucha!

Nosić rękawice ochronne!

Zespół tnący piły łańcuchowej SSP 200 EB ma podział ogniw łańcucha 3/8” i grubość ogniw łańcucha 1,3 mm. Użycie innych zespołów tnących wymaga zgody producenta maszyny. Odległość pomiędzy ogniwami łańcucha musi być zgodna z rozstawem koła łańcuchowego i kółka prowadnicy łańcucha.

Kompletny zespół tnący składa się z:

a) koła łańcuchowego [8-3]
b) prowadnicy łańcucha [2-4]
c) łańcucha [2-3]

Żywotność zespołu tnącego najbardziej zależy od nasmarowania i napięcia łańcucha. Z tego powodu napięcie łańcucha musi być kontrolowane i regulowane przed rozpoczęciem i podczas pracy.

11.1 Napięcie łańcucha

Z lekko poluzowaną pokrywą koła łańcuchowego [2-1] obracać pokrętłem napinania [2-9] w kierunku strzałki + tak długo, dopóki spodnia strona łańcucha szczelnie przylgnie do prowadnicy łańcucha zgodnie z rys. [10]. Następnie dokręcić mocno pokrywę koła łańcuchowego [2-1] obracając pokrętłem mocowania [2-2] w kierunku ruchu wskazówek zegara. Sprawdzić prawidłowość napięcia łańcucha lekko pociągając za dolną stronę łańcucha, według rys. [10]. Po zwolnieniu łańcuch musi powrócić do pierwotnej pozycji i szczelnie przylgnąć do prowadnicy.

Łańcuchy, które były napinane w nagrzanym stanie, należy po ukończeniu pracy bezwarunkowo zwolnić. Podczas stygnięcia napiętego łańcucha w wyniku jego kurczenia się wystąpią wysokie naprężenia, które mogą uszkodzić maszynę!

11.2 Konserwacja i ostrzenie łańcucha

Łańcuch trzeba naostrzyć, jeżeli trociny są zbyt drobne rys. [11].

11.3 Smarowanie łańcucha

Pojemność zbiornika oleju wynosi 240 ml. Aby zapobiec znacznemu zużyciu łańcuch i prowadnica łańcucha muszą być nieprzerwanie smarowane podczas pracy maszyny. Smarowanie zapewnia pompa olejowa, która dostarcza optymalną ilość oleju do rowka smarowniczego prowadnicy. Jest bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan oleju według wskaźnika poziomu oleju oraz funkcjonowanie smarowania łańcucha. Jeżeli poziom oleju we wskaźniku poziomu oleju [1-8] obniży się do jego dolnej krawędzi, należy dolać oleju.

Zalecenie:

Stosować wyłącznie olej Protool przeznaczony do smarowania łańcuchów pił. Starych olejów i olejów, które nie są oznaczone jako oleje do smarowania łańcuchów, nie wolno używać. Przed otwarciem zbiornika oleju starannie oczyścić okolicę korka wlewu oleju! Trociny, pył i wióry, które dostałyby się do zbiornika, mogą spowodować zatkanie kanalików olejowych i poważną usterkę układu smarowania łańcucha! Biodegradowalne oleje do smarowania łańcucha mają z powodu swojego składu mniejszą zdolność smarną i mogą po dłuższej przerwie w używaniu maszyny spowodować zalepienie wewnętrznych kanałków smarowniczych. Dlatego należy przestrzegać zaleceń producenta!

11.4 Konserwacja prowadnicy łańcucha

Jednostronnemu zużyciu prowadnicy łańcucha można zapobiec, jeżeli po każdym naostrzeniu łańcucha odwróci się prowadnicę łańcucha. Zużycie zewnętrznych powierzchni ślizgowych (rys. [9b]) jest normalnym objawem zużycia. Zaostrzone krawędzie należy usunąć drobnym płaskim pilnikiem. Do zużycia wewnętrznych powierzchni prowadnicy (rys. [9a]) dojdzie w przypadku niedostatecznego smarowania, nieprawidłowego smarowania łańcucha lub niewłaściwego sposobu pracy. Prowadnicę należy wymienić!

Ogniwa łańcucha nie mogą w żadnym wypadku dotykać dna rowka prowadnicy. Jeżeli łańcuch dotyka dna rowka, prowadnica jest już tak zużyta, że trzeba ją wymienić. Otwory smarownicze i rowek (kanał) prowadnicy muszą być zawsze czyste.

11.5 Konserwacja koła łańcuchowego

Większość problemów z łańcuchem ma przyczynę w nieprawidłowym napięciu łańcucha lub zbyt późnej wymianie koła łańcuchowego. Zużyte koło łańcuchowe bardzo szybko niszczy pozostałą część drogiego zespołu tnącego. Nie opłaca się oszczędzać na wymianie koła łańcuchowego! Zaleca się wymianę koła łańcuchowego przy drugiej wymianie łańcucha lub wcześniej.

11.6 Wymiana łańcucha i prowadnicy

Ustawić maszynę w podstawowej pozycji i zdemontować pokrywę koła łańcuchowego [2-1] obracając pokrętłem mocowania [2-2] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zgodnie z rys. [2]. Nawlec łańcuch [2-3] na koło łańcuchowe [2-8] i zdjąć go wspólnie z prowadnicą [2-4]. Nałożyć nowy łańcuch [2-3] na (nową) prowadnicę łańcucha [2-4] i włożyć do maszyny. Utrzymywać prawidłową pozycję zębów tnących zgodnie z kierunkiem obrotów. Kierunek obrotów jest oznaczony strzałką na korpusie maszyny a pod pokrywą koła łańcuchowego jest symbol pokazujący prawidłowy sposób instalacji łańcucha. Ogniwa prowadzące dokładnie ustawić na kole łańcuchowym [2-8] i pokrętłem napinającym [2-9] obracać (obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara patrząc z góry luzuje się – czop porusza się w górę, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara patrząc z góry – czop porusza się w dół) tak, aby otwór na prowadnicy łańcucha [2-5] osadził się na śrubie napinania [2-6]. Następnie założyć pokrywę koła łańcuchowego [2-1] na śrubę mocującą [2-7] i obracając pokrętłem mocowania [2-2] w kierunku ruchu wskazówek zegara dokręcić. Przed mocnym dokręceniem prawidłowo napiąć łańcuch. Skontrolować prawidłowość napięcia łańcucha!

11.7 Wymiana koła łańcuchowego

Zdjąć łańcuch z prowadnicą łańcucha, zgodnie z opisem powyżej. Wkrętakiem zdjąć pierścień zabezpieczający [8-1] z wrzeciona [8-4], zdjąć podkładkę [8-2] i koło łańcuchowe [8-3]. Po wymianie koła łańcuchowego nałożyć z powrotem podkładkę i pierścień zabezpieczający.

11.8 Smarowanie i czyszczenie

Zalecamy systematyczne czyszczenie maszyny. Usuwać pył, trociny, żywicę i inne zanieczyszczenia. W przypadku użycia do czyszczenia środków zawierających rozpuszczalniki może dojść do uszkodzenia lakierowanych powierzchni lub części z tworzywa. Jażeli takie środki mają być użyte, zalecamy ich wypróbowanie na małej, niewidocznej powierzchni. Podczas każdego ostrzenia lub wymiany części zespołu tnącego oczyścić wnętrze pokrywy z nagromadzonego pyłu i trocin, wyczyścić rowek prowadzący, otwory do smarowania i napinania prowadnicy łańcucha. Obrotowej nasadki odciągu nie czyścić palcami! Otwory wentylacyjne pokrywy silnika nie mogą być zatkane!

11.9 Wymiana szczotek węglowych

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zachować klasę ochrony maszyna musi przejść kontrolę bezpieczeństwa przeprowadzoną w autoryzowanym warsztacie uprawnionym do wykonywania takich prac. Przed rozpoczęciem wszystkich prac serwisowych wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego!

W celu wymiany szczotek, kabla zasilającego itp. należy oddać maszynę do autoryzowanego serwisu. Maszynę należy oddać do autoryzowanego warsztatu również po jej upuszczeniu, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych lub mechanicznych.

Po ok. 200 godzinach pracy należy przeprowadzić kontrolę szczotek. Szczotki są dostępne po zdjęciu obudowy. Szczotki trzeba wymienić na nowe, jeżeli są krótsze, niż 5 mm.

Maszyna posiada samoczynnie odłączające się szczotki, które zapewnią automatyczne odłączenie po osiągnięciu minimalnej długości. Używać wyłącznie oryginalnych szczotek!

12 Ochrona środowiska / Usuwanie odpadów

Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Tylko dla państw należących do UE:

Nie należy wyrzucać elektronarzędzi do odpadów domowych!

Zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/WE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

13 Gwarancja

Na urządzenia naszej firmy udzielamy gwarancji z tytułu wad materiałowych i produkcyjnych zgodnie z postanowieniami ustawowymi obowiązującymi w danym kraju, jednak co najmniej przez 12 miesięcy. Na terytorium państw UE czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące (licząc od daty na rachunku lub dowodzie dostawy).

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe zwłaszcza w wyniku naturalnego zużycia, przeciążenia lub zawinione przez użytkownika w związku z nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub stosowaniem niezgodnie z instrukcją obsługi. Spod gwarancji wyłączone są również uszkodzenia, które znane były w momencie zakupu, a także powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych.

Reklamacje mogą zostać uznane tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie w stanie kompletnym odesłane do dostawcy lub do autoryzowanego warsztatu serwisowego PROTOOL. Należy zachować instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, listę części zamiennych i dowód zakupu. Ponadto obowiązują aktualne w momencie zakupu warunki gwarancyjne producenta.

Uwaga

Ze względu na stałe prowadzone prace badawcze i rozwojowe zastrzega się możliwość zmian zamieszczonych tu danych technicznych.

14 Oświadczenie o zgodności

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt ten spełnia następujące normy lub dokumenty normatywne:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 zgodnie z postanowieniami wytycznych 98/37/WE (do 28 grudnia 2009 r.), 2006/42/WE (od 29 grudnia 2009 r.), 2004/108/WE, 2000/14/WE.

CE 09

Manfred Kirchner
Badania i Rozwój
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1.3.2009

15 Serwis

Naprawy w terminie gwarancji i pogwarancyjne przeprowadzają punkty serwisowe wymienione w przeglądzie.

15.1 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Maszyny nie można uruchomić	Brak zasilania	Sprawdzić bezpieczniki i kabel zasilający
	Zużyte szczotki	Wymienić szczotki
	Zacinający się włącznik	Nacisnąć przycisk odblokowania
	Po przeciążeniu	Sprawdzić bezpieczniki
Cięcie nie jest czyste, łańcuch zbacza	Za duży posuw	Zmniejszyć posuw
	Tępy łańcuch	Naostrzyć łańcuch, ewentualnie wymienić na nowy
	Łańcuch jest nieprawidłowo naostrzony	Wymienić łańcuch na nowy
Duży siła potrzebna do posuwu maszyny:	Powierzchnia sani jest zanieczyszczona	Oczyścić
	Tępy łańcuch	Naostrzyć łańcuch, ewentualnie wymienić na nowy
	Różne właściwości drewna	Dostosować posuw
	Za duży posuw	Zmniejszyć posuw
Łańcuch nie jest smarowany:	Zatkane kanałki smarownicze prowadnicy	Wyczyścić prowadnicę
	Wadliwa pompa olejowa	Wymienić pompę (w autoryzowanym serwisie)
	Pusty zbiornik oleju	Dolać olej do smarowania łańcucha
	Wewnętrzne kanaliki olejowe maszyny zatkane lub zgęstniały olej biodegradowalny	Wyczyścić maszynę (w autoryzowanym serwisie)

(SK)

Tesárska reťazová píla SSP 200 EB

Obsah

1 Technické údaje 203
2 Symboly 204
3 Ovládacie prvky 204
4 Oblasť použitia stroja.....204
4.1 Popis stroja 204
4.2 Vlastnosti náradia 205
5 Bezpečnostné pokyny 205
5.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny 205
5.2 Bezpečnostné varovania pre tesársku reťazovú pílu SSP 200 EB.....205
5.3 Zostatkové bezpečnostné riziká...209
5.4 Informácia o hlučnosti a vibráciách 209
6 Preprava a dodávka.....209
6.1 Skladovanie 209
7 Nastavenie.....209
7.1 Pozdĺžne vyklopenie reťazovej lišty 209
7.2 Nastavenie uhla rezu 210
7.3 Elektronika motora.....210
8 Uvedenie do prevádzky.....210
8.1 Nasadenie reťaze 210
8.2 Naplnenie olejovej nádrže 210
8.3 Pripojenie k sieti 211
9 Prevádzka.....211
9.1 Zapnutie a vypnutie 211
9.2 Regulácia mazania reťaze a vodiacej lišty 211
9.3 Ukazovateľ rezu 211
9.4 Vodiace pravítko 211
9.5 Odsávanie.....211
10 Použitie príslušenstva 212
10.1 Vodiaci systém PROTOOL 212
10.2 Montáž vodiacej lišty (GRP 800/1400/3000-2) 212
10.3 Montáž uhlového vodidla (GRP-AG-2).....212
10.4 Montáž spojky (CN-GRP).....212
10.5 Montáž rýchloupínača (GRP-Rapid/L) 212
11 Údržba a ošetrovanie.....212
11.1 Napnutie reťaze 213
11.2 Údržba, ostrenie reťaze.....213
11.3 Mazanie reťaze 213
11.4 Údržba vodiacej reťazovej lišty....213
11.5 Údržba reťazového kolesa 213
11.6 Výmena reťaze a vodiacej reťazovej lišty.....213
11.7 Výmena reťazového kolesa.....214
11.8 Mazanie a čistenie.....214
11.9 Výmena uhlíkových kief 214
12 Ochrana životného prostredia/ Likvidácia.....214
13 Záruka 214
14 Vyhlásenie o konformite.....215
15 Servis.....215
15.1 Závady a ich odstránenie 215

1 Technické údaje

Sieťové napätie	230 V~
Sieťová frekvencia	50/60 Hz
Menovitý príkon	1600 W
Pohyblivý prívod	H07RN-F
Istenie	15–16 A prúdová ochrana
Predvoľba počtu otáčok	•
Konštantná elektronika	•
Elektrická bezpečnostná brzda	•
Obmedzenie rozbehového prúdu	•
Otáčky reťazového kolesa pri nastavení elektroniky na stupeň:	2200–4600 min^{-1}
Maximálna rýchlosť reťaze	10,6 m/s
Naklopenie vodiacej lišty	0°–60°
Hmotnosť (s nástrojom)	6,5 kg
Hĺbka rezu [Vodiaca lišta 8” (20 cm)]	
pri 0°	200 mm
pri 15°	190 mm
pri 30°	170 mm
pri 45°	140 mm
pri 60°	100 mm
Trieda ochrany	II / ⧈
Automatické mazanie vodiacej lišty	•
Objem olejovej nádrže	~240 ml

2 Symboly

Dvojitá izolácia

Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom

Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom

Používajte ochranné okuliare!

Noste chrániče sluchu!

Noste masku proti prachu!

Používajte ochranné rukavice!

Nevystavujte dažďu!

V prípade poškodenia alebo prerezania pohyblivého prívodu okamžite odpojte vidlicu od elektrickej siete

Prečítajte návod na prevádzku/ Bezpečnostné pokyny

Hodnota akustického výstupu

Nepatrí do komunálneho odpadu

► Upozornenie, rada

3 Ovládacie prvky

[1-1] Deblokačné tlačidlo
[1-2] Tlačidlo spínača
[1-3] Vodiace pravítko
[1-4] Kryt vodiacej lišty
[1-5] Ručná skrutka upínača
[1-6] Vodiace sane
[1-7] Predné prídavné držadlo
[1-8] Olejoznak
[1-9] Uzáver olejovej nádrže
[1-10] Otočný odsávací nástavec
[1-11] Koliesko napínania reťaze
[1-12] Koliesko dávkovania množstva oleja
[1-13] Upevňovacia páčka pre aretáciu záklonu
[1-14] Predvoľba otáčok
[1-15] Zadné prídavné držadlo
[1-16] Paralelný doraz
[2-1] Kryt reťazového kolesa
[2-2] Upevňovacie koliesko
[2-3] Reťaz
[2-4] Vodiaca lišta
[2-5] Otvor pre čap napínania
[2-6] Napínací čap
[2-7] Upevňovacia skrutka
[2-8] Reťazové koleso
[2-9] Koliesko napínania reťaze
[3-1] Upevňovacia páčka pre aretáciu záklonu
[4-1] Ukazovateľ rezu pre 0°
[4-2] Ručná skrutka pre nastavenie uhla rezu
[4-3] Stupnica
[4-4] Ukazovateľ rezu pre 45°
[4-5] Ukazovateľ rezu pre 60°
[4-6] Ukazovateľ rezu odrezku pre 0°
[5-1] Značka množstva oleja
[5-2] Koliesko dávkovania množstva oleja
[6-1] Vymedzovacie skrutky
[7-1] Vodiaca lišta
[7-2] Svorka
[7-3] Nastaviteľné uhlové vedenie
[7-4] Spojovacie pero
[7-5] Rychloupínač
[8-1] Strmeňový poistný krúžok
[8-2] Podložka
[8-3] Reťazové koleso
[8-4] Vreteno

Vyobrazené alebo popísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky.

4 Oblasť použitia stroja

4.1 Popis stroja

Tesárska reťazová píla SSP 200 EB bola vyvinutá pre viacúčelové použitie pri tesárskych prácach. Strojom je možné vykonávať pravouhlé rezy a nastaviteľné uhlové rezy až do hĺbky 200 mm. Rôzne typy reťazí zaručujú možnosť voľby správneho nástroja pre každý účel použitia. Uhol rezu až do hodnoty 60° je možné rýchlo a presne nastaviť pomocou dvoch výklopných segmentov a dobre odčítateľnej stupnice. Stroj je vybavený vysúvacím vodiacim pravítkom, s možnosťou nasadenia na obe strany vodiacich saní, ktorý zaručuje presný, rovný rez. Reťazovú lištu je možné rýchlo sklopiť o 10° dozadu. Napnutie reťaze sa pohodlne bez nástroja upravuje pomocou kolieska napínania, ktoré je ľahko prístupné hore na hlavnej rukoväti. Vhodne tvarovaný otvor pre vyhadzovanie pilín zaručuje ich spoľahlivý odvod zo stroja a prípadné nasadenie hadice odsávania. Počas rezu je reťaz optimálne mazaná olejovým dávkovacím čerpadlom.

Po zapnutí stroja nabieha motor plynule pomocou elektronickej riadiacej jednotky na maximálne otáčky. Elektronika chráni motor, pri prípadnom náhlom prekročení zaťaženia motora dôjde k jeho automatickému vypnutiu, pri dlhodobom preťažovaní dôjde k prepnutiu do tzv. chladiaceho režimu, stroj beží v nízkych chladiacich otáčkach a až po ochladení sa vráti do normálneho pracovného režimu. Pri vypnutí stroja sa aktivuje elektrická brzda, ktorá podstatne skráti čas dobehnutia nástroja. Vzhľadom na použitý princíp sa tento čas dobehnutia môže výrazne líšiť.

4.2 Vlastnosti náradia

Tesárska reťazová píla SSP 200 EB je určená pre priečne a kratšie pozdĺžne rezy do plného masívneho dreva a obdobných materiálov. Stroj je obsluhovaný osobou, ktorá ho drží a vedie pomocou určených držadiel, t. j. základné uchopenie je za predné prídavné držadlo a hlavné držadlo. Uchopenie za zadné pomocné držadlo je povolené, iba ak nehrozí nebezpečenstvo spätného vrhu. Akékoľvek iné použitie je považované za použitie pre tento stroj nestanovené. Stroj nie je určený na stínanie a rezanie stromov alebo krov! Za akékoľvek škody spôsobené nestanoveným použitím výrobca stroja nezodpovedá. Riziko takého použitia nesie iba používateľ stroja. K stanovenému použitiu stroja patrí taktiež dodržiavanie výrobcom stanovených prevádzkových, servisných a opravárenských podmienok. Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú tento stroj obsluhovať.

5 Bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Je nutné bezpodmienečne dodržiavať všetky platné zákonné predpisy v oblasti bezpečnosti práce, bezpečnostné pokyny uvedené v kapitole Bezpečnostné pokyny, ako aj ostatné všeobecne platné zdravotné a pracovné zásady. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené neoprávneným vykonaním zmien na stroji.

5.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím stroja si pozorne a kompletne prečítajte priložené bezpečnostné pokyny a tento návod na použitie.
- Všetky priložené dokumenty uschovajte a stroj odovzdávajte ďalším osobám iba s týmito dokumentmi.

5.2 Bezpečnostné varovania pre tesársku reťazovú pílu SSP 200 EB

- **Ak je píla v činnosti, držte všetky časti tela mimo pílovej reťaze. Pred tým, ako spustíte reťazovú pílu, sa uistite, že sa reťaz ničoho nedotýka.** Chvíľa nepozornosti, keď sú reťazové píly v činnosti, môže spôsobiť, že sa vaše oblečenie alebo telo zachytí o pílovú reťaz.
- **Vždy držte pílu oboma rukami.** Ľavou rukou za predné prídavné držadlo, pravou za hlavnú rukoväť. Držanie píly obrátenou konfiguráciou rúk zvyšuje riziko zranenia obsluhy a nikdy by sa nemalo používať.
- **Používajte bezpečnostné okuliare a ochranu sluchu.** Odporúča sa ďalšie ochranné vybavenie pre hlavu, ruky, nohy a chodidlá. Zodpovedajúce ochranné oblečenie znižuje možnosť poranenia osoby odlietajúcimi čiastočkami alebo náhodného dotyku s pílovou reťazou.
- **Nepracujte s reťazovou pílou na strome.** Práca s reťazovou pílou, ak je hore na strome, môže mať za následok zranenie osôb. Stroj nie je určený na toto použitie.
- **Vždy zaujímajte správny postoj a pracujte s reťazovou pílou. iba ak stojíte na pevnom, bezpečnom a rovnom povrchu.** Klzké alebo nestabilné povrchy, napr. rebríky, môžu zapríčiniť stratu rovnováhy alebo kontroly nad reťazovou pílou.
- **Prenášajte reťazovú pílu s reťazovou lištou vzdialenou od tela a s nasadeným ochranným krytom.**
- **Dodržujte pokyny pre mazanie, napínanie reťaze a výmenu príslušenstva.** Nesprávne napnutá alebo namazaná reťaz sa môže buď pretrhnúť, alebo zvýšiť možnosť spätného vrhu.
- **Udržujte rukoväti suché, čisté a zbavené oleja a maziva.** Mastné, zaolejované rukoväti sú klzké a spôsobujú stratu kontroly.
- **Režte iba drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu na iné účely, než na ktoré je určená. Napríklad: nepoužívajte reťazovú pílu na rezanie plastov, mu-**

riva alebo iných než drevených stavebných materiálov. Použitie reťazovej píly na činnosti iné, než na ktoré je určená, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

- Odporúčame používať prúdový chránič s vybavovacím prúdom 30 mA alebo nižším.

Príčiny spätného vrhu a spôsoby, ako mu môže používateľ zamedziť:

Spätný vrh môže vzniknúť, keď sa nos alebo špička vodiacej lišty dotkne predmetu, alebo keď sa drevo uzatvára a zovrie pílovú reťaz v reze. Dotyk špičky v niektorých prípadoch môže spôsobiť náhlu spätnú reakciu, vrhnutie vodiacej lišty smerom hore a späť smerom k používateľovi. Zovretie pílovej reťaze pozdĺž špičky vodiacej lišty môže vytlačiť vodiacu lištu rýchlo späť smerom k používateľovi. Každá z týchto reakcií môže spôsobiť, že stratíte kontrolu nad pílou, čo môže spôsobiť vážne poranenie osoby. Nespoliehajte výhradne na bezpečnostné zariadenia zabudované vo vašej píle. Ako používateľ reťazovej píly musíte podniknúť viac krokov, aby ste prevádzkovali vaše rezacie práce bez nehody alebo zranenia. Spätný vrh je dôsledkom nesprávneho používania náradia alebo nesprávnych pracovných postupov alebo podmienok a je možné mu zabrániť náležitým dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:

- **Držte rukoväť pevne, pričom palce a prsty obopínajú rukoväti reťazovej píly, s oboma rukami na píle a umiestnite svoje telo a pažu tak, aby vám umožnili odolať silám spätného vrhu.** Sily spätného vrhu môže používateľ kontrolovať, ak dodrží správne bezpečnostné opatrenia.
- **Nepresahujte a nerežte nad výškou ramena.** Toto pomáha zabrániť nechcenému dotyku špičkou a dáva možnosť lepšej kontroly nad reťazovou pílou v neočakávaných situáciách.
- **Používajte iba náhradné lišty a reťaze špecifikované výrobcom.** Nevhodné náhradné lišty a reťaze môžu spôsobiť roztrhnutie reťaze alebo spätný vrh.
- **Dodržujte pokyny výrobcu pre ostrenie a údržbu pílovej reťaze.** Pokles výšky obmedzovacej pätky môže viesť k zvýšenému spätnému vrhu.
- Ak je reťaz natočená alebo nevyrovnaná v reze, zuby na zadnom okraji reťaze môžu naraziť zhora do povrchu dreva, reťaz vyskočí z rezu a píla je spätne vymrštená smerom k používateľovi.
- Ak dôjde k uviaznutiu reťaze alebo ak je potrebné z akýchkoľvek dôvodov prerušiť rez, uvoľnite ovládací prvok spínača a držte pílu v materiáli na mieste, pokým sa reťaz úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte zdvihnúť pílu z rezu alebo ju ťahať späť, ak je reťaz v pohybe; v takých prípadoch môže dôjsť k spätnému vrhu. Hľadajte príčiny uviaznutiu reťaze a spôsoby, ako tieto príčiny odstrániť.
- Ak spúšťate znovu pílu s reťazou v obrobku, vycentrujte reťaz v drážke rezu a uistite sa, či zuby nenarážajú do materiálu. Ak uviazne reťaz, môže byť po opätovnom spustení píla tlačená nahor z obrobku alebo môže dôjsť k spätnému vrhu.
- Ak režete veľké dosky, dobre ich podoprite, aby bolo zamedzené zovretiu reťaze a spätnému vrhu. Veľké dosky majú tendenciu prehýbať sa vlastnou tiažou. Pod doskou musia byť podložky na oboch stranách v blízkosti rezu a v blízkosti okrajov.
- Nepoužívajte tupé alebo poškodené reťaze. Nenaostrené alebo nesprávne nastavené reťaze spôsobujú nadmerné namáhanie, ktoré môže viesť k deštrukcii a následnému možnému poraneniu.
- Pred tým, ako začnete rezať, musia byť dostatočne a spoľahlivo dotiahnuté páčky zaisťujúce nastavenie zaklopenia a sklonu vodiacej lišty. Ak sa mení nastavenie polohy vodiacej lišty počas rezania, môže dôjsť k uviaznutiu a k spätnému vrhu.
- Rezanie „ponorením do materiálu" zásadne nevykonávajte, neumožňuje to konštrukcia s ochrannou lištou. Ochrannú lištu je zakázané snímať.
- **Dbajte, aby vaše ruky boli v bezpečnej vzdialenosti od miesta rezu a od reťaze. Druhou rukou zvierajte prídavnú rukoväť.** Ak držíte pílu oboma rukami, ruky nemôžu byť porezané.
- **Nesiahajte pod materiál, ktorý režete.** Ochranná lišta vás nemôže úplne ochrániť pred dotykom reťaze pod rezaným kusom.

- **Nikdy nedržte rezaný kus v ruke alebo cez koleno. Upevnite obrobok na pevnú základňu.** Je dôležité, aby bol rezaný kus riadne podoprený a nebezpečenstvo dotyku niektorej časti tela, uviaznutia reťaze alebo straty kontroly bolo znížené na najmenšiu možnú mieru.
- **V prípade, že reťaz môže pri nejakej činnosti prísť do styku s elektrickým vedením pod povrchom alebo s prívodom píly, držte náradie za uchopovacie časti z izolačného materiálu.** Kontakt so „živým" vodičom môže spôsobiť, že sa kovové časti náradia taktiež stanú „živými" a spôsobia úraz používateľa elektrickým prúdom.
- **Pri pozdĺžnom rezaní vždy používajte vodiacu lištu, vodiace pravítko či paralelný doraz.** Zlepšuje sa tak presnosť rezania a znižuje sa nebezpečenstvo uviaznutia v reze.
- **Vždy používajte vodiacu lištu reťaze, reťaz a reťazové koleso odporúčané výrobcom.** Lištu je vždy potrební riadne upevniť.
- **Kontrolujte úplnosť originálneho krytu reťazového kolesa.** Originálny kryt reťazového kolesa nesmie byť používaný, ak je poškodený či neúplný a nesmie byť nahradzovaný iným dielcom napr. maticou. Upevňovací systém bol konštruovaný špeciálne pre vašu pílu s ohľadom na optimálnu funkciu a bezpečnosť práce.
- Pred položením píly na pracovný stôl alebo na podlahu vždy kontrolujte, či reťaz nie je v pohybe a či píla leží opretá o ochrannú lištu. Nechránená dobiehajúca reťaz spôsobí spätný pohyb píly a reže všetko, čo jej príde do cesty. Buďte si vedomí toho, ako dlho trvá zastavenie reťaze po uvoľnení spínača. Odporúča sa odkladať pílu na rovnú plochu na vodiace sane.
- Ochranná lišta je pevnou súčasťou stroja, je zakázané ju upravovať, skracovať či demontovať. Dbajte na to, aby bola v rovine vodiacej lišty, reťaz bola správne napnutá a nedotýkala sa ochrannej lišty. Minimálna vzdialenosť reťaze od ochrannej lišty je 5 mm, ak je reťaz už vyťahaná, je nutné ju vymeniť za novú.
- Aby bola ochranná lišta funkčná, musí sa nachádzať v drážke rezu. Ochranná lišta nezamedzuje spätnému vrhu v prípade krátkych rezov.
- Nepracujte s pílou, ak je ochranná lišta ohnutá.
- **Ochrannú lištu je zakázané odstrániť alebo upravovať.**
- Dôležité je správne napnutie reťaze. Skontrolujte napnutie reťaze pred začatím práce a priebežne potom počas práce. Posuv do rezu musí byť volený tak, aby nedošlo k zastaveniu reťaze.
- Reťaze, ktorých rezné zuby majú rezné uhly určené iba pre stacionárne stroje, sa nesmú používať.
- Nemeňte násilne počas rezania zvolený smer rezu.
- Ochranné kryty a prostriedky sa zásadne nesmú odstraňovať a nesmie sa znemožňovať ich správna funkcia.
- Skontrolujte pred začatím práce stav mazacieho oleja a uistite sa, že mazanie je funkčné.
- Nerežte kusy, ktoré sú pre stroj príliš veľké alebo malé.
- Je zakázané zapichnutie (zanorenie) bežiacim nástrojom do plnej uzatvorenej plochy. Hrozí nebezpečenstvo úrazu spätným vrhom stroja!
- Pri prevádzke stroja v uzatvorenom priestore zaistite dostatočné vetranie alebo použite odsávanie. Vyvarujte sa rezania materiálov zdravotne škodlivých, napr. azbestu.
- Odstráňte z rezaného materiálu všetky cudzie telesá najmä kovové, ktoré poškodzujú nástroj a môžu spôsobiť zranenie.
- Pozor na vyhadzovanie pilín! Ak dôjde k zapchaniu otvoru pre vyhadzovanie pilín, musíte stroj vypnúť a vytiahnuť prívodnú sieťovú zástrčku zo zásuvky. Až keď sa reťaz zastaví, je možné odstrániť kryt reťazového kolesa a zapchaný otvor vyčistiť. Nesiahajte nikdy do otvoru pre vyhadzovanie pilín, pokým stroj nie je úplne v pokoji.
- Stroj zapnite až vtedy, až je nasadený na rezaný kus. Začnite s rezaním až vtedy, až stroj dosiahne plné otáčky.
- Odstráňte stroj z rezaného kusu až vtedy, až je reťaz v pokoji.
- Udržujte na svojom pracovisku poriadok. Neporiadok na pracovisku môže mať za následok pracovný úraz.

- Venujte pozornosť vplyvom okolia. Nenechávajte stroj na daždi a nepoužívajte ho v mokrom alebo vlhkom prostredí. Zaistite si na pracovisku dobré osvetlenie a nepoužívajte stroj v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov, neodkladajte zahriaty stroj do prostredia, kde by mohlo dôjsť k vznieteniu, udržujete stroj čistý.
- Kontrolujte pravidelne pohyblivý prívod a nechajte ho v prípade poškodenia vymeniť v odbornom servise. Nepoužívajte pohyblivý prívod na nosenie stroja a na vytiahnutie vidlice zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokými teplotami, olejom a prechodom cez ostré hrany.
- Ošetrujte dôkladne nástroje. Lepšie a bezpečnejšie môžete pracovať iba s ostrými a čistými nástrojmi. Nesmiete používať chybné, tupé či rozmerovo nevhodné nástroje. Dbajte na pokyny pre údržbu a výmenu nástrojov.
- Ak stroj nepoužívate, pri oprave alebo pri výmene nástroja, vytiahnite vidlicu pohyblivého prívodu zo zásuvky.
- Skontrolujte pred zapnutím stroja, či je lišta riadne upevnená a reťaz riadne napnutá.
- Zabráňte nechcenému spusteniu stroja. Neprenášajte k sieti pripojený stroj s prstom na spúšťacom tlačidle. Uistite sa okrem toho, že pred zasunutím vidlice do zásuvky, je spúšťacie tlačidlo vypnuté. Neprenášajte nikdy stroj s bežiacou reťazou.
- Zabráňte, aby sa spínač v zapnutej polohe vzpriečil.
- Udržujte držadlá čisté a bez oleja, tukov, živice a pod.
- Vo voľnom priestranstve používajte iba prípustné a príslušne označené predlžovacie káble. Predlžovací kábel pravidelne kontrolujte a pri poškodení ho ihneď vymeňte.
- Buďte pozorní. Dávajte pozor, čo robíte. Prácu začnite rozumne a pokojne. Nepoužívajte stroj, ak nie ste plne koncentrovaní.
- Dodržujte pri práci normálnu pracovnú polohu tela. Zaujmite pevný pracovný postoj a v každom okamihu udržujte rovnováhu tela.
- Pred každým použitím stroja musíte skontrolovať všetky ochranné kryty a prostriedky, ako aj pohyblivé diely. Všetky diely musia byť správne namontované a musia byť splnené všetky podmienky pre zaistenie správnej prevádzky stroja. Poškodené ochranné kryty a prostriedky musia byť odborne opravené alebo vymenené v autorizovanej servisnej dielni. Poškodené spínače musia byť vymenené odborným servisom. Stroj nepoužívajte, ak sa nenechá spínač zapnúť a vypnúť.
- Pohyblivý prívod položte tak, aby ho nemohol zachytiť nástroj a nebol už zdrojom žiadneho ďalšieho nebezpečenstva, napr. potknutia.
- Ak stroj nepoužívate, majte vždy nasadený ochranný kryt reťaze, to platí aj pre prenášanie stroja.
- Po ukončení rezu a vypnutí stroja držte stroj tak dlho v pracovnej polohe, pokým nedôjde k úplnému zastaveniu nástroja.
- Odporúčame vám, aby ste odkladali stroj na vodiace sane. Zabránite tým prípadnému poškodeniu reťaze a vodiacej reťazovej lišty.
- Počas práce so strojom sa nesmú v pracovnom priestore nachádzať žiadne osoby, najmä deti. Týmto nepovolaným osobám je taktiež zakázané sa dotýkať stroja a jeho elektrického prívodu.
- Ak stroj nepoužívate, ukladajte ho na bezpečnom, suchom a uzamknutom mieste mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
- Nepoužívajte stroj na účel, na ktorý nie je určený. Používanie stroja ako stacionárnej píly je zakázané.
- Používajte vhodný a tesný pracovný odev. Odporúčaný je protiporezový odev. Nenoste žiadne šperky, náramky, hodinky a pod., ktoré môžu byť zachytené pohyblivými dielmi. Pri práci na voľnom priestranstve odporúčame, aby ste nosili gumové rukavice a pracovné topánky s protišmykovou podrážkou. Ak máte dlhé vlasy, chráňte si ich sieťkou.
- Používajte iba také príslušenstvo alebo zvláštne príslušenstvo, ktoré k danému stroju ponúka výrobca.
- Opravy smú byť vykonávané iba v autorizovanej servisnej dielni vyškolenými pracovníkmi s použitím originálnych náhradných dielov. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú použitím nevhodných dielov.

5.3 Zostatkové bezpečnostné riziká

Aj v prípade stanoveného použitia stroja a dodržania všetkých príslušných bezpečnostných predpisov môžu z dôvodu konštrukčného usporiadania stroja a jeho použitia vzniknúť nasledujúce ostatné bezpečnostné riziká:

- Zranenie o rezné zuby pri výmene reťaze.
- Zranenie pri dotyku reťaze v oblasti jej rezu.
- Zachytenie odevu bežiacou reťazou.
- Zranenie odlietajúcimi odrezkami alebo časťami nástroja.
- Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť pohyblivé prívodné vedenie.
- Spätný náraz spôsobený vzpriečením reťaze alebo prácou špičkou lišty.
- Zdravie ohrozujúca koncentrácia dreveného prachu pri práci v nedostatočne vetraných priestoroch.
- Zranenie pri dotyku častí pod elektrickým napätím pri demontáži stroja alebo jeho častí a súčasne nevytiahnutej vidlici pohyblivého prívodu zo zásuvky.
- Poškodenie sluchu pri dlhotrvajúcej práci bez chrániča sluchu.

5.4 Informácia o hlučnosti a vibráciách

Namerané hodnoty boli získané podľa EN 60 745.

Hodnotená úroveň hluku náradia je zvyčajne:
úroveň akustického tlaku 92 dB (A);
úroveň akustického výkonu 103 dB (A).

Hodnota akustického výstupu nameraná podľa platnej smernice 2000/14/EC, príloha VI.
L_{WA} = 103 dB (A)
L_{WAd} = 105 dB (A)
Meranie vykonala notifikovaná osoba č. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71.

Nepresnosť merania K = 3 dB (A).

POZOR

Hluk vznikajúci pri práci môže poškodiť sluch.

► Používajte prostriedky na ochranu sluchu!

Vibrácia ruky a ramena je 3,4 m/s^2.
Nepresnosť merania K = 1,5 m/s^2.

6 Preprava a dodávka

Reťazová píla SSP 200 EB sa dodáva v bezchybnom a odskúšanom stave a je zabalená v plastovom systaineri. Olejová nádržka stroja SSP 200 EB nie je naplnená olejom. Po dodaní stroja vyberte stroj okamžite z obalu a skontrolujte, či nedošlo počas dopravy k jeho prípadnému poškodeniu. Poškodenie, ktoré vzniklo počas dopravy, nahláste okamžite prepravcovi.

6.1 Skladovanie

Zabalenú pílu je možné skladovať v suchom sklade bez vykurovania, kde teplota neklesne pod –5 °C. Nezabalenú pílu uchovávajte iba v suchom, uzatvorenom sklade, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde je zabránené náhlym zmenám teploty.

7 Nastavenie

POZOR

Všetky upravovacie a nastavovacie úkony musia byť vykonané ešte pred zapnutím stroja.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Noste ochranné rukavice!

7.1 Pozdĺžne vyklopenie reťazovej lišty

Reťazovú lištu je možné vrátane ochrannej lišty vyklopiť pozdĺžne o 10° smerom dozadu. Toto nastavenie sa využíva najmä vtedy, ak sa reže naraz viac za sebou ležiacich vrstiev. Zabráni sa tým odtlačeniu nástroja a nerovnému rezu.

- Uvoľnite smerom hore páčku [3-1] (obr. [3a]).
- Ťahom za držadlo vyklopte reťazovú lištu smerom dozadu a zaistite opäť páčkou [3-1] smerom dole (obr. [3b]).

7.2 Nastavenie uhla rezu

⚠ VÝSTRAHA

Pri šikmých rezoch je maximálna hĺbka rezu obmedzená.

Uvoľnite ručné skrutky [4-2] na oboch stranách. Pomocou stupnice [4-3] nastavte uhol rezu na požadovanú hodnotu (uhlová stupnica je delená po 1°). Ručné skrutky [4-2] opäť dotiahnite.

7.3 Elektronika motora

Obmedzenie rozbehového prúdu

Elektronický riadený plynulý rozbeh zaisťuje rozbeh stroja bez spätného rázu. Vplyvom obmedzeného rozbehového prúdu stroja dostačuje istenie 16 A.

Zníženie otáčok naprázdno

Elektronika znižuje počet otáčok stroja pri chode naprázdno; tým sa zníži hluk aj opotrebovanie motora a prevodov.

Konštantná elektronika

Konštantná elektronika udržuje počet otáčok pri chode naprázdno a pri zaťažení, na rovnakej hodnote; toto zaručuje rovnomerný pracovný posuv a kvalitný rez.

Elektronická ochrana pri preťažení

Pri extrémnom preťažení stroja chráni elektronická ochrana motor pred poškodením. V tomto prípade zostane motor stáť a rozbehne sa až po odľahčení a po opätovnom zapnutí spínača.

Tepelná ochrana pri preťažení

Pre ochranu pred prehriatím za extrémneho trvalého zaťaženia prepne bezpečnostná elektronika motor pri dosiahnutí kritickej teploty do chladiaceho režimu. Stroj nie je možné zaťažiť, beží pri znížených otáčkach. Po ochladení za cca 3 – 5 min. je stroj opäť pripravený na prevádzku a plne zaťažiteľný. Pri strojoch zahriatych prevádzkou reaguje tepelná ochrana adekvátne skôr.

Predvoľba počtu otáčok

Pomocou regulátora otáčok [1-14] je možné plynule predvoliť počet otáčok:

Stupeň 1: 2200 min^{-1} Stupeň 4: 3600 min^{-1}
Stupeň 2: 2600 min^{-1} Stupeň 5: 4100 min^{-1}
Stupeň 3: 3200 min^{-1} Stupeň 6: 4600 min^{-1}

8 Uvedenie do prevádzky

8.1 Nasadenie reťaze

⚠ VÝSTRAHA

Pri zakladaní reťaze dbajte na jej správnu polohu. Rezacie zuby musia byť v polohe smeru, ktorá zodpovedá smeru otáčania reťaze, t. j. značke umiestnenej na telese píly.

Pri dodaní stroja SSP 200 EB nie je reťaz nasadená na vodiacu lištu reťaze. Demontujte kryt reťazového kolesa [2-1] otáčaním upevňovacieho kolieska [2-2] proti smeru hodinových ručičiek, pozri obr. [2]. Nasaďte novú reťaz [2-3] na vodiacu lištu reťaze [2-4] a vložte do stroja. Dodržte správnu polohu rezných zubov podľa smeru otáčania. Smer otáčania je vyznačený šípkou na telese stroja a pod krytom reťazového kolesa je značka, ako má byť reťaz založená. Vodiace články reťaze položte na reťazové koleso [2-8] a napínacím kolieskom [2-9] otáčajte (otáčaním v smere hodinových ručičiek pri pohľade zhora povoľujete – čap sa pohybuje hore, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek pri pohľade zhora – čap sa pohybuje dolu) tak, aby otvor na vodiacej lište reťaze [2-5] zapadol na čap napínania [2-6]. Potom priložte kryt reťazového kolesa [2-1] na upevňovaciu skrutku [2-7] a otáčaním upevňovacieho kolieska [2-2] v smere hodinových ručičiek pritiahnite. Pred pevným dotiahnutím správne napnite reťaz, ako je popísané v článku 11.1.

8.2 Naplnenie olejovej nádrže

Pri dodaní stroja SSP 200 EB je nádržka na mazací olej reťaze prázdna. Pred prvým uvedením stroja do prevádzky musíte naplniť nádržku reťazovým olejom, aby nedošlo k zničeniu dávkovacieho olejového čerpadla. Prevádzka stroja s nedostatočne naplnenou olejovou nádržkou, prípadne s nefunkčným mazacím systémom, spôsobí zničenie olejového dávkovacieho čerpadla a celej nástrojovej reznej súpravy!

Uzáver olejovej nádrže [1-9] je vybavený otvorom s jednosmerným nasávacím ventilom pre vyrovnávanie tlaku vzduchu. Ak pracujete so strojom v inej než vodorovnej polohe, môže dôjsť k tomu, že reťaz nie je

mazaná. Výstupný otvor nádržky oleja je umiestnený vzadu dole, pri otočení stroja nemôže čerpadlo nasávať olej. Množstvo oleja v nádrži je signalizované hladinou v olejoznaku [1-8].

8.3 Pripojenie k sieti

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu, ak je náradie používané pri nesprávnom napájaní zo siete.

Reťazová píla SSP 200 EB sa smie pripojiť iba na jednofázovú sieť so striedavým napätím 230 V/50–60 Hz. Stroj má II. triedu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa EN 60 745-1 a má rádiové odrušenie podľa EN 55 014.

Pred uvedením stroja do prevádzky sa uistite, že napätie v zásuvke zodpovedá údaju napätia uvedenému na štítku stroja.

Pohyblivý prívod je možné podľa potreby predĺžiť nasledujúcim spôsobom:
- Dĺžka 20 m, prierez vodičov 3 × 1,5 mm²
- Dĺžka 50 m, prierez vodičov 3 × 2,5 mm²

Používajte iba také predlžovacie káble, ktoré sú určené pre vonkajšie použitie a sú príslušne označené.

9 Prevádzka

9.1 Zapnutie a vypnutie

Pred zapnutím stroja dotiahnite všetky upevňovacie a upínacie matice. Stroj uchopte oboma rukami a nasaďte na rezaný kus tak, aby reťaz bola voľná a po zapnutí nebola v reze.

Zapnutie

Na vrchu rukoväti stlačte a držte deblokačné tlačidlo [1-1] a následne tlačidlo spínača [1-2] motora.

Vypnutie

Uvoľnite stlačenie tlačidla spínača motora [1-2]. Tlačidlo deblokácie [1-1]sa vráti do východiskovej polohy a zabráni ďalšiemu nechcenému spusteniu. Pri vypnutí sa súčasne aktivuje brzda, ktorá výrazne skráti dobehnutie reťaze.

Stroj odstráňte z rezaného kusu až vtedy, až je reťaz úplne v pokoji.

9.2 Regulácia mazania reťaze a vodiacej lišty

Množstvo mazacieho oleja je možné regulovať pomocou dávkovacieho kolieska [5-2]. Po zatlačení na dávkovacie kolieska [5-2] je možné podľa ukazovateľa nastaviť polohu 0, 1, 2 a MAX oproti ryske [5-1]. **Poloha 0** zaisťuje minimálne množstvo mazania pre čisté rezy, **nesmie sa však používať trvale** a vždy po takom reze je nutné reťaz a lištu premazať zvýšeným množstvom. Pre trvalú prevádzku je vhodné nastavenie množstva na stupeň 2 a MAX.

9.3 Ukazovateľ rezu

Pri rezaní **bez vodiacej lišty** – pre stanovenie vnútornej reznej roviny reťaze využívajte všetky ukazovatele rezu na vodiacich saniach:
- pri pravouhlých rezoch, ukazovateľ 0° [4-1]
- pri šikmých rezoch:
  - ukazovateľ 45° [4-4]
  - ukazovateľ 60° [4-5]

Na stanovenie vonkajšej reznej roviny reťaze využívajte ukazovatele rezu odrezku [4-6].

Pri rezaní **s vodiacou lištou** (GRP 800/1400/3000-2; obr. [8]) – na stanovenie vnútornej reznej roviny reťaze využívajte **iba ukazovateľ rezu 0°** [4-1].

9.4 Vodiace pravítko

Vodiace pravítko [1-3] zasuňte do držiakov vo vodiacich saniach [1-6] a zaistite ručnými skrutkami [1-5]. Vodiace pravítko umožňuje paralelné rezy pozdĺž rovnobežnej hrany.

9.5 Odsávanie

⚠ POZOR

Vdychovaný prach môže poškodiť dýchacie cesty.

► Pri prašných prácach noste respirátor a stroj majte pripojený k odsávaciemu zariadeniu.

Pre odsávanie triesok či prachu je možné na otvor otočného odsávacieho nástavca [1-10] pripojiť bežné odsávacie hadice vysávačov.

10 Použitie príslušenstva

Na spodnej strane vodiacich saní má stroj pozdĺžnu drážku na nasadenie na vodiacu lištu. Tým je možné jednoducho a presne zhotoviť väčšie prírezy.

10.1 Vodiaci systém PROTOOL

Pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu pri rezaní väčších obrobkov ako aj pre docielenie presných rezov pod uhlom sa odporúča použiť vodiaci systém GRP 800/1400/3000-2.

Ten umožňuje čisté rezy, dané presným vedením stroja pozdĺž vyznačenej hrany. Tvrdé eloxovanie vodiacej lišty umožňuje ďalej ľahšie posúvanie stroja a znižuje tak nutnú posuvnú silu pri súčasne lepšom pracovnom postupe. Bočnú vôľu saní píly je možné nastaviť pomocou vymedzovacích skrutiek v prídavných držadlách [6-1].

10.2 Montáž vodiacej lišty (GRP 800/1400/3000-2)

Montáž vodiacej lišty [7-1] sa vykonáva použitím špeciálnych svoriek CL-GRP 300 [7-2] alebo GRP-Rapid/L [7-5], ktoré sa zasunú do na to určených vodiacich drážok (obr. [7a]). Tým je umožnené bezpečné pridržanie aj pri nerovných plochách. Na spodnej strane vodiacej lišty sú pripevnené protišmykové prúžky, ktoré dostatočne zaisťujú bezpečné priloženie a zabraňujú poškrabaniu povrchu materiálu.

⚠ POZOR

Pri rezaní s naklopenou pílou môže dôjsť ku kolízii nástroja a upevňovacej svorky.

► Pílu naklopte len o taký uhol, aby nedošlo ku kolízii reťaze so svorkou.

10.3 Montáž uhlového vodidla (GRP-AG-2)

Kombinácia vodiacej lišty a plynule nastaviteľného uhlového vedenia [7-3] umožňuje zhotovenie presných rezov pod uhlom, napr. pre lícovacie práce. Uhlové vedenie namontujte podľa obr. [7b]. Na stupnici je možné nastaviť požadovaný uhol rezu.

10.4 Montáž spojky (CN-GRP)

Podľa použitia a veľkosti obrobku je možné spojiť viac vodiacich líšt k sebe použitím spojovacieho pera [7-4] (obr. [7c]). Pre pevné spojenie viacerých vodiacich líšt je možné spojky zafixovať pomocou skrutiek v zodpovedajúcich závitových otvoroch.

10.5 Montáž rýchloupínača (GRP-Rapid/L)

Vodiacu lištu je možné rýchlo upevniť pomocou tohto zariadenia [7-5], nasunutého do spodnej drážky. K pevnému upevneniu dôjde po stlačení pištoľového tlačidla, uvoľnenie nastane po stlačení tlačidla aretácie.

⚠ POZOR

Pri rezaní s naklopenou pílou môže dôjsť ku kolízii nástroja a rukoväti rýchloupínača.

► Rukoväť rýchloupínača je nutné po dotiahnutí otočiť vľavo k materiálu, potom nedôjde ku kolízii ani pri maximálnom sklone 60°.

11 Údržba a ošetrovanie

⚠ VÝSTRAHA

Pred výmenou časti reznej nástrojovej súpravy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia o rezné ostria reťaze!

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia o ostré hrany vodiacej reťazovej lišty!

Noste ochranné rukavice!

Rezná nástrojová súprava reťazovej píly SSP 200 EB má rozstup článkov reťaze 3/8″ a hrúbku reťazových článkov 1,3 mm. Použitie iných nástrojových súprav je podmienené výslovným súhlasom výrobcu stroja. Rozstup článkov reťaze musí byť zhodný s rozstupom reťazového kolesa a s rozstupom vodiacej kladky vodiacej lišty reťaze.

Kompletná rezná nástrojová súprava sa skladá z:

a) reťazového kolesa [8-3]
b) vodiacej lišty reťaze [2-4]
c) reťaze [2-3]

Životnosť nástrojovej reznej súpravy je najviac závislá od mazania a napnutia reťaze. Z tohto dôvodu sa musí napnutie reťaze kontrolovať a nastavovať pred začiatkom aj počas práce.

11.1 Napnutie reťaze

Pri ľahko povolenom kryte reťazového kolesa [2-1] otáčame napínacím kolieskom [2-9] v smere šípky + tak dlho, až spodná strana reťaze tesne priľahne na vodiacu lištu reťaze, pozri obr. [10]. Potom pevne dotiahneme kryt reťazového kolesa [2-1] otáčaním upevňovacieho kolieska [2-2] v smere hodinových ručičiek. Skontrolujte správne napnutie reťaze tak, že ľahko zatiahnete za spodnú stranu reťaze podľa obr. [10]. Po uvoľnení sa musí reťaz vrátiť do pôvodnej polohy a tesne priľahnúť na vodiacu lištu.

Reťaze, ktoré boli napínané v prevádzkovo ohriatom stave, je nutné po ukončení práce bezpodmienečne uvoľniť. Pri ochladzovaní napnutej reťaze dôjde vplyvom jej zmršťovania k vysokému pnutiu, ktoré by mohlo spôsobiť na stroji škodu!

11.2 Údržba, ostrenie reťaze

Reťaz je potrebné nabrúsiť, ak sú piliny príliš jemné – obr. [11].

11.3 Mazanie reťaze

Obsah olejovej nádržky je 240 ml. Pre zabránenie vysokému opotrebovaniu musia byť reťaz a jej vodiaca lišta počas chodu stroja nepretržite mazané. Mazanie zaisťuje olejové dávkovacie čerpadlo, ktoré dodáva navolené množstvo oleja do mazacej drážky vodiacej lišty. Je veľmi dôležité, aby ste pred začatím každej práce skontrolovali stav oleja v olejoznaku a funkciu mazania reťaze. Ak poklesne hladina oleja v olejoznaku [1-8] k jeho spodnej hrane, je nutné olej doplniť.

Odporúčanie:

Používajte iba olej Protool určený na mazanie pílových reťazí. Staré oleje a oleje, ktoré nie sú označené výslovne ako oleje na mazanie reťazí, sa nesmú používať. Pred otvorením olejovej nádržky dôkladne očistite okolie olejovej zátky! Piliny, prach a triesky, ktoré by sa dostali do nádržky, môžu spôsobiť zapchanie olejových kanálikov, a tým vážnu poruchu mazania reťaze! Biologicky odbúrateľné oleje na mazanie reťaze majú v dôsledku svojho zloženia zmenšenú mazaciu schopnosť a môžu pri dlhšej prestávke v prevádzke stroja spôsobiť zalepenie vnútorných mazacích kanálikov. Dodržujte preto odporúčania výrobcu!

11.4 Údržba vodiacej reťazovej lišty

Jednostrannému opotrebovaniu vodiacej lišty je možné zabrániť, ak po každom naostrení reťaze vodiacu lištu obrátite. Otlačenie vonkajších klzných plôch (obr. [9b]) je normálne prevádzkové opotrebovanie. Vytlačené hrany odstráňte jemným plochým pilníkom. K opotrebovaniu vnútorných vodiacich plôch (obr. [9a]) dôjde pri nedostatočnom mazaní, nesprávnom mazaní reťaze alebo pri nevhodnom pracovnom postupe. Vodiacu lištu je nutné vymeniť!

Články reťaze sa nesmú v žiadnom prípade dotýkať dna drážky vodiacej lišty. Ak sa reťaz dna drážky dotýka, je vodiaca lišta tak opotrebovaná, že je nutné ju vymeniť. Mazacie otvory a drážka vodiacej lišty musia byť neustále čisté.

11.5 Údržba reťazového kolesa

Väčšina ťažkostí s reťazou má svoju príčinu v nesprávnom napnutí reťaze alebo v oneskorenej výmene reťazového kolesa. Opotrebované reťazové koleso však veľmi rýchlo zničí zostávajúcu nepoškodenú časť drahej nástrojovej reznej súpravy. Na výmene reťazového kolesá rozhodne nešetrite! Je odporúčané vymeniť reťazové koleso s druhou výmenou reťaze alebo skôr.

11.6 Výmena reťaze a vodiacej reťazovej lišty

Dajte stroj do základnej polohy 0° a odstráňte kryt reťazového kolesa [2-1] otáčaním upevňovacieho kolieska [2-2] proti smeru hodinových ručičiek. Pozri obr. [2]. Prevlečte reťaz [2-3] cez reťazové koleso [2-8] a spoločne s vodiacou lištou [2-4] ju odstráňte. Nasaďte novú reťaz [2-3] na (novú) vodiacu lištu reťaze [2-4] a vložte do stroja. Dodržte správnu polohu rezných zubov podľa smeru otáčania. Smer otáčania je vyznačený šípkou na telese stroja, a navyše pod krytom reťazového kolesa je značka ako má byť reťaz založená. Vodiace články reťaze presne vložíme do zubov reťazového kolesa [2-8] a napínacím kolieskom [2-9] otáčame (otáčaním v smere hodinových ručičiek pri pohľade zhora povoľujeme – čap sa pohybuje hore, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek pri pohľade zhora – čap sa pohybuje dolu) tak, aby otvor na vodiacej lište reťaze [2-5] zapadol na čap napínania [2-6]. Po-

tom priložíme kryt reťazového kolesa [2-1] na upevňovaciu skrutku [2-7] a otáčaním upevňovacieho kolieska [2-2] v smere hodinových ručičiek pritiahneme. Pred pevným dotiahnutím správne napneme reťaz. Skontrolujte správne napnutie reťaze!

11.7 Výmena reťazového kolesa

Odstráňte reťaz s vodiacou lištou reťaze, ako je popísané vyššie. Skrutkovačom odstráňte poistný strmeňový krúžok [8-1] z vretena [8-4], odstráňte podložku [8-2] a reťazové koleso [8-3]. Po výmene reťazového kolesa nasaďte späť podložku a poistný krúžok.

11.8 Mazanie a čistenie

Odporúčame, aby ste stroj pravidelne čistili. Odstraňujte prach, triesky, živicu a ostatné nečistoty. Ak použijete čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, môže dôjsť k poškodeniu lakovaných plôch alebo plastových dielov. Ak také čistiace prostriedky použijete, odporúčame vám, aby ste účinok týchto prostriedkov vyskúšali najprv na nejakej malej skrytej ploche. Pri každom ostrení, či výmene časti reznej nástrojovej súpravy vyčistite vnútrajšok krytu od nahromadeného prachu a triesok, vyčistite vodiacu drážku, otvory pre mazanie a napínanie vodiacej lišty reťaze. Otočný odsávací nástavec neprečisťujte prstami! Vetracie otvory krytu motora nesmú byť zapchané!

11.9 Výmena uhlíkových kief

⚠ VÝSTRAHA

Pre zachovanie triedy ochrany sa musí píla skontrolovať z hľadiska bezpečnosti, a preto sa tieto práce musia vykonávať v odbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tieto práce vykonávať. Pred začatím všetkých servisných prác vytiahnite vidlicu pohyblivého prívodu zo zásuvky!

Pre výmenu kief, prívodného kábla a pod. zverte stroj do autorizovaného servisu. Taktiež je nutné zveriť stroj autorizovanému servisu po páde stroja, aby sa zamedzilo vzniku elektrického alebo mechanickému nebezpečenstva.

Po cca 200 hodinách práce sa vykonáva kontrola kief. Kefy sú prístupné po zložení kapoty. Kefy je potrebné vymeniť za nové, ak sú kratšie než 5 mm.

Stroj je vybavený samo odpojiteľnými kefami, ktoré zaistia automatické odpojenie pri dosiahnutí minimálnej dĺžky. Použite výhradne originálnu súpravu kief!

12 Ochrana životného prostredia / Likvidácia

Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

Len pre krajiny EÚ:

Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu!

Podľa Európskej smernice 2002/96/EC o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

13 Záruka

Na naše náradie poskytujeme na chyby materiálu alebo výrobné chyby záruku podľa zákonných ustanovení jednotlivých krajín, minimálne však 12 mesiacov. V rámci EU predstavuje záručná doba 24 mesiacov (na základe faktúry alebo dodacieho listu).

Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené najmä prirodzeným opotrebením, preťažením, neodborným zaobchádzaním, resp. škodami zavinené používateľom alebo spôsobené iným použitím v rozpore s návodom na použitie a ďalej škody, ktoré boli známe už pri zakúpení. Tiež sú vylúčené škody, ktoré boli spôsobené použitím iného ako originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu PROTOOL (napr. brúsne kotúče).

Reklamácie je možné uznať len vtedy, ak je nerozobrané náradie zaslané späť dodávateľovi alebo autorizovanému servisu PROTOOL. Návod na použitie, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielov a nákupný doklad starostlivo uschovajte. Inak platí vždy aktuálne záručné podmienky výrobcu.

Poznámka

Na základe neustáleho výskumu a vývoja sú vyhradené zmeny tu uvedených technických údajov.

14 Vyhlásenie o konformite

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými normami alebo normatívnymi predpismi:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 podľa ustanovení smerníc 98/37/EC (do 28. decembra 2009), 2006/42/EC (od 29. decembra 2009), 2004/108/EC, 2000/14/EC.

CE 09

Manfred Kirchner
Výskum a vývoj
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

1. 3. 2009

15 Servis

Opravy v záručnej a pozáručnej lehote vykonávajú servisné strediská uvedené v prehľade.

15.1 Závady a ich odstránenie

Závada	Príčina	Odstránenie
Stroj nie je možné uviesť do chodu	Nie je prívod prúdu	Skontrolujte poistky a prívodné vedenie
	Opotrebované kefy	Vymeňte kefy
	Zaseknutý spínač	Stlačte tlačidlo deblokácie
	Po preťažení	Skontrolujte poistky
Rez nie je čistý, reťaz ubieha nabok	Príliš veľký posuv do rezu	Zmenšite posuv
	Tupý nástroj	Naostrite reťaz, prípadne ju vymeňte za novú
	Reťaz je nesprávne naostrená	Vymeňte reťaz za novú
Veľká potrebná sila na posuv stroja do rezu:	Oporná plocha saní je znečistená	Očistite
	Tupý nástroj	Naostrite reťaz, prípadne ju vymeňte za novú
	Rozdielne vlastnosti dreva	Prispôsobte veľkosť posuvu do rezu
	Príliš veľký posuv do rezu	Zmenšite posuv
Reťaz nie je mazaná:	Upchaté mazacie kanáliky vodiacej lišty	Vyčistite vodiacu lištu
	Chybné dávkovacie olejové čerpadlo	Čerpadlo vymeniť (v autorizovanom servise)
	Prázdna olejová nádržka	Doplniť reťazový olej
	Vnútorné olejové kanáliky stroja zapchané alebo zatuhnutý biologický olej	Stroj vyčistiť (v autorizovanom servise)

Protool GmbH

Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: 07024-804-0
Telefax: 07024-804-608
www.tts-protool.com